

Manual del usuario



Modelo

DCM601A51 DCM601A52 DCM601A53 DCM002A51 DCM008A51



Lea atentamente las precauciones de seguridad para un uso correcto del producto.

Para obtener todas las ventajas que brindan las funciones del acondicionador de aire y para evitar un mal funcionamiento debido a la manipulación incorrecta, le recomendamos que lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes del uso.

Este acondicionador de aire está clasificado como "aparato no accesible al público general".

• Las precauciones de seguridad aquí descritas se clasifican como ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN. Ambas contienen información importante relativa a la seguridad. Asegúrese de cumplir estrictamente todas las precauciones.

	No cumplir adecuadamente con estas precauciones podría provocar	
	lesiones personales o incluso la muerte.	
	No cumplir correctamente estas instrucciones podría provocar daños	
PRECAUCIÓN	materiales o lesiones personales, lo cual podría ser grave dependiendo	
	de las circunstancias.	

Tras su lectura, guarde este manual en un lugar adecuado de modo que pueda consultarlo siempre que sea necesario. Si el equipo es transferido a un nuevo usuario, asegúrese igualmente de entregar este manual.

Acerca de intelligent Touch Manager

ADVERTENCIA No modifique ni repare el producto usted mismo. Podría sufrir descargas eléctricas o causar un incendio. Consulte a su concesionario Daikin. • No utilice materiales inflamables (p. ej. aerosoles para el cabello o insecticida) cerca del producto. No limpie el producto con benceno, diluyente de pintura, etc. Podría causar grietas en el producto, descargas eléctricas o un incendio. • No instale usted mismo el producto. La instalación incorrecta podría causar descargas eléctricas o un incendio. Consulte a su concesionario Daikin. No recoloque o reinstale el producto usted mismo. La instalación incorrecta podría causar descargas eléctricas o un incendio. Consulte a su concesionario Daikin. • Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni por personas sin la experiencia o conocimientos necesarios a menos que estén supervisados o hayan recibido formación sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el dispositivo.

No juegue con la unidad o intelligent Touch Manager.			
El accionamiento accidental por un niño puede causar daños en las funciones corporales o en la salud.			
Nunca desmonte el intelligent Touch Manager.			
Tocar las partes interiores puede causar descargas eléctricas o incendios.			
Consulte a su concesionario Daikin o contratista autorizado para más información acerca de las inspecciones y ajustes internos.			
No utilizar con las manos mojadas.			
Hacerlo puede causar descargas eléctricas.			
No lave el intelligent Touch Manager.			
Hacerlo puede causar fugas y/o cortocircuitos y provocar descargas eléctricas o un incendio.			
Nunca toque las partes internas del intelligent Touch Manager.			
No extraiga el panel frontal. Tocar ciertas partes internas puede causar descargas eléctricas y			
daños en la unidad. Consulte su distribuidor Daikin acerca de la comprobación y ajuste de las partes internas.			
 No instale el intelligent Touch Manager en zonas con riesgo de humedad. 			
Si la humedad penetra en el producto, existe el riesgo de dañar los componentes electrónicos internos además del riesgo de sufrir descargas eléctricas.			
Asegúrese de que el intelligent Touch Manager no esté expuesto a la luz solar directa.			
Ello decoloraría la pantalla LCD con el consiguiente resultado de reducir la legibilidad.			
 No limpie el panel del controlador con benceno o con otro solvente orgánico. 			
Esto ocasionará decoloración y/o que se desprenda la pintura. Si el panel requiere limpieza, use un paño			
húmedo con un poco de detergente neutro diluido con agua. Limpie con un paño seco posteriormente.			
 Nunca accione los botones del controlador con objetos duros y puntiagudos. 			
Podría dañar el controlador remoto.			
No tire o retuerza el cable del controlador.			
Esto puede causar un mal funcionamiento.			
• Antes de limpiar, asegúrese de detener el funcionamiento y de desactivar el interruptor automático del suministro de alimentación.			
No cumplir con esta precaución puede causar descargas eléctricas o lesiones.			

Unidad interior y Unidad exterior

• Evite la exposición directa y prolongada al aire frío o caliente del acondicionador de aire o a aire que esté demasiado frío o demasiado caliente.

Puede ser dañino para su salud y condición física.

• No coloque objetos, incluyend o rodillos, sus dedos, etc., en la toma de entrada o de salida del aire.

De lo contario podría sufrir lesiones provocadas por el contacto con las rejillas del ventilador de alta velocidad del acondicionador de aire.



• Si el acondicionador de aire no funciona correctamente (detecta olor a quemado, etc.), corte el suministro de alimentación.

El uso continuado en dichas condiciones podría causar fallos, descargas eléctricas o un incendio. Póngase en contacto con su concesionario Daikin.

- Póngase en contacto con su distribuidor Daikin si el acondicionar de aire se sumerge a causa de desastres naturales, como por ejemplo inundaciones o tifones.
 No utilice el acondicionador de aire. De lo contrario, podría causar fallos, descargas eléctricas o un incendio.
- Asegúrese de utilizar un suministro de alimentación adecuado para el acondicionador de aire. Utilizar otro suministro de alimentación podría causar generación de calor, incendios o fallos en el producto.

• Consulte a su distribuidor Daikin acerca de los procedimientos a seguir en caso de fugas de refrigerante.

El refrigerante fugado que exceda el límite de concentración puede causar el consumo del oxígeno. Tenga en cuenta que el acondicionador de aire debe ser instalado en una habitación pequeña, y que por ello es necesario tomar las medidas adecuadas para que cualquier fuga de refrigerante no exceda el límite de concentración en caso de producirse una fuga.

PRECAUCIÓN

- No utilice el acondicionador de aire para ningún otro propósito al especificado. No utilice el acondicionador de aire con instrumentos de precisión de enfriamiento, alimentos, plantas animales u obras artísticas ya que ello puede afectar negativamente al rendimiento, calidad y/o durabilidad del objeto en cuestión.
- No extraiga la protección del ventilador de la unidad exterior.

De lo contario podría sufrir lesiones provocadas por el contacto con las rejillas del ventilador de alta velocidad de la unidad.

- Tras un uso prolongado, compruebe el soporte de la unidad y sus monturas en busca de daños. Si permanece dañada, la unidad podría caer y causar lesiones.
- No permita que los niños se coloquen encima de la unidad exterior y evite colocar objetos sobre la misma. La caída o balanceo podría causar lesiones.
- No bloquee las tomas de entrada y salida del aire.

El bloqueo del flujo del aire podría causar un rendimiento bajo o fallos.

• No permita que los niños jueguen con o cerca de la unidad exterior.

Si tocan bruscamente la unidad, podrían sufrir lesiones.

• No toque la toma de entrada de aire ni las rejillas de aluminio de la unidad exterior. Hacerlo puede causar lesiones.

• No coloque objetos susceptibles a la humedad directamente bajo la unidad interior o exterior.
Bajo ciertas circunstancias, la condensación en la unidad principal o en las tuberías del refri-
gerante, la suciedad en el filtro del aire o el bloqueo del drenaje podrían causar goteos, que a
su vez podría causar ensuciamiento o fallos en el objeto respectivo.
• No coloque aparatos que produzcan llamas en lugares expuestos al flujo de aire de la unidad.
Hacerlo podría perjudicar la combustión del quemador.
 No coloque calefactores directamente bajo o cerca de la unidad interior.
El calor resultante podría deformar la rejilla de admisión.
 Asegúrese de que los niños, plantas o animales no estén expuestos directamente
al flujo de aire de la unidad, de lo contrario se pueden producir efectos adversos.
 No coloque contenedores inflamables, como por ejemplo aerosoles, en un radio
de 1 m de distancia de la toma de salida de aire.
Los contenedores podrían explotar a causa del flujo de aire caliente proveniente de la unidad interior o exterior.
 No toque en ningún momento las partes motoras del repuesto del filtro.
El motor en funcionamiento está muy caliente y podría causar quemaduras.
 Apague el interruptor de alimentación principal cuando el acondicionador de
aire no vaya a ser utilizado durante períodos prolongados.
Si deja el interruptor de alimentación principal encendido, cierta energía eléctrica (vatios) seguirá siendo
consumida si el acondicionador de aire no está en marcha. Por lo tanto, apague el interruptor de alimentación
principal para ahorrar energía. Al reanudar el funcionamiento, para asegurar el funcionamiento fluido,
encienda el interruptor de alimentación principal 6 horas antes de volver a accionar el acondicionador de aire.
 No instale el acondicionador de aire en ningún lugar en el que exista riesgo de
fuga de gas inflamable.
En caso de fuga de gas, la acumulación del gas cerca del acondicionador de aire puede causar un incendio.
No se siente o permanezca de pie sobre una base inestable mientras manipula o
realiza tareas de mantenimiento en el acondicionador de aire.
La base podría volcar y causar lesiones.
 No opere el dispositivo con la tapa del panel de control abierta.
Si llegase a ingresar agua en el interior del panel, el equipo podría presentar fallos o descargas eléctricas.
• No coloque objetos cerca de la unidad exterior ni deje que las hojas u otros des-
perdicios se acumulen alrededor de la unidad exterior.
La acumulación de hojas propicia que los animales pequeños penetren en la unidad. Una vez dentro,

• No coloque contenedores de agua (jarrones de flores, etc.) sobre la unidad inte-		
rior o exterior.		
Hacerlo puede causar fugas y/o cortocircuitos y provocar descargas eléctricas o un incendio.		
No lave el acondicionador de aire con agua.		
Hacerlo puede causar fugas y/o cortocircuitos y provocar descargas eléctricas o un incendio.		
Para evitar el consumo del oxígeno, asegúrese de que la habitación esté bien		
ventilada si se está utilizando equipo de tipo quemadores junto con el acondi-		
cionador de aire.		
Ventile de vez en cuando.		
Una ventilación insuficiente puede provocar la pérdida de oxígeno.		
Tenga cuidado al utilizar el acondicionador de aire con otro equipo de calefacción.		
No lave el interior de las unidades interior y exterior usted mismo,		
Consulte siempre a su proveedor Daikin.		
El uso de un método de lavado incorrecto o un detergente inadecuado puede dañar las partes		
de resina o causar fugas de agua.		
Además, podría causar fallos, generación de humo o incendios si las partes eléctricas o el		
motor se mojan con detergente.		
Tenga cuidado durante la limpieza o inspección del filtro de aire.		
Cuando necesite trabajar en lugares elevados, preste especial atención. Si el andamio es		
inestable, podría caer o tambalearse y sufrir lesiones.		
 Instale un desagüe para garantizar un drenaje completo. 		
Si no drena adecuadamente desde el tubo de drenaje exterior durante el funcionamiento del		
acondicionador de aire, podría causar fugas de agua desde la unidad interior que podrían		
causar manchas o fallos.		

Precauciones de seguridad

 Instale el acondicionador de aire en un lugar bien ventilado libre de obstrucciones.

- No utilice el acondicionador de aire en los siguientes lugares:
 - a. Donde exista un uso considerable de aceite mineral, como por ejemplo aceite de corte
 - b. En lugares con abundante sal, como por ejemplo en una playa
 - c. En lugares con gas de azufre, como por ejemplo en un complejo de aguas termales
 - d. En lugares con grandes fluctuaciones de voltaje, como por ejemplo en una fábrica
 - e. En lugares en los que haya vehículos a motor o embarcaciones marinas
 - f . En lugares en los que haya una cantidad considerable de aceite en la atmósfera, como por ejemplo en cocinas
 - g. En lugares con máquinas que generen radiación electromagnética
 - h. En lugares en los que el aire contenga vapor ácido o alcalino
- Protección contra la nieve

Para más información, consulte a su distribuidor.

- También debe prestar atención al ruido de funcionamiento.
- Seleccione los siguientes lugares:
 - a. Un lugar que pueda sostener debidamente el peso del acondicionador de aire con menos ruidos y vibraciones.
 - b. Un lugar en el que el flujo de aire caliente proveniente de la toma de salida de aire de la unidad exterior y el ruido de funcionamiento no molesten a los vecinos.
- Asegúrese de que no haya obstrucciones cerca de la salida de aire de la unidad exterior. Las obstrucciones podrían disminuir el rendimiento y aumentar el ruido de funcionamiento.
- Si oye sonidos anormales, solicite asistencia a su distribuidor.

Contenido

Pr	eca	auciones de seguridad1
De	esci	ripción general del sistema12
1.	Ace	erca de iTM (intelligent Touch Manager)12
	1-1	Características principales
	1-2	Configuración del sistema
	1-3	¿Qué es un punto de gestión/grupo?14
		• ¿Qué es un punto de gestión?14
		• ¿Qué es un grupo?14
	1-4	Método de operación del panel táctil16
	1-5	Operación de diálogo20
		Operación de diálogo de entrada de contraseña/texto20
		Operación de diálogo de entrada temporal23
		Operación de diálogo de entrada numérica24
Re	efer	encia rápida26
2.	Оре	eraciones simples26
	2-1	Visualización de la lista de grupos y puntos de gestión26
	2-2	Visualización de grupos y puntos de gestión26
	2-3	Iniciar/Detener grupos y puntos de gestión27
	2-4	Configuración del modo de funcionamiento de una unidad interior
	2-5	Configuración de Pto. consigna, Vel. Ventilador y Direcc. aletas para una unidad interior 29
	2-6	Activar/Desactivar el controlador remoto
	2-7	Configuración del modo de funcionamiento y la cantidad de ventilación del ventilador 32
	2-8	Realización de operaciones en la pantalla Lista menú32
		Comprobación de programación
		• Comprobación de ajustes del tipo nombre de grupo, información detallada e icono 34
		• Comprobación de ajustes del tipo nombre del punto de gestión, información detallada e icono 34
		• Configuración de la hora35
		Comprobación del historial
De	eno	minaciones y funciones37
3.	Der	nominaciones y funciones de cada parte
	3-1	Panel frontal y vista lateral

4.	Des	cripción detallada de la pantalla	39
	4-1	Configuración de la estructura de la pantalla	
	4-2	Pantalla de vista estándar (icono)	
		Pantalla Configuración detallada	
		Pantalla Información detallada	
	4-3	Pantalla Vista Estándar (lista)	51
	4-4	Pantalla Planos (opcional)	
	4-5	Pantalla Lista menú	
		Control Automático Pestaña	
		Pestaña Configurar Sistema	
		Gestión Pestaña	
		Pestaña Gestor energía	61
	4-6	Pantalla Información	
		Pestaña Leyenda	
		Pestaña Contacto	
Us	50 C	le las funciones estándar	65
5.	Configuración del control automático		
•	5-1		65
	J-1	Configuración de un programa de programación	
		 Descripción de la pantalla detallada y del botón 	
	5-2	Configuración de la función Extensión del temporizador	
	5-3	Configuración del Cambio automático	
		Creación y modificación de un grupo Cambio automático	
		Configuración de las condiciones del cambio	
		Aplicación de la función Cambio automático	
	5-4	Comprobación de una parada de emergencia	
6.	Cor	nfigurar Sistema	113
	6-1	Configuración de un grupo	
		Creación y eliminación de un grupo	
		Desplazamiento de un grupo	
		Registro de un punto de gestión o un grupo en un grupo	
		Nombrar y configurar la información detallada de un grupo	
		Configure el intervalo del inicio/parada secuencial	
		Configuración de iconos	123
		Guardar y cargar el archivo de datos de grupo CSV	
	6-2	Configuración de un punto de gestión	125

	6-3	Configuración y modificación de la contraseña	127
	6-4	Configuración del mantenimiento y comprobación	129
	6-5	Configuración y modificación del ajuste de localización	130
	6-6	Configuración y modificación de la hora	132
	6-7	Configuración y modificación del salvapantallas	133
	6-8	Configuración y modificación de los ajustes multimedia	134
	6-9	Configuración y modificación de la operación Confirmar	135
	6-10	Calibración del panel táctil	136
	6-11	Copia de seguridad	137
	6-12	Visualización de la Información de versión	138
7.	Ges	tión de datos	139
	7-1	Comprobación y emisión del historial	139
	7-2	Ajustes de la función de emisión	141
_	_		
Fι	Inci	ones opcionales de funcionamiento	151
8.	Cor	figuración de las funciones de control automático	.151
	8-1	Configuración del Reajuste	151
	8-2	Configuración del Control interbloqueo	157
		Restricciones del Control interbloqueo	160
		Configuración de un programa de interbloqueo	162
		Descripción de la pantalla detallada y del botón	170
	8-3	Configuración del Paro emergencia	192
		Liberación de una parada de emergencia	195
	8-4	Configuración de Límite temperatura	196
	8-5	Configuración de la función Temperatura de deslizamiento	201
	8-6	Configuración de la función Optimización del modo calefacción	207
9.	Cor	ıfigurar Sistema	.209
	9-1	Ajustes de red	209
	9-2	Ajustes de acceso a la red y gestión remota	212
		Registro de usuarios web	213
		Inicio de sesión/Cierre de sesión/desde un PC	216
		Pantalla Gestión remota web	217
	9-3	Configuración de Reporte errores e-mail	220
		Configuración del servidor del correo	220
		• Configuración de la dirección de correo electrónica del receptor y envío de un correo electrónico .	223

Fun	nciones de creador opcional de funcionamiento	227
10.	PPD: Distribución Proporcional de Consumos	227
	10-1 Función PPD: Distribución Proporcional de Consumos	227
	Configuración del período de recolección de datos	227
	 Recolección de datos y envío de los resultados de PPD: Distribución Proporcion Consumos 	nal de 228
11.	Gestor energía	230
	11-1 Función Gestor energía	230
	Gestión energía objetivo/actual	233
	Gestión func. equipo (Desviación del plan operacional)	253
	Función Salida datos	269
Ехр	olicación del integrador iTM	277
12.	Integrador iTM	277
	12-1 Integrador iTM	
	Descripción de la pantalla detallada y del botón	278
	Precauciones durante el uso del integrador iTM	
Mar	ntenimiento	290
13.	Mantenimiento	290
	13-1 Reajuste de la Señal filtro	290
	13-2 Mantenimiento de la pantalla LCD	291
Info	ormación útil	292
14.	Resolución de problemas	292
	14-1 Antes de llevar el producto a revisar	292
	14-2 Activar/Desactivar la batería interna	303
	14-3 Función Error información	304
15.	Especificaciones del hardware	306
	15-1 Especificaciones del hardware del iTM	306
	15-2 Especificaciones del equipo periférico	307
	15-3 Copyright y marcas comerciales	307
Apé	éndice	308

1. Acerca de iTM (intelligent Touch Manager)

1-1 Características principales

- iTM es un controlador central avanzado accionado mediante el uso de un panel táctil de 10,4". Desde dicho panel táctil podrá supervisar y manejar fácilmente acondicionadores de aire y equipamiento genérico conectados al iTM.
- Un iTM puede supervisar y controlar un máximo de 64 grupos de unidades interiores (128 unidades), incluyendo el ventilador. El iTM puede ser expandido con un máximo de siete adaptadores iTM plus, los cuales, al igual que iTM, pueden conectar un máximo de 64 grupos de unidades interiores (128 unidades); es decir, con un iTM podrá controlar y supervisar un máximo de 512 grupos de unidades interiores (1.024 unidades). Un grupo de unidades interiores hace referencia a lo siguiente:



- iTM le permite definir privilegios para usuarios y gestores, de tal modo que podrá configurarlos y gestionarlos según sus respectivos privilegios. Igualmente, al conectar el iTM a ordenadores en una red LAN, podrá configurar la Gestión remota de la web y podrá permitir que un máximo de 4 gestores y 16 usuarios puedan acceder de forma simultánea al iTM y, si existe disponible una conexión a internet, podrá supervisar y manejar iTM de forma remota a través de internet.
- iTM le permite programar detalladamente el funcionamiento de cada acondicionador de aire.
 Puede configurar una programación anual mediante la configuración de una programación por días de la semana, así como definir días especiales, como por ejemplo festividades adicionales.
 Los cambios por estación se logran mediante la configuración de un período de validez para los programas.
- Al utilizar las funciones opcionales, podrá visualizar los planos de plantas de edificios individuales y similares como imagen de fondo en la pantalla de supervisión del iTM, y supervisar y manejar mediante la visualización del diseño real de los acondicionadores de aire.
- Podrá utilizar la función Control interbloqueo para iniciar/detener acondicionadores de aire junto con otro equipamiento o la función Reajuste para ahorrar energía.
- Podrá utilizar la función PPD: Distribución Proporcional de Consumos (software opcional) para distribuir la factura eléctrica entre los inquilinos o la función Gestor energía (software opcional) para gestionar sistemáticamente el consumo de energía.
- Al conectar una memoria USB al iTM, podrá enviar datos de facturación, presupuestos/datos de consumo de energía reales o, ajustes de funciones, datos de historial, etc. a un archivo CSV.
 - AVISO
 - Se recomienda guardar periódicamente los datos para evitar la pérdida de datos importantes causada por problemas inesperados.

1-2 Configuración del sistema



1-3 ¿Qué es un punto de gestión/grupo?

¿Qué es un punto de gestión?

Un punto de gestión es el equipo meta supervisado y manejado utilizando el iTM.

Los tipos de puntos de gestión que pueden controlarse mediante el iTM son los siguientes:

Interior, Ventilador, Salida digital, Analógico, Pulso y Exterior, Enfriadora

¿Qué es un grupo?

Un grupo es un grupo jerárquico en el cual los puntos de gestión, supervisados y manejados por el iTM, son clasificados. Puede poblar un grupo con grupos miembros y puntos de gestión. Se suministra de forma predeterminada un grupo Todo, el cual no podrá registrar manualmente y cuyos miembros no podrá borrar.

Número máximo de grupos que pueden crearse: 650 (Todo excluido)



Número máximo de niveles jerárquicos que pueden crearse: 10 niveles

AVISO

Los puntos de gestión registrados son registrados automáticamente en la carpeta del tipo de punto de gestión correspondiente configurada en Todo.

Puede registrar un punto de gestión en dos o más grupos. Sin embargo, no podrá registrar el mismo punto de gestión dos o más veces en un grupo. Tampoco puede registrar el mismo grupo en dos o más grupos.



1-4 Método de operación del panel táctil

La operación es posible tocando el panel táctil con sus dedos o con un lápiz táctil. Asegúrese de no utilizar objetos con extremos afilados, ya que podría dañar permanentemente la pantalla táctil.



<Pantalla Vista Estándar (icono)>

<Diálogo Configuración detallada>

Configuración detallada : Room1		
Común Dio, Ao		
Salida digital (5) Repetición Activado Desactivado (4) 3 Intervalo (min.)	Salida analògica (5) Valor analògico 0.0 (7) Modificar	
	Aceptar	Cancelar
Lista		Mar, 07/06 22:48

A continuación se describe cómo el texto de cada componente visualizado en la pantalla aparece en su estado normal, al seleccionarse (si ha sido tocado), o en su estado oscurecido. (* Para más información sobre los componentes que no aparecen en la vista Estándar mostrada anteriormente, consulte la respectiva página de descripción detallada.)

(1) Icono de punto de gestión/grupo supervisado centralmente





Estado no seleccionado

Estado seleccionado

(2) Lista, barras deslizantes y clasificación

Туре	Name	М		
Indoor	1:1-00	Off		
Indoor	1:1-01	Off		
Indoor	1:1-02	Off		
Indoor	1:1-03	Off		
Indoor	1:1-04	Off		
Indoor	1:1-05	Off 🔻		
<	_			
	Imagen Lista			

- Las barras deslizantes aparecerán cuando haya líneas y columnas ocultas.
- Para visualizar líneas y columnas ocultas, pulse ▲▼ o deslice las barras deslizantes.
- Para visualizar texto truncado en una columna, deslice la separación de la columna.
- Cuando la clasificación esté activada, toque el encabezado para clasificar la columna según la secuencia mostrada en la siguiente imagen.



Con sugerencia de herramienta

AVISO

- Los componentes, como por ejemplo botones y casillas de verificación, aparecerán oscurecidos cuando no cumplan todas las condiciones de funcionamiento de la opción/ función particular del punto de gestión/grupo. La operación, como por ejemplo tocar y seleccionar un componente oscurecido, no será posible.
- "..." será visualizado en los botones y similares cuando el texto de la etiqueta esté truncado por motivos de disponibilidad de espacio.

Para visualizar completamente el texto de la etiqueta, toque el componente durante unos segundos. Aparecerá una sugerencia de herramienta con el texto completo.



(6) Casilla combo



1-5 Operación de diálogo

Operación de diálogo de entrada de contraseña/texto

12B (2)	(5) Restante:29
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Back Space
(6) Crs. alfanum (7)	(4) (8)

(1) Botones de tecla de caracteres

Botones de tecla para la entrada de caracteres.

(2) Cuadro de texto del área de entrada

Visualiza los caracteres introducidos. Para el diálogo Entrada contraseña, visualiza asteriscos (*).

(3) Botón de alternación de la tecla Shift

Alterna entre el uso de mayúsculas y minúsculas.



(4) Botones de flecha derecha e izquierda

Desplaza el cursor hacia la derecha e izquierda en el cuadro de texto del área de entrada.

(5) Etiqueta de límite de entrada de caracteres

Visualiza tres tipos de información concerniente al número de caracteres que pueden introducirse.

- **Restante**: Indica la diferencia entre el número de caracteres introducidos y el máximo permitido por la función
- Excedido: Indica el número de caracteres introducidos en exceso en comparación con el máximo permitido
- Faltantes: Indica el número de caracteres que aún deben introducirse para cumplir con el mínimo requerido
- (6) Casilla combo de cambio de teclado

Alterna el teclado entre Especial y Crs. alfanum.

Especial: Ajusta el teclado al teclado especial

Crs. alfanum.: Ajusta el teclado al teclado alfanumérico

No visualizado para el diálogo Entrada contraseña.

Para alternar entre mayúsculas y minúsculas, utilice la tecla Shift.



(7) Botón Aceptar

Tocar este botón confirma la entrada.

(8) Botón Cancelar

Tocar este botón cancela la modificación y cierra la pantalla.

- AVISO —

- La entrada de caracteres oscurecidos no está disponible.
- Al establecer Chino, Japonés o Coreano como el idioma de visualización del iTM, aparecerá un botón para visualizar la lista de entrada. Toque el botón para visualizar una lista de palabras utilizadas frecuentemente y seleccione la palabra a introducir. Seleccione una palabra y confirme la selección pulsando el botón Aceptar. La palabra seleccionada es visualizada en el cuadro de texto del área de entrada. No visualizado para el diálogo Entrada contraseña.

グラム名称	入力候補	
Raam128	室内機	A
	室外機	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 += Ba Spz	ce 空调機	
	換気装置	
a s d f g h j k i : "	照明器具	
	事務所	
	会議室	
<u> </u>	応接室	T
OK +	ヤンセル	OK キャンセル

Operación de diálogo de entrada temporal



(1) Botón de tecla numérica

Botones de tecla para la entrada de valores numéricos.

(2) Cuadro de texto del área de entrada

Visualiza los valores numéricos introducidos. Toque el cuadro de texto e introduzca el valor numérico requerido. El cuadro de texto del área de entrada cambia el patrón de visualización entre "año mes día hora minuto segundo", "año mes día" y "hora minutos" dependiendo de la fecha introducida.

(3) Botón Subir/Bajar

Aumenta o reduce el valor numérico seleccionado en el cuadro de texto de área de entrada (2) en +1, +10, -1, o -10.

(4) Casilla combo de ajuste AM/PM

Especifica si la hora se encontrará en el formato AM o PM cuando la hora sea indicada utilizando el reloj de formato 12 horas. Esta casilla combo no es visualizada si se ajusta el reloj en el formato 24 horas en Configurar Sistema.

(5) Etiqueta de límite de entrada

Visualiza el límite de valores que pueden ser introducidos.

(6) Botón Aceptar

Tocar este botón confirma la entrada.

(7) Botón Cancelar

Tocar este botón cancela la modificación y cierra la pantalla.

Operación de diálogo de entrada numérica



(1) Botón de tecla numérica

Botones de tecla para la entrada de valores numéricos.

(2) Botón de tecla de coma decimal

Pulse este botón para introducir una coma decimal.

(3) Botón de tecla +/-

Pulse este botón para cambiar el signo de un valor numérico. Añade un símbolo menos delante de un valor positivo, mientras que para los valores negativos borra el símbolo menos haciendo que el valor sea positivo.

(4) Botón Atrás

Borra un dígito cada vez a partir del último número visualizado en el cuadro de texto del área de entrada.

(5) Botón Borrar

Borra completamente los valores numéricos visualizados en el cuadro de texto del área de entrada.

(6) Botón de opción Subir/Bajar paso

Especifica el paso por el cual el botón Subir/Bajar aumenta/disminuye al ser pulsado. Únicamente puede seleccionar botones con valores de paso mayores al paso mínimo definido por el valor a introducir, consulte el cuadro (9).

(7) Botón Subir/Bajar

Aumenta o disminuye el valor numérico por el paso especificado en el botón de opción Subir/Bajar paso.

(8) Cuadro de texto del área de entrada

Visualiza los valores numéricos introducidos. Puede introducir hasta un máximo de 10 caracteres.

(9) Etiqueta de límite de entrada

Visualiza el límite de valores que pueden ser introducidos.

(10) Botón Aceptar

Tocar este botón confirma la entrada.

(11) Botón Cancelar

Tocar este botón cancela la modificación y cierra la pantalla.

2. Operaciones simples

2-1 Visualización de la lista de grupos y puntos de gestión

NOF	n 🥭 Up		(1)	🗄 Lista 🚺	11-02		Top>10F	😨 Down	Up Tipo	Interior	Icono	1	11-02
	\square		\square		Trio 24.9°C		Nombre	Estado	Frio/Calor	Motio	Temperatura		Trio
Room1	Room2	Room3	Room4	Baom5	*		1:1-00	$\langle \rangle$	*	Frio	24.5°C		*
	TOOTILE	raomo	1 doilin	Tabino	Detalles		11-01		**	Frío	24.5°C		De
		\square	\square	\square	Marcha/Paro		4400		d Dis		0150		Marc
Office1	Office2	Office3	Office4	Office5	Marcha 🔻	N	17-02		在 (家)	rio	24.5°C		Marc
					Consigna	$\Gamma \setminus$	1:1-03	-	*® (2)	Frío	24.5°C		Cons
					22 🌲 °C		1:1-04	\sim	*	Frio	24.5°C		22
rea1	Area2	Area3	Area4	Area5	Vel Ventilador	5/	1:1-05		**	Frío	24.5°C		VelA
	\bigcirc						11.04		478	Eria	24.5°C		
1-00	11-01	11-02	11-03	11-04			1.1-06	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	1000 C	FIID	24.3 0		
	~	~					1:1-07	$\langle \rangle$	**	Frío	24.5°C		
	\bigcirc	$\langle \rangle$			Ajuste		1:1-08		*3	Frio	24.5°C		A
1:1-05	1:1-06	1:1-07	1:1-08	2:1-01					•				

(1) Toque el botón Lista.

 (2) Aparecerá la pantalla de vista Lista con los nombres de los grupos y de las unidades interiores, el modo de funcionamiento, el pto. consigna y la información de la velocidad del ventilador.
 (Para más información sobre la operación, consulte la página 51.)

2-2 Visualización de grupos y puntos de gestión



(1) Visualiza el nivel jerárquico del grupo y unidad interior actuales.

(2) Toque el botón **Down** para desplazarse al grupo seleccionado y visualizar los grupos y puntos de gestión en él incluidos.



(3) Toque el botón **Up** para desplazarse hacia arriba un nivel desde el actualmente seleccionado. (Para más información sobre la operación, consulte la página 41.)



2-3 Iniciar/Detener grupos y puntos de gestión

(1) Seleccione el grupo o punto de gestión que desea iniciar o detener.

(2) Seleccionar "Marcha" en la casilla combo **Marcha/Paro** iniciará el grupo o punto de gestión seleccionado, mientras que seleccionar "Paro" detiene el grupo o punto de gestión seleccionado. El icono se volverá de color verde o rojo (dependiendo de la configuración del sistema) cuando el grupo o punto de gestión seleccionado haya sido iniciado, mientras que el icono se volverá de color gris cuando sea detenido.

Confirmar		
? ¿Iniciar?		
	(3)	
	Sí	No

Confirmar
Conf. paro
(3)
Si No

(3) Si Confirmar está "activado" en la configuración del sistema, se visualizará consecuentemente un cuadro de diálogo de confirmación. Pulse el botón **Sí** para confirmar. (Para más información sobre la operación, consulte la página 135.)

2-4 Configuración del modo de funcionamiento de una unidad interior



- (1) Seleccione la unidad interior cuyo modo de funcionamiento desea configurar.
- (2) Toque el botón Ajuste y visualice la pantalla Configuración detallada.
- (3) Seleccione la pestaña Unidad Interior.

(4) Seleccione la casilla de verificación **Cambio de modo** y seleccione en la casilla combo Ventilación, Frío, Calor, Pto. Consigna, Auto o Deshumectación.

(5) Toque el botón Aceptar para confirmar y cerrar la pantalla.

(Para más información sobre la operación, consulte la página 46.)

2-5 Configuración de Pto. consigna, Vel. Ventilador y Direcc. aletas para una unidad interior



(1) Seleccione la unidad interior cuyo pto. consigna, velocidad del ventilador y dirección de las aletas desea configurar.

(2) Configure el pto. consigna en el cuadro de número **Consigna**, y la **Vel.Ventilador** utilizando los botones ▲▼.

(Bajo) (Medio) (Alto) (Automático

Los ajustes de velocidad del ventilador disponibles dependen de la unidad interior.

(3) También puede configurar el pto. consigna y la velocidad del ventilador en la pantalla Configuración detallada. (Para más información acerca de la visualización de la pantalla Configuración detallada, consulte (4) Para configurar la dirección del flujo de aire.)

AV

		(5)	
Top>40F		Contiguración detallada : 11-02 Común Restricción Mando Local Unida Interior	
Room1 Room2 Room3 Room4	Room5 Detailee MarchaParo MarchaParo	Cambia de mado Vel Ventilador Restric. pia au prio Vel Ventilador Cancigna Concigna (6)	ste Ición 15.0 °C Modificar
Arest Ares2 Ares3 Ares4	Area5 Vel Vertilador	Min 22	0.0 °C Medificar
11-00 11-01 11-02 11-03 Image: state sta	1104 ALEE (4)	Min 12	S.D. *C Modificar
Lista Menú	Jue, 18/08 23:56	Lista	Mar, 07/06 23:07

(4) Para configurar la dirección del flujo del aire, toque el botón **Ajuste** y visualice la pantalla Configuración detallada.

- (5) Seleccione la pestaña Unidad Interior.
- (6) Seleccione la casilla de verificación Aletas y configure las aletas utilizando los botones **AV**.



<Direcc aletas 0> <Direcc aletas 1> <Direcc aletas 2> <Direcc aletas 3> <Direcc aletas 4> <Oscilar>

(7) Toque el botón **Aceptar** para confirmar y cerrar la pantalla. (Para más información sobre la operación, consulte la página 46.)

2-6 Activar/Desactivar el controlador remoto



- (1) Seleccione el grupo o punto de gestión cuyo controlador remoto desea activar/desactivar.
- (2) Toque el botón Ajuste y visualice la pantalla Configuración detallada.
- (3) Seleccione la pestaña Restricción Mando Local.

(4) Podrá permitir/prohibir las siguientes operaciones de controlador remoto: (a) marcha/paro, (b) configuración del cambio de modo, y (c) configuración del consigna.

(5) Seleccione la casilla de verificación del funcionamiento que desee establecer y seleccione sus detalles desde el botón de opción.

(6) Toque el botón Aceptar para confirmar y cerrar la pantalla.

(Para más información sobre la operación, consulte la página 45.)

2-7 Configuración del modo de funcionamiento y la cantidad de ventilación del ventilador



- (1) Seleccione el ventilador cuyo modo de funcionamiento y cantidad de ventilación desee ajustar.
- (2) Toque el botón Ajuste y visualice la pantalla Configuración detallada.
- (3) Seleccione la pestaña Ventilador.

(4) Seleccione la casilla de verificación Modo ventilación y seleccione Auto, Recuperación y By-pass desde la casilla combo.

(5) Seleccione la casilla de verificación de **Cantidad ventilación** y seleccione Auto (normal), Débil (normal), Fuerte (normal), Auto (fresh up), Débil (fresh up) o Fuerte (fresh up) desde la casilla combo.

(6) Toque el botón Aceptar para confirmar y cerrar la pantalla.

(Para más información sobre la operación, consulte la página 48.)

2-8 Realización de operaciones en la pantalla Lista menú

La pantalla Lista menú le permite comprobar programaciones, configurar grupos/puntos de gestión, configurar la hora, comprobar el historial, etc.



(1) Toque el botón Lista Menú y visualice la pantalla Lista menú.

(Para más información sobre la operación, consulte la página 56.)

Comprobación de programación





$$\bigtriangledown$$

Programación:Programación 1							
		Ant.	07/06(Mar)		Sig. ▶ 🕻	5)	
Hora	Nombre		Acción				
09:	00 🥭	Office1	Marcha, Frio, 28.0°C				
	:						
18:	00	Office1	Paro, Frio, 28.0°C				
						Cerrar	
						Cenar	
Cerrar						Mar, 07/06 23:24	

- (1) Seleccione la pestaña Control Automático de la pantalla Lista menú.
- (2) Toque el botón Programación y visualice la pantalla Programación.
- (3) Seleccione el programa de programación que desee comprobar.
- (4) Toque el botón **Confirmar** de la pantalla Programación y visualice la pantalla Confirmar.
- (5) Seleccione la fecha cuya programación desee comprobar.
- (Para más información sobre la operación, consulte la página 76.)

Comprobación de ajustes del tipo nombre de grupo, información detallada e icono



- (1) Seleccione la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú.
- (2) Toque el botón Grupos y visualice la pantalla Configuración grupos.
- (3) Compruebe los ajustes en Lista grupos.

(Para más información sobre el funcionamiento, consulte la página 121.)

Comprobación de ajustes del tipo nombre del punto de gestión, información detallada e icono



- (1) Seleccione la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú.
- (2) Toque el botón Puntos de Gestión y visualice la pantalla Ajuste puntos de gestión.
- (3) Compruebe los ajustes en la lista Miembros de gestión.

(Para más información sobre la operación, consulte la página 125.)

Configuración de la hora



<Diálogo Entrada de hora>

- (1) Seleccione la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú.
- (2) Toque el botón Ajuste Hora y visualice la pantalla Ajuste Fecha/Hora.
- (3) Podrá visualizar la hora actual en la pantalla. Para cambiarla, toque el botón Modificar.
- (4) Introduzca la hora en el cuadro de diálogo Configuración de la hora visualizado.
- (5) Toque el botón Aceptar.
- (6) Toque el botón Aceptar en el cuadro de diálogo Configuración de la hora.
- (7) Toque el botón Sí en el cuadro de diálogo Confirmar que será visualizado y cierre la pantalla.

(Para más información sobre el funcionamiento, como por ejemplo el ajuste del horario de verano, consulte la página 132.)
Comprobación del historial



- (1) Seleccione la pestaña Gestión de la pantalla Lista menú.
- (2) Toque el botón Historial y visualice la pantalla Historial.

(3) Puede utilizar los botones < y > para especificar la fecha de comprobación del historial. Alternativamente, puede visualizar el cuadro de diálogo Configuración de la hora tocando el botón Modificar y especificando ahí la fecha.

(4) Introduzca la hora en el cuadro de diálogo Configuración de la hora.

(5) Toque el botón Aceptar.

(6) Tocar el botón **Actualizar** visualizará la lista de configuración de fechas y horas de ejecución. (Para más información acerca del funcionamiento, como por ejemplo la emisión de CSV, consulte la página 139.)

3. Denominaciones y funciones de cada parte

3-1 Panel frontal y vista lateral



(1) MONITOR

Panel táctil LCD para la supervisión y realización de operaciones.

(2) SERVICE LAN

Toma para la conexión LAN. Durante el uso, (3) LAN SW debe estar establecido en FRONT.

(3) LAN SW

Interruptor para la alternación entre la toma LAN de la parte trasera y (2) la toma SERVICE LAN.

(4) BACKUP

Interruptor de activación/desactivación de la copia de seguridad de los ajustes.

(5) DIII MASTER

Interruptor para la configuración de "MASTER" y "SLAVE".

(6) CPU ALIVE (verde)

LED que indica el estado operacional de la CPU. La CPU funciona con normalidad si este LED parpadea.

Act: Error de instalación

Desact: Error de hardware

(7) LAN LINK (verde)

Este LED está encendido cuando el puerto LAN está conectado a una red. Indica que la conexión LAN está funcionando correctamente.

(8) DIII MONITOR (amarillo)

Este LED parpadea durante transmisiones DIII-NET.

(9) Tecla MONITOR/LED (naranja/verde)

Interruptor para la activación/desactivación del monitor.

El color del LED cambia del siguiente modo cada vez que pulse la tecla.

Desact: Se desactiva la alimentación eléctrica

Act (naranja): El monitor se apaga

Act (verde): El monitor se enciende

(10) RESET//

Interruptor de reinicio.

(11) Cubierta de la toma USB (lateral)

Toma para la conexión de la memoria USB.

- AVISO —

No utilice la toma para ningún otro uso que el de la conexión de una memoria USB.

4. Descripción detallada de la pantalla

4-1 Configuración de la estructura de la pantalla



_	Vista	lcon	10	Visi	ualiza el estado operativo de los grupos y unidades interiores	(Consulte la página 41.)
				Visi	ualiza el estado operativo de los grupos y unidades	(Consulte la página 51.)
	Vista	LIST	a	inte	riores a modo de lista.	
	Pant	alla L	ista Menú	Visi	ualiza la lista de los elementos del menú.	(Consulte la página 56.)
		-Pi	rogramación		onfigura programaciones semanales y anuales.	(Consulte la página 65.)
		╞	Programación sen	nanal	Configura una programación semanal para cada día.	(Consulte la página 66.)
		L	Programación anu	ıal	Configura programaciones para días especiales, como días festivos adicionales.	(Consulte la página 73.)
		- Ex	tensión de temporizado	r Co al	onfigura el temporizador de desactivación para evitar fallos desactivar las unidades interiores.	(Consulte la página 101.)
		C	ambio Automático] Co	onfigura el cambio automático entre los modos frío y calor.	(Consulte la página 103.)
		Pa	arada Emergencia		onfigura la parada de emergencia al saltar una alarma contra incendios.	(Consulte la página 111.)
		C	onfiguración grupos	Cr	rea y configura grupos.	(Consulte la página 113.)
		C pt	onfiguración de os. de gestión	Cr	rea y configura puntos de gestión.	(Consulte la página 125.)
		C	ontraseñas		onfigura contraseñas, como por ejemplo la contraseña del administrador.	(Consulte la página 127.)
		М	antenimiento	C	oloca las unidades interiores en mantenimiento.	(Consulte la página 129.)
		-Lo	ocalización	Ca aji	ambia el formato de la fecha y la unidad de la temperatura a los ustes de localización adecuados.	(Consulte la página 130.)
			Idioma		Configura el idioma de uso.	(Consulte la página 130.)
		— Aj	juste Fecha/Hora] Co	onfigura la hora actual y el horario de verano.	(Consulte la página 132.)
		Sa	alvapantallas		onfigura el salvapantallas.	(Consulte la página 133.)
		-H	ardware] Co	onfigura la luminosidad de la pantalla y el volumen del sonido táctil.	(Consulte la página 134.)
		Di	iálogo confirmación	Ac ma	ctiva o desactiva la visualización de un diálogo de confirmación en archa/paro.	(Consulte la página 135.)
		- C	alibración panel táct	il	Corrige los puntos de contacto del panel táctil.	(Consulte la página 136.)
		C	opia de seguridad] Fi	unción para la copia de seguridad y restauración de los datos del iTM.	(Consulte la página 137.)
		In	formación de versión	Vi	sualiza información sobre la versión del iTM.	(Consulte la página 138.)
		H	istorial	Fu eje	unción para comprobar y exportar historiales, como por emplo la aparición de errores.	(Consulte la página 139.)
		- C	onfigurar Exportación	Aj	ustes para la exportación de toda la información de configuración.	(Consulte la página 141.)

Fund	cic	ones opcionales			
Vista	a lo	cono	Visua	liza el estado operativo de los grupos y unidades interiores.	(Consulte la página 41.)
Vista	a L	ista	Visua a mo	liza el estado operativo de los grupos y unidades interiores do de lista.	(Consulte la página 51.)
Plan	nos	3	Visua interi	liza los grupos y los estados operativos de las unidades ores del plano de planta relevante.	(Consulte la página 54.)
Pan	tal	la Lista Menú	Visua	liza la lista de los elementos del menú.	(Consulte la página 56.)
		Ajuste Standby	Fun con	ción para mantener la temperatura interior dentro del pto. signa y limitar el consumo de energía durante la ausencia.	(Consulte la página 151.)
		Control interbloqueo	Fun con	ción para iniciar/detener puntos de gestión en conjunción otro equipo.	(Consulte la página 157.)
		Parada Emergencia	Cor	figura un programa de parada de emergencia arbitrario.	(Consulte la página 192.)
		Límite temperatura	Fun de ι	ción para mantener la temperatura de la habitación dentro un cierto rango.	(Consulte la página 196.)
		Temperatura de deslizamiento	Fun en c	ción para controlar el pto. consigna de la unidad interior conformidad con la temperatura exterior.	(Consulte la página 201.)
		Optimización del mod calefacción	0	Función para iniciar/detener automáticamente puntos de gestión al encontrarse en el modo Calef. con la finalidad de evitar un aumento mayor de la temperatura.	(Consulte la página 207.)
		Ajustes de red	Cor	figura la dirección IP de la red y similares.	(Consulte la página 209.)
		Usuarios Web	Cor	figura los usuarios de Gestión remota web.	(Consulte la página 212.)
		Ajustes del correo electrónico	Cor un e	figura el envío de un correo electrónico al producirse error y similares.	(Consulte la página 220.)
		PPD: Distribución Pro de Consumos	porcior	Función para la distribución eléctrica a cada inquilino.	(Consulte la página 227.)
		Gestor energía	Fun	ción para gestionar el presupuesto/consumo real.	(Consulte la página 230.)

4-2 Pantalla de vista estándar (icono)



(1) Área de visualización Grupo/Punto de gestión

Visualiza los iconos de grupo y punto de gestión.

(2) Botón interruptor Lista Menú

Cambia a la pantalla Lista menú, la cual está compuesta de las pestañas Control Automático, Configurar Sistema, Gestión y Gestor energía (opcional).

Mientras la pantalla Lista menú esté siendo visualizada, el botón cambia a Cerrar.

(3) Botón interruptor Vista Estándar.

Cambia de la pantalla Planos (opcional) a la pantalla Vista estándar.

(4) Botón interruptor Planos

Accede a la pantalla Planos (opcional), la cual visualiza las unidades interiores a modo de plano de planta.

AVISO

Visualizado únicamente al activar la opción Planos.

(5) Botón cerrar/abrir

Cierra/abre la pantalla. El botón aparecerá oscurecido si el cierre de la pantalla es desactivado.

(6) Icono de supervisión de grupo

A Detección de error Informa de la aparición de un error cuando se detecta uno de los siguientes fallos.



Indicador parpadeando: Error del sistema

Texto: Error de sistema. Toque este icono para comprobar y restaurar.



Indicador parpadeando: Error Equipo

Texto: Error. Toque este icono para comprobar.



Indicador encendido: Error de comunicación

B Parada de emergencia Informa una parada de emergencia.



Parada de emergencia

Texto:Ha ocurrido un paro de emergencia. Toque este icono para liberar.



Espere la liberación

Texto: Ha ocurrido un paro de emergencia. Toque este icono para liberar.

*Se visualizará un globo cuando las unidades meta entren en el estado de espera de liberación automáticamente, sin tocar el icono una sola vez. El globo no será visualizado si las unidades meta fueron introducidas manualmente en el estado de espera de liberación tocando el icono.



DESACT.

C Ahorro de energía Visualiza el estado de ahorro de energía.



Activado



Suspendido



Bajo control

(7) Hora

Visualiza la hora actual.

(8) Indicador de jerarquía de grupo

Visualiza el nivel jerárquico del grupo visualizado actualmente.

(9) Botones Top, Down y Up

Botón Top: Visualiza el grupo y los puntos de gestión en la parte superior.

Botón **Down**: Se mueve al grupo seleccionado y visualiza los grupos y puntos de gestión en él contenidos.

Botón **Up**: Desplaza ascendentemente un nivel jerárquico a partir del grupo actualmente visualizado y visualiza los grupos y puntos de gestión contenidos.

(10) Botón interruptor Lista

Alterna la pantalla Vista Estándar entre vista en iconos y vista en lista.

(11) Botón Información

Visualiza la leyenda del icono o la información de contacto para consultas del sistema.

(12) Indicador de información del grupo/punto de gestión seleccionado

Visualiza el nombre, icono y señal de filtro del grupo o punto de gestión seleccionado.

(13) Indicador Temperatura/Modo funcionamiento/Ajuste referencia frío/calor

Visualiza la temperatura de la habitación y los ajustes del punto de gestión seleccionado. No visualizado para los grupos.

- AVISO —

Cuando el punto de gestión seleccionado sea erróneo, visualiza el código de error.

(14) Botón Detalles

Visualiza la pantalla Configuración detallada del grupo o unidad interior seleccionados.

(15) Casilla combo Marcha/Paro

Inicia/Para el grupo o punto de gestión seleccionados.

- AVISO -

Cuando se activa la función opcional Reajuste, muestra Marcha, RG baja, RG alta o Paro.

(16) Caja de giro de punto Consigna

Configura la temperatura de la unidad interior del grupo seleccionado, o la unidad interior seleccionada.

(17) Botón Vel. Ventilador

Configura la velocidad del ventilador de la unidad interior del grupo seleccionado, o de la unidad interior seleccionada.



(18) Botón Ajuste

Visualiza la pantalla Configuración detallada del grupo o punto de gestión seleccionados.

Pantalla Configuración detallada

La pantalla Configuración detallada aparece al tocar el botón **Ajuste (18)** (consulte las páginas 41 y 51) de la pantalla Vista Estándar. Se visualizará la pestaña necesaria en conformidad con los puntos de gestión/grupos seleccionados. Configuración de Común, Restricción Mando Local, Ventilador y Salida digital. Son necesarias las pestañas de salida analógica. Para modificar los ajustes de cada pestaña, seleccione las casillas de verificación relevantes. Para confirmar los ajustes, toque el botón Aceptar.

Para los elementos cuya configuración manual esté prohibida, únicamente podrá reajustar la señal del filtro.

Pestaña Común

Configura los elementos comunes a la unidad interior, ventilador, salida digital y grupo. Cambie los ajustes seleccionando las casillas de verificación relevantes.

Co	nfiguración detallada Común	: 2:3-05 Restricción Mando Local	Unidad Inte	rior			
(1)	Marcha/Paro	OStar	ndby alto	OStandby b	pajo		
	Resetear seña	al filtro					
					A	ceptar	Cancelar
	Lista Monú						Dom, 21/08 22:10

(1) Marcha/Paro

Inicia/Para el grupo o punto de gestión.

Igualmente, al activar la función opcional Reajuste, podrá configurarla a Alto o Bajo.

(2) Resetear señal filtro

Reajusta la señal de filtro de la unidad interior.

Visualizado únicamente cuando existen señales de filtro.

Pestaña Restricción Mando Local

Activa/Desactiva el controlador remoto de la unidad interior, ventilador y grupo.

Cambie los ajustes seleccionando las casillas de verificación relevantes.

Configuración detallada : 1:	1-02				
Común F	Restricción Aando Local	Unidad Interior			
Marcha/Paro		Co	nsigna		
Permitido			Permitido	(3)	
OSólo paro	(1)	C	Prohibido		
OProhibido					
Cambio de modo					
Permitido					
OProhibido	(2)				
				Aceptar	Cancelar
Lista Menú					Mié, 08/06

(1) Marcha/Paro

Establece si el inicio/parada del punto de gestión desde el controlador remoto se activará o desactivará.

Permitido: Activado.

Sólo paro: Solo se activa la parada.

Prohibido: Desactivado.

(2) Cambio de modo

Establece si el cambio del modo de funcionamiento desde el controlador remoto se activará o desactivará.

Permitido: Activado.

Prohibido: Desactivado.

(3) Consigna

Establece si el cambio del pto. consigna de los puntos de gestión desde el controlador remoto se activará o desactivará.

Permitido: Activado.

Prohibido: Desactivado.

Pestaña Unidad Interior

Configura la unidad interior.

Cambie los ajustes seleccionando las casillas de verificación relevantes. El alcance de los valores y elementos que puede configurar depende del equipo seleccionado.

Contiguración detallada : 11-02 Común Restricción Mando Local Cambio de modo (1) Frío Consigna (2) 22.0 °C Modificar Temporizador (3) Off ()	Vel Ventilador	 (4) Restric. pto ajuste (6) Limite refrigeración Activado Máx 35.0 °C Modificar Mín 20.0 °C Modificar Limite calefacción Activado Máx 30.0 °C Modificar Máx 30.0 °C Modificar Mín 15.0 °C Modificar
Lista		Aceptar Cancelar Mié, 08/0 13.0

(1) Cambio de modo

Cambia el modo de funcionamiento.

Seleccione y configure un valor para Ventilador, Frío, Calor, Pto.Consigna, Auto y Deshumectación.

– AVISO –

- Pto.Consigna quiere decir Frío o Calor. Ello se debe a que el modo de funcionamiento sigue al modo de funcionamiento Frío o Calor configurado en el acondicionador de aire con Ajuste referencia frío/calor.
- Configurar "Deshumectación" en una unidad interior con Ajuste referencia frío/calor no cambia el modo de funcionamiento de las unidades interiores sin Ajuste referencia frío/ calor que pertenezcan al mismo grupo de unidad exterior y que estén funcionando en el modo Frío o Calor.

(2) Consigna

Configura la temperatura.

(3) Temporizador

Activa o desactiva la función Extensión del temporizador.

(4) Vel.Ventilador

Configura la velocidad del ventilador.



(5) Aletas

Configura la dirección de las aletas.



<Direcc aletas 0> <Direcc aletas 1> <Direcc aletas 2> <Direcc aletas 3> <Direcc aletas 4> <Oscilar>

(6) Restric. pto ajuste

Utilice este ajuste al limitar el alcance del pto. consigna que será configurado desde el controlador remoto.

- Límite refrigeración: Configura el alcance del pto. consigna de la unidad interior en el modo de refrigeración. Active o desactive e introduzca las temperaturas máxima y mínima.
- Límite calefacción: Configura el alcance del pto. consigna de la unidad interior en el modo de calefacción. Active o desactive e introduzca las temperaturas máxima y mínima.

Pestaña Ventilador

Configura el ventilador.

Cambie los ajustes seleccionando las casillas de verificación relevantes.

Configuración detallada : 21-01 Común Restricción Mando Local Ve	mtilador		
Modo ventilación (1) Auto			
Cantidad ventilación (2) Débil(Normal)			
		Acentar	Cancelar
Lista		Puopiai	Mié, 08/06

(1) Modo ventilación

Seleccione y configure un modo de ventilación entre Auto, Recuperación y By-pass.

– AVISO –

Este ajuste podría no estar disponible dependiendo del modelo.

(2) Cantidad ventilación

Seleccione y configure una cantidad de ventilación entre Auto (normal), Débil (normal), Fuerte (normal), Auto (fresh up), Débil (fresh up) y Fuerte (fresh up).

– AVISO –––––

Este ajuste podría no estar disponible dependiendo del modelo.

• Pestaña Dio, Ao

Configura la salida digital y la salida analógica.

Cambie los ajustes seleccionando las casillas de verificación relevantes.

Configuración detallada : Room1 Común Dio, Ao Salida digital Repetición (1) Oceandivado Desactivado 3 Intervalo (min.)	Salida analógica Valor analógico (2) 0.0 Modificar	
Lista	Aceptar	Cancelar Mié, 08/06

(1) Salida digital

Active/Desactive el modo Repetición para la salida digital, y seleccione y configure un intervalo de repetición dentro de la gama 1 a 10 minutos, en incrementos de 1 minuto.

Si falla el inicio o parada de la salida digital al activar el modo Repetición, el intento de inicio/ parara de la salida digital se repite en el intervalo de repetición especificado.

(2) Salida analógica

Configura el valor analógico para Salida analógica. Puede configurar un valor dentro del los límites superior e inferior especificados y la precisión.

Pantalla Información detallada

La pantalla Información detallada aparece al tocar el botón **Detalles (14)** (consulte las páginas 41 y 51) de la pantalla Vista Estándar.

Información detallada	
(1) Nombre 1:1-02	(2) ID 180 (5)
(3) Tipo Interior	(4) Nº Bus 1 Dirección 1-02
Información (6)	
Característica (7)	
Grupo:	
Top>Todo>Interior	
Top≻10F	
Top>10F>Office2	
Est. termostato [OFF]	•
	Cerrar
Lista	Mié, 08/00 13:02

(1) Campo Nombre

Visualiza el nombre del grupo o punto de gestión.

(2) Campo ID

Visualiza el ID del grupo o punto de gestión.

(3) Campo Tipo

Visualiza el tipo del grupo o punto de gestión.

(4) Campo Nº Bus

Visualiza el número de puerto en el cual está conectado el punto de gestión.

AVISO -

No visualizado para los grupos.

(5) Campo Dirección

Visualiza la dirección del punto de gestión.

AVISO —

No visualizado para los grupos.

(6) Campo Información

Visualiza la información detallada del grupo o punto de gestión.

(7) Campo Caracteristica

Visualiza información del tipo atributos, estado y detalles de ajuste del grupo o punto de gestión.

4-3 Vista Estándar (lista)

lombre	Estado	Frío/Calor	Modo	Temperatu	_{ıra} (19)	Frío 24.5 C (
1-00	\Diamond	*	Frío	24.5°C		*
1-01	\Diamond	*	Frio	24.5°C		Detalles
:1-02		*	Frio	24.5°C		Marcha/Paro Marcha
1-03		*	Frío	24.5°C		Consigna
1-04		*	Frío	24.5°C	1)	20 🔷 °C
1-05		*	Frio	24.5°C		Vel.Ventilador
1-06	\bigcirc	*	Frio	24.5°C		
1-07	\Diamond	*	Frío	24.5°C		
1-08		*	Frío	24.5°C		Ajuste
		<				
Lista	Vist	a E Plan	20	Abrir		Mié, 0

(1) Área de visualización Grupo/Punto de gestión

Visualiza información de los grupos y puntos de gestión del nivel jerárquico visualizado en el indicador jerárquico de grupo.

(2) Botón interruptor Lista Menú

Cambia a la pantalla Lista menú, la cual está compuesta de las pestañas Control Automático, Configurar Sistema, Gestión y Gestor energía (opcional).

(3) Botón interruptor Vista Estándar

Cambia de la pantalla Planos (opcional) a la pantalla Vista Estándar.

(4) Botón interruptor Planos

Accede a la pantalla Planos (opcional), la cual visualiza las unidades interiores a modo de plano de planta.

- AVISO -

Visualizado únicamente al activar la opción Planos.

(5) Botón cerrar/abrir

Cierra/abre la pantalla. El botón aparecerá oscurecido si el cierre de la pantalla es desactivado.

(6) Hora

Visualiza la hora actual.

(7) Indicador de jerarquía de grupo

Visualiza el nivel jerárquico del grupo visualizado actualmente.

(8) Botones Top, Down y Up

Botón **Top**: Visualiza el grupo y los puntos de gestión en la parte superior.

Botón **Down**: Se mueve al grupo seleccionado y visualiza los grupos y puntos de gestión en él contenidos.

Botón **Up**: Desplaza ascendentemente un nivel jerárquico a partir del grupo actualmente visualizado y visualiza los grupos y puntos de gestión contenidos.

(9) Casilla combo Tipo

Selecciona el tipo de grupos y puntos de gestión a visualizar en el área de visualización Grupo/ Punto de gestión.

Los tipos disponibles para la selección son: Todo, Interior, Ventilador, Enfriadora, Exterior, Salida digital, Analógico y Pulso.

(10) Botón interruptor Icono

Cambia la pantalla a una vista cuyos ajustes de grupos y puntos de gestión son visualizados mediante el uso de iconos.

(11) Botón Información

Visualiza la leyenda del icono o la información de contacto para consultas del sistema.

(12) Estado del grupo/punto de gestión seleccionado

Muestra el nombre, icono y señal de filtro del grupo o punto de gestión seleccionado.

(13) Indicador Temperatura/Modo de funcionamiento/Ajuste referencia frío/calor

Visualiza la temperatura de la habitación y los ajustes de la unidad interior seleccionada. No visualizado para los grupos.

AVISO -

Cuando la unidad interior seleccionada sea errónea, visualiza únicamente el código de error.

(14) Botón Detalles

Visualiza la pantalla Información detallada del grupo o punto de gestión seleccionados.

(15) Casilla combo Marcha/Paro

Inicia/Para el grupo o punto de gestión seleccionados.

- AVISO -

Cuando se activa la función opcional Reajuste, muestra Marcha, RG baja, RG alta o Paro.

(16) Caja de giro de Consigna

Configura la temperatura de la unidad interior del grupo seleccionado, o la unidad interior seleccionada.

(17) Botón Vel. Ventilador

Configura la velocidad del ventilador de la unidad interior del grupo seleccionado, o de la unidad interior seleccionada.



(18) Botón Ajuste

Visualiza la pantalla Configuración detallada del grupo o punto de gestión seleccionados.

(19) Encabezamiento

Cada vez que toque el encabezamiento de un elemento, las entradas visualizadas se ordenan según los contenidos del elemento.

4-4 Pantalla Planos (opcional)

La pantalla Planos se visualiza únicamente cuando esté activada la opción Plan.

La pantalla Planos aparece cuando toca el interruptor **Planos (4)** (consulte las páginas 41 y 51) en la pantalla Vista Estándar.



(1) Botón interruptor Lista menú

Cambia a la pantalla Lista menú, la cual está compuesta de las pestañas Control Automático, Configurar Sistema, Gestión y Gestor energía (opcional).

(2) Botón interruptor Vista Estándar

Cambia de la pantalla Administrator a la pantalla Vista Estándar.

(3) Botón interruptor Planos

Visualizado al pulsar el botón mientras se visualiza la Planos.

(4) Botón cerrar/abrir

Cierra/abre la pantalla. No visualizado si el cierre de pantalla no está activado.

(5) Hora

Visualiza la hora actual.

(6) Título

Visualiza el nombre de la pantalla visualizada.

(7) Fondo

Visualiza la configuración de la imagen de fondo en la pantalla.

(8) Icono (Grupo, Punto de gestión)

Visualiza los iconos de grupo y punto de gestión.

(9) Información

Visualiza la información auxiliar del grupo o punto de gestión.

(10) Vista panel

Visualiza toda la imagen del fondo.

(11) Extensión

Indica la parte de la imagen de fondo visualizada como fondo en la pantalla. Para desplazarse, toque y arrastre la extensión.

(12) Lista de selección de plan

El título seleccionado en esta lista es el plan visualizado.

(13) Botón Ant.

Visualiza de nuevo la pantalla anterior.

(14) Botón Información

Visualiza la leyenda del icono o la información de contacto para consultas del sistema.

(15) Barra de la ventana de funcionamiento

Tocar la barra visualiza la Ventana oper. Para cerrar, vuelva a tocar la barra.

El procedimiento de funcionamiento de la Ventana oper. es el mismo que el de la pantalla Vista Estándar. Consulte las descripciones de la pantalla Vista Estándar. (página 41, página 51)

4-5 Pantalla Lista menú

La pantalla Lista menú aparece cuando toca el botón **Lista menú (2)** de la pantalla Vista Estándar (consulte la página 41, página 51) o el botón **Lista menú (1)** en la pantalla Vista de plan (consulte la página 54). Compuesto de las siguientes pestañas: Control Automático, Configurar Sistema, Gestión, Gestor energía (únicamente cuando la opción está activada).

Control Automático Pestaña

L	ista menú							
	Control Automático	Configurar	Sistema Ge	stión				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<mark>(6)</mark>	(7)	
		\Leftrightarrow					*	
	Programación	Control Lógico	Parada Emergencia	Cambio Automático	Límite Temperatura	Temperatura Deslizamiento	Optimización Calefacción	
		(9)						
	\bigcirc							
	Extensión Programación	Ajuste Standby						
	Cerrar						Lun, 1	18/01 17:24

AVISO -

Para las funciones opcionales, su botón estará oculto a menos que la opción esté activada.

(1) Programación

Le permite configurar programaciones semanales y anuales, incluyendo días festivos especiales, mediante el ajuste de la hora de inicio/parada de los acondicionadores de aire por día de la semana, por ejemplo.

(2) Control Lógico (función opcional)

Esta función pone en marcha/para puntos de gestión registrados con el iTM de forma interbloqueada, por ejemplo.

(3) Parada Emergencia (función opcional)

Esta función detiene inmediatamente puntos de gestión registrados en caso de emergencias, como por ejemplo en caso de incendios.

(4) Cambio Automático

Esta función alterna automáticamente entre refrigeración y calefacción.

(5) Límite Temperatura (función opcional)

Esta función mantiene la temperatura de la habitación dentro de un cierto alcance.

(6) Temperatura Deslizamiento (función opcional)

Esta función controla el pto. consigna de la unidad interior en conformidad con la temperatura exterior para mantener la diferencia entre las temperaturas exterior e interior dentro de un cierto alcance.

Solamente funciona en el modo Frío.

(7) Optimización Calefacción (función opcional)

Esta función pone en marcha/para automáticamente la unidad interior cuando se encuentra en el modo de funcionamiento Calor.

Esta función evita el aumento innecesario de la temperatura de la habitación.

(8) Extensión Programación

Esta función configura el tiempo de parada de la unidad interior y evita los fallos al apagarla.

(9) Ajuste Standby (función opcional)

Esta función mantiene la temperatura de la habitación dentro del pto. consigna y limita el consumo de energía durante la ausencia.

Pestaña Configurar Sistema

	Contigurar	Sistema Gesi	tion			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		`		\square	Web	••••
Grupos	Puntos de	En	Ajustes	e-mail	Usuarios	Contraseñas
<mark>(8)</mark>	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<u> <u> </u></u>	× (())	C		* *	?	
Salvapantallas	Ajustes Multimedia	Calibrar Pantalla	Ajuste Hora	Localización	Ajuste	Copia de Seguridad
<mark>(15)</mark>	Manningala	T LITTLATE	TIOTU		Committeelor	oogunuuu
Ver.						
Información						
Versión						

- AVISO -

Para las funciones opcionales, su botón estará oculto a menos que la opción esté activada.

(1) Grupo

Crea grupos y registra puntos de gestión en los grupos, al igual que configura varios de los ajustes del grupo. Puede configurar hasta 10 niveles jerárquicos.

(2) Puntos de Gestión

Modifica el nombre, la información detallada y el icono de los puntos de gestión.

(3) En Mantenimiento

Configura el mantenimiento de un punto de gestión.

(4) Ajustes Red

Configura las direcciones IP de red así como los servidores web.

(5) e-mail (función opcional)

Configura las direcciones de correo electrónico a las cuales se enviarán los correos electrónicos en casos de error, al igual que servidores de correo.

(6) Usuarios Web

Configura los usuarios web para la gestión remota de web.

(7) Contraseñas

Configura la contraseña de los gestores así como la necesaria para el desbloqueo de pantallas.

(8) Salvapantallas

Modifica los salvapantallas al igual que cancela el salvapantallas en caso de producirse un error.

(9) Ajustes Multimedia

Configura el brillo de la pantalla y el volumen del tono del panel táctil y del indicador acústico.

(10) Calibrar Pantalla

Corrige los puntos de contacto del panel táctil.

(11) Ajuste Hora

Configura la hora actual y el horario de verano.

(12) Localización

Configura el idioma de uso, el formato de fecha y hora, la unidad de medición de la temperatura, el color de los iconos, etc.

(13) Ajuste Confirmación

Activa o desactiva la pantalla de un cuadro de diálogo de confirmación en marcha/paro.

(14) Copia de Seguridad

Envía los datos de la copia de seguridad del iTM a una memoria USB.

(15) Información Versión

Visualiza la información sobre la versión del iTM y los detalles del software opcional.

Gestión Pestaña

	(2)	(3)		
Historial	Consumos PPD	Configurar Exportación		

AVISO ·

Para las funciones opcionales, su botón estará oculto a menos que la opción esté activada.

(1) Historial

Visualiza historiales del tipo errores, cambios de estado, información de control, etc. Igualmente podrá enviar un historial a una memoria USB en formato CSV.

(2) Consumos PPD (función opcional)

Esta función calcula y visualiza la distribución proporcional de cada acondicionador de aire de la cantidad total de energía consumida por los mismos, obtenido a partir de la medición.

(3) Configurar Exportación

Esta función envía información de los ajustes del tipo control de programación y control de interbloqueo a una memoria USB en formato CSV, en un archivo de datos.

Pestaña Gestor energía

ontrol Automático	Configurar Sis	tema Gestión	Gestor energia	
(1) KW E estimada/ Gest. act.	(2) Equipo op. gest. St	(3) alida datos		
Gest. act.	op. gest.			

AVISO -

Esta es una función opcional, la pestaña solamente será visualizada cuando la opción esté activada.

(1) E estimada/Gest. act.

Esta función visualiza el estado del consumo real del consumo de energía previsto por año/mes a modo de gráfico o similares. Igualmente, puede comparar el consumo real del año actual con el del año anterior.

(2) Equipo op. gest.

Esta función muestra el funcionamiento del equipo de las horas previstas o, el funcionamiento de los acondicionadores de aire a una temperatura distinta del pto. consigna en base al plan de funcionamiento.

(3) Configurar Exportación

Esta función envía los datos medidos en formato CSV.

4-6 Pantalla Información

La pantalla Información aparece cuando toca el botón **Información (11)** de la pantalla Vista Estándar(consulte la página 41, página 51) o el botón **Información (14)** en la pantalla Planos (consulte la página 54). La pantalla Información está compuesta de las pestañas Leyenda y Contacto.

Pestaña Leyenda



- (1) El color del icono es visualizado en el color configurado en Configurar Sistema.
- (2) Para las funciones desactivadas no se visualizará ningún icono. (Por ejemplo, Reajuste.)

• Vista Icono en cada estado

	Inicio (*1)	Standby Activado	Standby Desactivado	Paro
		SB	SB	
Grupo	Cuando al menos existe un punto de gestión en el grupo iniciado (*1)	Cuando existe al menos un punto de gestión en el grupo en donde Reajuste está activo	Cuando al menos existe un punto de gestión en el grupo donde Reajuste está inactivo	 Cuando todos los puntos de gestión del grupo están Paro Cuando no existen puntos de gestión en el grupo
Punto de gestión		SB	SB	

	Error Equipo(*2)	Error de comunicación	Paro emergencia	Mantenimiento
Grupo	Cuando existe al menos un punto de gestión erróneo en el grupo (la señal de error es visualizada al inicio, icono Paro)	Cuando existe al menos un punto de gestión con un error de comunicación en el grupo	Cuando existe al menos un punto de gestión en el estado de parada de emergencia en el grupo	Cuando todos los puntos de gestión del grupo están en mantenimiento
Punto de gestión				

(*1) El color del icono es visualizado en el color configurado en Configurar Sistema.

(*2) Para las unidades exteriores, no se visualizará ningún icono Error de equipo incluso al detectarse un error.

- AVISO -

• Orden prioritario de los iconos del punto de gestión

Cuando dos o más estados se superpongan, el que tenga la mayor prioridad es visualizado con un icono.

"Marcha/Paro/Standby Activado/ Standby Desactivado/Sin operación" < "Error Equipo" < "Error comunicación" < "Mantenimiento" < "Paro emergencia"

• Orden prioritario de los iconos de grupo

Cuando el grupo incluya dos o más puntos de gestión con distintos estados, el que tenga la mayor prioridad será visualizado con un icono.

"Mantenimiento" < "Paro" < "Standby Desactivado" < "Standby Activado" < "Iniciar" < "Error comunicación" < "Error Equipo" < Paro emergencia"

Pestaña Contacto

Inf		
	Leyenda Contacto	
	Contacto	
	DAIKIN INDUSTRIES. LTD	
	2004-20004-20004	
		Cerrar
1	Lista	Mié, 08/06 13:19

(1) Visualiza la información de contacto configurada por el personal de servicio.

5. Configuración del control automático

5-1 Configuración de una programación

La función del control de programación de iTM le permite operar puntos de gestión y grupos designados según un programa de programación. Existen dos tipos de programación: una programación semanal en la cual los ajustes se realizan por día de la semana, y una programación anual en la cual puede especificar días especiales. También podrá especificar un período de validez para una programación y validarlo únicamente durante un cierto período de tiempo. Las siguientes tablas muestras los elementos que puede controlar utilizando esta función.

Meta	Marcha/Paro	Marcha/Paro (Pre-refrigeración/ Pre-calefacción)	Marcha/Paro (Reajuste)	Modo de funcionamiento
Unidad interior	\bigcirc	0	\bigcirc	0
Ventilador	0	×	×	×
Chiller (Enfriadora)	0	×	×	0
Dio (Salida digital)	0	×	×	×
Ao(Salida analógica)	×	×	×	×
Grupo	\bigcirc	0	\bigcirc	0

Meta	Vel.Ventilador	Pto. consigna	Cambio Pto. consigna	Modo ventilación	Cantidad ventilación
Unidad interior	0	0	0	×	×
Ventilador	×	×	×	0	0
Chiller (Enfriadora)	×	0	×	×	×
Dio (Salida digital)	×	×	×	×	×
Ao(Salida analógica)	×	×	×	×	×
Grupo	0	0	0	0	0

	Controlador	remoto activado/	desactivado	Extonsión dol		Postriogión del alegnes del
Meta	Marcha/Paro	Pto. consigna	Configuración del modo de funcionamiento	temporizador	Valor analógico	Pto. consigna
Unidad interior	0	0	0	0	×	0
Ventilador	0	×	×	×	×	×
Chiller (Enfriadora)	\bigcirc	0	0	×	×	×
Dio (Salida digital)	×	×	×	×	×	×
Ao(Salida analógica)	×	×	×	×	0	×
Grupo	\bigcirc	0	0	\bigcirc	0	0

Configuración de un programa de programación

A continuación se describe cómo crear y configurar un programa de programación en base al siguiente caso de ejemplo.

Nombre del programa de programación: Programa oficina

Meta: Oficina A (grupo compuesto únicamente de unidades interiores)

Cada semana, de lunes a viernes: de 9:00 a 18:00 Pto. consigna 28°C Frío activado

Cada semana, sábado y domingo: Días festivos desactivado

Cada mes, solamente el 3er sábado: de 9:00 a 18:00 Pto. consigna 28°C Frío activado

Creación de la programación semanal

Cree la programación semanal: Frío Oficina A al pto. consigna 28°C de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00.

Toque el botón Programación de la pestaña Control Automático de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Programación (consulte la página 56).



1. Configuración de un nombre de programa de programación

Toque el botón Crear (1) y visualice la pantalla Modificar programación.

La pantalla Modificar programación está compuesta de cuatro pestañas. Realice la configuración alternando por las pestañas según sea necesario.

Nueva programación 001			_
Propiedades	Programación semanal	Programación especial	Configurar calendario
Nombre	Programa oficina	Modifica	ar (2)
Activación	OActivado		
	Desactivado		
Período	Establecer		
	Mes	Día	
	Inicio Ene	1	
	Fin Ene	1	
			Aceptar Cancelar
Cerrar			Mié, 08/06 13:26

Toque el botón **Modificar (2)** de la pestaña Propiedades para visualizar el diálogo de entrada e introducir el nombre del programa. Introduzca "**Programa oficina**".

2. Configuración de la hora de inicio de funcionamiento en lunes

(3)	nacion sel lialiai				Jaionualio
Domingo	06	12	18	24	Copiar
OLunes					Borrar
Martes					Modificar
Miércoles					
Jueves					Inicio Paro
Viernes				•: 	Otros On
OSábado					SB Bajo SB Alto
				Aceptar	Cancel

Toque para visualizar la pestaña Programación semanal.

Seleccione Lunes utilizando el botón de opción Día de semana (3).

Toque el botón **Modificar (4)** para visualizar la pantalla Lista de eventos.

Programa	oficina			
	Ant.	Lunes	Sig.	
Hora	Nombre	Acción		Crear (5)
				Copiar
				Borrar
				Modificar
			Acepta	Cancelar
Cerrai				Mié, 08/06 13:28

Toque el botón Crear (5) para visualizar los eventos: Pantalla Nue. prog.

Ajuste del evento : Prog	rama oficina	
Común		
Hora	09:00	Modificar (6)
Unidad		Modificar (7)
		Aceptar Cancelar
Cerrar		Mié, 08

Toque el botón **Modificar (6)** y visualice el diálogo de entrada Hora para especificar la hora de inicio del funcionamiento.

Introduzca "9:00 (AM9:00 al usar el reloj de formato 12 horas)" y toque el botón Aceptar para regresar.

3. Configuración de la meta

Toque el botón Modificar (7) para visualizar el diálogo Pto. de gestión/Grupo.

unto de gestiór	ı	Grupo		
Nivel	Nombre			
2	Area1			
2	Area2			
2	Area3			
2	Area4			
2	Area5			
1	11F			
1	Ofic. A			V
			Aceptar	Cancelar

El diálogo Pto. de gestión/grupo está compuesto de dos pestañas: Punto de gestión y Grupo. Toque y visualice la pestaña Grupo. Seleccione "**Ofic. A**" desde la lista, y toque el botón Aceptar para regresar. Para más información acerca del procedimiento de creación de grupos, consulte la página 113. 4. Configuración del modo de funcionamiento y pto. consigna

Ajuste del evento : Programa oficina						
Común	Restricción Mando Local	Unidad Interior	Ventilador	Salida analógica		
Hora	09:00		Modificar			
Unidad	Ofic. A		Modificar			
Marcha/Paro	8)					
Marcha	OPre-re	frigeración OF	Pre-calefacción			
	Cons	igna 25.0 °C	Modificar			
OParo	OStand	by alto	standby bajo			
			Ac	eptar Cancelar		
Cerrar				Mié, 08/06 13:35		

Seleccione la casilla de verificación Marcha/Paro (8) y a continuación, el botón de opción Inicio.

Para configurar el modo de funcionamiento y el pto. consigna, toque y visualice la pestaña Unidad Interior.

Ajuste del evento : Programa oficina					
Común Restricción Mando Local	Unidad Interior	Ventilador	Salida analógica		
Cambio de modo (9)	Vel.Ventilador	Restric. pto ajust	e		
Frio		Límite refrigeración			
Consigna (10)					
(11) 28.0 °C Modificar	J	Min -30	0 °C Modificar		
O Decrecer ajustes tempera	itura de 1°C	Límite calefacció	n		
Temporizador		Desactivado			
Off		Máx 70	0 °C Modificar		
		Min -30	0 °C Modificar		
		A	ceptar Cancelar		
Cerrar			Mié, 08 1		

Seleccione la casilla de verificación **Cambio de modo (9)** y a continuación, "**Frío**" desde la casilla combo.

Seleccione la casilla de verificación **Consigna (10)** y a continuación, el botón de opción **Consigna (11)**. Toque el botón Modificar. Introduzca "28" en el diálogo de entrada numérico y toque el botón Aceptar para regresar a la pestaña Unidad Interior (pantalla Ajuste del evento).

Toque el botón Aceptar y regrese a la pantalla Lista de eventos.

Programa oficina							
Ant.			Lunes		Sig.		
Hora	Nombre	Acci	ón			Crear	
	09:00	Ofic. A Mar	cha, Frío, 28.0°C			Copiar (12)	
						Borrar	
						Modificar	
					Acepta	ar Cancelar	
Cer	rar					Mié, 08/06 13:36	

Los detalles de configuración del evento aparecerán en la lista.

El paso anterior finaliza la configuración del evento: **Iniciar enfriamiento Oficina A para pto.** consigna 28 °C desde las 9:00 del lunes.

5. Configuración de la hora de finalización del funcionamiento

Seleccione el evento: Iniciar enfriamiento Oficina A para pto. consigna 28°C desde las 9:00 del lunes creado en el paso 4, a continuación toque el botón Copiar (12) para visualizar la pantalla Ajuste del evento.

Ajuste del evento : Programa oficina								
Común	Restricción Mando Local	Unidad Interior	Ventilador	Salida analógica				
Hora	18:00		Modificar	(13)				
Unidad	Ofic. A		Modificar					
Marcha/Paro								
OMarcha		rigeración OP	re-calefacción					
(14) Paro	Cons	igna 25.0 °C	Modificar					
			A	ceptar Cancelar				
Cerrar				Mié, 08/06 13:37				

Aparecerá una copia exacta del evento seleccionado.

Toque el botón **Modificar (13)** e introduzca la hora de parada del funcionamiento "**18:00 (PM6:00 al utilizar** el reloj en formato **12 horas**)" en el diálogo Configuración de hora. Toque el botón Aceptar para regresar.

Seleccione el botón de opción Paro (14).

Toque el botón Aceptar y regrese a la pantalla Lista de eventos.

ograma ofici	ina Ant.		Lunes	Sig.		
Hora	Nombre		Acción			Crear
09:00) 🥭	Ofic. A	Marcha, Frío, 28.0°C			Copiar
÷						Borrar
18:00		Ofic. A	Paro, Frío, 28.0°C			Madilioor
						wountcar
					Aceptar	Cancelar
Cerrar						Mié, C

El paso anterior finaliza la creación de la programación: Frío Oficina A para pto. consigna 28°C desde las 9:00 hasta las 18:00 del lunes.

Toque el botón Aceptar y regrese a la pantalla Modificar programación.

6. Configuración de la programación de martes a viernes

Nu	Nueva programación 001							
	Propiedades	Programació	n semanal	Programación	especial	Configurar c	alendario	
	ODomingo	00	06	12	18	24	Copiar (15)	
	OLunes						Borrar	
	Martes						Modificar	
	Miércoles							
	Jueves) () () ()	nicio Paro	
	Viernes): * =:0	Otros On	
	OSábado						3B Bajo SB Alto	
Aceptar								
Ų	Mié, 08/06 13:38							

Copie la configuración del evento para el lunes para el resto de los días de la semana.

Seleccione Lunes, a continuación toque el botón **Copiar (15)** para visualizar la pantalla de selección Copiar.
Copiar de	Copiar a	
Lunes	Nombre	
	Domingo	
	Martes	
	Miércoles	
	Jueves	
	Viernes	
	Sábado	
	Ext	
	Ex2	V
		Aportar

Seleccione el destino de la copia desde la lista (16). Seleccione Martes, Miércoles, Jueves y Viernes. Toque el botón Aceptar para sobrescribir los eventos y regresar a la pantalla Modificar programación.

Nueva programación 001				
Propiedades	Programación semai	nal Programación esp	ecial Configu	ırar calendario
ODomingo	00 06	12 18	24	Copiar
OLunes				Borrar
Martes				Modificar
Miércoles				- August
Jueves				:Paro
Viernes				▲:Otros =:On
OSábado				SB Bajo SB Alto
			Acept	tar Cancelar
Cerrar				Mié, 08/06 13:40

El paso anterior finaliza la creación de la programación semanal: Frío Oficina A al pto. consigna 28°C lunes a viernes, de 9:00 a 18:00.

Creación de la programación para días especiales

Configuración de la programación únicamente para el 3er sábado de cada mes (dia especial).

Toque la pestaña Programación especial en la pantalla Modificar programación.

(17)			10		Conligura	
©Ex1	00	06	12	18	24	Copiar
OEx2						Borrar
OEx3						Modificar (1
OEx4						Renombrar (
OEx5) :Inicio Paro
						▲:Otros =:On
						SB Bajo
					_	
					Acepta	r Cancelar

1. Configuración del nombre del día especial

Seleccione Ex1 en (17). Toque el botón **Renombrar (18)** para visualizar el diálogo Entrada de nombre.

Introduzca "**Día laboral**" para el nombre y toque el botón Aceptar para cambiar el nombre del día especial.

2. Configuración de las horas de marcha/paro del funcionamiento, modo de funcionamiento y pto. consigna

Toque el botón **Modificar (19)** y configure los detalles del evento.

Siga el mismo procedimiento que el realizado para la creación de la programación semanal y configure la programación para "enfriamiento grupo Oficina A a pto. consigna 28°C desde las 9:00 hasta las 18:00".

3. Configuración del día especial (3er sábado de cada mes) en el calendario

Toque la pestaña Configurar calendario en la pantalla Modificar programación.

lueva progran	nación 001						
Propiedades		Programación semanal		Progran	nación especia	1	Configurar calendario
23) P	revisualizar		(22	2)	(20)	Patro Día	ón Iaboral
Mes Cada	Día 3ra Sábad	Patrón o Oía laboral					Día
					Añadir <<	En	
						0	Ajuste mes,semana,día
					(21)	Me Ca	s Semana ada V 3ra V
						Día Sá	a de semana Ibado
1	\downarrow		Bor	rar	l		
							Aceptar Cancelar
Cerrar						_	Mié, 08 13

Seleccione el "Día laboral" creado desde la casilla combo Patrón (20).

Seleccione el botón de opción **Ajuste mes, semana, día (21)** y seleccione el día a configurar en la casilla combo. Para establecer "3er día de cada mes", seleccione tal y como se indica a continuación:

Mes: Cada Semana: 3ra Día de la semana: Sábado

Toque el botón Añadir para registrar la programación especial. Aparece en (22).

Para previsualizar el calendario con la programación especial, toque el botón **Previsualizar** (23).

Pre	v. cale	ndari	0						
	◀		2011	6			►		
П	Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb		
П				1	2	3	4		
П	5	6	7	8	9	10	11		
П	12	13	14	15	16	17	18		
П	19	20	21	22	23	24	25		
П	26	27	28	29	30				
П									
	🕨 Dia	labor	al	() Ex4	ŀ			
	Ex2			E	Ex5	5			
	Ex3				Fue	era pe	əriodo		
	Cerrar								

Toque el botón Cerrar y regrese a la pantalla Modificar programación.

El paso anterior finaliza la creación de la programación del día especial: Frío grupo Oficina A

a pto. consigna 28°C desde las 9:00 hasta las 18:00 el 3er sábado de cada mes.

El "**Programa oficina**" ha finalizado puesto que tanto la programación semanal como la programación de día especial han sido creadas.

Activación del programa de programación

Active el "Programa oficina" creado.

Toque la pestaña Propiedades en la pantalla Modificar programación.

Programa oficina			
Propiedades	Programación semanal	Programación especial	Configurar calendario
Nombre	Programa oficina	Modifica	ar
Activación (24)	 Activado Desactivado 		
Período	Establecer		
	Mes	Día	
	Inicio Ene	1	
	Fin Ene	1	
			Aceptar Cancelar
Cerrar			Mié, 08/0 13:4

Seleccione el botón de opción Activado (24) y active el "Programa oficina".

Con ello completa la creación del programa de programación.

Toque el botón Aceptar para guardar y regresar a la pantalla principal de Programación.



Compruebe que el "**Programa oficina**" creado sea visualizado en la pantalla principal. Toque el botón Cerrar para cerrar la pantalla.

Descripción de la pantalla detallada y del botón

Pantalla principal Programación (vista Icono)

Esta pantalla se visualiza cuando toca el botón Programación en la pestaña Control Automático de la pantalla Lista menú.

Será igualmente visualizada al tocar el botón Icono en la pantalla principal Programación (pantalla Lista). Esta pantalla le permite comprobar, crear, modificar y borrar programas de programación así como copiar un calendario.



(1) Área de visualización Información de programación

Visualiza programas de programación registrados.

(2) Área de visualización de la programación seleccionada

Visualiza la información del programa seleccionado en el área de visualización Información de programación.

(3) Botón Lista

Cambia la pantalla a la vista Lista.

(4) Botón leyenda

Visualiza la pantalla Leyenda.

(5) Botón Crear

Visualiza la pantalla Modificar programación para la creación de un nuevo programa de programación.

Puede crear hasta un máximo de 100 programas de programación.

(6) Botón Confirmar

Visualiza la pantalla Confirmación de programación que le permite comprobar los detalles de configuración del programa seleccionado en el área de visualización Información de programación.

(7) Botón Copiar

Copia el programa seleccionado en el área de visualización Información de programación y lo visualiza en la pantalla Modificar programación.

(8) Botón Borrar

Borra el programa seleccionado en el área de visualización Información de programación. Tocar el botón visualiza un diálogo de confirmación de borrado.

(9) Botón Modificar

Visualiza la pantalla Modificar programación que le permite modificar el programa seleccionado en el área de visualización Información de programación.

(10) Botón Copia calend.

Visualiza la pantalla Copia calend. que le permite copiar el calendario del programa seleccionado en el área de visualización Información de programación.

(11) Botón Cerrar

Pantalla principal Programación (vista Lista)

Esta pantalla será visualizada al tocar el botón Lista en la pantalla principal de Programación (vista Icono).

Esta pantalla le permite comprobar, crear, modificar y borrar programas de programación así como copiar un calendario.

Activación	Período	Nombre programa	l L	ōdo
	Todo	Programación 2	▲(6)	Confirmar
	Todo	Programación 3	(7)	Copiar
Activado	Todo	Programación 4	(8)	D
Activado	Todo	(1) Programación 5		Bottar
	Todo	Programación 6	(9)	Modificar
	Todo	Programación 7	(10)	Copia calend.
Activado	Todo	Programación 8	•	

(1) Área de visualización Información de programación

Visualiza una lista con los programas de programación registrados en el orden de registro.

(2) Área de visualización de la programación seleccionada

Visualiza la información del programa seleccionado en el área de visualización Información de programación.

(3) Botón Icono

Cambia la pantalla a la vista Icono.

(4) Botón Leyenda

Visualiza la pantalla Leyenda.

(5) Botón Crear

Visualiza la pantalla Modificar programación para la creación de un nuevo programa de programación.

Puede crear hasta un máximo de 100 programas de programación.

(6) Botón Confirmar

Visualiza la pantalla Confirmación de programación que le permite comprobar los detalles de configuración del programa seleccionado en el área de visualización Información de programación.

(7) Botón Copiar

Copia el programa seleccionado en el área de visualización Información de programación y lo visualiza en la pantalla Modificar programación.

(8) Botón Borrar

Borra el programa seleccionado en el área de visualización Información de programación. Tocar el botón visualiza un diálogo de confirmación de borrado.

(9) Botón Modificar

Visualiza la pantalla Modificar programación que le permite modificar el programa seleccionado en el área de visualización Información de programación.

(10) Botón Copia calend.

Visualiza la pantalla Copia calend. que le permite copiar el calendario del programa seleccionado en el área de visualización Información de programación.

(11) Botón Cerrar

• Pantalla Leyenda

Esta pantalla será visualizada al tocar el botón Leyenda en la pantalla principal de Programación. Visualiza leyendas para los iconos disponibles en la pantalla principal de Programación (vista Icono).

Progra	mación			
	Activado	Act (Ejecutando)	Act.(Fuera periodo)	
	\bigcirc	01/06	01/06	
	Programa	Programa	Programa	
	Desactivado	Desact.(Inicio)	Desact.(Fin)	
	\bigcirc	01/06	01/06	
	Programa	Programa	Programa	
				(1) Cerrar
L c	errar			Mié, 08/06 14:07



• Icono de programa programado

• Período de validez del programa programado (Superior izquierda: Fecha inicio, Inferior derecha: Fecha fin).

			Tipo de icono
Desactivado	Sin período de validez	odo de validez	
	Con período de validez	Dentro del período de validez	01/06 03/10 Programa
		Fuera del período de validez	01/06 03/10 Programa
Activado	Sin período de validez		Programa
	Con período de validez	Dentro del período de validez	Programa
		Fuera del período de validez	01/06 03/10 Programa

Visualiza leyendas para la vista Icono.

(1) Botón Cerrar

Pantalla Confirmación de programación

Esta pantalla será visualizada al tocar el botón Confirmar en la pantalla principal de Programación. Le permite comprobar los detalles de los ajustes de los programas de programación con la lista Ajustes de programación.

ogramación:	Programació (3)	on 1 Ant.	(2) 12/06(Dom)	Sig. (4)
Hora	Nombre		Acción	
07:05		Office1	Marcha, Frío, 28.0°C	
10		Office2	Marcha, Frío, 28.0°C	
:				
09:00	\Box	Office1	Paro (1)	
30	\Box	Office2	Paro	
:				
12:00		Office1	Marcha, Frío, 28.0°C	
				(5) Cerrar
Cerrar				Mié, 0

(1) Lista Ajuste de programación

Visualiza la lista de eventos de la fecha indicada en el área Fecha (2) para el programa de programación seleccionado.

(2) Área Fecha

Visualiza la fecha y el día de la semana de los eventos visualizados.

(3) Botón Ant.

Cambia el contenido visualizado en la lista Ajustes de programación al contenido del día anterior.

(4) Botón Sig.

Cambia el contenido visualizado en la lista Ajustes de programación al contenido del día siguiente. Puede especificar hasta un máximo de 7 días siguientes.

(5) Botón Cerrar

Pestaña Propiedades (pantalla Modificar programación)

Esta pantalla será visualizada al tocar el botón Crear, Copiar o Modificar en la pantalla principal de Programación.

Le permite configurar el nombre, el período de validez y la activación/desactivación del programa de programación.

Programación 1			
Propiedades	Programación semanal	Programación especial	Configurar calendario
(1) Nombre (2) Activación	Programación 1	Modific	ar
Perioda (3)	Desactivado	Día	
	Fin Ene		(4) (5) Aceptar Cancelar
Cerrar			Mié, 08/06 14·21

(1) Campo de texto Nombre

Visualiza el nombre del programa de programación.

Para cambiar, toque el botón Modificar. Introduzca el nuevo nombre en el diálogo de entrada de texto visualizado.

Establezca un nombre con un máximo de 32 caracteres, sin importar si son de un byte o dobles. La duplicación de nombres no está permitida.

(2) Botón de opción Activación

Activa/desactiva el programa de programación.

(3) Casilla de verificación Periodo, casilla combo

Seleccionar la casilla de verificación permite que pueda introducir el período válido en la casilla combo. Seleccione desde la casilla combo la fecha de inicio y de finalización. El alcance seleccionable de cada casilla combo es el siguiente:

Mes: Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic

Día: 1 a 31 (los días no existentes no podrán ser seleccionados)

(4) Botón Aceptar

Guarda la modificación y cierra la pantalla.

(5) Botón Cancelar

Cancela la modificación y cierra la pantalla. Tocar el botón visualiza un diálogo de confirmación.

• Pestaña Programación semanal (pantalla Modificar programación)

Esta pantalla será visualizada al tocar la pestaña Programación semanal en la pantalla Modificar programación. Le permite configurar una programación semanal.

Pn	ogramación 1				
	Propiedades (1)	(2) Programación semanal	Programación especial	Configurar calendar	io
	Domingo	00 06	12 18	24 Copia	r (3)
	OLunes			Borra	r (4)
	OMartes			Modific	ar (5)
	Miércoles			(6))
	Jueves) :Inicio Paro	
	Viernes			Ctros :Otros :On	
	OSábado			SB Bajo	
				(7)(<u>8)</u>
				Aceptar Ca	ancelar
	Cerrar				Mié, 08/08

(1) Botón de opción Día de semana

Selecciona el día de la semana a modificar.

(2) Área de visualización Ajustes de programación

Visualiza la programación ajustada para cada día de la semana.

(3) Botón Copiar

Visualiza la pantalla de selección Copiar a para seleccionar el destino en la cual se copiará la programación establecida para el día de la semana, seleccionada con el botón de opción.

(4) Botón Borrar

Borra la programación establecida en el día de la semana seleccionado con el botón de opción. Tocar el botón visualiza un diálogo de confirmación de borrado.

(5) Botón Modificar

Visualiza la pantalla Lista de eventos que le permitirá modificar la configuración de la programación del día de la semana seleccionado con el botón de opción.

(6) Área de visualización Leyenda

Visualiza las leyendas disponibles en el área de visualización Ajustes de programación.

RG baja y RG alta se visualizan únicamente cuando la función de reajuste opcional está activada.

(7) Botón Aceptar

Guarda la modificación y cierra la pantalla.

(8) Botón Cancelar

Cancela la modificación y cierra la pantalla. Tocar el botón visualiza un diálogo de confirmación.

• Pestaña Programación especial (pantalla Modificar programación)

Esta pantalla será visualizada al tocar la pestaña Programación especial en la pantalla Modificar programación.

Le permite configurar la programación de un día especial.

Pn	ogramación 1	1							
	Propiedades	(2)	Programa	ción semanal	Programa	ción especial	Configura	ar calendario	
	(<u>1</u>)) (00	06	12	18	24	Copiar] <mark>(</mark> 3
	OEx2							Borrar] <mark>(4</mark>
	OEx3							Modificar	(5
	OEx4							Renombrar	(6)
	OEx5) :Inicio :Paro :Otros)
								=:On	
								:SB Bajo	
							l	:SB Alto	
							(8) Acepta	r (9) Cancela	ar
Ų	Cerrar							Mié	08/06

(1) Botón de opción Día especial

Selecciona el día especial a modificar.

Puede configurar hasta 5 tipos de días especiales.

(2) Área de visualización Ajustes de programación

Visualiza la programación establecida a cada día especial.

(3) Botón Copiar

Visualiza la pantalla de selección Copiar a que le permite seleccionar el destino en la cual se copiará la programación establecida para el día especial, seleccionada con el botón de opción.

(4) Botón Borrar

Borra la programación establecida en el día especial seleccionado con el botón de opción. Tocar el botón visualiza un diálogo de confirmación de borrado.

(5) Botón Modificar

Visualiza la pantalla Lista de eventos que le permitirá modificar la configuración de la programación del día especial seleccionado con el botón de opción.

(6) Botón Renombrar

Cambia el nombre del día especial.

Tocar el botón visualiza el diálogo de entrada de texto.

Especifique un nombre para el día especial utilizando hasta un máximo de 15 caracteres, sin importar si son de un byte o dobles. La duplicación de nombres no está permitida.

(7) Área de visualización Leyenda

Visualiza las leyendas disponibles en el área de visualización Ajustes de programación.

RG baja y RG alta se visualizan únicamente cuando la función de reajuste opcional está activada.

(8) Botón Aceptar

Guarda la modificación y cierra la pantalla.

(9) Botón Cancelar

Cancela la modificación y cierra la pantalla. Tocar el botón visualiza un diálogo de confirmación.

• Pestaña Configurar calendario (pantalla Modificar programación)

Esta pantalla será visualizada al tocar la pestaña Configurar calendario en la pantalla Modificar programación.

Le permite registrar programaciones de día especial en el calendario.

Progr	amación 1								
Pro	piedades		Programación semanal	Progra	mación especia	al C	Configurar ca	lendario	
(8)	Previs	sualizar			(4)	Patrón Ex1	ı		
	Mes	Día	Patrón				ía		
	Cada 3ra Sábao		• = Ex1	(7) Mes		Díi	a	(5)	
	Jun	1	Ex2		Añadir	Feb		1	
	Jun	13 (1)	e Ex1		<<		juste mes,sen	nana,día 🚺	6)
						Mes	Se	mana	
)	Ene	de semana		
Π,	(2)	•	(3	3)		Dom	ningo		
	Ţ †	IJ	Bo	rrar			(0)	11.0	
							(9) Aceptar	Cancel) ar
	Cerrar							Mié	, 08/06 14:46

(1) Lista de ajustes de Configurar calendario

Visualiza la lista de los patrones de días especiales registrados.

Puede registrar hasta un máximo de 40 patrones de día especial en un calendario.

(2) Botón Orden

Desplaza el orden hacia arriba y hacia abajo del patrón de día especial seleccionado en la lista de ajustes de Configurar calendario.

(3) Botón Borrar

Borra el patrón del día especial seleccionado en la lista de ajustes Configurar calendario.

(4) Casilla combo Patrón

Selecciona el tipo de día especial a registrar.

(5) Botón de opción Día

Configura el patrón del ajuste del día especial con la casilla combo Día.

El alcance seleccionable en cada casilla combo es el siguiente:

Mes: Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Cada Día: 1 a 31 (los días no existentes no podrán ser seleccionados)

(6) Botón de opción Ajuste mes, semana, día

Configura el patrón del ajuste del día especial con la casilla combo Ajuste mes, semana, día.

El alcance seleccionable en cada casilla combo es el siguiente:

Mes: Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Cada Semana: 1er, 2°, 3er, 4°, Último

Día de la semana: Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado

(7) Botón Añadir

Registra el patrón de día especial configurado.

(8) Botón Previsualizar

Previsualiza el calendario con el día especial registrado en la lista de ajustes Configurar calendario.

(9) Botón Aceptar

Guarda la modificación y cierra la pantalla.

(10) Botón Cancelar

Cancela la modificación y cierra la pantalla. Tocar el botón visualiza un diálogo de confirmación.



<Prev. calendario>

(11) Área de visualización Configurar calendario

Previsualiza el calendario con el día especial.

(12) Botón <

Desplaza la vista al mes anterior al visualizado en el área de visualización Configurar calendario.

(13) Botón 🕨

Desplaza la vista al mes siguiente al visualizado en el área de visualización Configurar calendario. Puede especificar como máximo hasta el año siguiente.

(14) Botón Cerrar

AVISO -

- Si un ajuste de día especial mediante el uso de las casillas combo Configuración de fecha y Configuración mes/día de la semana se superpone, el ajuste del día especial mediante el uso de la casilla combo Configuración de fecha tendrá prioridad al ajustar el calendario.
- Si el ajuste de dos o más días especiales mediante el uso de la casilla combo Configuración de fecha se superpone (por ejemplo, la designación de un solo día se superpone con la designación de un período) este último (el inferior de la lista) tendrá prioridad.
- Si el ajuste de dos o más días especiales mediante el uso de la casilla combo Configuración mes/día se superpone, este último (el inferior en la lista) tendrá prioridad.
- Configurar un Día especial anulará la configuración de la programación semanal de ese día.

• Pantalla Copia calend.

Esta pantalla será visualizada al tocar el botón Copia calend. en la pantalla principal de Programación. Le permite copiar el Calendario de día especial establecido en un programa de programación a otro programa de programación.

Programación 1	(1)		J	Copia	ar de	(3) (C	piar a	1
Copiar a			ון		5)	2011	6		(6	
Nombre programa				Dom	Lun	Маг	Mié	Jue	Vie	Sáb
Programación 2							1	2	3	4
Programación 3				5	6	7	8	9	10	11
			14	12	13	14	15	16	17	18
Programación 4	(2)		'	19	20	21	22	23	24	25
Programación 5				26	21	28	29	30		- 1
Programación 6					_	_	_	_	_	_
		V		Ex1			C	Ex4		
			ן י	Ex2				Ex5		
				Ex3				Fue	ra pei	riodo
							Ace	() eptar		(8) Cance

(1) Copiar desde el área de texto

Visualiza el nombre de la fuente del programa de programación de la copia.

(2) Copiar a lista

Visualiza una lista de nombres de programas de programación desde la cual seleccionará el destino de la copia.

(3) Botón de opción Previsualizar

Selecciona la programación a visualizar en el área de visualización Configurar calendario.

Puede seleccionar la fuente del programa de programación de la copia o un destino de programa de programación de la copia.

(4) Área de visualización Configurar calendario

Visualiza el programa de programación seleccionado con el botón de opción Previsualizar.

(5) Botón ৰ

Desplaza la vista al mes anterior al visualizado en el área de visualización Configurar calendario.

(6) Botón 🕨

Desplaza la vista al mes siguiente al visualizado en el área de visualización Configurar calendario. Puede especificar como máximo hasta el año siguiente.

(7) Botón Aceptar

Guarda la modificación y cierra la pantalla.

(8) Botón Cancelar

• Pantalla Lista de eventos

Esta pantalla es visualizada al tocar el botón Modificar en la pestaña Programación semanal o en la pestaña Programación especial de la pantalla Modificar programación.

Indica eventos registrados en la programación semanal/programación de día especial.



(1) Lista de eventos

Visualiza la lista de eventos establecidos a cada día de la semana/día especial.

(2) Área de visualización Día de semana

Visualiza el día de la semana/día especial seleccionado en la pantalla Modificar programación.

(3) Botón Atrás

Pasa de la vista de Lista de eventos a la del día de la semana/día especial anterior.

(4) Botón Sig.

Pasa de la vista de Lista de eventos a la del día de la semana/día especial siguiente.

(5) Botón Crear

Visualiza la pantalla Ajuste del evento que le permite registrar nuevos eventos.

Puede registrar hasta un máximo de 20 eventos en una programación.

(6) Botón Copiar

Visualiza la pantalla Evento con una copia del evento seleccionado en la Lista de eventos.

(7) Botón Borrar

Borra el evento seleccionado en la Lista de eventos. Tocar el botón visualiza un diálogo de confirmación de borrado.

(8) Botón Modificar

Visualiza la pantalla Evento con el evento seleccionado en la Lista de eventos para su edición.

(9) Botón Aceptar

Guarda la modificación y cierra la pantalla.

(10) Botón Cancelar

Pantalla de selección Copiar a

Esta pantalla es visualizada al tocar el botón Copiar en la pestaña Programación semanal o en la pestaña Programación especial de la pantalla Modificar programación.

Le permite copiar eventos establecidos para el día de la semana/día especial en otro día de la semana/día especial.

Programación 1 Copiar de Domingo (1)	Copiar a (2) Nombre	
	Lunes	
	Martes	
	Miércoles	
	Jueves	
	Viernes	
	Sábado	
	Ext	
	Ex2	V
	(3) Aceptar	(4) Cancelar
Cerrar		Mié, 08/06 14:49

(1) Campo de texto Copiar de

Visualiza el nombre del día de la semana/día especial seleccionado en la pantalla Modificar programación.

(2) Copiar a lista

Visualiza una lista de días de la semana/días especiales desde la cual seleccionará el destino de la copia.

(3) Botón Aceptar

Guarda la modificación y cierra la pantalla.

(4) Botón Cancelar

• Pestaña Común (pantalla Ajuste del evento)

Esta pantalla será visualizada al tocar el botón Crear o Modificar en la pantalla Lista de eventos. Le permite establecer el tiempo de funcionamiento del evento, el punto de gestión/grupo meta, así como la acción de marcha/paro del evento.

Ajuste del evento : Prog	ramación 1
Común	Restricción Mando Local Unidad Interior Ventilador Salida analógica
(1) Hora	07:05 Modificar
(2) Unidad	Office1 Modificar
Marcha (3)	
(4) Marcha	Pre-refrigeración Pre-calefacción
	(5) Consigna 25.0 °C Modificar
(6) Paro	(7) Standby alto Standby bajo
	(8)(9)
	Aceptar Cancelar
Cerrar	Mié, 08/ 14:

(1) Área de ajuste Hora

Establece el tiempo de funcionamiento del evento. Toque el botón Modificar e introduzca el tiempo en el cuadro de diálogo de entrada de horas de funcionamiento visualizado.

El rango de valores que se pueden introducir es de 00:00 a 23:59 (AM00:00 a PM11:59 al utilizar el reloj en formato 12 horas).

(2) Área de ajuste Unidad

Configura los puntos de gestión o grupos a controlar (meta).

Toque el botón Modificar y seleccione uno desde la lista visualizada en el diálogo Evento.



Тіро	Nombre			
Interior	1:1-00			
Interior	1:1-01			
Interior	11-02			
Interior	11-03			
Interior	11-04			
Interior	1.1-05			
Interior	1.1-06			
			Acesta	r Cancela

<Diálogo Selección de grupos>

Nivel	Nombre		
2	Office1		1
2	Office2		
2	Office3		
2	Office4		h
2	Office5		
2	Area1		1
2	Area2		

(3) Área de ajuste Marcha/Paro

Seleccione la casilla de verificación Marcha/Paro para iniciar/detener la meta.

(4) Botón de opción Marcha

Seleccionar para iniciar la meta.

(5) Botón de opción Pre-refrigeración, Pre-calefacción

Seleccione cualquiera de los dos botones de opción al utilizar la función Pre-refrigeración/Pre-calefacción. Toque el botón Modificar e introduzca el pto. consigna en el diálogo de entrada numérica visualizado. El rango de valores que puede introducir es de 16 a 32, en incrementos de 0,1 °C.

Estos botones de opción son visualizados únicamente cuando la meta es una unidad interior o grupo. Al establecer la función Pre-refrigeración/Pre-calefacción, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo de confirmación a la vez que se desactivarán el modo de funcionamiento y el pto. consigna establecidos en la pestaña Unidad Interior de la pantalla Ajuste del evento. Toque el botón Sí para confirmar el ajuste.



- AVISO ·

- La función Pre-refrigeración/Pre-calefacción es una función que inicia los acondicionadores de aire antes que el tiempo configurado en la programación para conseguir que la temperatura de la habitación alcance el pto. consigna a la hora establecida. La función calcula el tiempo para comenzar automáticamente los acondicionadores de aire desde la temperatura de succión y pto. consigna. La hora de inicio se ajusta según la función va aprendiendo mediante el uso repetido.
- Cuando se configura Pre-refrigeración/Pre-calefacción para un grupo, el modo de funcionamiento, la configuración del pto. consigna en los ajustes Pre-refrigeración/Pre-calefacción y el orden de inicio son enviados a los puntos de gestión del grupo a la hora establecida. Asegúrese de excluir los puntos de gestión que no desee operar a las horas establecidas o puntos de gestión cuyo modo de funcionamiento no desee modificar o el pto. consigna del grupo.
- Pre-refrigeración/Pre-calefacción no es posible si la función Reajuste está siendo utilizada.

Restricciones sobre el uso de la función pre-ref./cal.

Tenga en cuenta las siguientes restricciones cuando utilice la función pre-ref./cal.

La función pre-ref./cal. se ejecuta según los ajustes a las 0:00 en el día de ejecución. Por lo tanto, si programó pre-ref./cal. en el día de ejecución previsto, la programación no será ejecutada según estaba previsto sino que ese día se ejecutará la programación normal.

Para ejecutar pre-ref./cal. como estaba previsto, realice los ajustes antes del día de ejecución.

Al modificar los ajustes

Los ajustes modificados serán efectivos a las 0:00 del día siguiente. Incluso si modifica o borra la programación durante el día de ejecución, la programación identificada a las 0:00 será ejecutada.

• Al modificar la fecha de ajuste de iTM

Si la hora de ajuste de iTM es modificada y la fecha de ajuste es modificada acordemente, pre-ref./cal. ya programados en la fecha modificada serán ignorados y se ejecutará la programación normal.

• Al reiniciar iTM

Si iTM es reiniciado, pre-ref./cal. programados en el día de reinicio serán ignorados y se ejecutará la programación normal.

• Ejecución de Pre-ref./cal. durante 0:00 a 2:59

Si establece pre-ref./cal. para su ejecución durante 0:00 a 2:59, el ajuste de pre-ref./cal. será ignorado y la programación normal será ejecutada.

• Al iniciar o finalizar el horario de verano

Pre-ref./cal. podrían no ejecutarse o podrían ejecutarse dos veces dependiendo del ajuste de la hora.

Al utilizar un acondicionador de aire sin el ajuste de referencia frío/calor
 Incluso si establece pre-ref./cal. a un acondicionador de aire sin ajuste referencia frío/calor, el
 ajuste será ejecutado acordemente en el modo de funcionamiento de un acondicionador de
 aire con ajuste referencia frío/calor.

(6) Botón de paro

Seleccionar para parar la meta.

(7) Botones de opción Standby alto, Standby bajo

Seleccione cualquiera de los dos botones de opción al configurar la función Reajuste.

Estos botones se visualizan únicamente cuando la función Reajuste esté activada.

(8) Botón Aceptar

Guarda la modificación y cierra la pantalla.

(9) Botón Cancelar

• Pestaña Restricción Mando Local (pantalla Ajuste del evento)

Esta pantalla será visualizada al tocar la pestaña Restricción Mando Local en la pantalla Ajuste del evento.

Le permite activar/desactivar el controlador remoto.



Seleccione la casilla de verificación de los elementos que va a configurar y seleccione el ajuste utilizando los botones de opción.

(1) Área de ajuste permiso/prohibición C/R Marcha/Paro

Restringe el inicio/parada desde el controlador remoto.

Seleccione el ajuste de entre Permitido, Sólo paro y Prohibido.

(2) Área de ajuste permiso/prohibición del Cambio de modo C/R Esclav

Restringe el cambio del modo de funcionamiento desde el controlador remoto.

Seleccione el ajuste de entre Permitido y Prohibido.

Este área de ajuste no es visualizada si la meta es Ventilador.

(3) Área de ajuste permiso/prohibición C/R Consigna

Restringe el cambio del pto. consigna desde el controlador remoto.

Seleccione el ajuste de entre Permitido y Prohibido.

Este área de ajuste no es visualizada si la meta es Ventilador.

(4) Botón Aceptar

Guarda la modificación y cierra la pantalla.

(5) Botón Cancelar

Pestaña Unidad Interior (pantalla Ajuste del evento)

Esta pantalla será visualizada al tocar la pestaña Unidad Interior en la pantalla Ajuste del evento. Le permite configurar las acciones del acondicionador de aire.

Ajuste del evento : Programación 1	
Común Restricción Unidad Interior	
Cambio de modo 1) Frio Consigna (2) (a) O 28.0 °C Modificar (b) O Decrecer ajustes temperatura de 1°C Temporizador (4) Off	Restric. pto ajuste (5) Limite refrigeración Activado Máx 70.0 °C Modificar Mín -30.0 °C Modificar Limite calefacción Activado Máx 70.0 °C Modificar Mín -30.0 °C Modificar Mín -30.0 °C Modificar
	Aceptar Cancelar
Cerrar	Mié, 08/0 16:23

Seleccione la casilla de verificación de los elementos a configurar y seleccione/introduzca el ajuste usando la casilla combo/botón Modificar.

(1) Área de ajuste Cambio de modo

Configura el modo de funcionamiento.

Seleccione el ajuste entre Ventilador, Frío, Calor, Pto.Consigna, Auto y Deshumectación. Únicamente se visualizan las opciones aplicables a la meta.

(2) Área de ajuste Consigna

Configura el pto. consigna.

Para realizar la configuración, seleccione el botón de opción (a) Pto. consigna o (b) Cambio pto. consigna. Si seleccionó Pto. consigna, toque el botón Modificar e introduzca la temperatura en el cuadro de diálogo de entrada numérica visualizado. Los valores que puede introducir van de –30 a 70°C, en incrementos de 0,1°C.

Si seleccionó Cambio pto. consigna, seleccione la cantidad de cambio mediante la casilla combo. Seleccione la cantidad de cambio de la temperatura desde los ajustes de reducción de la temperatura en 4°C, ajustes de reducción de la temperatura en 3°C, ajustes de reducción de la temperatura en 2°C, ajustes de reducción de la temperatura en 1°C, ajustes de aumento de la temperatura en 1°C, ajustes de aumento de la temperatura en 2°C, ajustes de aumento de la temperatura en 3°C, y ajustes de aumento de la temperatura en 4°C.

AVISO -

• El cambio del pto. consigna es una función que le permite configurar el pto. consigna en relación al pto. consigna actual.

"Reducir los ajustes de temperatura" aumenta el pto. consigna del modo Frío, mientras que en el modo Calor, reduce el pto. consigna por la cantidad de cambio especificada.

"Aumentar los ajustes de temperatura" reduce el pto. consigna para el modo Frío, mientras que en modo Calor, aumenta el pto. consigna en la cantidad de cambio especificada.

• El cambio de punto consigna no funciona cuando el modo de funcionamiento es Ventilación, Automático o Deshumectación.

(3) Área de configuración Vel.Ventilador

Configura la velocidad del ventilador.

Tocar el botón ▲ aumenta la velocidad del ventilador en un nivel, mientras que tocar el botón ▼ reduce la velocidad del ventilador en un nivel.

La velocidad del ventilador configurable dependerá de la meta.

(4) Área de configuración Extensión del temporizador

Configura la función que evita los fallos de desconexión de la unidad interior.

Seleccione si activará (On) o desactivará (Off) la función utilizando la casilla combo.

(5) Campo de configuración Limitación consigna

Configura la restricción del pto. consigna.

Active o desactive respectivamente las restricciones del pto. consigna para el enfriamiento y calefacción utilizando las casillas combo.

Toque los botones Modificar respectivos e introduzca los valores máximos y mínimos en el cuadro de diálogo de entrada numérica visualizado.

La gama de valores que podrá introducir es la misma que para Pto. consigna (2) aunque los valores introducidos deben ser tales que no inviertan los límites superior e inferior.

Este campo no es visualizado cuando la función Limitación consigna esté desactivada para el punto de gestión de la unidad interior meta.

(6) Botón Aceptar

Guarda la modificación y cierra la pantalla.

(7) Botón Cancelar

• Pestaña Ventilador (pantalla Ajuste del evento)

Esta pantalla será visualizada al tocar la pestaña Ventilador en la pantalla Ajuste del evento. Configura las acciones del ventilador.

Ajuste del evento : Programación 1			
Común Restricción Mando Local	Ventilador		
Modo ventilación Auto	(1)		
Cantidad ventilación	(2)		
		(3) Aceptar	(4) Cancelar
Cerrar			Mié, 08/06 16:24

Seleccione la casilla de verificación de los elementos a configurar y seleccione el ajuste desde la casilla combo.

(1) Área de ajuste Modo ventilación

Configura el modo de ventilación.

Seleccione el ajuste entre Auto, Recuperación y By-pass.

(2) Área de ajuste Cantidad ventilación

Configura la cantidad de la ventilación.

Seleccione el ajuste entre Auto (Normal), Débil (Normal), Fuerte (Normal), Auto (Fresh-up), Débil (Fresh-up) y Fuerte (Fresh-up).

(3) Botón Aceptar

Guarda la modificación y cierra la pantalla.

(4) Botón Cancelar

• Pestaña Salida analógica (pantalla Ajuste del evento)

Esta pantalla será visualizada al tocar la pestaña Salida analógica en la pantalla Ajuste del evento.

Le permite configurar las acciones de la salida analógica.

Ajuste del evento : Programación 1					
Común Salida ar	alógica				
Valor analógico -9999.99 Modificar	(1)				
		(2)	(3)		
		Aceptar	Cancelar		
Cerrar			Mié, 08/06 16:25		

Seleccione la casilla de verificación del elemento a configurar e introduzca el ajuste con el botón Modificar.

(1) Área de ajuste Valor analógico

Configura un valor analógico.

Toque el botón Modificar e introduzca el valor analógico en el cuadro de diálogo de entrada numérica visualizado.

Los valores que podrá introducir deben estar dentro de los límites superior e inferior, y con la precisión definida en el punto de gestión de la salida analógica.

(2) Botón Aceptar

Guarda la modificación y cierra la pantalla.

(3) Botón Cancelar

5-2 Configuración de la función Extensión del temporizador

Al utilizar esta función podrá evitar los fallos de desconexión de la unidad interior deteniendo automáticamente la unidad interior tras un cierto período de tiempo desde el inicio de la misma. Si esta función no está activada, las unidades interiores se detienen al transcurrir Duración desde el comienzo de su funcionamiento.

A continuación se describe cómo configurar esta función.

AVISO -

- Una vez desconectada la unidad iTM, toda configuración de la función de extensión del temporizador se desactivará.
- Cuando al unidad interior sufre un error de comunicación o se inicia el mantenimiento, la Duración contada será eliminada.
- 1. Toque el botón Extensión Programación de la pestaña Control Automático de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Temporizador (consulte la página 56).

Temporizador Duraciór (1)	
120 min 🔽	
	Aceptar Cancelar
Cerrar	Mié, 08/06 16:27

- Seleccione la cantidad de tiempo que esperará hasta la parada en la casilla combo Duración

 Puede seleccionar un valor entre 30 a 180 minutos, en incrementos de 30 minutos.
- 3. Al finalizar, toque el botón Aceptar para guardar y cerrar la pantalla.
- 4. La función Extensión de temporizador puede activarse/desactivarse desde la pestaña Unidad Interior visualizada en la pantalla Configuración detallada de la pantalla Estándar, la pantalla Ajuste del evento de la pantalla Programación y la pantalla Configurar acciones de la pantalla Control interbloqueo.

Para más información, consulte la página relevante.

Precauciones al usar simultáneamente con otras funciones de control

- 1. La puesta en marcha/paro de los acondicionadores de aire mediante la función Optimización del modo de calefacción no afecta al funcionamiento de esta función.
- Si configura simultáneamente la función Pre-refrigeración/Pre-calefacción, los acondicionadores de audio podrían detenerse antes del tiempo establecido por esta función, evitando que la temperatura alcance el pto. consigna a la hora establecida.
 - Ejemplo: 1. Duración establecida en 30 minutos.
 - 2. Pre-refrigeración/Pre-calefacción activado para lograr 20°C a las 9:00 según la programación.
 - 3. Los acondicionadores de aire se inician automáticamente a las 8:15 mediante la función Pre-refrigeración/Pre-calefacción.
 - 4. Esta función detiene los acondicionadores de aire a las 8:45. Por lo tanto, los acondicionadores de aire se detienen a las 9:00, la hora establecida en la programación.

5-3 Configuración del Cambio automático

La función Cambio automático le permite alternar automáticamente el modo de funcionamiento de los acondicionadores de aire que no sean compatibles con el modo "Automático", dependiendo del cambio de la temperatura de la habitación. Además, estas funciones cambian automáticamente el pto. consigna al cambiar el modo de funcionamiento.

Si se activa esta función, la función valorará las condiciones de control de la temperatura de la habitación representativa y del pto. consigna representativo cada 5 minutos y alterna el modo de funcionamiento cuando se cumplen las condiciones para el cambio. No se realiza ninguna valoración en los 30 minutos posteriores al cambio del modo de funcionamiento a enfriamiento. Sin embargo, si el pto. consigna es modificado, se realizará inmediatamente una valoración y, a continuación, cada 5 minutos.

La valoración de la condición de control se realiza según los siguientes cuatro patrones dependiendo de los ajustes de diferencia termal. Si el ajuste de diferencia termal es 0, 1 ó 2°C, el modo de funcionamiento cambia para conservar la constante del rango de preservación termal en 3°C.

Cuando la diferencia termal sea de 3°C o más

- Cuando Temperatura de succión representativa Pto. consigna representativo (Calor) > Diferencia termal, el modo de funcionamiento cambia de Calor a Frío
- Cuando Pto. consigna representativo (Frío) Temperatura de succión representativa > Diferencia termal, el modo de funcionamiento cambia de Frío a Calor





Cuando la diferencia termal sea 2°C

- Cuando Temperatura de succión representativa Pto. consigna representativo (Calor) > Diferencia termal + 0,5, el modo de funcionamiento cambia de Calor a Frío
- Cuando Pto. consigna representativo (Frío) Temperatura de succión representativa > Diferencia termal + 0,5, el modo de funcionamiento cambia de Frío a Calor



<Cuando la diferencia termal sea de 2°C>

Cuando la diferencia termal sea 1°C

- Cuando Temperatura de succión representativa Pto. consigna representativo (Calor) > Diferencia termal + 1, el modo de funcionamiento cambia de Calor a Frío
- Cuando Pto. consigna representativo (Frío) Temperatura de succión representativa > Diferencia termal + 1, el modo de funcionamiento cambia de Frío a Calor



<Cuando la diferencia termal sea de 1°C>

Cuando la diferencia termal sea 0°C

- Cuando Temperatura de succión representativa Pto. consigna representativo (Calor) > Diferencia termal + 1,5, el modo de funcionamiento cambia de Calor a Frío
- Cuando Pto. consigna representativo (Frío) Temperatura de succión representativa > Diferencia termal + 1,5, el modo de funcionamiento cambia de Frío a Calor



<Cuando la diferencia termal sea de 0°C>

A continuación se describe cómo crear y configurar un grupo Cambio automático.

Creación y modificación de un grupo Cambio automático

1. Toque el botón Cambio automático de la pestaña Control Automático de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Ajuste cambio automático (consulte la página 56).

Ajuste cambio a	automático			
Activación	Nombre grupo		Unidades	Activación
	Grupo 1		3	Activado
Activado	Grupo 2		5	Desactivado
	Grupo 3		2	Modificar
		(1)		(2) Crear (3) Borrar (4) Registro Atributos
				Cerrar
Cerrar				Mié, 08/06 16:30

2. (1) es una lista de grupos Cambio automático registrados. Para crear un nuevo grupo, toque el botón Crear
(2) e introduzca el nombre del grupo en el diálogo Configuración de nombre visualizado. La duplicación de nombres no está permitida. Puede crear hasta un máximo de 512 grupos.

- 3. Para borrar un grupo, seleccione el grupo y toque el botón Borrar (3).
- 4. Para añadir o borrar puntos de gestión a/de un grupo, seleccione el grupo a modificar y toque el botón **Registro (4)** para visualizar la pantalla Registro: Pantalla de grupo Cambio automático.

Contenido del grupo (6)		Unidades dispo	nibles (5)		
Nombre		Nombre	Sistema	Frío/		
1:1-01		1:4-13		Vae		
1:1-02	Añadir	1:1-04	Grupo 2	Vae		
1:1-03	<<	1:1-05	Grupo 2 (7)	Vae		
	>>	1:1-06	Grupo 2	Vae		
	Quitar	1:1-07	Grupo 2	Vae		
		1:1-08	Grupo 2	Vae		
		1:1-09	Grupo 3	Vae 🔻		
Aceptar						
Cerrar 16						

5. Desde la lista de unidades disponibles (5), seleccione el punto de gestión a registrar. Toque el botón Añadir para moverlo a (6) y regístrelo en el grupo. Puede registrar hasta un máximo de 64 puntos de gestión en un grupo. No puede registrar el mismo punto de gestión en dos o más grupos. Seleccione un punto de gestión no registrado en ningún grupo, en base a la información de afiliación visualizada en (7). Seleccionar un punto de gestión desde (6) y tocar el botón Quitar cancela su registro. Para cambiar el orden de registro dentro de un grupo, muévalo hacia arriba/abajo utilizando los botones **Orden (8)**. Una vez haya acabado, toque el botón Aceptar para guardar y regresar a la pantalla de Ajuste cambio automático.

– AVISO

- Únicamente puede registrar puntos de gestión de unidades interiores. Al registrar unidades interiores en un grupo, intente registrar únicamente aquellas ubicadas en el mismo espacio físico.
- Al registrar unidades interiores sin la opción Frío/Calor a un grupo, registrelas con un grupo de unidades interiores que incluya unidades interiores con la opción Frío/Calor y utilicen el mismo circuito refrigerante para evitar cambiar a un modo de funcionamiento inesperado.

Configuración de las condiciones del cambio

Ajuste cambio automático				
Activación	Nombre grupo	Unidades	Activación	
	Grupo 1	3	OActivado	
Activado	Grupo 2	5		
	Grupo 3	2	Modificar	
(9)			Borrar Registro (10) Atributos	
			Cerrar	
Cerrar Mié, 08/06 16.30				

 Seleccione un grupo en (9) y toque el botón Atributos (10) para visualizar el cuadro de diálogo Atributos.

Atributos	
(11) Nombre Grupo 1	Modificar
(12) Diferencial 2 C	
Método referencia (13) Método referencia 1º unid. de la lista 1º unid. funcionando Media unidades	
	Aceptar Cancelar
Cerrar	Mié, 08/0 16:3

 Tocar el botón Modificar en (11) visualiza el diálogo Configuración de nombre en el cual podrá modificar el nombre del grupo.
3. En la casilla combo **Diferencial (12)**, seleccione la diferencia termal. El rango de valores que puede establecer va de 0 a 7°C, en incrementos de 1°C.

"Diferencial" es la tolerancia del pto. consigna de la unidad interior. Cuando la diferencia entre la temperatura ambiente y el pto. consigna representativo exceda esta diferencia termal, el modo de funcionamiento cambia.

Cuando el modo de funcionamiento cambie de enfriamiento a calefacción, el pto. consigna se reduce por esta diferencia termal.

Cuando el modo de funcionamiento cambie de calefacción a enfriamiento, el pto. consigna aumenta por esta diferencia termal.

- Ejemplo: Si el pto. consigna de la unidad interior: 22°C y el diferencial: 4°C, cuando el funcionamiento cambie a enfriamiento porque la temperatura interior excede los 26°C, el pto. consigna cambia a 26°C.
- Seleccione uno de los tres métodos siguientes para valorar la temperatura interior y el pto. consigna del grupo en (13). De forma predeterminada se selecciona la media.
 - 1ª unid. de la lista: Utiliza la información de la temperatura de la habitación y el pto. consigna de la unidad interior registrada en la parte superior del grupo como temperatura de habitación representativa y pto. consigna representativo. En este modo, la información de la unidad interior registrada en la parte superior se utiliza cuando dicha unidad interior es detenida. Sin embargo, esta función no funciona si el modo de funcionamiento de la unidad interior es distinto de Frío, Calor o Automático, es Error comunicación o Mantenimiento.
 - 1ª unid. funcionando: Busca una unidad interior en el grupo funcionando en el modo Frío, Calor o Automático, y utiliza la información de la temperatura interior y el pto. consigna de dicha unidad interior como la temperatura interior representativa y pto. consigna. El orden en el cual se busca la unidad interior en funcionamiento es el orden en el cual el punto de gestión es registrado con el grupo. Si ninguna de las unidades interiores en el grupo cumple la condición, la unidad interior registrada en la parte superior, al igual que en el método Fijo, es referenciada. En este modo, una unidad interior detenida mediante Optimización del modo calefacción es considerada como operativa.
 - Media unidades: Utiliza la información de la temperatura de la habitación media y el pto. consigna medio de las unidades interiores del grupo funcionando en el modo Frío, Calor o Automático como la temperatura de la habitación representativa y el pto. consigna representativo. Si ninguna de las unidades interiores en el grupo cumple la condición, la unidad interior registrada en la parte superior, al igual que en el método Fijo, es referenciada. En este modo, una unidad interior detenida mediante Optimización del modo calefacción es considerada como operativa.

– AVISO –

El modo de funcionamiento en el momento de inicio del control automático es valorado del siguiente modo.

- Si la temperatura de la habitación Media ≤ Pto. consigna medio, entonces la unidad interior se considerada como funcionando en el modo Calor.
- Si la temperatura de la habitación Media > Pto. consigna medio, entonces se considera que la unidad interior funciona en el modo Frío.
- 5. Una vez haya acabado, toque el botón Aceptar para guardar y regresar a la pantalla de Ajuste cambio automático.

Ajuste cambio a	utomático		
Activación	Nombre grupo	Unidades	Activación (15)
	Grupo 1	3	Activado
Activado	Grupo 2	5	Desactivado
	Grupo 3	2	Modificar
	(1.4)		Crear
	(14)		Borrar
			Registro
			Atributos
			Cerrar
Cerrar			Mié, 08/0 16:3

Aplicación de la función Cambio automático

Para activar la función Cambio automático del grupo seleccionado en (14), seleccione el botón de opción **Activación** (15). Para desactivar, seleccione Desactivado.

Precauciones al usar simultáneamente con otras funciones de control

- Si el pto. consigna de enfriamiento es reducido mediante la función Temperatura de deslizamiento cuando esta función es establecida simultáneamente con la función Temperatura de deslizamiento para la misma unidad interior, el pto. consigna calefacción cuando la unidad interior cambia a calefacción mediante esta función puede ser significativamente bajo.
 - Ejemplo: Cuando el límite inferior del pto. consigna es 20°C para la función Temperatura de deslizamiento y la diferencia termal es 4°C para esta función
 - 1. La calefacción se inicia con el pto. consigna en 20°C.
 - 2. Cuando la temperatura de la habitación llega a 24°C, esta función cambia el modo de funcionamiento a Frío.
 - 3. Cuando el modo de funcionamiento cambia a Frío, la función Temperatura de deslizamiento cambia el pto. consigna según la temperatura exterior.

4. Si la temperatura exterior disminuye, el pto. consigna se reduce hasta 20°C mediante la función Temperatura de deslizamiento.

Cuando la temperatura de la habitación desciende aún más hasta los 16°C, esta función cambia el modo de funcionamiento a Calor. En aquel momento, el pto. consigna era 16°C. Al principio, la calefacción fue iniciada con el pto. consigna en 20°C, sin embargo, el pto. consigna llegó a los 16°C como resultado del cambio calor \rightarrow frío \rightarrow calor.

- 2. Cuando esta función se utiliza simultáneamente con las funciones de programación y control interbloqueo, esta función podría no funcionar según se esperaba con los ajustes.
 - Ejemplo: Cuando el método de referenciar la temperatura de la habitación y el pto. consigna se establece en Fijo y la diferencia termal en 4°C
 - 1. La calefacción comienza con el pto. consigna para la referencia de la unidad interior de la temperatura interior y el pto. consigna establecidos en 20°C.
 - 2. El modo de funcionamiento de dicha unidad interior cambia a Frío utilizando el controlador remoto.
 - 3. Cuando la temperatura de la habitación llega a 20°C o más, el modo de funcionamiento de la unidad interior del grupo Cambio automático cambia a Frío y el pto. consigna es establecido en 20°C. Si el modo de funcionamiento no hubiese sido cambiado utilizando el controlador remoto, la unidad interior funcionaría en el modo Calor hasta que la temperatura de la habitación alcanzase los 24°C, y el pto. consigna debía haber sido modificado a 24°C cuando el modo de funcionamiento cambió a Frío, pero no lo hizo.

5-4 Comprobación de una parada de emergencia

Cuando se produce una emergencia, como por ejemplo un incendio, iTM detiene automáticamente todos los puntos de gestión y suena el indicador acústico en conjunción con dispositivos del tipo alarma de incendios. iTM recupera todos los puntos de gestión automáticamente cuando todas las señales de prevención contra accidentes desaparecen.

Cuando la parada de emergencia se produce como resultado de un error de funcionamiento durante las tareas de mantenimiento, puede forzar la recuperación de iTM.

A continuación se describe cómo interpretar la vista Paro emergencia y liberar una parada de emergencia.

- AVISO -

- Si se activa la función opcional, podrá dividir la parada de emergencia en zonas de prevención de accidentes arbitrarias (consulte la página 192).
- Si la función opcional es desactivada, todos los acondicionadores de aire se detienen a la vez.



- Cuando se produce una parada de emergencia, aparecerá un icono Paro emergencia en (1) y sonará la alarma acústica. Simultáneamente, el mensaje "Desconexión emerg. Toque este icono para liberar." aparece en (2).
- 2. Tocar el icono (1) visualiza el diálogo Liberar paro emergencia.



3. (3) es la lista de programas de parada de emergencia. Seleccione el programa a liberar y toque el botón Liberar (4). (Únicamente "Predeterminado" es visualizado para los programas si la función opcional está desactivada.) Para confirmar y liberar la parada de emergencia toque el botón Sí en el diálogo Confirmar visualizado.

— AVISO -

Para crear un programa Paro emergencia arbitrario, la función opcional debe estar activada.

6. Configurar Sistema

6-1 Configuración de un grupo

A continuación se describe cómo crear, borrar y mover un grupo, así como registrar un punto de gestión en un grupo. También se incluyen descripciones sobre cómo denominar y configurar los ajustes detallados y el icono, así como cómo iniciar/detener secuencialmente grupos en asociación con lo anterior.

Los procedimientos son los siguientes.

Creación y eliminación de un grupo

1. Toque el botón Grupos de la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Configuración grupos (consulte la página 58).

lombre	Nivel	Nº grupo	Nº nuntos	M	odificar
F Norte	2	2	0		(3) Crear
lave	3	0	0		Borrar
umin. A	3	₀ (1)	0		Selección puntos
F Sur	2	2	0		Atributos
Sala reun.	3	2	0		Mover
Hab. A	4	0	0		SV
					Guardar
					Cargar

- 2. (1) en la pantalla Configuración grupos es la lista de grupos visualizados en forma de estructura de árbol organizados en orden descendente. Seleccione el grupo de nivel superior (por ejemplo, 1F Norte) en el cual se creará el nuevo. (2) indica la posición of del grupo visualizado actualmente (por ejemplo, Top>Edificio A>1F Norte).
- 3. Toque el botón **Crear (3)**. Introduzca el nombre del nuevo grupo (por ejemplo, Servicios) en el diálogo Entrada de nombre visualizado y toque el botón Aceptar.



4. El grupo creado en el paso 3 (por ejemplo, Servicios) es agregado al grupo seleccionado en el paso 2 (por ejemplo, 1F Norte) como miembro.

– AVISO

Se crea un nuevo grupo en los puntos de gestión y grupos existentes.

No será capaz de crear nuevos grupos en los siguientes casos.

- El número de grupos excede a 650.
- El grupo seleccionado en la Lista grupos es un grupo de nivel jerárquico 10°.
- Los puntos de gestión y grupos incluidos en el grupo seleccionado son 650.
- El grupo seleccionado está en Todo o en un grupo dentro de Todo.
- El nombre es el mismo que el de otro grupo. (Sin embargo, el nombre podría superponerse al de una unidad Interior, Ventilador, Salida digital, Analógico, Pulso, Exterior o Enfriadora predefinida en el grupo Todo.)

Ejemplo: Para borrar Sala de reuniones



<Pantalla Configuración grupos>

ista grupos					
Nombre	Nivel	Nº grupo	Nº puntos	Moc	lificar
Lavabo	3	0	0		Crear
1F Sur	2	2	0		(4) Borrar
Sala reun.	3	2	0		Selección puntos
Hab. A	4	0	0		Atributos
Hab. B	4	0	0		Mover
Ofic.	3	0	0	CS	J
					Guardar
					Cargar
					Corror

 Para borrar un grupo, seleccione el grupo a borrar (por ejemplo, Sala de reuniones) y toque el botón Borrar (4). Tocar el botón Sí en el diálogo de confirmación de borrado que aparece borra el grupo seleccionado.





 (1) es la lista de grupos actualmente registrados. El grupo borrado en el paso 5 (por ejemplo, Sala de reuniones) y los grupos incluidos en él (por ejemplo, Habitación A/B) también son borrados.

– AVISO

Top, Todo y los grupos bajo Todo no pueden borrarse.

Desplazamiento de un grupo

ista grupos					
Nombre	Nivel	Nº grupo	Nº puntos	Mod	lificar
IF Sur	2	2	0		Crear
Sala reun.	3	2	0		Borrar
Hab. A	4	0	0		Selección puntos
Hab. B	4	1	0		Atributos
Hab. B1	5	0	0		(5) Mover
Ofic.	3	0	0	CS	/
					Guardar
					Cargar

1. Para mover un grupo, seleccione el grupo que desea mover (por ejemplo, Sala de reuniones) y toque el botón **Mover (5)** para visualizar la pantalla Mover grupo.

IF Norte230Nave300Ilumin. A300Lavabo300IF Sur220	lombre	Nivel	Nº grupo	Nº puntos	
Nave 3 0 0 Ilumin. A 3 0 0 Lavabo 3 0 0 IF Sur 2 2 0	F Norte	2	3	0	4
lumin. A 3 0 0 Lavabo 3 0 0 FSur 2 2 0	lave	3	0	0	
Lavabo 3 0 0 F Sur 2 2 0	umin. A	3	0	0	
F Sur 2 2 0	avabo	3	0	0	
	F Sur	2	2	0	
Dric. 3 0 0	Ofic.	3	0	0	

- AVISO

El grupo a mover y los grupos de nivel inferior (por ejemplo, Sala de reuniones, Habitación A, Habitación B y Habitación B1) no son visualizados. Además, los grupos en los que un movimiento hace que el número de miembros exceda el máximo no son visualizados.

2. Seleccione el grupo de destino (por ejemplo, 1F Norte) en la pantalla Mover grupo y toque el botón Aceptar.

_ista grupos					
Nombre	Nivel	Nº grupo	Nº puntos	Ma	dificar
Sala reun.	3	2	0		Crear
Hab. A	4	0	0		Borrar
Hab. B	4	1	0		Selección puntos
Hab. B1	5	0	0		Atributos
1F Sur	2	1	0		Mover
Ofic.	3	0	0	⊂s ▼	Guardar
					Cargar

3. El grupo desplazado (por ejemplo, Sala de reuniones) es visualizado en el grupo seleccionado en el paso 2 (por ejemplo, 1F Norte).

— AVISO –

Top, Todo y los grupos bajo Todo no pueden moverse. Tampoco puede mover un grupo en estos grupos.

Registro de un punto de gestión o un grupo en un grupo

Nombre	Nivel	Nº grupo	Nº puntos	Mo	dificar
Sala reun.	3	2	0		Crear
Hab. A	4	0	0		Borrar
Hab. B	4	1	0	(6	Selección puntos
Hab. B1	5	0	0		Atributos
1F Sur	2	1	0		Mover
Ofic.	3	0	0	v cs	V Guardar
					Cargar

1. En la pantalla Configuración grupos, seleccione el grupo en el cual desea registrar un miembro y toque el botón **Selección puntos (6)** para visualizar la pantalla Registro puntos del grupo.

Tipo	Nombre		Tipo	Nombre	
Interior	1:1-00		Interior	1:1-05	
Interior	1:1-01	Añadir	Interior	1:1-06	10
Interior	1:1-02		Interior	1:1-07 (8)	
interior	1:1-03	>>	Interior	1:1-08	
Interior	1:1-04	Quitar	Interior	1:1-09	
			Interior	1:1-10	
			Interior	1:1-11	•
(9)	(10) Salto				

La lista (7) visualiza puntos de gestión y grupos directamente dentro del grupo que está siendo modificado en el orden en el que fueron registrados. La lista (8) visualiza puntos de gestión no registrados. Seleccione el punto de gestión que desea registrar (selección múltiple posible). Para registrar, muévalos utilizando el botón Añadir. Para cambiar el orden de visualización, cambie el orden en el cual (7) sea visualizado utilizando los botones ↑↓ (9). Para borrar un miembro, selecciónelo desde (7) y a continuación toque el botón Quitar.

– AVISO

El botón Añadir no puede utilizarse en los siguientes casos.

- El grupo visualizado está en Todo o en un grupo inmediatamente bajo Todo.
- El grupo incluye 650 miembros o más.
- El número de puntos de gestión excede a 1.300.

El botón Quitar no puede utilizarse en los siguientes casos.

- El grupo visualizado está en Todo o en un grupo inmediatamente bajo Todo.
- Un grupo es seleccionado.

 El botón Salto (10) para el cambio del orden de los miembros visualizados en (7) inmediatamente. Seleccionar un punto de gestión o grupo (selección múltiple posible) a mover y tocar el botón Salto (10) visualiza la pantalla Ajuste del orden.

A	iuste del orden		
	Tipo	Nombre	
	Interior	1:1-00	
	Interior	1:1-01	
	Interior	1:1-02	
	Interior	1:1-04	
		(11)	
			Aceptar Cancelar
Į	Cerrar		Mié, 24/08 21:42

4. (11) es la lista de puntos gestión y grupos que no fueron seleccionados en la pantalla Registro puntos del grupo. Seleccione el destino al cual se moverá y toque el botón Aceptar. Los puntos de gestión/grupos seleccionados en la pantalla Ajuste del orden del paso 3 se mueven al grupo seleccionado en la pantalla Registro puntos del grupo, tal y como se indica a continuación.

Registro punto	os del grupo : Hab. A				
Pts selecc.			Unidades di	sponibles	
Tipo	Nombre		Tipo	Nombre	
Interior	1:1-00		Interior	1:1-05	
Interior	1:1-01	Añadir	Interior	1:1-06	
Interior	1:1-03		Interior	1:1-07	
Interior	1:1-02	>>	Interior	1:1-08	
Interior	1:1-04	Quitar	Interior	1:1-09	
			Interior	1:1-10	
			Interior	1:1-11	V
	_				
1	, Salto				
				Aceptar	Cancelar
Cerrar					Mié, 08/0 17:0

Nombrar y configurar la información detallada de un grupo

l op>Edificio A>1F N	orte>Sala reun.	>Hab. A			
Lista grupos	_				-liri
Nombre	Nivel	Nº grupo	Nº puntos		bumcar
Sala reun.	3	2	0		Crear
Hab. A	4	0	0		Borrar
Hab. B	4	1	0		Selección puntos
Hab. B1	5	0	0		12) Atributos
1F Sur	2	1	0		Mover
Ofic.	3	0	0	CS	SV.
					Guardar
					Cargar
					Cerrar

 Seleccione el grupo cuyo nombre e información detallada desea configurar desde la pantalla Configuración grupos y toque el botón Atributos (12) para visualizar la pantalla Ajuste atributo grupo.

Ajuste atributo grupo				
Nombre	Hab. A		(13)	Modificar
Información			(14)	Modificar
Intervalo de inicio		0	seg.	Modificar
Intervalo de parada		0	seg.	Modificar
lcono				Modificar
			Aceptar	Cancelar
Cerrar				Mié, 08/08 17:08

2. Toque los botones **Modificar (13)** y **(14)**. Configure el nombre y la información detallada en el cuadro de diálogo Entrada de texto visualizado.

Configure el intervalo del inicio/parada secuencial

Esta función evita que todos los puntos de gestión sean iniciados o detenidos inmediatamente al instruir la marcha/paro para un grupo mediante el inicio o parada secuencial de sus puntos de gestión y grupos miembros en el orden indicado en la pantalla Registro puntos del grupo.

Ajuste atributo grupo				
Nombre	Hab. A			Modificar
Información				Modificar
Intervalo de inicio		0	^{seg.} (15) Modificar
Intervalo de parada		0	seg. (16	6) Modificar
lcono				Modificar
			Aceptar	Cancelar
Cerrar				Mié, 08/06 17:08

1. Toque los botones **Modificar (15)** y **(16)** en la pantalla Ajuste atributo grupo. Introduzca el intervalo para el inicio o parada en el cuadro de diálogo Entrada numérica visualizado. El rango de valores que puede especificar es de 0 a 180 segundos.



Configuración de iconos

Ajuste atributo grupo				
eramovi	Hab. A			Modificar
Información				Modificar
Intervalo de inicio		0	seg.	Modificar
Intervalo de parada		0	seg.	Modificar
Icono	\Box		(17)	Modificar
			Aceptar	Cancelar
Cerrar				Mié, 08/06 17:08

1. Toque el botón **Modificar (17)** en la pantalla Ajuste atributo grupo para visualizar la pantalla Ajuste icono.

А	Ajuste icono					
	lcono	Nombre icono	ID icono			
	\square	Estándar	000			
	-	Equipo	001			
	67	Ubicación	002			
		Comunal	003			
	6	Oficina	004			
		Alimentar/Descansar	005			
	×	Amenidad	006			
		Hab. lectura	007			
			Aceptar Cancelar			
Į	Cerrar		Mié, 08, 17	/06 7:10		

2. Seleccione un icono desde la lista de iconos visualizada y toque el botón Aceptar para configurarlo.

Guardar y cargar el archivo de datos de grupo CSV

Puede guardar los ajustes del grupo en una memoria USB como archivo CSV (AreaData.csv). Puede igualmente cargar un archivo CSV desde una memoria USB. Asegúrese de que el archivo tenga el nombre "AreaData.csv" puesto que es el único nombre de archivo que puede leerse.

Top>Edificio A>1F I	lorte>Sala reun.	>Hab. A			
_ista grupos					
Nombre	Nivel	Nº grupo	Nº puntos	Ma	odificar
Sala reun.	3	2	0		Crear
Hab. A	4	0	0		Borrar
Hab. B	4	1	0		Selección puntos
Hab. B1	5	0	0		Atributos
1F Sur	2	1	0		Mover
Ofic.	3	0	0	CS	SV
					18) Guardar
					19) Cargar
					Cerrar

- Para guardar, conecte una memoria USB a la unidad iTM y toque el botón Guardar (18) en la pantalla Configuración grupos. Un diálogo de confirmación con el mensaje "¿Desea guardar los datos del grupo en formato CVS? Tiempo Máx.: 15 sc" aparecerá. Toque el botón Sí para guardar. Una vez finalizado el proceso de almacenamiento con éxito, el mensaje "Archivo guardado." será visualizado.
- 2. Para cargar, conecte la memoria USB con el archivo CSV a la unidad iTM y toque el botón Cargar (19) en la pantalla Configuración grupos. Un diálogo de confirmación con el mensaje "Los datos cargados borrarán los datos existentes. Tiempo Máx.: 15 sc" aparecerá. Tocar el botón Sí iniciará la carga de datos. Si el archivo CSV está corrupto, se visualizará una pantalla de error. Corrija los errores secuencialmente desde la parte superior.
- El formato del archivo CSV utilizado para guardar y cargar Datos de grupo es el siguiente.

	[Versión de archivo]
(@S:INFO-GRUPO
	S
	A, [ID grupo], [Nombre grupo], [Información detallada], [Intervalo de inicio.], [Intervalo de parada.], [ID icono]
	, A, [ID grupo], [Nombre grupo], [Información detallada], [Intervalo de inicio.], [Intervalo de parada.], [ID icono]
(1) Bioque de información de grupo	, , P, [ID punto de gestión]
	, P, [ID punto de gestión]
	•••
	@E:INFO-GRUPO
ſ	@S:INFO-PNT
(0) Plaque de información de punto	[ID punto de gestión], [Nombre de punto de gestión], [Información detallada del punto de gestión],
de gestión	[Tipo de punto de gestión],[ID icono]
l	•••
	@E:INFO-PNT

6-2 Configuración de un punto de gestión

Modifica el nombre, la información detallada y el icono de los puntos de gestión.

A continuación se describe cómo realizar la configuración.

1. Toque el botón Puntos de Gestión de la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Ajuste puntos de gestión (consulte la página 58).

A	juste puntos de	gestión		
	Тіро	Nombre	lcono	Información
	Interior	1:1-00	\bigcirc	
	Interior	1:1-01	\diamond	
	Interior	1:1-02		
	Interior	1:1-03		1)
	Interior	1:1-04		
	Interior	1:1-05		
	Interior	1:1-06	$\langle \rangle$	V
				(2) Modificar
				Cerrar
Į	Cerrar			Mié, 08/0 17:1

2. (1) es la lista de puntos de gestión. Seleccione un punto de gestión y toque el botón Modificar
(2) para visualizar la pantalla Configuración atributos ptos. de gestión.

Ajuste atributos puntos	de gestión		
(3) Tipo	Interior]
(4) Nombre	1:1-01		Modificar
(5) Información			Modificar
(6) Icono			Modificar
		Aceptar	Cancelar
Cerrar			Mié, 08/06 17:12

 El Tipo de punto de gestión es visualizado en (3). Sin embargo, no podrá modificarlo aquí. Toque el botón Modificar (4) para el nombre del punto de gestión. Introduzca el nuevo nombre en el cuadro de diálogo Entrada de texto visualizado. El número de caracteres que puede introducir es de 1 a 12, sin importar si son de byte simple o doble.

Si el nombre introducido está duplicado, un diálogo con el mensaje "Mismo nombre de punto de gestión ya registrado" aparecerá y será rechazado.

Toque el botón Modificar (5) para Información. Introduzca la información detallada en el diálogo Entrada de texto visualizado. El número máximo de caracteres que puede introducir es 50, sin importar si son de byte simple o doble. Puede omitir la introducción de la información detallada si no hay nada que introducir.

4. Para configurar el icono (6), toque el botón Modificar y visualice la pantalla Ajuste icono.

Ajuste icono					
lcono	Nombre icono	ID icono			
\bigcirc	Round Flow de Cassette	101			
	Unidad de cassette de 4 vías 600 x 600mm	102			
	Unidad de cassette de 2 vías	103			
	Unidad de cassette angular	104			
	Unidad cassette vista	105			
	Unidad horizontal de techo	106			
	Unidad de pared	107			
	Unidad de suelo	108	•		
		Aceptar	Cancelar		
Cerrar			Mié, 08/0		

Seleccione un icono desde (7) y toque el botón Aceptar para configurarlo. Vuelva a la pantalla Configuración de atributos de puntos de gestión para comprobar toda la vista y toque el botón Aceptar para cerrar la pantalla.

6-3 Configuración y modificación de la contraseña

Puede configurar y cambiar la contraseña del administrador así como la del desbloqueo de las pantallas. Si la contraseña del administrador está activada, tocar el botón para cambiar a la vista Lista menú en la pantalla Vista Estándar o en la pantalla opcional Planos visualiza el diálogo Contraseñas, de modo que un usuario que no conoce la contraseña del administrador no podrá visualizar la vista Lista menú. Si el bloqueo de pantalla está activado, tocar el botón Abrir en Vista Estándar o en la pantalla opcional Planos bloquea la pantalla y no se permitirá ninguna otra operación que el desbloqueo. Para desbloquear debe tocar el botón Abrir y visualizar el diálogo Contraseña para introducir la contraseña para desbloquear la pantalla.

- AVISO -

- Cuando la contraseña del administrador y el bloqueo de pantalla se activan simultáneamente, introducir la contraseña del administrador tras tocar el botón interruptor Lista menú desbloquea la pantalla y visualiza la pantalla Lista menú.
- Puede sobrescribir el ajuste Activar/Desactivar del bloqueo de la pantalla utilizando la función Gestión remota web (opcional).

A continuación se describe cómo configurar esta función.

1. Toque el botón Contraseñas de la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Contraseñas (consulte la página 58).

Configurar contraseña		
Contraseña del administrador		
Activado Desactivado (1) (3) Modif contraseña		
Contraseña bloqueo pantalla		
Activado Desactivado Modif contraseña		
		Cerrar
Cerrar	Abrir	Mié, 08/06 17:14

 Para activar la Contraseña del administrador, seleccione Activado en (1). Para desactivar, seleccione Desactivado. Seleccionar Activado visualiza el cuadro de diálogo Contraseña para introducir una nueva contraseña. Establezca una contraseña utilizando de 1 a 15 caracteres alfanuméricos. El diálogo volverá a aparecer. Vuelva a confirmar la contraseña. Toque el botón Aceptar para guardar y cerrar la pantalla. 3. Para activar Cerrar pantalla, seleccione Activado en (2). Para desactivar, seleccione Desactivado.

Seleccionar Activado visualiza el diálogo Contraseña para introducir una nueva contraseña. Establezca una contraseña utilizando de 1 a 15 caracteres alfanuméricos.

El diálogo volverá a aparecer. Vuelva a confirmar la contraseña. Toque el botón Aceptar para guardar y cerrar la pantalla.

 Para cambiar la contraseña del administrador o la contraseña de bloqueo de pantalla, toque el botón Modif contraseña respectivo, (3) o (4).

Introduzca la contraseña actual en el diálogo Contraseña para introducir la contraseña existente. Por lo tanto, introduzca dos veces la nueva contraseña. Toque el botón Aceptar para guardar y cerrar la pantalla.

6-4 Configuración del mantenimiento y comprobación

Puede establecer un punto de gestión específico para "mantenimiento" o liberarlo de "mantenimiento".

Un punto de gestión establecido en "mantenimiento" no puede controlarse desde el iTM, es decir, no puede recibir señales de entrada del tipo órdenes de operación, control automático, supervisión del estado, etc. Sin embargo, la parada de emergencia es posible.

A continuación se describe cómo configurar esta función.

1. Toque el botón En Mantenimiento de la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla En mantenimiento (consulte la página 58).

En mantenin	niento					
Puntos en	mantenimiento			Unidades (disponibles	
Tipo	Nombre			Tipo	Nombre	
Interior	1:1-00	Off		Interior	1:1-03	Off
Interior	1:1-01	Off	Añadir	Interior	1:1-04	Off
Interior	1:1-02 (2)	Off	<	Interior	1:1-05 (1)	Off
	(-)			Interior	1:1-06	Off
				Interior	1:1-07	Off
			Quitar	Interior	1:1-08	Off 🔻
			J			
					Aceptar	Cancelar
Cerrar						Mié, 08/0 17:1

- Para establecer el mantenimiento, seleccione un punto de gestión desde (1) y toque el botón Añadir para moverlo a (2). El punto de gestión está establecido en mantenimiento. Toque el botón Aceptar para guardar y cerrar la pantalla.
- Para liberarlo del mantenimiento, seleccione un punto de gestión desde (2) y toque el botón Quitar para moverlo a (1). El punto de gestión es liberado del mantenimiento.

Al finalizar, toque el botón Aceptar para guardar y cerrar la pantalla.

6-5 Configuración y modificación del ajuste de localización

Puede configurar/cambiar el idioma de visualización utilizado en la unidad iTM.

1. Toque el botón Localización de la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Ajuste localización (consulte la página 58).

Ajuste localización	_			
Ajuste del idioma	Español	Modificar (1)	
Formato fecha				
Formato hora	O 24h	O12h		
Ajuste Celsius/Fahrenheit	©°C	O°F		
	Decimal: Separación CSV			
	OPunto(.) / Coma(,)			
	OComa(,) / Punto y com	na(;)		
Ajuste del color de icono	Marcha	OMarcha		
			Aceptar	Cancelar
Cerrar				Mié, 08/06

2. Seleccione el idioma de visualización. Toque el botón Modificar (1) y abra la pantalla Idioma.

Ajuste del idioma			
Idioma			
English	OFrançais		
Deutsch	Oltaliano		
Español	Nederlands	(2)	
OPortuguês	Chinese		
○日本語	Korean		
		J	
			Aceptar Cancelar
Cerrar			Mié, 08/06 17:17

3. Seleccione el idioma a utilizar desde (2). Toque el botón Aceptar para guardar y regresar a la pantalla Ajuste localización.

4. Configure el formato y la unidad de visualización.

Ajuste localización		
Ajuste del idioma	Español	Modificar
(3) Formato fecha		
(4) Formato hora	O 24h	1 2h
(5) Ajuste Celsius/Fahrenheit	⊙°C	O°F
(6) (7) Ajuste del color de icono	Decimal: Separación CSV Punto(.) / Coma(.) Coma(.) / Punto y cor Marcha	ma(;) Maroha
		Aceptar Cancelar
Cerrar		Mié, 08/0 17.1

Configure el formato de visualización de la fecha utilizando la casilla combo **Formato fecha (3)**. Puede seleccionar entre DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, y AAAA/MM/DD.

Seleccione el formato de visualización de la hora utilizando el botón de opción Formato hora (4).

Seleccione la unidad de temperatura de entre Fahrenheit y Celsius utilizando el botón de opción Ajuste Celsius/Fahrenheit (5).

Seleccione la coma decimal y el separador para el archivo CSV utilizando los botones de opción **Decimal/Separación CSV (6)**.

Seleccione el color del icono para la operación de los puntos de gestión utilizando el botón de opción **Ajuste del color de icono (7)**.

Al finalizar, toque el botón Aceptar para guardar y cerrar la pantalla.

- AVISO -

Cuando la unidad de temperatura cambia entre Celsius y Fahrenheit, el cambio debe ser seguido por un reinicio mediante el interruptor Reiniciar.

6-6 Configuración y modificación de la hora

Puede configurar y cambiar la hora actual y el horario de verano.

1. Toque el botón Ajuste Hora de la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Ajuste Fecha/Hora (consulte la página 58).

Auste Fecha/Hora Fecha/Hora 08/06/2011 17:18:44 Modificar (2)	(1) 08/06/2011 17:18
(3) Adivación Acivado Desadivado	
Inicio Mar Viltima Dom V 02:00 V	
(4) Fin Oct ▼ Última ▼ Dom ▼ 02:00 ▼	
Ace	ptar Cancelar
Cerrar	Mié, 08/06 17:18

- (1) visualiza la hora actual. Para cambiarla, toque el botón Modificar (2). Introduzca la hora en el cuadro de diálogo Entrada de hora visualizado. Toque el botón Aceptar y cierre la pantalla. Introducir un valor inadecuado visualizará un diálogo de error en el cual podrá introducir el valor correcto.
- Al utilizar el horario de verano, actívelo en (3) y seleccione las fechas de inicio y finalización desde las casillas combo (4). Si no va a utilizar el horario de verano, seleccione Desactivado. Los rangos seleccionables son los siguientes.

Mes de inicio: Ene – Dic	Mes de finalización: Ene – Dic
Semana de inicio: 1ra – 4ta, Última	Semana de finalización: 1ra – 4ta, Última
Día de inicio de la semana: Dom – Sáb	Día de finalización de la semana: Dom – Sáb
Hora inicio: 1 – 4	Finalización: 2 – 4

4. Una vez finalizado, toque el botón Aceptar. Aparecerá el siguiente diálogo Confirmar. Tras confirmar, toque el botón Sí para guardar y cerrar la pantalla.



6-7 Configuración y modificación del salvapantallas

Puede configurar o cambiar el salvapantallas, al igual que configurar o cambiar el ajuste para apagar la pantalla.

1. Toque el botón Salvapantallas de la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Ajustes salvapantalla (consulte la página 58).

Ajustes salvapantalla		
Salvapantalla	(1) Retroaliment. desact.	Previsualizar (2)
Tiempo de inactividad	30 min.	Modificar (3)
Desact. salvapantalla al proc	ducirse error	
Activado		
	(4)	
		Aceptar Cancelar
Cerrar		Mié, 08/06 17:21

2. Activar/Desactivar y configurar el tipo del salvapantallas utilizando la casilla combo Salvapantalla (1).

Seleccione entre Desactivado, Retroaliment. desact., Pantalla1, Pantalla2 y Pantalla3. Seleccionar Retroaliment. desact. apagará la pantalla cuando el tiempo de inactividad ajustado en el paso 3 haya transcurrido.

Toque el botón **Previsualizar (2)** para previsualizar el salvapantallas seleccionado. Toque la pantalla para regresar a la pantalla Salvapantallas.

- Toque el botón Modificar (3) e introduzca el tiempo de inactividad hasta visualizar el salvapantallas o apagar la pantalla. Puede especificar un tiempo de inactividad de 1 a 60 minutos.
- 4. Para detener automáticamente el salvapantallas, el sonido del indicador acústico y la visualización del icono de notificación de error cuando se produzca un error mientras el salvapantallas está siendo visualizado o cuando se produzca una parada de emergencia, seleccione el botón de opción Desact. salvapantalla al producirse error (4). Para continuar visualizando el salvapantallas, seleccione Desactivado.
- 5. Toque el botón Aceptar para guardar y cerrar la pantalla.

6-8 Configuración y modificación de los ajustes multimedia

Puede configurar y modificar ajustes tales como la luminosidad de la pantalla de la unidad del iTM y el volumen del indicador acústico.

1. Toque el botón Ajustes Multimedia de la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Ajustes multimadia (consulte la página 58).

Ajustes multimadia Iluminación pantalla (1)	
Nivel 5	
Alarma acústica <mark>(2)</mark>	
Volumen 3 Duración	1 min
Sonido táctil (3)	
Volumen 3	
	Aceptar
Corran	Mié, 08/06 17:21

- 2. En la casilla combo **Iluminación pantalla (1)**, seleccione y configure el nivel de luminosidad de la pantalla del iTM en un valor que se encuentre entre 1 y 8.
- En la casilla combo Alarma acústica (2), seleccione y configure el volumen del indicador acústico que se oirá al producirse un error o una parada de emergencia en un valor entre 0 y 5. Igualmente seleccione y configure la duración del sonido entre 1 min, 3 min, 5 min y Continuo.
- 4. En la casilla combo **Sonido táctil (3)**, seleccione y configure el volumen del sonido táctil, el sonido que se oye cuando la pantalla es tocada, a un valor entre 0 y 5.
- 5. Toque el botón Aceptar para guardar y cerrar la pantalla.

6-9 Configuración y modificación de la operación Confirmar

Puede configurar y modificar el ajuste de la visualización o no visualización del cuadro de diálogo que confirma la operación marcha/paro realizada desde la pantalla Vista Estándar del iTM.

<Diálogo confirmación>

Confirmar	Confirmar
Iniciar?	Conf. paro
Sí No	Sí No

1. Toque el botón Ajuste Confirmación de la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú para visualizar la pantalla Diálogo confirmación (consulte la página 58).

Diálogo confirmación Confirmar ajuste	
	Aceptar Cancelar
Cerrar	Mié, 08/06 17:22

- Seleccione Activado para el botón de opción Confirmar ajuste (1) para visualizar el diálogo Confirmar, y Desactivado para no visualizarlo.
- 3. Toque el botón Aceptar para guardar y cerrar la pantalla.

6-10 Calibración del panel táctil

Puede calibrar el panel táctil. Para calibrarlo con mayor precisión, utilice un lápiz táctil.

1. Toque el botón Calibrar Pantalla de la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú para visualizar la pantalla de calibración del panel táctil (consulte la página 58).



- 2. Una **cruz (1)** aparecerá 5 veces en la pantalla. Toque el centro de cada cruz en orden. Puede volver a iniciar la calibración tocando un punto que se encuentra alejado de la cruz.
- 3. La calibración finalizará cuando toque la cruz 5 veces. Toque en cualquier parte de la pantalla para cerrar.

– AVISO –

Si no se toca la pantalla durante 30 segundos tras completar la calibración, la corrección es cancelada y la pantalla regresa a la pantalla Lista menú.

6-11 Copia de seguridad

Puede realizar copias de seguridad de varios datos del iTM en una memoria USB. No puede realizar ninguna otra operación desde la pantalla de la unidad iTM durante el proceso de copia de seguridad. Sin embargo, las funciones funcionarán con normalidad.

Puede copiar los datos de la copia de seguridad en un ordenador con la finalidad de gestionarlos. Utilice una memoria USB de 32 GB o menos. El iTM es compatible con USB2,0.

1. Toque el botón Copia de seguridad de la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú (consulte la página 58).



 Cuando visualice el diálogo confirmando el inicio de la copia de seguridad, conecte la memoria USB en la unidad iTM y toque el botón Sí.



- 3. Todos los archivos de la memoria USB conectada serán eliminados. Toque el botón Sí en el cuadro de diálogo Confirmar que será visualizado para confirmar e iniciar la copia de seguridad.
- 4. El proceso de copia de seguridad puede durar hasta un máximo de 30 minutos por 1 GB. La copia de seguridad finaliza cuando el mensaje "Copia de seguridad completada" sea visualizado. Toque el botón Cerrar para cerrar la pantalla.

6-12 Visualización de la Información de versión

Puede visualizar la información de la versión del software instalado en el iTM. La información visualizada se indica a continuación.

1. Toque el botón Información Versión de la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú para visualizar la pantalla Información de versión (consulte la página 58).

Información de versión	
intelligent Touch Manag	er (1)
Ver1.00.00B31 (2)	
Feb 23 2012, 18:35:39	(3)
Creador opción:	
PPD	(4)
Gestor energía	
Copyright© 2012 DAIKIN	I INDUSTRIES, Ltd. (5)
	Cerrar
Cerrar	Mié, 08/0. 17.2:

- 2. La información anterior incluye:
 - (1) Nombre del producto
 - (2) Versión de software
 - (3) Fecha y hora en la que se creó el software
 - (4) Opciones disponibles
 - (5) Copyright
- 3. Toque el botón Cerrar para cerrar la pantalla.

7. Gestión de datos

7-1 Comprobación y emisión del historial

El iTM guarda diversos cambios de estado y errores del equipo como historial. Podrá utilizar dicha información para tareas de mantenimiento y arreglo de errores mediante la visualización del historial o su emisión como datos.

A continuación se describe cómo visualizar el historial y emitirlo en formato de archivo CSV.

1. Toque el botón Historial de la pestaña Gestión de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Historial (consulte la página 60).

– AVISO –

Un diálogo de espera es visualizado mientras se obtiene el historial.

Hora	Tipo	Nº Historial	Contenido	Nombre	Seleccionar tipo
03:01	Estado	B105	Aletas(1)	1:2-09	Error
03:01	Estado	B104	Vel. vent. modif.(Bajo)	1:2-09	Control (3)
03:01	Estado	B105	Aletas(1)	1:2-08	Ajustes
03:01	Estado	B104	Vel. vent (1:) if.(Bajo)	1:2-08	Estado
03:01	Estado	B105	Aletas(1)	1:2-07	Dia (4)
03:01	Estado	B104	Vel. vent. modif.(Bajo)	1:2-07	01/06/2011
03:01	Estado	B105	Aletas(1)	1:2-06	
◀	_	_			(5) Actualizar
				101-200/8471	(6) Salida CSV
					Cerrar

2. (1) visualiza los últimos 100 registros del historial.

Toque el botón < en (2) para visualizar los 100 registros de historial anteriores y toque el botón > para visualizar los 100 registros siguientes del historial.

La pantalla está compuesta de las siguientes columnas desde la izquierda: Hora, Tipo, N° Historial, Contenido, Nombre, Desde, Puerto, Dirección, ID y Código.

– AVISO

Dependiendo del entorno de comunicación "Fuente" podría no ser visualizado correctamente.

El tipo de historial a visualizar puede seleccionarse en la zona **Seleccionar tipo (3)**. **(1)** visualiza los registros del historial de los tipos seleccionados.

El campo **Día (4)** especifica la fecha cuyos registros de historial serán visualizados. Una vez abierto, se especifica la fecha actual. Para visualizar los registros del historial de una fecha especificada, toque el botón Modificar e introduzca la fecha en el diálogo Entrada de fecha visualizado.

Igualmente, toque el botón < para visualizar los registros del historial del día anterior, y toque el botón > para visualizar los registros del historial del día siguiente.

Tocar el botón **Actualizar (5)** visualiza en (1) los últimos 100 registros del historial del tipo especificado en (3) así como la fecha especificada en (4).



3. Toque el botón Salida CSV (6) para visualizar la pantalla Salida historial.

 Toque el botón Modificar (7) y visualice el diálogo Entrada de hora para especificar la fecha de inicio de emisión del archivo CSV. Establezca el período de emisión en días en la casilla combo Período (día) (8). Puede seleccionar hasta un máximo de 7 días.

Tocar el botón **Salida (9)** visualiza un diálogo de confirmación. Conecte una memoria USB a la unidad iTM y toque el botón Sí.

La emisión finaliza al visualizar el mensaje "Archivo guardado.".

Toque el botón Cerrar para cerrar la pantalla.

7-2 Ajustes de la función de emisión

El iTM incluye varias funciones, y cada una de ellas debe ser configurada. Puede enviarlas a un archivo CSV utilizando la función de emisión de ajustes en lote y cargarlo en un ordenador para comprobar los valores actuales en una lista. A continuación se describe cómo enviar los ajustes. Consulte a continuación para más información sobre los ajustes que puede enviar utilizando esta función.

<Detalles de emisión de ajustes en lote>

Para más información sobre cómo interpretar el archivo enviado, consulte las tablas de las páginas siguientes.

Función	Contenido del envío
Programación	Ajustes de programas registrados con el Control de programación.
Control interbloqueo	Ajustes de programas registrados con el Control interbloqueo.
Paro emergencia	Ajustes de programas registrados con Paro emergencia.
Cambio automático	Ajustes de programas registrados con Cambio automático.
Límite temperatura	Ajustes de grupos registrados con Límite temperatura.
Temperatura de deslizamiento	Ajustes de grupos registrados con Temperatura de deslizamiento.
Optimización Calefacción	Ajustes de puntos de gestión registrados con Optimización Calefacción.
Reajuste	Ajustes de temperatura de recuperación y temperatura de reajuste.
Distribución eléctrica proporcional	Ajustes de los períodos de exclusión de los últimos 13 meses.

1. Toque el botón Configurar Exportación de la pestaña Gestión de la pantalla Lista menú (consulte la página 60).



- Se visualizará un diálogo de confirmación con el mensaje "¿Guardar archivo CSV lote sal. ajustes?". Conecte una memoria USB a la unidad iTM y toque el botón Sí. El envío a la memoria USB tarda hasta un máximo de 2 minutos por 1 MB.
- 3. La emisión finaliza al visualizar el mensaje "Archivo guardado.". Toque el botón Cerrar para cerrar la pantalla.

<Formato de archivo CSV de Control de programación>

A	В	С	D
Blanco			
Nombre del centralizado	Nombre del centralizado		
Fecha expo.	Fecha de emisión		
Versión iTM	Versión iTM		
Nombre programa	Nombre programa		
Activar/Desactivar	Programa activado/desactivado Activado/ Desactivado		
Período	El período de validez del programa "Todo" es emitido cuando la Programación está activada para todo el período		
Dom			
Hora	P/A	Nombre	Acción
Hora evento	Grupo/Punto de gestión	Grupo/Nombre	Acción del evento
Ídem	Ídem	Ídem	Ídem
;	;	;	,
Lun			
Hora	P/A	Nombre	Acción
;	;	;	3
Mar			
Hora	P/A	Nombre	Acción
;	;	;	,
Mié			
Hora	P/A	Nombre	Acción
;	;	;	;
Jue			
Hora	P/A	Nombre	Acción
, ,	;	•	;
Vie			
Hora	P/A	Nombre	Acción
;	;	•	,
Sáb			
Hora	P/A	Nombre	Acción
;	;	;	;

А	В	С	D	
Nombre del Día especial 1				
Hora	P/A	Nombre	Acción	
;	;	;	•	
Nombre del Día especial 2				
Hora	P/A	Nombre	Acción	
;	;	;	;	
Nombre del Día especial 3				
Hora	P/A	Nombre	Acción	
;	;	;	;	
Nombre del Día especial 4				
Hora	P/A	Nombre	Acción	
	;	;	;	
Nombre del Día especial 5				
Hora	P/A	Nombre	Acción	
;	;	;	;	
Día especial				
Nombre del Día especial 1				
Ajuste de Fecha o Mes/Día de semana del Día especial 1 • Mes/día				
Nombre del Día especial 2				
Ajuste de Fecha o Mes/Día de semana del Día especial 2				
Nombre del Día especial 3				
Ajuste de Fecha o Mes/Día de semana del Día especial 3				
; ;				
Nombre del Día especial 4				
Ajuste de Fecha o Mes/Día de semana del Día especial 4				
• •				
Nombre del Día especial 5				
Ajuste de Fecha o Mes/Día de semana del Día especial 5				
;				
A	В	С	D	
------------------	-----	---	---	----
Prev. calendario				
+:Semana				
Fecha	1	2	3	••
Año Mes				
Ídem	•	,	;	;
Ídem	•	,	;	;
Ídem	• 7	,	;	;
Ídem	•	,	;	;
Ídem	•	,	;	;
Ídem	•		;	;
Ídem	•	,	;	;
Ídem	•	,	;	;
Ídem	•	,	;	;
Ídem	•	•	;	;
Ídem	•	,	;	;
Ídem	•	,	;	;
Blanco				
Nombre programa				
, ;				

Los ajustes del segundo programa y subsecuentes serán emitidos según lo anterior.

<Formato de archivo CSV de Control interbloqueo>

А	В	С
Blanco		
Nombre del centralizado	Nombre del centralizado	
Fecha expo.	Fecha de emisión	
Versión iTM	Versión iTM	
Nombre programa	Nombre programa	
Activar/Desactivar	Programa activado/desactivado Activar/Desactivar	
Entrada		
Punto de gestión	Condición necesaria	Duración(min.)
Nombre punto gestión	Detección de meta	Hora de finalización continua
Ídem	Ídem	Ídem
;	;	•
Salida 1		
Condición necesaria	Condición de entrada para la salida interbloqueada	
Retardo Inicio/Paro (seg.)	Intervalo secuencial marcha/paro	
P/A	Nombre	Acción
P/A Grupo/Punto de gestión	Nombre Grupo/Nombre punto gestión	Acción Acción punto de gestión/grupo Para más detalles sobre la información visualizada, consulte el texto visualizado de las acciones del evento descritas en las especificaciones funcionales de Control interbloqueo.
P/A Grupo/Punto de gestión Ídem	Nombre Grupo/Nombre punto gestión Ídem	Acción Acción punto de gestión/grupo Para más detalles sobre la información visualizada, consulte el texto visualizado de las acciones del evento descritas en las especificaciones funcionales de Control interbloqueo. Ídem
P/A Grupo/Punto de gestión Ídem ;	Nombre Grupo/Nombre punto gestión Ídem ;	Acción Acción punto de gestión/grupo Para más detalles sobre la información visualizada, consulte el texto visualizado de las acciones del evento descritas en las especificaciones funcionales de Control interbloqueo. Ídem ;
P/A Grupo/Punto de gestión Ídem ; Salida 2	Nombre Grupo/Nombre punto gestión Ídem ;	Acción Acción punto de gestión/grupo Para más detalles sobre la información visualizada, consulte el texto visualizado de las acciones del evento descritas en las especificaciones funcionales de Control interbloqueo. Ídem ;
P/A Grupo/Punto de gestión Ídem ; Salida 2 Condición necesaria	Nombre Grupo/Nombre punto gestión Ídem ; Igual que para Salida 1	Acción Acción punto de gestión/grupo Para más detalles sobre la información visualizada, consulte el texto visualizado de las acciones del evento descritas en las especificaciones funcionales de Control interbloqueo. Ídem ;
P/A Grupo/Punto de gestión Ídem ; Salida 2 Condición necesaria Retardo Inicio/Paro (seg.)	Nombre Grupo/Nombre punto gestión Ídem ; Igual que para Salida 1 Igual que para Salida 1	Acción Acción punto de gestión/grupo Para más detalles sobre la información visualizada, consulte el texto visualizado de las acciones del evento descritas en las especificaciones funcionales de Control interbloqueo. Ídem ;
P/A Grupo/Punto de gestión Ídem ; Salida 2 Condición necesaria Retardo Inicio/Paro (seg.) P/A	Nombre Grupo/Nombre punto gestión Ídem ; Igual que para Salida 1 Igual que para Salida 1 Nombre	Acción Acción punto de gestión/grupo Para más detalles sobre la información visualizada, consulte el texto visualizado de las acciones del evento descritas en las especificaciones funcionales de Control interbloqueo. Ídem ; Acción
P/A Grupo/Punto de gestión Ídem ; Salida 2 Condición necesaria Retardo Inicio/Paro (seg.) P/A Igual que para Salida 1	Nombre Grupo/Nombre punto gestión Ídem ; Igual que para Salida 1	Acción Acción punto de gestión/grupo Para más detalles sobre la información visualizada, consulte el texto visualizado de las acciones del evento descritas en las especificaciones funcionales de Control interbloqueo. Ídem ; Acción Igual que para Salida 1
P/A Grupo/Punto de gestión Ídem ; Salida 2 Condición necesaria Retardo Inicio/Paro (seg.) P/A Igual que para Salida 1 ;	Nombre Grupo/Nombre punto gestión Ídem ; Igual que para Salida 1	Acción Acción punto de gestión/grupo Para más detalles sobre la información visualizada, consulte el texto visualizado de las acciones del evento descritas en las especificaciones funcionales de Control interbloqueo. Ídem ; Acción Igual que para Salida 1 ;
P/A Grupo/Punto de gestión Ídem ; Salida 2 Condición necesaria Retardo Inicio/Paro (seg.) P/A Igual que para Salida 1 ; Blanco	Nombre Grupo/Nombre punto gestión Ídem ; Igual que para Salida 1 Igual que para Salida 1 Nombre Igual que para Salida 1 Nombre Igual que para Salida 1 Nombre Igual que para Salida 1	Acción Acción punto de gestión/grupo Para más detalles sobre la información visualizada, consulte el texto visualizado de las acciones del evento descritas en las especificaciones funcionales de Control interbloqueo. Ídem ; Acción Igual que para Salida 1 ;
P/A Grupo/Punto de gestión Ídem ; Salida 2 Condición necesaria Retardo Inicio/Paro (seg.) P/A Igual que para Salida 1 ; Blanco Nombre programa	Nombre Grupo/Nombre punto gestión Ídem ídem ; Igual que para Salida 1 Nombre Igual que para Salida 1 Nombre Igual que para Salida 1 Nombre Igual que para Salida 1	Acción Acción punto de gestión/grupo Para más detalles sobre la información visualizada, consulte el texto visualizado de las acciones del evento descritas en las especificaciones funcionales de Control interbloqueo. Ídem ; Acción Igual que para Salida 1 ;

Los ajustes del segundo programa y subsecuentes serán emitidos según lo anterior.

 \int

<Formato de archivo CSV de Paro de emergencia>

A	В
Blanco	
Nombre del centralizado	Nombre del centralizado
Fecha expo.	Fecha de emisión
Versión iTM	Versión iTM
Nombre programa	Nombre programa
Activar/Desactivar	Programa activado/desactivado Activar/Desactivar
Entrada	
Liberación	Liberación Automático/Manual
Punto de gestión	
Nombre del punto de gestión de la señal de entrada	
Ídem	
;	
Salida	
Unidades a parar	Método de salida Unidades listadas/Unidades no listadas
Punto de gestión	
Nombre del punto de gestión registrado	
Ídem	
;	
Blanco	
Nombre programa	Nombre programa
, ,	

Los ajustes del segundo programa y subsecuentes serán emitidos según lo anterior.

*El programa predeterminado únicamente envía el nombre del programa predeterminado y activar/desactivar, al final del programa registrado.

<Formato de archivo CSV de Cambio automático>

A	В
Blanco	
Nombre del centralizado	Nombre del centralizado
Fecha expo.	Fecha de emisión
Versión iTM	Versión iTM
Nombre grupo	Nombre grupo
Activar/Desactivar	Control activar/desactivar Activar/Desactivar
Diferencial	Diferencia termal
Referencia	Método de determinación de la temperatura representativa Fijo/1ª unid. funcionando/Media
Punto de gestión	
Nombre del punto de gestión incluido en el grupo	
Ídem	
;	
Blanco	
Nombre grupo	Nombre grupo
Activar/Desactivar	
,	

Los ajustes del segundo programa y subsecuentes serán emitidos según lo anterior.

<Formato de archivo CSV de Límite temperatura>

A	В
Blanco	
Nombre del centralizado	Nombre del centralizado
Fecha expo.	Fecha de emisión
Versión iTM	Versión iTM
Nombre grupo	Nombre grupo
Activar/Desactivar	Control activar/desactivar Activar/Desactivar
Límite inf.	Límite inferior de la temperatura interior
Límite sup.	Límite superior de la temperatura interior
Punto de gestión	
Nombre del punto de gestión incluido en el grupo	
Ídem	
;	
;	
Blanco	
Nombre grupo	Nombre grupo
, ;	

Los ajustes del segundo programa y subsecuentes serán emitidos según lo anterior.

<Formato de archivo CSV de Temperatura de deslizamiento>

A	В
Blanco	
Nombre del centralizado	Nombre del centralizado
Fecha expo.	Fecha de emisión
Versión iTM	Versión iTM
Nombre grupo	Nombre grupo
Activar/Desactivar	Control activar/desactivar Activar/Desactivar
Temperatura exterior Punto de gestión	Nombre del punto de gestión de la temperatura exterior
Rango temp.ext	Rango temp.ext Límite sup Límite inf.
Rango consigna	Rango consigna Límite sup Límite inf.
Punto de gestión	
Nombre del punto de gestión incluido en el grupo	
Ídem	
;	
;	
Blanco	
Nombre grupo	Nombre grupo
, ;	

Los ajustes del segundo programa y subsecuentes serán emitidos según lo anterior.

<Formato de archivo CSV Optimización Calefacción>

А	В
Blanco	
Nombre del centralizado	Nombre del centralizado
Fecha expo.	Fecha de emisión
Versión iTM	Versión iTM
Punto de gestión	Activar/Desactivar
Nombre punto gestión	Activar/Desactivar control para el punto de gestión de la izquierda Activar/Desactivar
Ídem	Ídem
;	;
;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

<Formato de archivo CSV PPD: Distribución Proporcional de Consumos>

Α	В	С	D			
Blanco						
Nombre del centralizado	Nombre del centralizado					
Fecha expo.	Fecha de emisión					
Versión iTM	Versión iTM					
Períodos de exclusión						
Semana	Activar/Desactivar	Períodos de exclusión				
Dom	Períodos de exclusión activado/desactivado Activado/Desactivado	Configuración de los períodos de exclusión				
Lun	Ídem	Ídem				
Mar	Ídem	Ídem				
Mié	Ídem	Ídem				
Jue	Ídem	Ídem				
Vie	Ídem	Ídem				
Sáb	Ídem	Ídem				
Excepciones para Períodos de exclusión						
+:Normal #:Excepciones para Períodos de exclusión						
Fecha	1	2	3		30	31
Año Mes (El formatoestá en conformidad con Configurar Sistema)	(Ejemplo: +)*	(Ejemplo: +)	(Ejemplo: +)	(Ejemplo: +)	(Ejemplo: +)	
Ídem	(Ejemplo: #)*	(Ejemplo: #)	(Ejemplo: +)	(Ejemplo: +)	(Ejemplo: +)	(Ejemplo: +)
Ídem	;	;	;	•	•	•
Ídem	;	;	;	,	;	;
Ídem	3	•	,	;	•	•
Ídem	,	;	;	;	;	;
Ídem	3	•	,	;	•	•
Ídem	3	•	,	;	•	•
Ídem	3	;	,	;	•	•
Ídem	;	;	;	;	;	;
Ídem	;	;	;	;	;	;
Ídem	;	;	;	;	;	;
Ídem	;	;	;	;	;	;

*Los siguientes símbolos indican si el ajuste "Cálculo días especiales" es aplicado o no.

#: Aplicado

+: No aplicado

<Formato de archivo CSV de Control de reajuste>

А	В
Blanco	
Nombre del centralizado	Nombre del centralizado
Fecha expo.	Fecha de emisión
Versión iTM	Versión iTM
Temp. recuperación frío	Temp. recuperación frío
Temp. recuperación calor	Temp. recuperación calor
Alto: Consigna (Frío)	Standby alto: Consigna (Frío)
Alto: Consigna (Calor)	Standby alto: Consigna (Calor)
Bajo: Consigna (Frío)	Standby bajo: Consigna (Frío)
Bajo: Consigna (Calor)	Standby bajo: Consigna (Calor)

8. Configuración de las funciones de control automático

8-1 Configuración del Reajuste

Reajuste es una función que mantiene una habitación acondicionada en un rango de temperatura aceptable cuando no hay nadie presente facilitando el acondicionamiento de aire y ahorrando energía durante ese período para reducir el malestar al regresar a la habitación.

Esta reducción del límite interior de la temperatura de la habitación durante la ausencia es denominada "Standby" mientras que el aumento del límite superior de la temperatura de la habitación durante la ausencia se denomina "Configuración". Ambas combinadas se denominan generalmente como "Reajuste".

La unidad interior es detenida cuando no es necesaria para mantener la temperatura de la habitación dentro del ajuste de los límites inferior y superior de la temperatura. Este estado se denomina "Standby Desactivado".

Para el standby, existen dos pto. consigna: Standby alto y Standby bajo. Ajuste uno o ambos dependiendo de sus necesidades.



Las unidades interiores y los grupos en donde esta función esté activada se controlan de la siguiente manera.

Cuando la meta esté funcionando en el modo Frío, Auto(Frío) o Pto.Consigna (Frío)

- 1. Mientras la temperatura de la habitación sea inferior a "Pto. consigna + Consigna (Frío)", la unidad interior es detenida.
- 2. La temperatura de la habitación es supervisada continuamente, y cuando exceda el "Pto. consigna + Consigna (Frío)", la unidad interior volverá a accionarse.

3. Por lo tanto, cuando la temperatura de la habitación sea inferior a "Pto. consigna + Consigna (Frío)" mediante la temperatura de recuperación, la unidad interior se detiene. Sin embargo, para evitar la ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN continua (ciclando) de la unidad interior, no se detiene hasta que transcurran 30 minutos.



Cuando la meta esté funcionando en el modo Calor, Auto (calor) o Pto.Consigna (Calor)

- 1. Mientras la temperatura de la habitación sea superior a "Pto. consigna Consigna (Calor)", la unidad interior es detenida.
- 2. La temperatura de la habitación es supervisada continuamente, y cuando sea inferior al "Pto. consigna Consigna (Calor)", la unidad interior volverá a accionarse.
- 3. Por lo tanto, cuando la temperatura de la habitación exceda "Pto. consigna Consigna (Calor)" mediante la temperatura de recuperación, la unidad interior se detiene. Sin embargo, para evitar la ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN continua (ciclando) de la unidad interior, no se detiene hasta que transcurran 30 minutos.



Cuando la meta esté funcionando en el modo Ventilación o Deshumectación

La unidad interior funciona con normalidad mientras haya gente presente.

Cuando no haya nadie, la unidad interior se acciona en el estado Standby Desactivado y la marcha/paro subsecuente no es realizada.

Cuando el modo de funcionamiento de una unidad interior controlada se cambia a Ventilación o Deshumectación

La subsecuente marcha/paro no se realiza y permanece en el estado en el que se encontraba al cambiar (Standby Activado o Standby Desactivado).

AVISO -

- Al detener una unidad interior cuyo pto. consigna esté activo mediante el uso del controlador remoto, la unidad se detiene pero el control de pto. consigna continúa.
- Si una unidad interior recibe una orden de marcha/paro desde la unidad iTM o desde la función Programación mientras el pto. consigna está activo, el pto. consigna se cancela.
- El control del pto. consigna continuará incluso si una unidad interior es detenida mediante la función Extensión del temporizador cuando un pto. consigna está activo.

A continuación se describe cómo realizar la configuración.

1. Toque el botón Ajuste Standby de la pestaña Control Automático de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Ajuste Standby (consulte la página 56).

Ajuste Standby (1)	(4)
Standby alto	Standby bajo
Consigna (Frío)	Consigna (Frio)
+ 4 • °C (2)	+ 2 • °C
Consigna (Calor)	Consigna (Calor)
- 4 💌 °c (3)	- 2 • °C
Ajuste de nivel alto (5)	
	Aceptar Cancelar
Cerrar	Mié, 08/06 17:28

- Configure los ptos. consigna relativos para Standby alto en (1). Seleccione la consigna frío en la casilla combo Consigna (Frío) (2). Seleccione la consigna calor en la casilla combo Consigna (Calor) (3). El rango de los valores seleccionables va de 1 a 7°C en incrementos de 1°C para tanto consigna calor como frío.
- Configure los ptos. consigna relativos para Standby bajo en (4).
 Proceda del mismo modo que en el paso 2. Sin embargo, no será capaz de ajustar ptos. consigna relativos para Standby bajo que excedan a los de Standby alto.

 Para establecer la temperatura de recuperación, toque el botón Ajuste de nivel alto (5) y visualice la pantalla Ajuste de nivel alto.

Ajuste de nivel alto	
Temp. recuperación standby	
Frío	
+ 2 C (6)	
Calor	
- 2 C (7)	
	Aceptar Cancelar
Cerrar	Mié, 08 17

Seleccione la temperatura de recuperación para enfriamiento en la casilla combo **Temp.** recuperación frío (6).

Seleccione la temperatura de recuperación para calefacción en la casilla combo **Temp.** recuperación calor (7).

El rango de valores seleccionable va desde 1 a 6°C, en incrementos de 1°C.

Una vez finalizado, toque el botón Aceptar para regresar a la pantalla Ajuste Standby.

5. La función Standby puede activarse/desactivarse desde la pestaña Común en la pantalla Configuración detallada de la pantalla Estándar, la pantalla Ajuste del evento de la pantalla Programación y la pantalla Configurar acciones de la pantalla Control interbloqueo. Para más información, consulte la página relevante.

Relación con otras funciones

1. Relación con las funciones de control automático

	Función	Operación cuando Standby (Bajo o Alto) esté activo en la unidad interior
F	Programación	Puede configurar Standby como acción para la unidad interior.
Pre-refrigeración/	Pre-refrigeración/Pre-calefacción no está disponible cuando la unidad interior está en el estado standby.	
	Pre-calefacción	Si Standby es solicitado tras accionar la unidad interior en el modo Pre-refrigeración o Pre-calefacción, la unidad interior es colocada en el estado de standby.
Con	trol interbloqueo	[Entrada] Standby Activado ⇒ Considerado ACT. Standby Desactivado ⇒ Considerado DESACT. [Salida] Puede configurar Standby (Bajo o Alto) como acción para la unidad interior.
Pa	ro emergencia	Una unidad interior puede detenerse inmediatamente por un Paro emergencia incluso si Standby está activo.
Can	nbio automático	La función Cambio automático también funciona cuando Standby está activado. Sin embargo, si Diferencial es ajustado a 0°C para Cambio automático, Consigna (Frío) 1°C o Consigna (Calor) –1°C podrían no funcionar incluso si están ajustados porque la temperatura del Cambio automático es el pto. consigna \pm 1,5°C. Además, ya que se establece un temporizador de protección de 30 minutos para evitar la ciclación, la función tampoco podría funcionar incluso si se establece un valor más alto que Consigna (Calor) o Consigna (Frío).
Lím	ite temperatura	Ya que Límite temperatura es una función que funciona al detenerse una unidad interior, no interfiere con la función Standby.
Te	emperatura de leslizamiento	Para Standby bajo y Standby alto, la temperatura de standby se modifica en conformidad con el cambio en el pto. consigna mediante la función Temperatura de deslizamiento. Las siguientes expresiones del cálculo de las temperaturas de standby se utilizan antes y después de modificar el pto. consigna mediante la función Temperatura de deslizamiento. Configuración de temperatura = Pto. consigna + Consigna (Frío) Configuración de temperatura = Pto. consigna – Consigna (Calor)
(Optimización Calefacción	La función Optimización Calefacción no funciona cuando Standby está activado.
E	Extensión del emporizador	Si se activa Extensión de temporizador, la unidad interior es detenida o colocada en Standby Desactivado, dependiendo de su estado operativo después que el tiempo establecido en la función Extensión de temporizador transcurra.

2. Relación con las funciones de gestión de datos

Función	Operación cuando Standby (Bajo o Alto) esté activo en la unidad interior
PPD: Distribución Proporcional de Consumos	 En Standby Activado ⇒ Eléctrica es distribuida proporcionalmente considerando que la unidad interior está en funcionamiento. En Standby Desactivado ⇒ Eléctrica es distribuida proporcionalmente considerando que la unidad interior está parada.

3. Efecto en otras funciones de control automático

		Utilice el Cambio marcha/paro como el disparador	Utilice el estado Marcha/Paro para la evaluación
Supervisión central		_	$\bigcirc \\ \bullet \text{ Standby Activado} \Rightarrow \text{Tratado como ACT.} \\ \bullet \text{ Standby Desactivado} \Rightarrow \text{Tratado como DESACT.} \\ \hline \label{eq:activato}$
	Programación	-	-
	Pre-refrigeración/ Pre-calefacción	-	_
	Interbloqueo	 O Iniciar orden por Standby⇒ Tratado como disparador Detener orden mediante Standby ⇒ Tratado como disparador de parada 	_
	Paro emergencia	-	-
Control	Cambio automático	_	 Standby Activado ⇒ No tratado como ACT. Standby Desactivado ⇒ Tratado como DESACT.
Automático	Límite temperatura	_	• Standby Activado \Rightarrow Tratado como ACT. • Standby Desactivado \Rightarrow No tratado como DESACT.
	Temperatura de deslizamiento	_	_
	Optimización Calefacción	_	$\bigcirc \\ \bullet \text{ Standby Activado} \Rightarrow \text{No tratado como ACT.} \\ \bullet \text{ Standby Desactivado} \Rightarrow \text{Tratado como DESACT.} \\ \hline \label{eq:activato}$
	Extensión del temporizador	 Iniciar orden por Standby ⇒ No tratado como disparador Detener orden mediante Standby ⇒ Tratado como disparador de parada 	 O Standby Activado ⇒ No tratado como ACT. Standby Desactivado ⇒ Tratado como DESACT.
	Distribución eléctrica proporcional	_	 O Standby Activado ⇒ Tratado como ACT. Standby Desactivado ⇒ Tratado como DESACT.
Gestión de datos	Energía Navegador (muestreo Extensión de temporizador)	_	 O Standby Activado ⇒ No tratado como ACT. Standby Desactivado ⇒ Tratado como DESACT.
	Tendencia del tiempo de operación	_	 O Standby Activado ⇒ Tratado como ACT. Standby Desactivado ⇒ Tratado como DESACT.
	Tendencia de conteo Marcha/Paro	 O Iniciar orden por Standby⇒ Tratado como disparador Detener orden mediante Standby ⇒ Tratado como disparador de parada 	_

8-2 Configuración del Control interbloqueo

Control interbloqueo es una función que le permite controlar dos o más puntos de gestión y/o grupos en base al estado de un punto de gestión arbitrario. Al utilizar esta función, puede poner en marcha/paro múltiples facilidades en conjunción con acceso/salida a/desde una habitación o clave de gestión o implementar enfriamiento libre.

Esta función supervisa el cambio en el estado de un tipo de punto de gestión especificado en la entrada y considera que las condiciones desaparecen cuando el estado especificado como condición necesaria continúa durante el tiempo especificado, y envía las acciones especificadas a los puntos de gestión o grupos meta. Los tipos de punto de gestión y las condiciones a detectar que pueden ser especificadas como entrada, así como la relación entre las condiciones a detectar y las condiciones necesarias son indicados en la siguiente tabla.

Tipo de punto de gestión Punto de gestión meta		Cambio marcha/paro	Error de equipo	Error analógico límite superior/ inferior	Modo de funcionamiento	Valor analógico
Unidad interior	Unidad interior	0	0	×	0	×
Ventilador	Ventilador	0	0	×	×	×
Enfriadora	Enfriadora	0	0	×	0	×
Salida digital	D3Dio Dio externo BACnet Dio D3Di Di externo Di BACnet Di	0	0	×	×	×
Analógico (Ai)	Ai externo Ai interno BACnet Ai	×	×	0	×	0

Condición a dotactar		Condición necesaria
	Duración necesaria	Estado
Cambio marcha/ paro	Especifique el tiempo durante el cual la	Especifique cual será la condición considerada eliminada: Act.
Error de equipo	condición necesaria	o error, o Desact. o normal.
Error analógico límite superior/ inferior	desaparece continuamente en el rango de 0 a 30 minutos, en incrementos de 1 minuto.	* Marcha/Paro, o error/normal deben ser establecidos en el lado del punto de gestión.
Modo de funcionamiento		Especifique el modo de operación que elimina la condición
Valor analógico	Especifique el tiempo durante el cual la condición necesaria desaparece continuamente en el rango de 1 a 30 minutos, y en incrementos de 1 minuto.	Especifique el valor analógico que elimina la condición como una expresión

Ejemplo:Si la duración necesaria es establecida en "15 minutos", sin importar si la "condición ha sido eliminada" es evaluada solamente 15 minutos después, y no cuando la meta supervisada alcanza el estado especificado.

La imagen anterior muestra el ejemplo de una evaluación cuando la condición necesaria es "Act" y la duración necesaria es "15 minutos".



Puede registrar hasta un máximo de dos salidas en un programa de interbloqueo. De este modo podrá configurar diferentes salidas (por ejemplo, iniciar y parar) al mismo punto dependiendo de la condición eliminada. La relación entre las metas que las salidas pueden controlar y las posibles acciones se indica en las siguientes tablas.

Meta (tipo de po	unto de gestión) Punto de gestión meta	Marcha/Paro	Marcha/Paro (Reajuste)	Cantidad de ventilación/Modo de ventilación	Modo de funcionamiento
Unidad interior	Unidad interior	0	0	×	0
Ventilador	Ventilador	0	×	0	×
Enfriadora	Enfriadora	0	×	×	0
Salida digital	D3Dio, Dio externo BACnet Dio	0	×	×	×
Analógico (Salida analógica)	Ao externo BACnet Ao	×	×	×	×
Grupo	Todo	0	0	0	0

Meta (tipo de p	unto de gestión)				Cambie mediante
	Punto de gestión meta	Vel.Ventilador	Pto. consigna	Cambio Pto. consigna	controlador remoto activado/ desactivado
Unidad interior	Unidad interior	0	0	0	0
Ventilador	Ventilador	×	×	×	0
Enfriadora	Enfriadora	×	0	×	0
Salida digital	D3Dio, Dio externo BACnet Dio	×	×	×	×
Analógico (Salida analógica)	Ao externo BACnet Ao	×	×	×	×
Grupo	Todo	\bigcirc	0	0	0

Meta (tipo de pi	unto de gestión) Punto de gestión meta	Pto. consigna mediante controlador remoto activado/ desactivado	Modo de funcionamiento por controlador remoto activado/ desactivado	Extensión del temporizador	Valor analógico
Unidad interior	Unidad interior	0	0	\bigcirc	×
Ventilador	Ventilador	×	×	×	×
Enfriadora	Enfriadora	0	0	×	×
Salida digital	D3Dio, Dio externo BACnet Dio	×	×	×	×
Analógico (Salida analógica)	Ao externo BACnet Ao	×	×	×	0
Grupo	Todo	0	0	0	0

Restricciones del Control interbloqueo

Manipulación de un error de comunicación

La condición de entrada es un estado "válido" o "no existe" de la meta (punto de gestión de entrada). Cuando se produce un error de comunicación, el estado es considerado como "no fijado" porque no se puede valorar. Los cambios en un estado antes y después de "no fijado" ("válido (no existe) \rightarrow no fijado" o "no fijado \rightarrow válido (no existe)") no son considerados disparadores de las condiciones eliminadas. Sin embargo, un cambio de estado válido es considerado como disparador si se produce antes de convertirse en "no fijado" o después de regresar desde "no fijado".

• Manipulación del inicio

El estado inicial de una meta (punto de gestión de entrada) cuando se inicia es considerado como "no fijado". De forma similar al caso anterior, los cambios en el estado antes y después de "no fijado" no son vistos como disparadores de éxito.

Manipulación del mantenimiento

Esta función no funciona cuando la meta del punto de gestión de la detección de condición o control está en mantenimiento.

Ajustes incoherentes

El sistema no emitirá ninguna advertencia incluso si un ajuste incoherente o inadecuado es especificado para esta función. Asegúrese de comprobar detenidamente antes de usar.

Condición eliminada inmediatamente después de configurar el programa

Si la entrada cambia mientras el programa está siendo editado o cuando alterna entre activado y desactivado, una condición podría considerarse eliminada dependiendo de la sincronización. No cambie los ajustes cuando la entrada está a punto de cambiar.

Control de interbloqueo dependiente de la sincronización

En los casos en los que dos entradas cambien simultáneamente, por ejemplo, la función podría dejar de funcionar temporalmente de forma inesperada dependiendo de la sincronización. Ejemplo:

Ejemplo de ajuste
Programa 1, Entrada: 1-00, 1-01, Salida 1: Se cumple una condición \rightarrow 1-02 Act
Programa 1, Entrada: 1-00, 1-01, Salida 2: las entradas se validan $ ightarrow$ 1-02 Desact

Cuando la entrada 1-00 y la entrada 1-01 cambian simultáneamente de DESACT. a ACT., el controlador podría detectar dos estados tal y como se indica en la siguiente imagen.



Si se elimina otra condición mientras el control de interbloqueo para una condición ya eliminada está siendo ejecutado, ésta no activa ningún control interbloqueado.

Ejemplo: Cuando una condición necesaria es "Comp. activado", el control se ejecuta tal y como se indica en la siguiente imagen.



Configuración de un programa de interbloqueo

A continuación se describe cómo programar y configurar un programa de interbloqueo en base al siguiente caso de ejemplo.

- Active el Ventilador cuando cualquiera de las unidades interiores para Oficina B se active.
- Desactive el Ventilador cuando todas las unidades interiores para Oficina B se apaguen.

Nombre del programa de interbloqueo: Programa de control del ventilador

Meta: Oficina B (grupo formado de la unidad interior "a", unidad interior "b" y el ventilador "c")

Programa de control: (Salida 1) Cuando cualquier unidad interior "a" o unidad interior "b" se activa,

active Ventilador "c".

La duración necesaria es "10 minutos".

(Salida 2) Cuando la unidad interior "a" y la unidad interior "b" se desactiven, desactive Ventilador "c".

Creación del programa de interbloqueo

Toque el botón Control Lógico de la pestaña Control Automático de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla principal Control lógico (consulte la página 56).

Сс	ontrol lógico			
Co	ontrol lógico	Nombre programa Prog. de ctrl ventilador	Acti C Mor	vación)Activado)Desactivado díficar)Crear Copiar Borrar
			(2	Renombrar Modificar Cerrar
	Cerrar			17:46

1. Configuración de un nombre de programa de interbloqueo

Toque el botón **Crear (1)** e introduzca el nombre del programa en el cuadro de diálogo Entrada de nombre visualizado. Introduzca "**Programa de control del ventilador**".

Seleccione el "**Programa de control del ventilador**" registrado en la lista y toque el botón **Modificar (2)** para visualizar la pantalla Configurar control lógico.

onfigurar control lógico	o : Prog. de ctrl ventilador				
Entrada	(3)	Salida 1		Salida 2	
	Modificar	No utilizad	D		Modificar
Tipo Nombre	D Condición n	Tipo	Nombre	Acción	
		Retardo Ini	cio/Paro (seg.)		
			0 Modificar		
				Aceptar	Cancelar
Cerrar					Mié, 0

2. Configuración de la condición a detectar

Toque el botón **Modificar (3)** y visualice la pantalla Entrada del programa de interbloqueo.

С	Configurar entrada control lógico : Prog. de ctrl ventilador							
	Entrada	puntos de ges	tión			Unidades	disponibles	
	Tipo	Nombre	D	Condición nec		Tipo	Nombre	
	Interior	а	0	Cambio march		Interior	1:1-00	
	Interior	b	0	Cambio march	Añadir	Interior	1:1-01	
			(6)			Interior	1:1-02 (5)	
			(-)		>>	Interior	1:1-03	
					Quitar	Interior	1:1-04	
						Interior	1:1-05	•
l					J			
	Ajustes Dur	condición ración(min.)		(7) Conf. condición	(4)	Condición Cambio	n necesaria marcha/paro	
							Acepta	ar Cancelar
Ų	Cerra	r						Mié, 08/0 17:5

Seleccionar "**Cambio marcha/paro**" en la casilla combo **Condición necesaria (4)** visualiza una lista de puntos de gestión (5) en los cuales se puede registrar Marcha/Paro como la condición a detectar. Seleccionar la unidad interior "**a**" y tocar el botón Añadir la registra en (6). Del mismo modo, registre la unidad interior "**b**".

3. Configuración de las condiciones necesarias

Seleccione la unidad interior "a" desde la lista (6) y toque el botón **Conf. condición** (7) para visualizar la pantalla Config. condición.

Ajuste condición:b	
Inicio/Parada/Error	
(8) Marcha/Error	
OParo/Normal	
	Aceptar
Cerrar	Mié, 03 17

Seleccione "Marcha/Error" (8) y toque el botón Aceptar para regresar a la pantalla Entrada de programa de interbloqueo.

Del mismo modo, configure la unidad interior "b".

Configurar	entrada contro	ol lóg	ico : Prog. de ctrl ve	ntilador			
Entrada	puntos de ges	tión		_	Unidades dispo	onibles	
Tipo	Nombre	D	Condición nec		Тіро	Nombre	
Interior	а	0	Cambio march		Ventilador	С	
Interior	b	0	Cambio march	Añadir	Dio	di 1	
					Dio	di 2	
				>>	Dio	di 3	
				Quitar	Dio	di 4	
					Dio	do 1	T
Ajustes	condición				Condición nec		
(<mark>9)</mark> Dur	ración(min.)		Conf. condición		Cambio marcha/paro		
						Aceptar	ancelar
		_					
	r						Mié, 08/0 17:5

Seleccione la unidad interior "a" y toque el botón **Duración (min.) (9)** e introduzca "10" para la duración necesaria en el diálogo Entrada numérica visualizado.

Toque el botón Aceptar y regrese a la pantalla Configurar control lógico.

Del mismo modo, configure la unidad interior "b".

			6	(10)	Salida 1		Salida 2	
			Modific	car	Se cumple	una condición	(11) 🔻	Modificar (1
Тіро	Nombre	D	Condición n		Tipo	Nombre	Acción	
Interior	а	10	Cambio ma					
Interior	b	10	Cambio ma					
					Retardo Inic	vio/Paro (seg.)		
					Retardo Inic	cio/Paro (seg.) 0 Modificar		

Compruebe que la pestaña Salida 1 (10) es visualizada y

Seleccione "Se cumple una condición" en la casilla combo Condición de entrada (11).

El paso anterior concluye la configuración de las condiciones necesarias, "el cual es cualquier unidad interior "a" o "b" en Act. durante 10 minutos".

4. Configuración de la meta

Toque el botón Modificar (12) y visualice la pantalla Configuración salida programación lógica.

Col	nfiguración sa	lida programación ló nto	gica : Prog. de	ctrl ventilador	Puntos/Grun	nos disponibles	
ſ	Tipo	Nombre	Acción)	Tipo	Nombre	
	Ventilador	с			Interior	1:1-00	
				Añadir	Interior	1:1-01	
		(14)			Interior	1:1-02	
		(14)		>>	Interior	1:1-03	
				Quitar	Interior	1:1-04	
					Interior	1:1-05	
ļ				J	Interior	1:1-06	V
	Orden	(1) Configurar	5) acciones				
						Aceptar	Cancelar
Ų	Cerrar						Mié, 08/0 18:0

(13) es la lista de puntos de gestión y grupos que pueden registrarse.

Seleccione Ventilador "c" y toque el botón Añadir para registrarlo como la meta del evento de salida en (14).

5. Configuración de las acciones de salida

Seleccione el ventilador "c" registrado en (14) y toque el botón **Configurar acciones (15)**. Aparece la pantalla Configurar acciones.

Configurar acciones : c				
Común	Restricción Mando Local	Ventilador		
Marcha/Paro	1			
Marcha	(16)			
Paro	, í			
			Aceptar	Cancelar
Cerrar				Mié, 08/06 18:00

Seleccione la casilla de verificación **Marcha/Paro (16)** en la pestaña Común y, a continuación, seleccione el botón de opción **Inicio**.

Toque el botón Aceptar y regrese a la pantalla Configuración salida programación lógica.

Toque el botón Aceptar y regrese a la pantalla Configurar control lógico.

ntrada				Salida 1		Salida 2	
			Modificar	Se deja de	e cumplir todas las	condiciones (18)	Modificar
Гіро	Nombre	D	Condición n	Tipo	Nombre	Acción	
nterior	а	10	Cambio ma				
nterior	b	10	Cambio ma				
				Retardo In	icio/Paro (seg.)	I	
					0 Modificar		
						Acentar	Capoplar

El paso anterior finaliza la configuración de **Salida 1** para el programa, "**el cual activa el Ventilador** "**c**" cuando cualquiera de las unidades interiores "a" o "b" es activada durante 10 minutos".

Configuración de Salida 2

Configure una acción de salida distinta para la misma condición a detectar y para la meta. Seleccione la pestaña Salida 2 (17) y a continuación, "Se deja de cumplir todas las condiciones" en la casilla combo Condición de entrada (18).

Toque el botón Modificar (19) y visualice la pantalla Configuración salida programación lógica.

Configuración salida programació	n lógica : Prog. c	le ctrl ventilador			
Ajuste del evento		-	Puntos/Grup	oos disponibles	
Tipo Nombre	Acción		Tipo	Nombre	
Ventilador c			Interior	1:1-00	
		Añadir	Interior	1:1-01	
(01)			Interior	1:1-02	
(21)		>>	Interior	1:1-03	
		Quitar	Interior	1:1-04	
			Interior	1:1-05	
			Interior	1:1-06	V
Orden	(22) urar acciones				
				Aceptar	Cancelar
Cerrar					Mié, 08/06 19:3

Seleccione Ventilador "c" desde (20) y toque el botón Añadir para registrarlo como la meta del evento de salida en (21).

Seleccione el Ventilador "c" registrado en (21) y toque el botón **Configurar acciones (22)** para visualizar la pantalla Configurar acciones.

Configurar acciones : c				
Común	Restricción Mando Local	Ventilador		
Marcha/Paro				
OMarcha				
(23) Paro				
			Assertar	Canaalar
			Aceptar	Cancelar
Cerrar				Mié, 08/06 19:38

Seleccione el botón de opción **Paro (23)** y toque el botón Aceptar para regresar a la pantalla Configuración salida programación lógica.

Del mismo modo, toque el botón Aceptar en la pantalla Configuración salida programación lógica y regrese a la pantalla Configurar control lógico.

nfigurar	control lógico	: Pro	g. de ctrl ventilador					
Entrada				1	Salida 1		Salida 2	
			Modificar		Se deja de ci	umplir todas las d	condiciones	Modificar
Tipo	Nombre	D	Condición n		Тіро	Nombre	Acción	
Interior	а	10	Cambio ma		Ventilador	с	Paro	
Interior	b	10	Cambio ma					
					Retardo Inicio	0/Paro (seg.) 0 Modificar		
							Aceptar	Cancelar
Cerra	r							Mié, 08

El paso anterior finaliza la configuración de **Salida 2** para el programa, **"el cual desactiva el Ventilador "c" cuando ambas unidades interiores "a" y "b" se desactivan"**.

El "Programa de control del ventilador" ha sido completado.

Toque el botón Aceptar y regrese a la pantalla principal Control interbloqueo.

Activación del programa de interbloqueo

Active el programa de interbloqueo creado.

Control lógico		
Activación	Nombre programa	Activación
Activado	Prog. de ctrl ventilador	Activado (24)
		ODesactivado
		Modificar
		Crear
		Copiar
		Borrar
		Renombrar
		Modificar
_		
		Cerrar
Cerrar		Mié, 08/06 19:39

Seleccione "**Programa de control del ventilador**" y seleccione el botón de opción **Activado (24)**. Compruebe que la columna Activación de la lista es ajustada a Activado y toque el botón Cerrar para cerrar la pantalla.

Descripción de la pantalla detallada y del botón

Pantalla principal de Control lógico

Esta pantalla se visualiza cuando toca el botón Control Lógico en la pestaña Control Automático de la pantalla Lista menú (consulte la página 56).

Esta pantalla le permite crear y borrar programas de interbloqueo, así como activar/desactivar programas de interbloqueo.

Control lógico			
Activación	Nombre programa		Activación (2)
Activado	Prog. 001		OActivado
	Prog. 002		
	Prog. 003		Modificar
Activado	Prog. 004	(1)	
	Prog. 005		(5) Borrar
	Prog. 006		(6) Renombrar
	Prog. 007		(7) Modificar
			(0)
			Cerrar
Cerrar			Mié, 08/0 19:5:

(1) Lista Progr. de interbloqueo

Visualiza los programas de interbloqueo registrados.

(2) Botón de opción Activado/Desactivado

Activa y desactiva un programa de interbloqueo.

(3) Botón Crear

Crea un nuevo programa de interbloqueo. Tocar el botón visualiza el diálogo Entrada de nombre. El número máximo de programas de interbloqueo que puede crear es 500.

Establezca un nombre con un máximo de 32 caracteres, sin importar si son de un byte o dobles. La duplicación de nombres no está permitida.

(4) Botón Copiar

Copia el programa seleccionado en la lista de programas de interbloqueo. Tocar el botón visualiza el diálogo Entrada de nombre.

(5) Botón Borrar

Borra el programa seleccionado en la lista de programas de interbloqueo. Tocar el botón visualiza un diálogo de confirmación de borrado.

(6) Botón Renombrar

Renombra el programa seleccionado en la lista de programas de interbloqueo. Tocar el botón visualiza el diálogo Entrada de texto.

(7) Botón Modificar

Visualiza la pantalla Configurar control lógico que le permite modificar el programa seleccionado en la lista de programas de interbloqueo.

(8) Botón Cerrar

Cierra la pantalla.

Pantalla Configurar control lógico

Esta pantalla será visualizada al tocar el botón Modificar en la pantalla principal de Control interbloqueo. Configura los detalles del programa de interbloqueo.

С	onfigurar	igurar control lógico : Prog. 001						(7)			1
	Entrada			(2)	1	Salida 1		Salid	a 2		
				Modificar		Se cumple u	na condición	(4)	Modificar	5)
	Tipo	Nombre	D	Condición n		Тіро	Nombre	A	cción		
	Interior	а	10	Cambio ma		Ventilador	с	N	larcha		
	Interior	b	10	Cambio ma							
	(1)						(3)				
]	Retardo Inicio (6)	o/Paro (seg.) 0 Modificar		– (8) – Aceptar	(9) Cancelar]
Ų	Cerra	r.								Mié, 08 20	3/06 0:00

(1) Lista Entrada

Visualiza las condiciones de entrada del programa de interbloqueo

(2) Botón Modificar (Entrada)

Visualiza la pantalla Entrada de programa de interbloqueo que le permite establecer las condiciones de entrada del interbloqueo.

(3) Lista Salida

Visualiza las salidas del programa de interbloqueo

(4) Casilla combo Condición de entrada

Selecciona las condiciones de entrada para la salida de un programa de interbloqueo.

Seleccione una condición de entrada entre: No detectada, Se cumple una condición, Se cumplen todas las condiciones, Se deja de cumplir una condición y Se dejan de cumplir todas las condiciones.

(5) Botón Modificar (Salida)

Visualiza la pantalla Configuración salida programación lógica que le permite configurar el evento a emitir mediante el programa de interbloqueo.

(6) Campo Ratardo Inicio/Raro [seg.]

Configura el retardo de las salidas. Al enviar una orden de Cambio marcha/paro a múltiples puntos de gestión, podrá configurar un intervalo para el envío de órdenes.

Toque el botón Modificar e introduzca el tiempo en el cuadro de diálogo Entrada numérica visualizado. El rango de valores que puede introducir es de 0 a 60, en incrementos de 1.

(7) Pestaña de selección Salida 1/Salida 2

Alterna entre los ajustes de Salida 1 y Salida 2. Puede configurar hasta un máximo de dos salidas en un programa de interbloqueo.

(8) Botón Aceptar

Guarda la edición y cierra la pantalla.

(9) Botón Cancelar

Pantalla Configurar entrada control lógico

Esta pantalla será visualizada al tocar el botón Modificar en la pantalla Configurar control lógico. Configura las entradas del programa de interbloqueo.

Configura	r entrada contr	ol ló	jico : Prog. 001					
Entrada	i puntos de ges	stión			Unidades disponibles			
Tipo	Nombre	D	Condición nec		Tipo	Nombre		
Interio	ra	10	Cambio march	(6)	Interior	1:1-00		
Interio	r b	10	Cambio march	Añadir	Interior	1:1-01 (4)		
		(1)			Interior	1:1-02		
	(1)				Interior	1:1-03		
				Quitar	Interior	1:1-04		
				(/)	Interior	1:1-05	•	
					Ļ]	
Ajuster (2) Du	s condición Iración(min.)		(3) Conf. condición		Condición n Cambio ma	archa/paro (5) (8)	(9)	
						Aceptar	Cancelar	
Cerra	ar						Mié, 08/0 20:0	

(1) Lista Entrada puntos de gestión

Visualiza una lista de puntos de gestión supervisados como entradas en el programa de interbloqueo.

(2) Botón Duración(min.)

Visualiza el diálogo Entrada numérica que le permite establecer la duración necesaria. El rango de valores que puede introducir es de 0 a 30, en incrementos de 1. (1 a 30 para los valores analógicos)

(3) Botón Conf. condición

Visualiza la pantalla Conf. condición que le permite configurar las condiciones necesarias para el punto de gestión seleccionado en la lista Entrada puntos de gestión.

(4) Lista Unidades disponibles

Visualiza una lista de puntos de gestión seleccionables como entrada para la condición a detectar seleccionada en la casilla combo Condición necesaria.

(5) Casilla combo Condición necesaria

Selecciona la condición a detectar en un punto de gestión disponible en la lista Unidades disponibles. Seleccione una condición a detectar entre: Cambio marcha/paro, Error de equipo, Error límite superior, Error límite inferior, Modo funcionamiento y Condición de valor analógico.

(6) Botón Añadir

Registra un punto de gestión disponible seleccionado en la lista Unidades disponibles a la lista Entrada puntos de gestión.

Puede registrar hasta un máximo de 50 puntos de gestión a supervisar. Sin embargo, no puede registrar grupos.

(7) Botón Quitar

Elimina la supervisión del punto de gestión seleccionado en la lista Entrada puntos de gestión.

(8) Botón Aceptar

Guarda la edición y cierra la pantalla.

(9) Botón Cancelar

Pantalla Config. condición

Esta pantalla será visualizada al tocar el botón Config. condición en la pantalla Configurar control lógico.

Configura las condiciones que serán necesarias para la entrada.

La pantalla está compuesta de tres pestañas: Inicio/Parada/Error, Modo funcionamiento y Valor analógico, cada una detecta distintas condiciones. La pantalla se abre en la pestaña correspondiente al tipo de punto de gestión supervisado.

• Pestaña Inicio/Parada/Error (pantalla Config. condición)

Esta pantalla será visualizada al tocar la pestaña Inicio/Parada/Error en la pantalla Config. condición.

Configura las condiciones necesarias para Cambio marcha/paro, Error de equipo, Error límite superior o Error límite inferior a detectar.

Aj	uste condición:a				
	Inicio/Parada/Error				
	Marcha/Error Paro/Normal	(1)			
				(2)	(3) Cancelar
J	Cerrar				Mié, 08/06 20:01

(1) Botón de opción Condición necesaria

Selecciona Marcha/Error o Paro/Normal como condición necesaria.

(2) Botón Aceptar

Guarda la edición y cierra la pantalla.

(3) Botón Cancelar

• Pestaña Modo funcionamiento (pantalla Config. condición)

Esta pantalla será visualizada al tocar la pestaña Modo funcionamiento en la pantalla Config. condición.

Configura las condiciones necesarias para el modo de funcionamiento a detectar.

Aj	uste condición:1:1-00	1					
	Cambio de modo						
		Cambio de mo	do =	Frío, deshumectaci	ión, auto (frío) (1)		
						(2)	(3)
						Aceptar	Cancelar
J	Cerrar						Mié, 08/06 20:02

(1) Casilla combo Modo funcionamiento

Selecciona el modo de funcionamiento necesario para la eliminación de la condición.

Seleccione un modo de funcionamiento entre: "Frío, Deshumectación, Auto (frío)", "Calor, Auto (cal)", y "Ventilación".

(2) Botón Aceptar

Guarda la edición y cierra la pantalla.

(3) Botón Cancelar

Pestaña Valor analógico (pantalla Config. condición)

Esta pantalla será visualizada al tocar la pestaña Valor analógico en la pantalla Config. condición.

Ajusta el requisito del valor analógico para la condición a detectar.

Ajuste condición ar 1 Valor analógico (1) (2) Entrada ai 1 C<	Valor de referencia Valor constante (a) (3) 0.00 Modificar Punto de gestión Desplazamiento + 0.00 Modificar	(4) Histéresis ± 1.00 Modificar
		(5)(6) Aceptar Cancelar
Cerrar		Mié, 08/0 20:0:

(1) Campo Entrada

Visualiza el nombre del punto de gestión seleccionado en la lista Entrada puntos de gestión.

(2) Botón de opción Selección de señal desigual

Selecciona la señal desigual a utilizar en la condición de valor analógico entre ">" y "<".

(3) Campo Valor de referencia

Configura el lado derecho de la condición del valor analógico.

(a) Grupo Valor constante

Seleccione este grupo al especificar un valor constante en el lado derecho.

Toque el botón Modificar e introduzca un valor en el cuadro de diálogo Entrada numérica visualizado.

Para más información acerca de los valores que puede introducir, consulte la página 183.

(b) Grupo Punto de gestión

Seleccione este grupo al especificar el lado derecho utilizando un punto de gestión y desplazamiento.

Toque el botón Modificar en el Pto. de gestión y visualice la pantalla Selección de unidades y seleccione uno desde la lista.

elección de u	nidades : ai 1				
Тіро	Nombre				
Analógico	ai 2				
Analógico	ai 3				
Analógico	ai 4				
Analógico	ai 5				
Analógico	ai 6				
				Aceptar	Cancelar
					Mié. 0

Toque el botón Modificar en Desplazamiento y visualice el diálogo Entrada numérica para introducir el desplazamiento.

Para más información acerca de los valores que puede introducir, consulte la página 182.

(4) Grupo Histéresis

Configura el rango de la zona muerta.

Toque el botón Modificar e introduzca el rango en el cuadro de diálogo Entrada numérica visualizado.

Para más información acerca de los valores que puede introducir, consulte la página 182.

(5) Botón Aceptar

Guarda la edición y cierra la pantalla.

(6) Botón Cancelar

Configuración de la condición Valor analógico

Un valor analógico puede utilizarse como una condición a detectar al usar el enfriamiento libre o al iniciar/detener los acondicionadores de aire únicamente mientras la temperatura de la habitación se encuentre dentro de un rango establecido.

La condición podría ser una comparación con un valor constante o una comparación entre valores analógicos. Además, ">" y "<" pueden ser utilizados para permitir la especificación del alcance.

Cuando una condición es eliminada, la entrada es considerada válida y cuando la condición no es eliminada, se considera que la entrada no existe.

La evaluación de la validez o inexistencia de una entrada se realiza cada minuto.

Igualmente, podrá establecer una histéresis alrededor del valor del límite válido/no existe para prevenir la ciclación.

Si la condición es establecida entre valores analógicos, las condiciones únicamente pueden establecerse en los puntos de gestión del mismo tipo analógico (temperatura/finalidad general).



A continuación se muestra un ejemplo de cómo se evalúa una condición de valor analógico.



• El valor de la gestión y el valor constante son comparados del siguiente modo. Ejemplo: [Valor analógico en el punto de gestión > Valor constante ± Histéresiss]

Ejemplo: [Valor analógico en el punto de gestión < Valor constante ± Histéresis]



La condición del alcance puede definirse combinando los dos casos anteriores.
• Similarmente, dos valores analógicos son comparados del siguiente modo.

Ejemplo: [Valor analógico en el punto de gestión > Valor analógico en el punto de gestión + Desplazamiento ± Histéresis]



Ejemplo: [Valor analógico en el punto de gestión > Valor analógico en el punto de gestión + Desplazamiento ± Histéresis]



La condición del alcance puede definirse combinando los dos casos anteriores.

- AVISO -

- La configuración de las condiciones del valor analógico asume que los usuarios están familiarizados con el sistema; por lo tanto, tenga cuidado, ya que no se enviará ninguna advertencia incluso si una configuración (por ejemplo, temperatura de habitación > 200°C) es inadecuada.
- Si se introduce un valor anormal debido a un funcionamiento incorrecto del sensor analógico, la condición del valor analógico podría eliminarse siempre (o no eliminarse). Al utilizar una condición de valor analógico, se recomienda la creación de un programa de interbloqueo independiente para el error límite superior/inferior analógico.

• Elementos de configuración de la pantalla Conf. condición

Los elementos ajustables y el rango de los valores que puede establecer en cada pestaña se indican en la siguiente tabla.

							Rango permisit	le [O: Visible, x:	Invisible, Entre () : Rango numéri	co]
						1	Condición a det	iectar			
							Marcha/Paro	Error de equipo	Error analógico límite	Modo de funcionamiento	Condición de valor analógico Única
Ajuŝ	ste de la ubicación	Elemento				Detalles del ajuste			inferior		
	Pestaña Inicio /	Condición	and another	""Dorodo"		Marcha/Error	0	0	0	×	×
	Parada/Error		iecesaria para	IIIGO/Farada/Err	5	Parada/Normal	0	0	0	×	×
						Frío, deshumectación, auto (frío)	×	×	×	0	×
	Pestaña Modo funcionamiento	Modo funcio	onamiento			Calor, auto (calor)	×	×	×	0	×
						Ventilación	×	×	×	0	×
		Valor analó	gico1			Ejemplo: Temperatura exterior1	×	×	×	×	0
		Colocolón d		iouoldod		٨	×	×	×	×	0
				iguaidad		v	×	×	×	×	0
				Tomo oroti un	Celsius	Ejemplo: 0,0°C	×	×	×	×	⊖ (512,0~-512,0) *1*2*4 Etapa: 0,1
			Valor	lemperatura	Fahrenheit	Ejemplo: 32°F	×	×	×	×	⊖ (890~954) *1*2*4 Etapa: 1
			constante	Genérico		Ejemplo: 0,00	×	×	×	×	◯ (-9999,99-9999,99) *1*4 Etapa: 0,01
	Pestaña Valor analóaico	Valor analóaico2				Ejemplo: Temperatura de la habitación1	×	×	×	×	0*3
u)	,	otne	Tomoorofino	Celsius	Ejemplo: 0,0	×	×	×	×	⊖ (512,0~-512,0) *1*2*3 Etapa: 0,1
dició			gestión zamie	Idiliperatura	Fahrenheit	Ejemplo: 0	×	×	×	×	⊖ (-922~922) *1*2*3 Etapa: 1
noo .bih			Despla	Genérico		Ejemplo: 0,00	×	×	×	×	((–9999,99~9999,99) *1*3 Etapa: 0,01
noD				Temperatura	Celsius	Ejemplo: 1,0	×	×	×	×	⊖ (0,0~512,0) *1*2 Etapa: 0,1
elletr		Histéresis			Fahrenheit	Ejemplo: 1	×	×	×	×	⊖ (0~922) *1*2 Etapa: 1
Par				Genérico		Ejemplo: 1,00	×	×	×	×	⊖ (0,00~9999,99) *1 Etapa: 0,01
*1 <i< td=""><td>sualizado en confor</td><td>midad con el</td><td>tipo analógico</td><td>del punto de ges</td><td>stión selecciona</td><td>do.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></i<>	sualizado en confor	midad con el	tipo analógico	del punto de ges	stión selecciona	do.					

2 Visualizado en °C o "F dependiendo el a unidad seleccionada en Configurar Sistema.
 3 En gris al seleccionar Valor constante.
 4 En gris al seleccionar Punto de gestión.

Pantalla Configuración salida programación lógica

Esta pantalla será visualizada al tocar el botón Modificar en la pantalla Configurar control lógico. Establece eventos que serán emitidos por el programa de interbloqueo.

Co	onfiguración sa	alida programación l	ógica : Prog. 0	01			
	Ajuste del eve	ento		_	Puntos/Grup	oos disponibles	
	Tipo	Nombre	Acción		Tipo	Nombre	
	Ventilador	С	Marcha	(5)	Interior	1:1-00	
	Interior	а		Añadir	Interior	1:1-01	
	Interior	b (1)			Interior	1:1-02	
		(1)		>>	Interior	1:1-03	
				Quitar	Interior	1:1-04	
					Interior	1:1-05	
I				J	Interior	1:1-06	•
	(2) Orden	3) ר	3)				
	1 ↓	Configura	ar acciones			(7)	(8)
		-				Aceptar	Cancelar
Ų	Cerrar						Mié, 08/06 20:07

(1) Lista Ajuste del evento

Visualiza una lista de puntos de gestión/grupos a los cuales se enviarán eventos.

(2) Botón Orden

Mueve el evento de salida seleccionado hacia arriba y hacia abajo en la lista Ajuste del evento.

(3) Botón Configurar acciones

Visualiza la pantalla Configurar acciones que le permite establecer la acción a realizar mediante el evento de salida seleccionado en la lista Ajuste del evento.

(4) Lista Puntos/Grupos disponibles

Visualiza una lista de puntos de gestión/grupos a los cuales se pueden emitir eventos.

(5) Botón Añadir

Registra un punto de gestión o grupo disponible seleccionado en la lista Puntos/Grupos disponibles de la lista Ajuste del evento como la meta de la salida del evento.

Podrá registrar hasta un máximo de 25 puntos de gestión o 1 grupo como la meta de la salida de un evento. No puede registrar simultáneamente puntos de gestión y grupos en un programa de interbloqueo.

(6) Botón Quitar

Elimina el punto de gestión o grupo seleccionado de la lista Ajuste del evento.

(7) Botón Aceptar

Guarda la edición y cierra la pantalla.

(8) Botón Cancelar

Pantalla Configurar acciones

Esta pantalla será visualizada al tocar el botón Configurar acciones en la pantalla Configuración salida programación lógica.

Ajusta las acciones que serán realizadas por un evento de salida del programa de interbloqueo. Esta pantalla está compuesta de cinco pestañas: Común, Restricción Mando Local, Unidad Interior, Ventilador, y Salida analógica, y cada una envía acciones de evento distintas. La pantalla se abre en la pestaña correspondiente al tipo de punto de gestión/grupo seleccionado.

• Pestaña Común (pantalla Configurar acciones)

Esta pantalla será visualizada al tocar la pestaña Común en la pantalla Configurar acciones. Configura las acciones de los elementos comunes.

Configurar acciones : a				
Común Restri Mande	cción o Local	terior		
Marcha/Paro (1)				
	(4)			
	Standby alto	Standhy hain	ור	
			(5)	(6)
			Aceptar	Cancelar
Cerrar				Mié, 08/06

(1) Grupo Marcha/Paro

Seleccione la casilla de verificación Marcha/Paro para iniciar/detener la meta.

(2) Botón de acción Marcha

Seleccione para iniciar la meta.

(3) Botón de opción Raro

Seleccione para parar la meta.

(4) Botones de opción Standby alto, Standby bajo

Seleccione cualquiera de los dos botones de opción al utilizar la función Standby.

Estos botones se visualizan únicamente cuando la función Standby esté activada.

(5) Botón Aceptar

Guarda la edición y cierra la pantalla.

(6) Botón Cancelar

• Pestaña Restricción Mando Local (pantalla Configurar acciones)

Esta pantalla será visualizada al tocar la pestaña Restricción Mando Local en la pantalla Configurar acciones.

Activa o desactiva el controlador remoto. Esta pestaña no es visualizada si la función Restricción Mando Local está desactivada.

Co	nfigurar acciones : a					
	Común Re Ma	stricción ando Local	Unidad Interior			
	Marcha/Paro Permitido Solo paro Prohibido	(1) (2)	Consul F F	igna Permitido Prohibido	(3)	
	Corrar				(4)	(5) Cancelar Mić, 08/06

Seleccione la casilla de verificación de los elementos a configurar y seleccione el ajuste utilizando los botones de opción.

(1) Grupo Marcha/paro

Permite/Prohíbe el inicio/parada desde el controlador remoto. Seleccione el ajuste de entre Permitido, Sólo paro y Prohibido.

(2) Grupo Cambio de modo

Permite/Prohíbe el cambio del modo de funcionamiento desde el controlador remoto. Seleccione el ajuste de entre Permitido y Prohibido. Este grupo de ajuste no es visualizado si la meta es Ventilador

(3) Grupo Consigna

Permite/Prohíbe el cambio del pto. consigna desde el controlador remoto.

Seleccione el ajuste de entre Permitido y Prohibido.

Este grupo de ajuste no es visualizado si la meta es Ventilador.

(4) Botón Aceptar

Guarda la edición y cierra la pantalla.

(5) Botón Cancelar

• Pestaña Unidad Interior (pantalla Configurar acciones)

Esta pantalla será visualizada al tocar la pestaña Unidad Interior en la pantalla Configurar acciones. Configura las acciones del acondicionador de aire.

Configurar acciones : a	
Común Restricción Mando Local Unidad Interior	
Cambio de modo (1)	
Frio	
(D) Decrecer ajustes temperatura de 1°C	
Temporizador (4)	
	(5)(6)
A	ceptar Cancelar
Cerrac	Mié, 08/00 20:1

Seleccione la casilla de verificación de los elementos a configurar y seleccione el ajuste desde la casilla combo.

(1) Grupo ajuste del Cambio de modo

Configura el modo de funcionamiento.

Seleccione el ajuste entre Ventilador, Frío, Calor, Pto.Consigna, Auto y Deshumectación.

Únicamente se visualizan las opciones aplicables a la meta.

Algunos elementos podrían no estar disponibles dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado.

(2) Grupo ajuste Consigna

Configura el pto. consigna.

Para realizar la configuración, seleccione el botón de opción (a) Pto. consigna o (b) Cambio pto. consigna. Si seleccionó Pto. consigna, toque el botón Modificar e introduzca la temperatura en el diálogo Entrada numérica visualizado. Los valores que puede introducir van de –30 a 70°C, en incrementos de 0,1°C.

Si seleccionó Cambio pto. consigna, seleccione la cantidad de cambio mediante la casilla combo. Seleccione la cantidad de cambio de temperatura entre Reducir los ajustes de temperatura en 4°C, Reducir los ajustes de temperatura en 3°C, Reducir los ajustes de temperatura en 2°C, Reducir los ajustes de temperatura en 1°C, Aumentar los ajustes de temperatura en 1°C, Aumentar los ajustes de temperatura en 2°C, Aumentar los ajustes de temperatura en 3°C y Aumentar los ajustes de temperatura en 4°C.

(3) Grupo configuración Vel.Ventilador

Configura la velocidad del ventilador.

Tocar el botón ▲ aumenta la velocidad del ventilador en un nivel, mientras que tocar el botón ▼ reduce la velocidad del ventilador en un nivel.

La velocidad del ventilador configurable dependerá de la meta.

(4) Grupo Temporizador

Configura la función que evita los fallos de desconexión de la unidad interior.

Seleccione si activará (On) o desactivará (Off) la función utilizando la casilla combo.

(5) Botón Aceptar

Guarda la edición y cierra la pantalla.

(6) Botón Cancelar

• Pestaña Ventilador (pantalla Configurar acciones)

Esta pantalla será visualizada al tocar la pestaña Ventilador en la pantalla Configurar acciones. Configura las acciones del ventilador.

Configurar acciones : c			
Común Restricción Mando Local	Ventilador		
Modo ventilación	(1)		
Cantidad ventilación Débil(Normal)	(2)		
		(3)	_(4)_
		Aceptar	Cancelar
Cerrar			Mié, 08/06 20:1

Seleccione la casilla de verificación de los elementos a configurar y seleccione el ajuste desde la casilla combo.

(1) Grupo Ajuste Modo ventilacion

Configura el modo de ventilación.

Seleccione el ajuste entre Auto, Recuperación y By-pass.

(2) Grupo ajuste de Cantidad ventilación

Configura la cantidad de ventilación.

Seleccione el ajuste entre Auto (Normal), Débil (Normal), Fuerte (Normal), Auto (Fresh-up), Débil (Fresh-up) y Fuerte (Fresh-up).

(3) Botón Aceptar

Guarda la edición y cierra la pantalla.

(4) Botón Cancelar

Pestaña Salida analógica (pantalla Configurar acciones)

Esta pantalla será visualizada al tocar la pestaña Salida analógica en la pantalla Configurar acciones.

Configura las acciones de la salida analógica.

Configurar acciones : ao 1 Salida analogica		
Valor analógico 0.0 – (1) Modificar		
	(2)	(3)
- Cerrar	Aceptar	Cancelar Mié, 08/06 20:12

Seleccione la casilla de verificación de los elementos a configurar e introduzca el ajuste con el botón Modificar.

(1) Grupo ajuste Valor analógico

Configura un valor analógico.

Toque el botón Modificar e introduzca el valor analógico en el diálogo Entrada numérica visualizado.

Los valores que podrá introducir deben estar dentro de los límites superior e inferior, y con la precisión definida en el punto de gestión de la salida analógica.

(2) Botón Aceptar

Guarda la edición y cierra la pantalla.

(3) Botón Cancelar

• Elementos de configuración de la pantalla Configurar acciones

Los elementos ajustables y el rango de los valores que puede establecer en cada pestaña se indican en la siguiente tabla.

Γ							Rango per	misible [O : Visil	ole, ∆: Condicio e () : Bango nur	nalmente visible	3									
Aju	ste de						Tipo	o de punto de ae	estión			-								
ubi	la cación		Elemento		Detalles del ajuste	Unidad interior	Ventilador	Enfriadora	Salida digital	Analógico (Salida analógica)	Grupo	Comentarios								
					Inicio	0	0	0	0	×	0									
					Pre-refrigeración							Ajuste programa								
					Pre-calefacción							solamente								
					Parada	0	0	0	0	×	0									
	ů,				Standby alto	*1	×	×	×	×	∆* 1									
	ő				Standby bajo	_∆*1	×	×	×	×	_∆*1									
	estaña	Marcha/	Pre- refrigeración/	Celsius	Ejemplo: 25,0°C							Ajuste programa								
	1	Paro	Pre-calefacción Pto. consigna	Fahrenheit	Ejemplo: 77°F							solamente								
		Señal filtro)									Solamente Configuración detallada para la supervisión centralizada								
		a			Permitido	0	0	0	×	×	0									
	_ ción	Loc	Marcha/Paro		Sólo paro	0	0	0	×	×	0									
	stric	ando			Prohibido	0	0	0	×	×	0									
	ы В Ш	N N	Modo do func	ionamiento	Permitido	0	×	0	×	×	0									
	taña	cción		Jonamiento	Prohibido	0	×	0	×	×	0									
	Pest	stric	Pto consigna		Permitido	0	×	0	×	×	0									
1		ů,	. to. consiglia		Prohibido	0	×	0	×	×	0									
1					Ventilación	0	×	×	×	×	0									
					Frío	0	×	0	×	×	0									
		Modo de f	uncionamiento	,	Calor	0	×	0	×	×	0									
					Pto.Consigna	0	×	×	×	×	0									
					Automático	0	×	×	×	×	0									
				1	Deshumectación	∆*2	×	×	×	×	∆*2									
			Pto. consigna	Celsius	Ejemplo: 30°C	⊖ (–30,0~ 70,0°C) *7*9	×	⊖ (–30,0~ 70,0°C) *7	×	×	○ (-30,0~70,0°C) *7*9									
ento				Fahrenheit	Ejemplo: 90°F	○ (-22~158°F) *7*9	×	○ (-22~158°F) *7	×	×	○ (-22~158°F) *7*9									
<u>e</u>					Reducir los ajustes de temperatura en 4°C	⊖*7*8	×	×	×	×	○*7*8									
te de					Reducir los ajustes de temperatura en 3°C	○*7*8	×	×	×	×	○*7*8									
Ajus					Reducir los ajustes de temperatura en 2°C	○*7*8	×	×	×	×	○*7*8									
alla				Celsius	Reducir los ajustes de temperatura en 1°C	O*7*8	×	×	×	×	○*7*8									
anta					Aumentar los ajustes de temperatura en 1°C	O*7*8	×	×	×	×	○*7*8									
"					Aumentar los ajustes de temperatura en 2°C	○*7*8	×	×	×	×	○*7*8									
		D.			Aumentar los ajustes de temperatura en 3°C	○*7*8	×	×	×	×	<u></u> ○*7*8									
		sign			Aumentar los ajustes de temperatura en 4°C	○*7*8	×	×	×	×	<u></u> ○*7*8									
	rior	8											Reducir los ajustes de temperatura en 7°F	O*7*8	×	×	×	×	O*7*8	
1	Inte	Pto.												Heducir los ajustes de temperatura en 6°F	U*7*8 ⊖*7*0	×	×	×	×	0*7*8
	dad		Cant. desplaz.		Reducir los ajustes de temperatura en 5°F	0*7*8	×	×	×	×	0-7-8									
	U-i				Reducir los ajustes de temperatura en 4°F	01'8	×	×	×	×	010									
1	taña				Reducir los ajustes de temperatura en 3°F	010	~	\	~	~	010									
1	Pesi					Beducir los ajustes de temperatura en 1°E	078	×	×	×	×	0*7*8								
1				Fahrenheit	Aumentar los ajustes de temperatura en 1ºE	0*7*8	×	×	×	×	0*7*8									
1							Aumentar los ajustes de temperatura en 2°F	0*7*8	×	×	×	×	0*7*8							
1						Aumentar los ajustes de temperatura en 3°F	O* 7 *8	×	×	×	×	O*7*8								
1					Aumentar los ajustes de temperatura en 4°F	O*7*8	×	×	×	×	O*7*8									
1					Aumentar los ajustes de temperatura en 5°F	O*7*8	×	×	×	×	0*7*8									
1					Aumentar los ajustes de temperatura en 6°F	O*7*8	×	×	×	×	O*7*8									
					Aumentar los ajustes de temperatura en 7°F	O*7*8	×	×	×	×	○*7*8									
1					Bajo	0	×	×	×	×	0									
1		Valacia			Medio	0	×	×	×	×	0									
1		Velocidad	ventilador		Alto	0	×	×	×	×	0									
1					Auto	0	×	×	×	×	0									
1					Aletas 0															
1					Aletas 1															
1		Aletas			Aletas 2							Solamente Configuración detallada para la								
1					Aletas 3							supervisión centralizada								
1					Aletas 4															
1					Oscilar															
1		Extensión	del temporiza	dor	ACI.	0	×	×	×	×										
			•		DESACT.	10	×	×	×	×	0									

_						1		Bando per	misible [· Visi		nalmente visible				
1								riango per	<: Invisible, Entr	e () : Rango nun	nérico]	,			
Ajus	ste de		F	lemento		Detalles del ajuste		Tipo	de punto de ge	estión			Comentarios		
ubic	ación		-				Unidad interior	Ventilador	Enfriadora	Salida digital	Analógico (Salida analógica)	Grupo	Contentarios		
			L.	A =======================	Desertium	Activado									
			acić	Activar/	Desactivar	Desactivado									
			iger	MÁY	Celsius	Ejemplo: 32°C									
	Prior	la	reft	IVIAA.	Fahrenheit	Ejemplo: 90°F									
	Inte	Isign	mite	MÍNI	Celsius	Ejemplo: 16°C							Configuración		
	dad	cor	Ľ	IVIIIN.	Fahrenheit	Ejemplo: 60°F							detallada para la		
	U	ción		A otivor/	Depentiver	Activado							supervisión		
	aña	nita	cció	Actival/	Desactival	Desactivado							centralizada, Programación		
	Pest	Ē	calefac	alefaco	alefaccio	MÁY	Celsius	Ejemplo: 32°C							lingianasion
	_		e ca	IVIAA.	Fahrenheit	Ejemplo: 90°F									
			ímit	MÍN	Celsius	Ejemplo: 16°C									
				IVIIIN.	Fahrenheit	Ejemplo: 60°F									
						Auto(Normal)	×	∆*3*4	×	×	×	0			
						Débil(Normal)	×	∆*3	×	×	×	0			
nto	dor	Cantidad	vontil	lación		Fuerte(Normal)	×	∆*3	×	×	×	0	Al desactivar el		
uste del even	ntila	Cantidad	venu	acion		Auto(Fresh-up)	×	∆*3*4*5	×	×	×	0	para el punto de		
	a Ve					Débil(Fresh-up)	×	∆*3*5	×	×	×	0	gestión Ventilador		
	taña					Fuerte(Fresh-up)	×	∆*3*5	×	×	×	0	seleccionado, la		
a Aj	Pes					Automático	×	∆*3	×	×	×	0	oculta.		
ntall		Modo ven	tilaci	ón		Recuperación	×	∆*3	×	×	×	0			
Pa						By-pass	×	∆*3	×	×	×	0			
			Activar/Desactivar		otivor	Activado									
			E		Actival/Desactival		cuvar	Desactivado							
						1									
	ital							2							j l
	dig					3							Solamente		
	alida	tició				4							Configuración		
	a Se	ebe	Into	ruolo		5							supervisión		
	stañ	œ	Inte	IVAIO		6							centralizada		
	Pe					7									
						8									
						9									
						10									
	Pertra Salita araligiza	Analógico				Ejemplo: 0,00	×	×	×	×	_*6	(-9999,99~ 9999,99, sin unidad)			

IN o visualizado si Control Reajuste está desactivado.
 A vo visualizado si Modo funcionamiento (Deshumectación) está desactivado.
 No visualizado si Modo ventilación está desactivado.
 No visualizado si Modo ventilación está desactivado.
 No visualizado si Ventilación fresh up está desactivado.
 Visualizado si Ventilación fresh up está desactivado.
 S No visualizado si Ventilación fresh up está desactivado.
 S No visualizado si Ventilación fresh up está desactivado.
 S No visualizado si Ventilación fresh up está desactivado.
 S No visualizado si Ventilación fresh up está desactivado.
 S No visualizado si Ventilación fresh up está desactivado.
 S No visualizado si Ventilación fresh up está desactivado.
 S No visualizado si Ventilación fresh up está desactivado.
 S No visualizado si Ventilación fresh up está desactivado.
 S No visualizado si Ventilación fresh up está desactivado.
 S No visualizado si Ventilación fresh up está desactivado.
 S No visualizado si Ventilación fresh up está desactivado.
 S No visualizado si Ventilación fresh up está desactivado.
 S No visualizado si Ventilación fresh up está desactivado.
 S No visualizado si Ventilación está desactivado.
 S No visualizado si Ventilaci Ventilación está desactivado.
 S No visualizado ventilaci Vent

8-3 Configuración del Paro emergencia

El iTM incluye el Paro emergencia como función estándar (consulte la página 111).

El Paro emergencia es una función de control diseñada principalmente como medida antiincendios. En función del programa de parada de emergencia, esta función detiene los puntos de gestión configurados como salida cuando la señal de entrada establecida como señal de parada de emergencia es recibida.

El programa Predeterminado detiene todas las unidades D3 registradas como punto de gestión al recibirse una señal de parada de emergencia.

El programa Predeterminado no puede ser modificado, excepto para alternarlo entre activado y desactivado.

Si la función opcional Paro de emergencia está activada, podrá crear su propio programa de parada de emergencia.

A continuación se describe cómo crear y configurar un programa de parada de emergencia.

1. Toque el botón Parada Emergencia de la pestaña Control Automático de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Paro de emergencia (consulte la página 56).

Paro de emergei	ncia		
Activación	Nombre programa Progr. 01		Activación Activado
Activado	Progr. 02 Progr. 03		Desactivado Modificar
Activado	Predet.	(1)	(2) Crear (3) Copiar (4) Borrar (5) Renombrar (6) Modificar
			Cerrar
Cerrar			Mié, 08/0 20:4

2. (1) es la lista de programas de parada de emergencia. Realice la operación deseada tocando el botón relevante de la derecha.

(2) Botón Crear

Crea un nuevo programa. Puede crear hasta un máximo de 32 programas de parada de emergencia (incluyendo el programa Predeterminado).

(3) Botón Copiar

Copia el programa seleccionado para la edición.

(4) Botón Borrar

Borra el programa seleccionado.

(5) Botón Renombrar

Visualiza el diálogo Configuración de nombre en el cual podrá cambiar el nombre del programa seleccionado.

(6) Botón Modificar

Le permite modificar un programa.

3. Tocar el botón Crear, Copiar o Renombrar visualiza el diálogo Configuración de nombre, el cual le permite introducir el nombre del programa. Puede nombrar el programa usando hasta un máximo de 20 caracteres. Introduzca un nombre y toque el botón Aceptar para cerrar la pantalla. El programa es añadido a la lista (1). A continuación, toque el botón Modificar (6) y visualice la pantalla Ajustes programa parada emergencia.

Ajustes programa parada emergencia:Prog. 03	
Entrada	Salida
(8) Modificar	Modificar
Nombre	Nombre
di 1	1:1-00
	1:1-01
(7)	1:1-02
	1:1-03
	1:1-04
	1:1-05
Liberación	Unidades a parar
Auto	Unidades no listadas
	Aceptar Cancelar
Cerrar	Mié, 08/0 20:4

4. (7) es la lista puntos de gestión introducidos como señal de parada de emergencia. Toque el botón Modificar (8) y visualice la pantalla Selección de unidades.

Selección de u	nidades					
Unidades sele	eccionadas		ו	Unidades disp	onibles	
Tipo	Nombre	Direcc		Tipo	Nombre	Direcc
Dio	di 1	1:1		Dio	di 2	1:3
			Añadir	Dio	di 3	1:4
			<<	Dio	di 4	1:5
	(9)		>> Quitar		(10)	
Cerrar					Aceptar	Cancelar Mié, 08/01 20:4

5. (9) es la lista de puntos de gestión registrados mientras que (10) es la lista de puntos de gestión que pueden ser registrados.

Para añadir un punto de gestión, seleccione uno desde (10) y toque el botón Añadir. Para eliminar un punto de gestión, seleccione uno desde (9) y toque el botón Quitar.

Puede registrar hasta un máximo de 6 puntos de gestión a supervisar.

Una vez haya acabado, toque el botón Aceptar para guardar y regresar a la pantalla Ajustes programa parada emergencia.

Ajustes programa parada emergencia:Progr. 03		
Entrada Modificar	Salida	(12) Modificar
Nombre	Nombre	
cli 1	1:1-00	
	1:1=01	
	1:2-15	(11)
	1:4-14	
	1:4-15	
Auto	Unidades a parar	▼ (14)
		Aceptar Cancelar
Cerrar		Mié, 08/0 20:4

- 6. (11) es la lista puntos de gestión meta del Paro emergencia. Toque el botón Modificar (12) y registre los puntos de gestión, al igual que en el paso 5.
- 7. Utilizando la casilla combo Liberación (13), seleccione el método de liberación del programa de parada de emergencia entre Automático y Manual.

Utilizando la casilla combo **Unidades a parar (14)**, seleccione si la lista Salida **(11)** será o no la lista de las metas de la parada de emergencia o la lista de las exclusiones.

– AVISO –

Los puntos de gestión, los cuales fueron recientemente registrados tras la creación de un programa de parada de emergencia, pueden utilizarse del siguiente modo.

- El programa que utiliza la lista (11) como la lista de metas de parada de emergencia no puede detenerse en modo emergencia.
- El programa que utiliza la lista (11) como la lista de los excluidos, puede detenerse en modo emergencia.

Una vez haya acabado, toque el botón Aceptar para guardar y regresar a la pantalla Paro de emergencia.

^o aro de emerg	encia		
Activación	Nombre progra	ma	Activación (16)
	Progr. 01		Activado
Activado	Progr. 02		ODesactivado
Activado	Progr. 03		Modificar
Activado	Predet.	(15)	Crear
			Borrar Renombrar Modificar
			Cerrar
Cerrar			Mié, 08/0 20:4

Seleccione el programa en (15) y active o desactive el programa en (16).
 Al finalizar, toque el botón Cerrar y cierre la pantalla.

Liberación de una parada de emergencia

Para el programa Predeterminado, cancelar la entrada de la señal de la parada de emergencia libera automáticamente la parada de emergencia. (Liberación forzosa posible.)

Los programas creados en este capítulo pueden liberarse manualmente. Cuando un programa es ajustado en liberación manual, tocar el botón Liberar en el diálogo Liberar paro emergencia (consulte la página 112) visualiza un diálogo de confirmación. Después de comprobar, toque el botón Sí y libere la parada de emergencia.

8-4 Configuración de Límite temperatura

La función Límite temperatura mantiene la temperatura de la habitación dentro de los límites superior e inferior iniciando automáticamente la refrigeración o la calefacción cuando la temperatura de la habitación excede el límite superior establecido o si la temperatura cae por debajo del límite inferior establecido. Utilizando esta función podrá evitar la aparición de condensación y el sobrecalentamiento de los productos almacenados en una habitación sin personal.

Esta función realiza cada 5 minutos lo siguiente para cada unidad interior registrada con un grupo Límite temperatura creado y activa la función.

- Si Desact. y la temperatura de la habitación > límite superior de la temperatura de la habitación, envía la orden de enfriamiento.
- Si Desact. y la temperatura de la habitación < límite inferior de la temperatura de la habitación , envía la orden de calefacción.
- Si la refrigeración está Act. por esta función y la temperatura de la habitación < límite superior de temperatura –4°C, o la temperatura de la habitación < pto. consigna frío, envía la orden de parar.
- Si la calefacción está Act. por esta función y la temperatura de la habitación > límite inferior de la temperatura de la habitación +4°C, o la temperatura de la habitación > pto. consigna calor, envía la orden de parar.

AVISO

• Las evaluaciones que siguen un orden para iniciar la refrigeración o calefacción no se realizan hasta que transcurra un período de 30 minutos. Sin embargo, las valoraciones son realizadas inmediatamente y, a continuación, cada 5 minutos cuando siguen a un cambio de miembro de grupo o de atributo de grupo.



< Temperatura de la habitación y Operación>

Sin embargo, en los siguientes casos, lo mencionado anteriormente no es realizado:

- La unidad interior está Act. por una orden desde otra función, como por ejemplo la función Control de programación o Control interbloqueo.
- La unidad interior recibió una orden de inicio desde otra función mientras está operando mediante una orden de esta función.
- La temperatura de succión de la unidad interior no puede ser obtenida.

AVISO -

• Tenga cuidado, ya que la unidad interior iniciada mediante esta función permanecerá Act. si la temperatura de succión no puede ser adquirida.

A continuación se describe cómo realizar la configuración.

 Toque el botón Límite Temperatura de la pestaña Control Automático de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Límite temperatura (consulte la página 56).

Límite tempera	tura				
Grupos					Activación
Activación	Nombre		Límite inf.	Límite sup.	OActivado
Activado	Grupo 1		15°C	36°C	Desactivado
	Grupo 2		10°C	40°C	Modificar
Activado	Grupo 3	(1)	2°C	50°C	(2) Crear
	Grupo 4	(1)	15°C	36°C	(3) Borrar
	Grupo 5		10°C	42°C	(4) Registro
					(5) Atributos
					Cerrar
Cerrar					Mié, 08/06 20:48

2. (1) es la lista de los grupos de Límite temperatura. Realice la operación deseada tocando el botón relevante de la derecha.

(2) Botón Crear

Crea un nuevo grupo y visualiza el diálogo Configuración de nombre que le permitirá introducir el nombre. La duplicación de nombres no está permitida. Puede crear hasta un máximo de 8 grupos de Límite temperatura. Toque el botón Aceptar para guardar y cerrar la pantalla. El grupo creado es añadido a la lista.

(3) Botón Borrar

Borra el grupo seleccionado.

(4) Botón Registro

Visualiza la pantalla Registro, la cual le permitirá registrar/borrar el punto de gestión seleccionado como miembro.

(5) Botón Atributos

Visualiza la pantalla Atributo, la cual le permitirá renombrar el grupo seleccionado, configurar el límite superior/límite inferior de las temperaturas de la habitación, etc.

3. Visualice la pantalla Registro y registre los miembros del grupo.

Registro:Grupo 2				
Contenido del grupo		Unidades disponil	bles	
Nombre		Nombre	Sistema	
1:1-00		1:1-02		
1:1-01	Añadir	1:1-03		
(6)	<<	1:1-04	(7)	
(0)		1:1-05	(1)	
	Quiter	1:1-06		
	Quitar	1:1-07		
		1:1-08		•
			Aceptar	Cancelar
Cerrar				Mié, 08/06 20:49

(6) es la lista de puntos de gestión registrados con el grupo mientras que (7) es la lista de puntos de gestión que pueden ser registrados.

Para añadir un punto de gestión, seleccione uno desde (7) y toque el botón Añadir. Para eliminar un punto de gestión, seleccione uno desde (6) y toque el botón Quitar.

Los puntos de gestión que puede registrar están limitados a las unidades interiores. Puede registrar hasta un máximo de 512 unidades interiores en un grupo. No puede registrar la misma unidad interior en múltiples grupos.

Una vez haya acabado, toque el botón Aceptar para guardar y regresar a la pantalla Límite temperatura.

– AVISO -

- Para las unidades interiores sin Ajuste referencia frío/calor, asegúrese de que una unidad interior que use el mismo refrigerante y posea Ajuste referencia frío/calor sea registrada en el mismo grupo.
- Las unidades interiores que serán sometidas al mismo control pueden registrarse en el mismo grupo, incluso si no están ubicadas en el mismo espacio.

4. Visualice la pantalla Atributos y configure los atributos del grupo.

Atributos			
Nombre	Grupo 2		Modificar (8)
Límite inf.	(9)	0°0	Modificar
Límite sup.	(10) 4	0°C	Modificar
1			
1			
1			
			Aceptar Cancelar
Cerrar			Mié, 08/06 20:50

Toque el botón **Modificar (8)** para visualizar el diálogo Entrada de texto en el cual podrá cambiar el nombre del grupo.

Introduzca el límite inferior de la temperatura de la habitación en (9) y el límite superior de la temperatura de la habitación en (10) utilizando el diálogo Entrada numérica.

En Límite sup., podrá especificar la temperatura dentro del rango 32°C a 50°C, en incrementos de 1°C, mientras que en Límite inf., podrá especificar la temperatura dentro del rango 2°C a 16°C, en incrementos de 1°C.

Una vez haya acabado, toque el botón Aceptar para guardar y regresar a la pantalla Límite temperatura.

l	Límite temperatura					
	Grupos				Activación (12)	
	Activación	Nombre	Límite inf.	Límite sup.	Activado	
	Activado	Grupo 1	15°C	36°C		
	Activado	Grupo 2	10°C	40°C	Modificar	
	Activado	Grupo 3	2°C	50°C	Crear	
		Grupo 4 (1	1) 15°C	36°C	Borrar	
		Grupo 5	10°C	42°C	Registro	
					Atributos	
I					l	
					Cerrar	
Į	Cerrar				Mié, 08/08 20:5	

5. Para activar la función Límite temperatura para el grupo seleccionado en (11), seleccione Activado en el botón (12) del área del botón de opción Activación. Para desactivar, seleccione el botón Desactivado.

Al finalizar, toque el botón Cerrar y cierre la pantalla.

Precauciones al usar simultáneamente con otras funciones de control

- 1. Esta función no puede controlar unidades interiores con la función Optimización del modo calefacción activada.
- Si la función Extensión del temporizador está configurada para una unidad interior en la cual esta función está activada, la unidad interior podría iniciarse de nuevo mediante esta función tras ser detenida mediante la función Extensión del temporizador.
- 3. Al utilizar junto con la función Temperatura de deslizamiento, la unidad interior podría iniciarse y detenerse repetidamente cada 5 minutos (ciclación) dependiendo del pto. consigna.

Ejemplo: Cuando el pto. consigna de la Temperatura de deslizamiento calculado a partir de la temperatura exterior es 32°C y el límite superior de esta función es 32°C.

- Cuando la temperatura de la habitación exceda los 32°C, esta función ordena el inicio de la refrigeración.
- El pto. consigna frío es establecido en 32°C mediante la función Temperatura de deslizamiento.
- Si la temperatura de la habitación cae por debajo de los 32°C, ya que la temperatura de la habitación < pto. consigna frío, esta función ordena la parada de la refrigeración.
- 4. La temperatura de la habitación excede los 32°C, y esta función ordena el inicio de la refrigeración. (Vuelta a 1.)

Al utilizar esta función

Utilice las unidades interiores meta con recuperación automática de fallo de alimentación ajustado en "OFF".

Antes del uso, asegúrese de consultar al personal de servicio.

8-5 Configuración de la función Temperatura de deslizamiento

La función Temperatura de deslizamiento cambia el pto. consigna de la unidad interior en conformidad con los cambios en la temperatura exterior, de modo que la diferencia entre las temperaturas exterior e interior no sea excesiva en las habitaciones con acceso directo a/desde el exterior del edificio. Esta función solamente funciona cuando la unidad interior está funcionando en el modo Frío.

El pto. consigna de una unidad interior registrada con un grupo de Temperatura de deslizamiento creado y que tenga esta función activada, podría cambiar cada 5 minutos, dependiendo de la temperatura exterior medida en el punto de gestión de la Ai.

La temperatura exterior y el pto. consigna están vinculados mediante las siguientes expresiones:

- Cuando la temperatura exterior sea superior al límite superior de la temperatura exterior
 Pto. consigna = Pto. consigna límite superior
- Cuando la temperatura exterior sea inferior al límite inferior de la temperatura exterior
 Pto. consigna = Pto. consigna límite inferior
- Cuando la temperatura exterior esté dentro del rango especificado por el límite superior de la temperatura exterior

Pto. consigna = (Temperatura exterior – Límite inferior de la temperatura exterior) × (Pto. consigna límite superior – Pto. consigna límite inferior) / (Límite superior de la temperatura exterior) + Pto. consigna límite inferior



• El valor del pto. consigna calculado es redondeado.



Relación entre la temperatura exterior y el pto. consigna

A continuación se describe cómo realizar la configuración.

1. Toque el botón Temperatura Deslizamiento de la pestaña Control Automático de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Temp.deslizamiento (consulte la página 56).

emp.deslizam	niento			_
Grupos				Activación
Activación	Nombre	Sonda ext.	Rango c Rango	Activado
Activado	Grupo 1	ai 1	22°C-28°C 24°C-3	
	Grupo 2	ai 2	22°C-28°C 24°C-3	Modificar
	Grupo 3		22°C-28°C 24°C-3	(2) Crear
Activado	Grupo 4	(1) _{ai 3}	22°C-28°C 24°C-3	(3) Borrar
	Grupo 5		22°C-28°C 24°C-3	(4) Registro
				(5) Atributos
				_
				Cerrar
Cerrar				Mié, 08/0 20.5

2. (1) es la lista de los grupos de Temperatura de deslizamiento. Realice la operación deseada tocando el botón relevante de la derecha.

(2) Botón Crear

Crea un nuevo grupo y visualiza el diálogo Configuración de nombre que le permitirá introducir el nombre. La duplicación de nombres no está permitida. Puede crear hasta un máximo de 8 grupos de Límite temperatura. Toque el botón Aceptar y cierre la pantalla. El grupo creado es añadido a la lista.

(3) Botón Borrar

Borra el grupo seleccionado.

(4) Botón Registro

Visualiza la pantalla Registro, la cual le permitirá registrar/borrar los miembros del grupo.

(5) Botón Atributos

Visualiza la pantalla Atributo, la cual le permitirá renombrar el grupo seleccionado, configurar el límite superior/límite inferior de las temperaturas exteriores y/o ptos. consigna, etc.

3. Visualice la pantalla Registro y registre los miembros del grupo.

Registro:Grupo 2				
Contenido del grupo		Unidades disponib	les	
Nombre		Nombre	Sistema	
1:1-01	Añodir	1:1-04		
1:1-02		1:1-05		- E
1:1-03 (6)		1:1-06	(7)	
		1:1-07		
		1:1-08		
	Quitar	1:1-09		
		1:1-10		•
			Aceptar	Cancelar
Cerrar				Mié, 08/08 20:53

(6) es la lista de puntos de gestión registrados con el grupo mientras que (7) es la lista de puntos de gestión que pueden ser registrados.

Para añadir un punto de gestión, seleccione uno desde (7) y toque el botón Añadir. Para eliminar un punto de gestión, seleccione uno desde (6) y toque el botón Quitar.

Los puntos de gestión que puede registrar están limitados a las unidades interiores. Puede registrar hasta un máximo de 512 unidades interiores en un grupo. No puede registrar la misma unidad interior en múltiples grupos.

Una vez haya acabado, toque el botón Aceptar para guardar y regresar a la pantalla Temp. deslizamiento.

– AVISO –

Las unidades interiores que serán sometidas al mismo control pueden registrarse en el mismo grupo, incluso si no están ubicadas en el mismo espacio.

4. Visualice la pantalla Atributo y configure los atributos del grupo.

Atributos			
Nombre			1
Grupo 2		Modificar (8)	
Sonda ext.			1
ai 2		Modificar (9)	
Rango temp.ext			
Mín 24 °C N	Aodificar Máx	30 °C Modificar	(11)
Rango consigna			j
Mín 22 °C A	Aodificar Máx	28 °C Modificar	(12)
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Aceptar	Cancelar
Cerrar			Mié, 08/06 20:54

Tocar el botón **Modificar (8)** visualiza el diálogo Entrada de texto en el cual podrá modificar el nombre del grupo.

Tocar el botón **Modificar (9)** visualiza la pantalla Entrada analóg. en donde podrá registrar el punto de gestión Ai en el cual se medirá la temperatura exterior.

Entrada analógica	
Nombre	
ai 1	
ai 2	
ai 3	
ai 4 (10)	
ai 5	
ai 6	
	Aceptar Cancelar
Certer	Mié, 08/0 20:5-

Seleccione el punto de gestión Ai que desea registrar desde la lista (10). Puede registrar el mismo punto de gestión Ai en múltiples grupos.

Toque el botón Aceptar para guardar y regresar a la pantalla Atributo.

Utilizando en diálogo Entrada numérica, introduzca el límite superior e inferior de las temperaturas exteriores en (11).

Utilizando el diálogo Entrada numérica, introduzca el límite superior e inferior de los ptos. consigna en (12).

Para el límite superior de la temperatura exterior, puede configurar una temperatura dentro del rango 18°C a 34°C, en incrementos de 1°C, mientras que para el límite inferior de la temperatura exterior, puede establecer el rango de la temperatura entre 16°C y 32°C, en incrementos de 1°C.

Una vez haya acabado, toque el botón Aceptar para guardar y regresar a la pantalla Temp. deslizamiento.

Temp.deslizan Grupos	niento			Activación (14)
Activación	Nombre	Sonda ext.	Rango c Rango	Activado
Activado	Grupo 1	ai 1	22°C-28°C 24°C-3	
Activado	Grupo 2	ai 2	22°C-28°C 24°C-3	Modificar
	Grupo 3	(13)	22°C-28°C 24°C-3	Crear
Activado	Grupo 4	ai 3	22°C-28°C 24°C-3	Borrar
	Grupo 5		22°C-28°C 24°C-3	Registro
				Atributos
				-
)
				Cerrar
Cerrar				Mié, 08/06 20:55

 Para activar la función Deslizamiento de la temperatura para el grupo seleccionado en (13), seleccione en el botón Activado del área del botón de opción Activación (14). Para desactivar, seleccione el botón Desactivado.

Al finalizar, toque el botón Cerrar y cierre la pantalla.

Precauciones al usar simultáneamente con otras funciones de control

- 1. Si se modifica un pto. consigna desde otra función mientras esta función está en control, el pto. consigna se cambia una vez mediante la otra función pero vuelve a cambiarse de nuevo mediante esta función.
- Al utilizar junto con la función Cambio automático, si el pto. consigna frío es reducido mediante esta función, el pto. consigna establecido al modificar el modo de funcionamiento a calor mediante la función Cambio automático podría ser inesperadamente bajo.
 - Ejemplo: Cuando el límite inferior del pto. consigna es 20°C para esta función y el Diferencial para la función Cambio automático es 4°C.
 - 1. La calefacción se inicia con el pto. consigna en 20°C.
 - Cuando la temperatura de la habitación llega a 24°C, la función Cambio automático cambia el modo de funcionamiento a Frío.
 - 3. Cuando el modo de funcionamiento cambia a Frío, esta función cambia el pto. consigna según la temperatura exterior.
 - 4. Si la temperatura exterior disminuye, el pto. consigna se reduce hasta 20°C mediante esta función.
 - Cuando la temperatura de la habitación se reduce aún más hasta 16°C, la función Cambio automático cambia el modo de funcionamiento a Calor. El pto. consigna en este momento pasa a ser 16°C.
- 3. Pre-refrigeración y Pre-calefacción no pueden ser utilizados cuando esta función está configurada.
- 4. Al utilizar junto con la función Límite temperatura, la unidad interior podría iniciarse y detenerse repetidamente cada 5 minutos (ciclación) dependiendo del pto. consigna.
 - Ejemplo: Cuando el pto. consigna de esta función calculado a partir de la temperatura exterior es 32°C y el límite superior de esta función Límite temperatura es 32°C.
 - 1. Cuando la temperatura de la habitación exceda los 32°C, la función Límite temperatura ordena el inicio de la refrigeración.
 - 2. Esta función configura el pto. consigna de refrigeración a 32°C.
 - Si la temperatura de la habitación cae por debajo de los 32°C, ya que la temperatura de la habitación < pto. consigna frío, la función Límite temperatura ordena la parada de la refrigeración.
 - 4. La temperatura de la habitación excede los 32°C, y la función Límite temperatura ordena el inicio de la refrigeración. (Vuelta a 1.)

8-6 Configuración de la función Optimización del modo calefacción

La función Optimización del modo calefacción detiene la unidad interior mientras su indicación de estado de funcionamiento no cambie para prevenir un aumento innecesario de la temperatura durante la calefacción y corrientes no deseadas.

Esta función realiza cada 5 minutos lo siguiente para cada unidad interior que tenga esta función activada.

- Cuando la temperatura de calefacción y succión > pto. consigna +1°C, detiene la unidad interior.
 Sin embargo, el visualizador del iTM continuará indicando Act. (El visualizador del controlador remoto indicará Desact.)
- Mientras esté detenida por esta función, si la temperatura de succión < pto. consigna –1°C, inicia la unidad interior.
- Mientras esté detenida por esta función, si Optimización del modo calefacción cambia de "Activado" a "Desactivado" en la pantalla Optimización de calefacción, inicia la undiad interior.
- Mientras está parada por esta función, si el modo de funcionamiento cambia a otro ajuste que no sea calefacción, inicia la unidad interior.

Si la temperatura de succión no pudo ser obtenida desde una unidad interior controlada por esta función, la valoración descrita anteriormente no es realizada. El estado operacional en dicho punto es mantenido y se continúa intentado adquirir la temperatura de succión cada 5 minutos hasta que tenga éxito.



A continuación se describe cómo realizar la configuración.

1. Toque el botón Optimización Calefacción de la pestaña Control Automático de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Optimización de calefacción (consulte la página 56).

0	ptimización de calefacción		
۱	Lista unidades		
	Nombre	Activación	Activación (2)
	1:1-00		Activado
	1:1-01	Activado	ODesactivado
	1:1-02	(4)	
	1:1-03	Activado (1)	Activar todo (3)
	1:1-04	Activado	Desactivar todo (4)
	1:1-05		
	1:1-06	Activado	r
I			
			Cerrar
ł	Cerrar		Mié, 08/0 20:5

- Seleccione una unidad interior desde la lista (1) visualizando los nombres de las unidades interiores y si esta función está activada o desactivada y, a continuación, seleccione Activado o Desactivado en (2). Tocar el botón Activar todo (3) activa todas las unidades interiores indicadas. Tocar el botón Desactivar todo (4) desactiva todas las unidades interiores indicadas.
- Al finalizar, toque el botón Cerrar y cierre la pantalla.

Precauciones al usar simultáneamente con otras funciones de control

- 1. Iniciar/Detener las unidades interiores mediante esta función se convierte en la condición de entrada de la función Control interbloqueo.
- Ya que las unidades interiores detenidas por esta función son reconocidas como en funcionamiento por el iTM, igualmente no son reconocidas como "detenidas" por otras funciones, como por ejemplo Supervisión central, Extensión del temporizador, Historial, etc.
- 3. Cuando una unidad interior detenida por esta función es iniciada por el controlador remoto, se detiene en la siguiente valoración de temperatura de la habitación si la temperatura de la habitación excede el pto. consigna en 1°C o más.
- Las unidades interiores detenidas por esta función son tratadas como Parado por la PPD: Distribución Proporcional de Consumos y la corriente consumida mientras están detenidas se calcula como Consumo parado.
- 5. Esta función no puede detener unidades interiores en funcionamiento mediante la función Límite temperatura.

9. Configurar Sistema

9-1 Ajustes de red

Con el iTM, puede operarlo de forma remota mediante Internet, o recibir notificaciones por correo electrónico en caso de producirse un error. Para utilizar estas funciones, debe configurar la red en la unidad del iTM.

A continuación se describe cómo realizar la configuración.

1. Toque el botón Ajustes Red de la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Ajustes de red (consulte la página 58).

,	intelligent Touch Manager	Modificar	
(2) Nombre de host	localhost	Modificar	
(3) Dirección IP	192.168.0.1	Modificar	
(4) Máscara subred	255.255.255.0	Modificar	
(5) Puerta enlace	0.0.0.0	Modificar	
(6) DNS principal	0.0.0.0	Modificar	
(7) DNS secundario	0.0.0.0	Modificar	
Configuración del servido	or de Web		

Nombre del centralizado	
Intelligent Touch Manager	Restante:39
	Back Space
	1
a s d f p h i k f :	
z x c v b n m < ?	Shift
Inferrup, entrada Crs. altanum	→
Aceptar	Cancelar

<Diálogo Entrada de texto>

Dirección IP
192 . 168 . 0 . 1
7 8 9 4 5 6 1 2 3
0
Aceptar Cancelar

<Diálogo Entrada de dirección IP>

- Se visualizarán los ajustes actuales. Toque el botón Modificar y cambie los ajustes en el diálogo Entrada visualizado. Para más información acerca de los ajustes, consulte a su administrador de red.
 - (1) Nombre del centralizado
 - (2) Nombre de host
 - (3) Dirección IP
 - (4) Máscara de subred
 - (5) Dirección Puerta enlace
 - (6) Dirección DNS principal
 - (7) Dirección DNS secundario
- 3. Ajuste el número de puerto del servidor de red.

Ajustes de red				
Nombre del centralizado	intelligent Touch Manager	Modificar		
Nombre de host	localhost	Modificar		
Dirección IP	192.168.0.1	Modificar		
Máscara subred	255.255.255.0	Modificar		
Puerta enlace	0.0.0.0	Modificar		
DNS principal	0.0.0.0	Modificar		
DNS secundario	0.0.0.0	Modificar		
(8)				
Configuración del servido	or de Web			
			Aceptar	Cancelar
Cerrar				Mié, 08/06 20:56

Toque el botón **Configuración del servidor de Web (8)** y visualice la pantalla Configuración del servidor de Web para ajustar el número de puerto.

Configuración del servidor de Web			
Predeterminado (9)			
Ajuste usuario (10)			
		Aceptar	Cancelar
Cerrar			Mié, 08/06 20:59

Seleccione (9) para utilizar el puerto predeterminado 80.

Seleccionar (10) visualiza el número de puerto 8080. Tocar el botón Modificar le permite cambiar los ajustes en el diálogo Entrada numérica visualizado.

Toque el botón Aceptar para guardar y cerrar la pantalla.

4. Una vez finalizado, toque el botón Aceptar. Se visualizará un diálogo de confirmación.

Confirma	ar
?	Se ha modificado el ajuste¿Activar ajuste tras reinicio?
	Sí No

5. Se visualizará un mensaje de confirmación de reinicio. Toque el botón Sí para reflejar el ajuste y reinicie el iTM.



9-2 Ajustes de acceso a la red y gestión remota

Puede acceder a un iTM con ajuste de red mediante Internet para su manejo remoto desde un PC. Puede registrar múltiples usuarios de red con distintos rangos operacionales permitidos en conformidad con sus privilegios.

Los requisitos del PC para el uso de esta función se indican en la siguiente tabla.

Función	Requisito
PC para Gestión de red remota	 SO: Windows XP Professional SP3(32bit) Windows VISTA Business SP2(32bit) Windows 7 Professional SP1(32bit, 64bit) CPU: Equivalente a Intel Core 2 Duo 1,2 GHz o superior Memoria: 2 GB o más Espacio libre en el disco duro: 10 GB o más Red: 100Base-TX o superior Resolución de la pantalla: 1024 x 768 o superior
Red	100Base-TX Velocidad de transferencia real: 115 kbps o superior
Software de seguridad compatible	McAfee 2011 Norton 2011 Virus Buster 2011
Flash Player *1	Versión 11,1
Navegador web *1	Internet Explorer 8, 9 Firefox 10,0

*1 Para Flash Player y el navegador web, el funcionamiento solamente está garantizado para las versiones especificadas.



4 gestores, 16 usuarios

A continuación se describe cómo crear usuarios y la operación.

Registro de usuarios web

Los usuarios web registrados que pueden acceder a la Web. Existen dos tipos de usuarios web: gestores y usuarios, y las operaciones permitidas a los usuarios puede limitarse mediante los ajustes. El número máximo de gestores que puede registrar es 4, mientras que el número máximo de usuarios es 60. El acceso simultáneo está permitido para un máximo de 4 gestores y 16 usuarios.

1. Toque el botón Usuarios Web de la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú para visualizar la pantalla Ajustes usuario acceso web (consulte la página 58).

Nombre	Tipo	Modificar
User 1	Gestor	(2) Crear
User 2	Usuario	(3) Modificar
User 3	Usuario	
	(1)	G Borrar

(1) es la lista de usuarios web registrados.

El botón Crear (2) le permite crear nuevos usuarios.

El botón Modificar (3) le permite modificar los ajustes del usuario seleccionado.

El botón Borrar (4) le permite borrar el usuario seleccionado.

2. Toque el botón **Crear (2)** o el botón **Modificar (3)** y visualice la pantalla Configuración de usuario.

Ajuste usuario		
Nombre usuario	User 2	Modificar (5)
Contraseña		Modificar (6)
(7) Tipo	OGestor	O Usuario
Grupos		Modificar (8)
Gestión pantallas	0 Pantallas	Modificar
		Aceptar
Cerrar Vista Estándar	Planos	Mié, 08/06 21:12

Para introducir el nombre del usuario, toque el botón **Modificar (5)** y visualice el diálogo Entrada de texto. Especifique un nombre utilizando de 1 a 15 caracteres, sin importar si son de un byte o dobles. Para establecer la contraseña de inicio de sesión, toque el botón **Modificar (6)** y visualice el diálogo Entrada contraseña. Para confirmar, introduzca la misma contraseña dos veces. Establezca una contraseña utilizando de 0 a 15 caracteres alfanuméricos.

Seleccione el tipo de usuario en (7).

Para el caso de un usuario, configure los Grupos en la Pantalla gestionada con la finalidad de registrar la meta que el usuario podrá gestionar.

Grupos Grupos	
Nombre	
10F	
11F	
(9)	
	Aceptar Cancelar
Cerrar Visla Estándar Planos	Mié, 08/06 21:14

3. Toque el botón **Modificar (8)** y visualice la pantalla Grupos.

(9) es la lista de grupos que pueden registrarse. Seleccione un grupo y toque el botón Aceptar para guardar los ajustes y regresar a la pantalla Configuración de usuario.

Ajuste usuario		
Nombre usuario	User 2	Modificar
Contraseña		Modificar
Tipo	OGestor	O Usuario
Grupos	12F	Modificar
Gestión pantallas	0 Pantallas	Modificar (10)
		Aceptar Cancelar
Cerrar Vista Estándar	Planos	Jue, 08/02 14:36

4. Toque el botón **Modificar (10)** y visualice la pantalla Gestión pantallas.

Gestión pantallas Pantallas registradas]	Pantallas		
Nombre		Nombre		
n⊧ (11)	Añadir << Quitar	2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F	(12)	V
Visite Planes			Aceptar	Cancelar Mié, 08/0

(11) es la lista de Pantallas registradas mientras que (12) es la lista de Pantallas que pueden ser registradas. Seleccionar una pantalla desde (12) y tocar el botón Añadir registra la pantalla. Únicamente puede registrar una Planos.

Seleccionar una pantalla registrada desde (11) y tocar el botón Quitar cancela su registro.

Al finalizar, toque el botón Aceptar para guardar los ajustes y regresar a la pantalla Configuración de usuario.

Tocar el botón Aceptar en la pantalla Configuración de usuario guarda los ajustes y registra el usuario web.

AVISO -

- Configurar Grupos y Gestión pantallas no es necesario para los gestores.
- El número de usuario y la contraseña no pueden contener caracteres especiales.
Inicio de sesión/Cierre de sesión/desde un PC

1. La pantalla Acceso aparece al acceder al iTM mediante la ejecución del navegador web en un PC y mediante la introducción de la dirección IP de una unidad iTM con ajustes de red (http:// Dirección IP del iTM).

A A http://19216	Sent/ O = BdY Contract Tank Manager Y	
Archivo Edición Ver Fo	avoritos Herramientas Ayuda	
(13)	Usuario Contraseña	
	(14) Acceso (15) Conf. usuario	E

El idioma de visualización de la pantalla Acceso está en conformidad con el ajuste local de la unidad iTM. Introduzca el nombre y la contraseña del usuario en (13) y haga clic en el botón Acceso (14). La pantalla Gestión remota web (vista de icono) aparecerá si la autenticación tiene éxito.

2. Introducir el nombre y la contraseña del usuario, y hacer clic en el botón **Conf. usuario (15)** visualiza la pantalla Configuración de usuario, en la cual podrá cambiar la contraseña de inicio de sesión y establecer los ajustes de localización.

~ •	🖉 http:/	/192.168.0.1/	elligent Touch Manager 🛛 🗙		l	- □ ×
Archivo	Edición \	'er Favoritos Herramientas Ayu	da			A
U	Jser 1					
		Contraseña	****	Modificar (1	6)	
	ſ	Ajuste localización				
		Ajuste del idioma	Español	Modificar		
		Formato fecha	DD/MM/AAAA			
		Formato hora	💽 24h	🔵 12h		
((17)		Decimal: Separación CSV			=
			Punto(.) / Coma(,)			
			Coma(,) / Punto y co	ma(;)		
		Ajuste del color de icono	Marcha	Marcha		
- I.	ι					
L L				Ace	eptar Cancelar	
						• • 100% •

El botón Modificar (16) le permite cambiar la contraseña de inicio de sesión.

(17) es para los ajustes de localización que serán usados por el PC. La información configurable es la misma que la de los ajustes de localización de la unidad iTM. Realice los ajustes consultando la página 130.

3. Para cerrar sesión, haga clic en el botón Salir de la pantalla Gestión remota web. Haga clic en el botón Sí de la pantalla de confirmación visualizada y cierre la sesión.

Pantalla Gestión remota web



El funcionamiento tras el inicio de sesión es básicamente el mismo que para la unidad iTM. Para más información acerca del procedimiento de funcionamiento, consulte la página relevante. Los usuarios únicamente pueden utilizar las funciones que les son permitidas en la Configuración de usuario. Además, ni siquiera un gestor podrá abrir la misma pantalla de configuración de función que está siendo utilizada por otro gestor.

Archivo	→ Ø http://192	2168.0.1/ ク・習ぐX @intelligent Touch Manager ×		□ <u>×</u> ħ ★ ¤
Lista -	Control lógico			
Cor	Activación	Nombre programa	Activación	
	Activado	Prog. 1	Activado	
		Prog. 2	Desactivado	
Р		Prog. 3	Modificar	
	Activado	Prog. 4	Crear	
		Prog. 5	Copiar	
		Prog. 6	Borrar	=
		Prog. 7	Renombrar	
			Modificar	
	•			
			Cerrar	
L c	errar	a Sair	Vie,	15/06 09:06 -
			€(1	00% 👻

El usuario de red A tiene la pantalla Control interbloqueo abierta

El diálogo Información se visualiza cuando el usuario de red B pulsa el botón Interbloqueo.

④ http://192.168.0.1/ ター 習 C× Ø intelligent Touch Manager ×	↑ ★ ¤
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda	
Lista menú	
Control Automático Configurar Sistema Gestión Gestor energía	
Programación Control Parada Cambio Extensión	
Información	
Euroión usada por otro usuario	
Cerrar	
	Vie, 15/06
	09:07
	🔍 100% 🔻

AVISO

- Las operaciones que utilizan la memoria USB en la unidad iTM (emisión de ajustes y datos) utilizan el disco duro del PC.
- Esta función no puede utilizarse para introducir datos desde un archivo. Únicamente puede utilizarse para enviar los siguientes datos de función:
 - · Distrib. Prop. Consumo · Gestor energía · Historial · Exportar configuración
- La salida del archivo de ajustes de salida de lote con esta función se envía en forma de archivos comprimidos zip. (Nombre predeterminado del archivo: ConfiguraciónExportación. zip)
- Esta función no es compatible con la función de bloqueo de pantalla.
- Las funciones específicas de la unidad iTM (por ejemplo, salvapantallas) no están disponibles mediante esta función.
- Esta función permite la apertura y cierre de la Ventana oper. visualizada en la pantalla Vista Estándar (lista).
- Si la red se desconecta durante el inicio de sesión, tendrá que esperar un máximo de 4 minutos hasta que pueda volver a iniciar sesión.

9-3 Configuración de Reporte errores e-mail

Un iTM con ajuste de red puede enviar correos electrónicos con la fecha de suceso, el código de error y demás información a direcciones de correo electrónico establecidas por adelantado cuando se produzca un error del tipo error de equipo o error de límite superior/inferior analógico en un punto de gestión.

- AVISO -

Además de la unidad del iTM, son necesarios un servidor SMTP y un terminal para la recepción de correos electrónicos.

A continuación se describe cómo realizar la configuración.

Configuración del servidor del correo

Toque el botón e-mail de la pestaña Configurar Sistema de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Ajustes e-mail (consulte la página 58).

Ajustes e-mai		
Ajustes emai	e-mail (Para) 12345@testmail.com	Activación Activado Desactivado Modificar Borrar Borrar Modificar Servidor
Cerrer		Cerrar Mié, 08/06

Toque el botón **Modificar (1)** y visualice el diálogo Servidor. El diálogo está compuesto de dos pestañas: Envío y Configurar servidor. Acceda y configure cada pestaña. Una vez haya acabado, toque el botón Aceptar para guardar y regresar a la pantalla Ajustes e-mail.

Pestaña Envío

Servidor				
Envío	Confi	gurar servidor		
(2) Nombre de la ubicación	e-mail test		Modificar	
(3) Intervalo de reenvío	2 V horas			
(4) Dirección e-mail (De)	test@email.com		Modificar	
<nota></nota>				
Puede fallar el envío del correo				
si el e-mail (para):				
- no está configurado				
- tiene igual dirección de e-mail que (De)			
- no existe				
			Aceptar Ca	ncelar
Cerrar				Mié, 08/06 21:28

Establezca el nombre de la ubicación en (2). Toque el botón Modificar e introduzca un nombre de hasta un máximo de 20 caracteres en el diálogo Configuración del nombre de la ubicación visualizado. El nombre de la ubicación será utilizado como el tema de los correos electrónicos.

Seleccione el intervalo de reenvío del correo electrónico en la casilla combo (3). Puede seleccionar un intervalo de 1 a 72 horas, en incrementos de 1 hora. Si tras enviar una vez el correo electrónico el error permanece, incluso tras transcurrir el tiempo establecido, el correo electrónico es reenviado.

Establezca la dirección del remitente en (4). Toque el botón Modificar e introduzca una dirección de hasta un máximo de 128 caracteres en el diálogo Configuración de la dirección De visualizado.

Pestaña Configurar servidor

ervidor		
Envío		Configurar servidor
Servidor 8	SMTP	
(5)	Dirección	abc Modificar
(6)	Puerto	25 Modificar
Autentica	ción	
(7)	Método	POP antes de SMTP
Servidor	r POP	
(8)	Dirección	abc Modificar
(9)	Puerto	110 Modificar
(10)	ID usuario	id Modificar
(11)	Contraseña	www.
		Aceptar
Cerrar		Mié, 08/0 21:3

Visualiza información del servidor que enviará los correos electrónicos. Ajuste cada elemento utilizando el botón Modificar o la casilla combo. Para más información acerca de los ajustes, consulte a su administrador de red.

- (5) URL o Dirección IP del Servidor SMTP
- (6) Número de puerto del Servidor SMTP

(7) Método de autenticación de los correos electrónicos salientes: Seleccione entre Sin autenticar, POP antes de SMTP y SMTP-AUTH

- (8) URL o Dirección IP del Servidor POP a utilizar en la autenticación POP antes de SMTP
- (9) Número de puerto del Servidor POP a utilizar en la autenticación POP antes de SMTP
- (10) ID usuario para la autenticación Servidor POP o SMTP
- (11) Contraseña para la autenticación Servidor POP o SMTP

Configuración de la dirección de correo electrónica del receptor y envío de un correo electrónico

А	justes e-mail		
	Activación	e-mail (Para) 12345@lestmail.com	Activación O Activado
		(12)	Desactivado Modificar (13) Crear (14) Borrar (15) Modificar Servidor Modificar
			Cerrar
Į	Cerrar		Mié, 08/0 21:2

(12) es la lista de direcciones de correo electrónico registradas de receptores. Realice la operación deseada tocando el botón relevante de la derecha.

(13) Botón Crear

Crea una nueva dirección de correo electrónico. Toque el botón e introduzca una dirección de hasta un máximo de 128 caracteres en el diálogo Configuración de la dirección de correo electrónico visualizado.

(14) Botón Borrar

Borra la dirección de correo electrónico seleccionada.

(15) Botón Modificar

Modifica la dirección de correo electrónico seleccionada. Toque el botón y visualice el diálogo Modificar. El diálogo está compuesto de dos pestañas: Selección de puntos de gestión y Ajuste correo. Configure ambas según sea necesario. Pestaña Selección de puntos de gestión

Unidades	seleccionadas		Unidades	disponibles	
Tipo	Nombre		Тіро	Nombre	
Interior	1:1-00		Interior	1:1-03	
Interior	1:1-01	Añadir	Interior	1:1-04	
Interior	1:1-02	<<	Interior	1:1-05	
	(10)		Interior	1:1-06	
		Quitar	Interior	1:1-07	
			Interior	1:1-08	
			Interior	1:1-09	•

(16) es la lista de puntos de gestión registrados como meta de supervisión de errores mientras que (17) es la lista de puntos de gestión que pueden registrarse. Para registrar, seleccione un punto de gestión que será la meta de la supervisión desde (17) y toque el botón Añadir. Puede registrar hasta un máximo de 512 puntos de gestión. Seleccionar un punto de gestión desde (16) y tocar el botón Quitar cancela su registro.

Pestaña Ajuste correo

Modificar	
Selección puntos	Ajuste correo
(18) e-mail (Para) 12345@testma	ail.com Modificar
	(19) Mensaje prueba
<nota></nota>	
Para comprobar la configuración de	
e-mail, enviar un correo de prueba.	
	Aceptar Cancelar
Cerrar	Mié, 08/06 21:34

(18) es la dirección de correo electrónico actual. Para cambiar, toque el botón Modificar e introduzca la dirección de correo electrónico en el diálogo Configuración de la dirección de correo electrónico visualizado.

Tocar el botón Mensaje prueba (19) visualiza el diálogo Mensaje prueba.

Mensaje prueba Enviar correo	
e-mail (Para):12345@testmail.com	
Dirección e-mail (De).test@email.com	
Nombre de la ubicación:e-mail test	
Servidor SMTP	
Dirección:Adresse (20)	
Puerto:25	
Autenticación:POP antes de SMTP	
Servidor POP	V
	Aceptar
Cerran	Mié, 08/0 21:3

(20) visualiza los ajustes actuales cuyos detalles se indican en la siguiente Tabla 1.

Elemento		Información visualizada	Comentarios
Dirección de correo electrónico Para		Dirección de correo electrónico (Para):[dirección]	
Dirección de correo electrónico Desde		Dirección de correo electrónico (Desde):[dirección]	
Nombre de la ubio	cación	Nombre de la ubicación:[nombre]	
	Título	Servidor SMTP	
Servidor SMTP	Dirección	Dirección:[dirección]	
	Número de puerto	Puerto:[puerto]	
Autenticación	Método de autenticación	Autenticación:[método]	[método] es una de las siguientes opciones [Sin autenticar], [POP antes de SMTP] y [SMTP-AUTH]
	Título	Servidor POP	
	Dirección Servidor POP	Dirección:[dirección]	Visualizado cuando [metodo] es
	N° puerto servidor POP	Puerto:[puerto]	
	ID usuario	ID usuario:[ID]	Visualizado cuando [método] no es [Sin autenticar].

🖄 Trial Mail (e-mail test)	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>T</u> ools <u>M</u> essage <u>H</u> elp	
🙀 Reply 🚧 Reply All 🚔 Forward 🛛 🚔 👗 🔺 🕸 💷 國	
From: test@email.com <test@email.com>;</test@email.com>	
Date: Thursday, February 09, 2012 9:26 PM	
Io: Subject: Trial Mail (e-mail test)	
This is a trial mail	*
Site Name: e-mail test	
	Ŧ

Tocar el botón Aceptar envía el correo electrónico de prueba y regresa la pantalla a la pestaña Modificar.

Al finalizar, toque el botón Aceptar para guardar y cerrar la pantalla.

10. PPD: Distribución Proporcional de Consumos

10-1 Función PPD: Distribución Proporcional de Consumos

La función PPD: Distribución Proporcional de Consumos distribuye proporcionalmente el consumo total utilizado por los acondicionadores de aire en un edificio alquilado y similares, medido utilizando un contador de electricidad entre los inquilinos. El cálculo de la distribución proporcional también puede exportarse a un archivo CSV.

Para utilizar esta función, deberá configurar grupos para la distribución proporcional, dispositivos de entrada, etc., así como ejecutar por adelantado una prueba en un PC. Consulte al personal de servicio. La distribución proporcional no puede calcularse si el controlador está apagado. No apague el controlador si está calculando la distribución proporcional.

Este capítulo describe las operaciones a realizar en la unidad iTM.

Configuración del período de recolección de datos

Toque el botón Consumos PPD de la pestaña Gestión de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla PPD: Distribución Proporcional de Consumos (consulte la página 60).

PPD: Distribución Proporcional de Consumos			
Ajuste periodo contabilización (1)	Total		
Periodo (a)		Período 01/05/2	011 -> 07/06/2011
Inicio	Nombre	Consumo (Consumo parad
01/05/2011 Modificar	1:1-00	0.000	0.000
07/06/2011 Modificar	1:1-01	0.000	0.000
OMes (b)	1:1-02	0.000	0.000
Día de cálculo 20 Modificar	1:1-03	0.000	0.000
	1:1-04	0.000	0.000
Ejecutar	1:1-05	0.000	0.000
Ajuste de nivel alto (2) Tiempo de exclusión Cálculo días especiales			Cerrar
Cerrar			Mié, 08/0

Establezca el período de recolección de datos en (1).

Seleccione el botón de opción **Período (a)** para establecer las fechas de inicio y finalización de recolección de datos.

Toque el botón Modificar para Fecha inicio y Fecha fin, e introduzca las fechas en el diálogo Entrada de fecha respectivo visualizado.

El rango de fechas que puede introducir se encuentra entre el 1º del mismo mes del año anterior y el día anterior al día en el que abrió el diálogo. El orden de la fecha de inicio y de la fecha fin no debe invertirse.

Seleccione el botón de opción **Mes (b)** para establecer la Fecha de la cuenta. El período de recolección de datos se determina como el mes desde la Fecha de la cuenta del mes anterior.

Por ejemplo, si la fecha de la unidad iTM es el 20 de octubre, y la Fecha de la cuenta está establecida en el día 20, entonces la distribución proporcional se calcula para el período del 20 de septiembre al 19 de octubre.

Toque el botón Modificar e introduzca la Fecha de la cuenta. Puede introducir un valor dentro del rango 1 a 31. Sin embargo, si la fecha de conteo especificada no existe en el mes, el período de conteo se ajustará automáticamente para que coincida con las fechas del calendario.

(2) es el botón para realizar los ajustes avanzados que no se utilizan normalmente.

Recolección de datos y envío de los resultados de PPD: Distribución Proporcional de Consumos

PPD: Distribución Proporcional de Consumos Ajuste periodo contabilización	Total (4)		
Periodo		Período 01/05/2	011 -> 07/06/2011
Inicio	Nombre	Consumo (Consumo parad
01/05/2011 Modificar	1:1-00	0.000	0.000
07/06/2011 Modificar	1:1-01	0.000	0.000
Mes	1:1-02	0.000	0.000
Día de cálquia	1:1-03	0.000	0.000
	1:1-04	0.000	0.000
(3) Ejecutar	1:1-05	0.000	0.000
Ajuste de nivel alto Tiempo de exclusión Cálculo días especiales			
			Cerrar
Cerrar			Mié, 08/0 21:3

Tocar el botón **Ejecutar (3)** visualiza un diálogo de confirmación. Conecte la memoria USB a la unidad iTM y toque el botón Sí para iniciar la recolección de datos y el envío del archivo CSV. La recolección de datos puede tardar hasta un máximo de 30 minutos. Al finalizar la recolección de datos, se visualizará una lista con los períodos y los resultados de la recolección de datos en (4). Si no se conecta la memoria USB, los datos son recopilados y el resultado de la recolección será visualizado, sin embargo no se enviará ningún archivo.

<Formato de salida CSV>

Nombre del controlador 🗲 iTM1 Fecha y hora (Fecha de salida) 2010/09/10 12:00 Número de versión -1.0000 Título del arupo Título 🗲 Datos por hora PPD (Wh) Nota: Fecha y Hora significan el tiempo de cálculo de PPD. Nota El valor de 3:00 es el resultado entre la hora de cálculo justo antes de 3:00 v 3:00. Nombre de la Nombre de la unidad interior 1 Nombre de la unidad interior 512 Nombre de la unidad interior 2 Encabezado de grupo unidad interior Tipo 🗲 2 2 Fecha y hora 🗲 2010/04/01 0:00 Datos de 1 hora Energía ID unidad 2 Energía ID unidad 512 Energía por hora de Energía ID unidad 1 cada unidad interior Energía ID unidad 2 en espera Energía ID unidad 512 en espera Energía ID unidad 1 en espera 2010/04/01 1:00 MÁX. 28.584 Datos de 1 hora líneas Energía ID unidad 512 Energía ID unidad 1 Energía ID unidad 2 Energía ID unidad 512 en espera Energía ID unidad 1 en espera Energía ID unidad 2 en espera 2010/04/0 2:00

Toque el botón Cerrar para cerrar la pantalla.

- AVISO -

Tocar el botón Períodos de exclusión + Excepciones en la pantalla Distribución proporcional visualiza la pantalla Ajuste de nivel alto.

En esta pantalla, podrá establecer las veces de exclusión desde el período de recolección de datos. Los datos de la distribución proporcional no son recolectados durante los períodos de exclusión.

Este ajuste no es necesario normalmente. Configúrelo únicamente cuando sea necesario y tras una comprobación exhaustiva.

	e exclusión	Dias especiales de cálculo				Períodos de	exclusión		Días especiales	s de cálculo	
Dom	Periodo	09:00-18:00	Inicio	Fin		Mes	Dia		7	Fecha PPD	
Lun	Madrugada/Media noche	00:00-08:00 / 20:00-24:00	Fin	Inicio		Ene	1			Dia	
Mar	Todo el dia	V 00:00-24:00		Ein		Feb	3ra Lunes			Ene V	1
	Todo el día		Ininia			Cada	3ra Martes		Añadir	Semanal	
		00.00-24.00				Cada	20			Mes Ser	mana
Jue	Todo el día	00:00-24:00	Inicio	Fin						Ene 🔻 1ra	
Vie	Todo el día	00:00-24:00	Inicio	Fin						Dia de semana	
Sáb	Todo el dia	00:00-24:00	Inicio	Fin		Pr	evisualizar	Borrar		Lunes	
			Aceptar	Cancelar						Aceptar	Cancel
0											
Certai				Vie, 27/01 23:38		Cerrar					Mie
Pei a pa	ríodos de (antalla sup	exclusión sera perior izquierd	án los a sea	s indica a estat	ados en Ilecida.	la sigu	uiente ir	nagen	cuan	do la inf	orma
	ríodos de o antalla sup Domingo	exclusión sera perior izquierd p (24:00) 18:00 08:00	án los a sea Lur	a estat	ados en lecida.	la sigu Ma	uiente ir urtes	24:00 (24:00)	cuan Mie	do la inf ércoles a Sábado	orma (2
	ríodos de o antalla sup Domingo	exclusión sera perior izquierd 0 (24:00) 18:00 08:00 PPD	án los a sea Lur PP	s indica a estab les 2	ados en lecida.	la sigu Ma	uiente ir urtes	24:00 (24:00)	cuan Mie	do la inf ércoles a Sábado PPD	c c (2

512 columnas Fijo

11. Gestor energía

11-1 Función Gestor energía

Recientemente, las leyes y regulaciones relacionadas con la reducción de energía y la reducción de CO_2 de muchos países se han vuelto más estrictas. Por ese motivo, para las propiedades, es necesario saber la cantidad de energía consumida o su progreso en relación a un plan de consumo de energía para cumplir con las leyes y realizar mejoras para reducir el consumo de energía si fuese necesario.

Los administradores del equipo y los administradores de energía deben gestionar sistemáticamente el equipo analizando el estado operacional del equipo y diseñando planes de reducción de energía, definiendo las directrices de operación del equipo para ahorrar energía, etc.



Descripción general del Gestor energía

El Gestor energía es una función para apoyar la gestión de un presupuesto y el consumo de energía actual y/o la gestión del equipo. Incluye las siguientes tres funciones.

- Función Gestión energía objetivo/actual
- Gestión func. equipo (desviación del plan operacional)
- Función Salida datos

Al utilizar estas funciones junto con los contadores de energía y la distribución proporcional de consumo de prueba, será capaz de respaldar varias necesidades y escenarios de uso. Para más detalles, póngase en contacto con el personal de servicio.





Este capítulo describe las funciones, sus ajustes y cómo utilizarlas.

- AVISO

Para utilizar esta función, es necesario realizar primeramente una prueba. Antes del uso, consulte al personal de servicio.

Gestión energía objetivo/actual

Estas funciones pueden calcular el nivel de logro de un plan de consumo de energía a partir del consumo de energía actual y el consumo estimado al cumplir completamente el plan, así como diseñar el presupuesto y el consumo de energía actuales en gráficos anuales/mensuales para una gestión sencilla.

Además, puede comparar el consumo de energía real del último año con el consumo de energía actual de este año.

Las funciones que pueda utilizar dependen de la disponibilidad de contadores de energía y de la disponibilidad de un plan de consumo de energía tal y como indican las siguientes tablas.

Detalles de	e ingeniería		Función Gestión	energía objetivo/actua	I		
		(Mensual)	Función de visual	Función de visualización del presupuesto de energía/actual			
Disponibilidad de contadores	Disponibilidad de un plan de consumo de energía	Función de estimación del consumo de energía	Función de visualización de presupuesto de energía/actual anual	Función de visualización del presupuesto de energía/actual mensual	Función de comparación de energía año por año		
Sí	Sí	0	0	0	0		
Sí	No	×	\bigtriangleup	\bigtriangleup	0		
No	Sí	×	 (Presupuesto/actual puede visualizarse introduciendo manualmente el consumo de energía actual) 	×	O (Disponible introduciendo manualmente el consumo de energía actual)		
No	No	×	Δ	×	(Disponible introduciendo manualmente el consumo de energía actual)		

Detalles d	e ingeniería		Funció	n Gestión energía obj	etivo/actual			
	Disponibilidad Func		Disponibilidad Función de		Eupoión do		Función de regi conversión del tipo	stro del factor de de energía/energía
Disponibilidad de contadores	de un plan de consumo de energía	registro del plan de consumo de energía	registro del consumo de energía actual	Función de registro del grupo de energía	Función de registro del tipo de energía	Función de registro del factor de conversión de energía		
Sí	Sí	0	0	0	0	0		
Sí	No	0	0	0	0	0		
No	Sí	0	0	Creación de un grupo al cual introducirá manualmente el consumo de energía actual)	0	0		
No	No	0	0	Creación de un grupo al cual introducirá manualmente el consumo de energía actual)	0	0		

: Disponible

 \triangle : Algunas funciones disponibles

×: No disponible

Los pasos de la gestión de la gestión de energía objetivo/actual son los siguientes:

Configuración de la meta del tipo de energía de la gestión de energía objetivo/actual
↓
Configuración de la meta del grupo de punto de gestión (grupo de energía) de la gestión energía
objetivo/actual
↓
Configuración de un plan de consumo de energía
↓
Registro del consumo de energía actual
↓

Comprobación del presupuesto del consumo de energía actual utilizando un gráfico

A continuación se describe cómo realizar la configuración y el uso.

Configuración de Tipo energía y Grupo energía

Configure la meta del tipo de energía y del grupo de energía de la gestión de energía objetivo/ actual.

Visualice la pestaña Gestor energía de la pantalla Lista menú (consulte la página 61).



Toque el botón **E estimada/Gest. act. (1)** y visualice la pantalla Gestión energía objetivo/actual. La pantalla Gestión energía objetivo/actual está compuesta de tres pestañas: Gestión anual objetivo/actual, Gestión mensual objetivo/actual y Comparación con el Año (F) anterior.

E estimada/Gest. act. Visualizar elemento Group 1 (2) Modo visualización
Gestión anual objetivo/actual Gestión mensual objetivo/actual Compa	aración año fiscal anterior
2011 Exceso consumo energético sobre previsión:Nada -Energía consumida estimada : 2848.0(kWh) -Consumo anual previsio : 2840.0(kWh)	
500	4000
450	3600 2
€ 400 € 250 ■□	3200
	2800 g 2400 g
	2000 5
	1600 Ш
150	1200 ឆ្នាំ
100	800 <u>B</u>
0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct N	lav Dic 0
Tipo energía Eléctrica 🔍 Unidad Energía	Objetivo actual
	Cerrar
Certar	Mié, 01/06 00:17

Toque el botón **Modo visualización (2)** y visualice la pantalla Modo visualización. El botón Modo visualización está disponible en todas las pestañas.

Modo	visualización	
•	Ajustes por tipo de energía	Modificar (3)
•	Ajuste de grupo energía	Modificar
		Cerrar
U c	errar	Mié, 08/ 21:

Toque el botón **Modificar (3)** y visualice la pantalla Tipo energía.

lista tipo ene	rgia	_		(5) Crear
Nombre	Tipo energía	Unidad	Factor conver Nuevo f.conv. por tipo	
Eléctrica	Eléctrica	k₩h		Copiar
Gas	Gas	m³		Borrar
Agua	Agua	m³	(4)	(8) Renombrar
Gas 2	Gas	m³	(+)	(9) Modificar
				Cerrar

Configure el tipo de energía para el cual se diseñará el gráfico de gestión energía objetivo/actual.

(4) es la lista de tipos de energía registrados.

Realice la operación deseada tocando el botón relevante de la derecha.

(5) Botón Crear

Crea un nuevo tipo de energía. Puede registrar hasta un máximo de 30 tipos de energía incluyendo la electricidad, gas y agua registrados predeterminadamente.

Introduzca un nombre en el diálogo Entrada de nombre visualizado. Toque el botón Aceptar para registrar un nombreen (4) como un nuevo tipo de energía.

Puede nombrar el tipo de energía usando hasta un máximo de 16 caracteres.

(6) Botón Copiar

Crea un nuevo tipo de energía copiando el tipo de energía seleccionado.

Introduzca un nombre en el diálogo Entrada de nombre visualizado. Toque el botón Aceptar para registrar el nombre en (4).

Puede nombrar el tipo de energía usando hasta un máximo de 16 caracteres.

(7) Botón Borrar

Borra el tipo de energía seleccionado.

(8) Botón Renombrar

Cambia el nombre del tipo de energía seleccionado.

Introduzca un nombre en el diálogo Entrada de nombre visualizado. Toque el botón Aceptar para cambiar el nombre.

Puede nombrar el tipo de energía usando hasta un máximo de 16 caracteres.

No puede cambiar el nombre de los tipos de energía registrados predeterminados.

(9) Botón Modificar

Visualiza la pantalla Tipo energía/Factor conversión de CO₂ que le permite modificar el tipo de energía seleccionado.

)ther (10) Tipo energía	Eléctrica		
(11) Unidad	k₩h		
(12) Factor conversión CO2		kg-CO2/kWh	Modificar
Other (13) Factor conversión		1/kWh	Modificar
		Aceptar	Cancelar
Cerrar			Mar, 13

Configura los detalles del tipo de energía seleccionado.

En la casilla combo (10), seleccione el tipo de energía entre Eléctrica, Gas y Agua.

Seleccione la unidad (11) desde el candidato correspondiente al Tipo energía seleccionado (10) en la casilla combo. La unidad se fija para cada tipo de energía: kWh para la alimentación y m³ para gas y agua.

Establezca el Factor de conversión de CO₂ en (12).

Toque el botón Modificar e introduzca el factor de conversión en el diálogo Entrada numérica visualizado. Puede introducir un valor dentro del rango 0 a 9999,999, en incrementos de 0,001. La unidad será visualizada en conformidad con la unidad seleccionada en (10).

Si registra el nuevo tipo de conversión de energía en la pantalla Tipo de conversión de energía, introduzca el nuevo factor de conversión en (13).

Toque el botón Modificar e introduzca el factor de conversión en el diálogo Entrada numérica visualizado. Puede introducir un valor dentro del rango 0 a 9999,999, en incrementos de 0,001.

La unidad será visualizada en conformidad con la unidad seleccionada en (10).

Toque el botón Aceptar para guardar los ajustes y regresar a la pantalla Tipo energía.

Al finalizar, toque el botón Aceptar para guardar los ajustes y regresar a la pantalla Modo visualización.

– AVISO -

Para más información acerca del registro de nuevos tipos de conversión, consulte al personal de servicio.



Toque el botón **Modificar (14)** y visualice la pantalla Grupo energía.

Grupo energía		
Lista grupo energía		Modificar
Nombre grupo	Тіро	(16) Crear
Group 1	Eléctrica	(17) Copiar
Group 2	Gas	(18) Borrar
Group 3	Gas	(19) Renombrar
	(15)	
		Cerrar
Cerrar		Mié, 08 21

Configure la meta Grupo energía de la gestión de energía objetivo/actual.

(15) es la lista de Grupos energía.

Realice la operación deseada tocando el botón relevante de la derecha.

(16) Botón Crear

Crea un nuevo Grupo energía. Puede crear hasta un máximo de 30 Grupos energía.

Introduzca un nombre en el diálogo Entrada de nombre visualizado. Toque el botón Aceptar para

registrar un nombre en (15) como un nuevo Grupo energía.

Puede nombrar el Grupo energía usando hasta un máximo de 16 caracteres.

(17) Botón Copiar

Crea un nuevo Grupo energía copiando el grupo seleccionado.

Introduzca un nombre en el diálogo Entrada de nombre visualizado. Toque el botón Aceptar para registrar el nombre en (15).

Puede nombrar el Grupo energía usando hasta un máximo de 16 caracteres.

(18) Botón Borrar

Borra el Grupo energía seleccionado.

(19) Botón Renombrar

Cambia el nombre del Grupo energía seleccionado.

Introduzca un nombre en el diálogo Entrada de nombre visualizado. Toque el botón Aceptar para cambiar el nombre.

Puede nombrar el Grupo energía usando hasta un máximo de 16 caracteres.

(20) Botón Modificar

Visualiza la pantalla Ajustes grupo energía que le permitirá configurar el grupo seleccionado.



Establezca el punto de gestión desde el cual adquirirá los datos a utilizarse en gestión energía objetivo/actual. En un Grupo energía, únicamente podrá registrar puntos de gestión Pi. Puede registrar hasta un máximo de 100 por grupo. Igualmente, puede registrar puntos de gestión Pi incluyendo múltiples tipos de energía. También puede registrar múltiples puntos de gestión Pi en un Grupo energía.

(21) es la lista de puntos de gestión registrados.

Seleccione un punto de gestión desde la lista de puntos de gestión disponibles (22) y utilizando la casilla combo **Tipo** (23), seleccione su tipo entre Eléctrica, Gas y Agua. Puede seleccionar un tipo de energía registrado en la pantalla Tipo energía.

Toque el botón Añadir para registrar en (21).

Seleccionar un tipo de energía desde (21) y tocar el botón Quitar cancela su registro.

Toque el botón Aceptar para guardar los ajustes y regresar a la pantalla Grupo energía.

Al finalizar, toque el botón Aceptar para guardar los ajustes y regresar a la pantalla Modo visualización.

Toque el botón Cerrar en la pantalla Modo visualización para cerrar la pantalla y regresar a la pantalla Gestión energía objetivo/actual.

• Configuración de un Plan de consumo de energía y registro del Consumo actual

Configure el plan de consumo de energía (valor planeado) y la energía consumida actualmente (valor actual).



Puede seleccionar un Grupo energía registrado utilizando la casilla combo **Visualizar elemento** (24) disponible en cada pestaña de la pantalla Gestión energía objetivo/actual.

Seleccione el Grupo energía al cual desea establecer el plan de consumo de energía y registre la energía consumida actualmente, y toque el botón **Objetivo actual (25)** para visualizar la pantalla Objetivo actual.



Toque el botón Modificar (26) y visualice la pantalla Ajuste consumo energético previsto.

B) 01/2011-12/2011)1/2010-12/20	010	
9) OAjustes por año (a)	(b)	OAjuste	s por mes (33)	Modificar
Reducción respecto al año anterior		Mes	Valor objetivo	
0 % Modificar (30)		Ene	300.0 kWh	
Consumo anual previsto		Feb	370.0 k₩h	- 1
31)	– kWh	Mar	(32) 300.0 kWh	11
		Abr	250.0 kWh	
		May	170.0 kWh	
			Aceptar	Cancelar

Configure el plan de consumo de energía para el Grupo energía seleccionado en la pantalla Gestión energía objetivo/actual.

En la casilla combo **Tipo energía (27)**, seleccione el tipo de energía al cual ajustará el plan de consumo de energía entre Eléctrica, Gas y Agua. Puede seleccionar entre los tipos de energía incluidos en el Grupo energía seleccionado.

Cambiando este año y el último año con la pestaña **Año (28)**, ajuste el objetivo de cada año. Este año es el período entre el mes de inicio de recolección que incluye el mes actual y el último mes de dicho año, mientras que el último año es el año anterior.

Seleccione la unidad del ajuste del objetivo en (29). Seleccione (a) Ajustes por año o (b) Ajustes por mes.

Cuando el objetivo es (a) por año, toque el botón **Modificar** (30) e introduzca la tasa de reducción con respecto al año anterior en el diálogo Entrada numérica visualizado. El plan de consumo de energía anual es visualizado en (31) en conformidad con el valor de (30). Cuando el objetivo es (b) por mes, una lista para el ajuste del objetivo para los 12 meses a

partir del mes de inicio de la recolección aparece en (32). Seleccione un mes cada vez e introduzca el objetivo para cada mes en el diálogo Entrada numérica que aparece al tocar el botón **Modificar (33)**. Puede introducir un valor dentro del rango 0 a 2000000, en incrementos de 0,1.

Al finalizar, toque el botón Aceptar para guardar los ajustes y regresar a la pantalla Objetivo actual.

Objetiv	ro actual		
	Ajuste consumo energía previsto	Modificar	
	Ajuste consumo energia actual	Modificar (34)	
			errar
	errar		Mié, 08/06 21:46

Toque el botón Modificar (34) y visualice la pantalla Ajuste consumo energético actual.

	Tipo energía	Eléctrica	(35)
6)	01/2011-12/20	11	01/2010-12/2010
	Consumo eneraético		Factor conversión CO2 (39)
	Mes	Consumo actual	kg-CO2/kWh Modificar
	Ene	359.0 kWh	
	Feb	320 0 kWh	Other Factor conversión (40)
	Mar	(37) 230.0 kWh	1/kWh Modificar
	A		
	Abr	149.0 KVVn	
		(38)	Aodificar
l			Aceptar

Registre el consumo de energía actual para el Grupo energía seleccionado en la pantalla Gestión energía objetivo/actual. En la casilla combo **Tipo energía (35)**, seleccione el tipo de energía en el cual introducirá el consumo de energía actual entre Eléctrica, Gas y Agua. Puede seleccionar entre los tipos de energía incluidos en el Grupo energía seleccionado.

Cambiando este año y el último año con la pestaña **Año (36)**, introduzca los valores actuales para cada año. Este año es el período entre el mes de inicio de recolección que incluye el mes actual y el último mes de dicho año, mientras que el último año es el año anterior.

Una lista para el ajuste del valor actual para los 12 meses a partir del mes de inicio de la recolección será visualizada (37). Seleccione un mes cada vez e introduzca el valor actual para cada mes en el diálogo Entrada numérica que aparece al tocar el botón **Modificar (38)**.

Los valores reales que son medidos por los puntos de gestión Pi no se pueden modificar.

Puede introducir un valor dentro del rango 0 a 2000000, en incrementos de 0,1.

El factor de conversión de CO_2 para el consumo de energía es visualizado en (39). La unidad visualizada depende del tipo de energía seleccionado. Toque el botón Modificar e introduzca el factor de conversión en el diálogo Entrada numérica visualizado.

Puede introducir un valor dentro del rango 0 a 9999,999, en incrementos de 0,001.

(40) aparece, un nuevo tipo de conversión de energía es registrado en la pantalla Tipo de conversión de energía. La unidad visualizada dependerá del tipo de energía ([Unidad registrada en el nuevo tipo de conversión]/kWh). Introduzca el factor de conversión, si fuese necesario.
Puede introducir un valor dentro del rango 0 a 9999,999, en incrementos de 0,001.

Al finalizar, toque el botón Aceptar para guardar los ajustes y regresar a la pantalla Objetivo actual.

Comprobación del presupuesto del consumo de energía actual

Valore el nivel de logro comparando el valor establecido en el plan de consumo de energía con el consumo de energía actual, y visualícelo en un gráfico.

Igualmente, visualice el consumo estimado al cumplir completamente el plan y el objetivo para lograr el plan calculando a partir del valor actual de corriente.

La pantalla Gestión energía objetivo/actual está compuesta de tres pestañas: Gestión anual objetivo/actual, Gestión mensual objetivo/actual y Comparación con el Año (F) anterior. Compruebe en cada pestaña el presupuesto del consumo de energía actual.

Toque el botón Gestión E presupuesto/actual en la pestaña Gestor energía de la pantalla Lista menú. (Consulte la página 61.)

Pestaña presupuesto anual/gestión actual (pantalla Gestión energía objetivo/actual)



Esta pantalla visualiza el presupuesto anual del estado de consumo de energía actual para el Grupo energía seleccionado en la casilla combo **Visualizar elemento (41)**.

Establezca el tipo de energía a diseñar en la casilla combo Tipo energía (42).

Seleccione entre Eléctrica, Gas y Agua.

Únicamente cuando la unidad de energía sea CO_2 o un nuevo tipo de conversión, será capaz de seleccionar el "total" de CO_2 emitido por todos los tipos de energía.

Seleccionar la unidad de energía a visualizar en el gráfico entre Energía CO₂, y el nuevo tipo de conversión en la casilla combo **Unidad (43)** diseña el gráfico en **(44)**.

En el gráfico, el eje horizontal representa cada mes del año a partir del mes de inicio de la recolección, el eje vertical izquierdo indica el consumo de energía mensual y el eje vertical derecho indica el consumo de energía acumulado.

Para cambiar el año visualizado, utilice (45).

Tocar el botón Leyenda (46) visualiza una explicación de cada componente del gráfico.



(47) visualiza iconos junto con mensajes en conformidad con el nivel de logro del plan de consumo de energía.

Igualmente, tocar un mes en el gráfico visualiza el consumo de energía actual, el valor objetivo y el valor meta para dicho mes en una sugerencia de herramienta.

Cuando la pantalla visualiza el último año

Seleccionar tipo		Información visualizada	
		lcono	Mensaje
Cuando tanto el consumo de energía	Consumo de energía acumulado – Consumo de energía acumulado planeado >0	!	Exceso consumo energético sobre previsión: .% (kWh) – Consumo E acumulado:kWh – Consumo energía anual planeado:kWh
de energía previsto existen	Consumo de energía acumulado – Consumo de energía acumulado planeado ≤0	OK	Exceso consumo energético sobre previsión:Nada – Consumo E acumulado:kWh – Consumo energía anual planeado:kWh
Cuando solo el consumo de e existe (Cuando el plan de consu no es establecido)	energía actual Imo de energía	_	Consumo E acumulado:kWh
Cuando ni el consumo de energía actual ni el consumo de energía previsto existen		_	(Ningún mensaje visualizado)

Cuando la pantalla visualiza este año

Seleccionar tipo		Información visualizada		
		Icono	Mensaje	
Cuando tanto la energía consumida estimada	Energía consumida estimada - Consumo de energía acumulado planeado >0	1	Exceso consumo energético sobre previsión: .% (kWh) – Energía consumida estimada:kWh – Consumo energía anual planeado:kWh	
como el consumo de energía previsto existen	Energía consumida estimada – Consumo de energía acumulado planeado ≤0	OK	Plan de consumo de energía logrado:Nada – Energía consumida estimada:kWh – Consumo energía anual planeado:kWh	
Cuando únicamente la energía consumida estimada existe (Cuando el plan de consumo de energía no está establecido)		_	Energía consumida estimada:kWh	
Cuando ni la energía consumida estimada ni el consumo de energía planeada existen		_	(Ningún mensaje visualizado)	



- AVISO

Los resultados podrían no ser visualizados cuando haya valores actuales y/o planeados desparecidos.

Gestión mensual objetivo/actual Pestaña (Pantalla Gestión energía objetivo/actual)



Esta pantalla visualiza el presupuesto mensual del estado de consumo de energía actual para el Grupo energía seleccionado en la casilla combo **Visualizar elemento (48)**.

Seleccione el tipo de energía a diseñar en la casilla combo Tipo energía (49).

Seleccione entre Eléctrica, Gas y Agua.

Únicamente cuando la unidad de energía sea CO_2 o un nuevo tipo de conversión, será capaz de seleccionar el "total" de CO_2 emitido por todos los tipos de energía.

Seleccionar la unidad de energía a visualizar en el gráfico entre Energía CO₂, y el nuevo tipo de conversión en la casilla combo **Unidad (50)** diseña el gráfico en **(51)**.

En el gráfico, el eje horizontal representa cada día del mes a partir del día de inicio de la recolección hasta el día de finalización de recolección, el eje vertical izquierdo indica el consumo de energía diario y el eje vertical derecho indica el consumo de energía diario acumulado.

Use (52) para cambiar el mes visualizado entre el mes actual y el anterior.

Tocar el botón Leyenda (53) visualiza una explicación de cada componente del gráfico.



(54) visualiza iconos junto con mensajes en conformidad con el nivel de logro del plan de consumo de energía.

Igualmente, tocar un día en el gráfico visualiza el consumo de energía actual para dicho día en una sugerencia de herramienta.

Cuando la pantalla visualiza el mes actual

Nivel de logro	lcono	Mensaje para el nivel de logro	
Tolerancia OK		Si la tendencia continúa, se logrará el objetivo. – Energía consumida estimada:kWh – Consumo energía objetivo:kWh	
Precaución	1	Exceso de consumo sobre objetivo: Nada: .% (kWh) – Energía consumida estimada:kWh – Consumo energía objetivo:kWh	
Peligro		Consumo energía objetivo ya excedido. – Energía consumida estimada:kWh – Consumo energía objetivo:kWh	

Cuando la pantalla visualiza un mes pasado

Seleccionar tipo	Información sobre la selección de tipo	Mensaje	
	Icono		
Consumo de energía acumulado – Consumo de energía acumulado planeado >0		Exceso de consumo sobre objetivo: .% (kWh) – Consumo E acumulado:kWh – Consumo energía objetivo:kWh	
Consumo de energía acumulado – Consumo de energía acumulado planeado ≤0	OK	Consumo E objetivo obtenido. – Consumo E acumulado:kWh – Consumo energía objetivo:kWh	



AVISO —

Los resultados podrían no ser visualizados cuando haya valores actuales y/o planeados desparecidos.

Pestaña Comparación con el Año (F)anterior (Pantalla Gestión energía objetivo/actual)



Esta pantalla visualiza el consumo de energía del año actual en comparación mensual con el año anterior para el Grupo energía seleccionado en la casilla combo **Visualizar elemento (55)**. Seleccione el tipo de energía a diseñar en la casilla combo **Tipo energía (56)**.

Seleccione entre Eléctrica, Gas y Agua.

Únicamente cuando la unidad de energía sea CO_2 o un nuevo tipo de conversión, será capaz de seleccionar el "total" de CO_2 emitido por todos los tipos de energía.

Seleccionar la unidad de energía a visualizar en el gráfico entre Energía CO₂, y el nuevo tipo de conversión en la casilla combo **Unidad (57)** diseña el gráfico en **(58)**.

En el gráfico, el eje horizontal representa cada mes del año a partir del mes de inicio de recolección, el eje vertical izquierdo el consumo de energía de cada mes para el tipo de energía seleccionado en la pestaña Gestión anual objetivo/actual de la pantalla Gestión energía objetivo/ actual, y el eje vertical derecho, similarmente al eje izquierdo, el consumo de energía acumulado correspondiente a cada mes de la pestaña Gestión anual objetivo/actual.

Al utilizar este gráfico, podrá comprobar fácilmente el resultado de las medidas de ahorro de energía de este año en relación al último año.

Tocar el botón Leyenda (59) visualiza una explicación de cada componente del gráfico.


(60) visualiza mensajes en conformidad con el nivel de logro del plan de consumo de energía. Igualmente, tocar un mes en el gráfico visualiza el consumo de energía actual de dicho mes y el valor actual del año anterior en una sugerencia de herramienta.

Mensaje	
Consumo de energía actual acumulado –:kWh –: kWh	



AVISO

Los resultados podrían no ser visualizados cuando haya valores actuales y/o planeados desparecidos.

Gestión func. equipo (Desviación del plan operacional)

Puede definir reglas de funcionamiento con la finalidad de ahorrar energía y, a continuación, comprobar puntos de gestión que se desvíen de dichas reglas.

Esta es una función para extraer y diseñar/listar el funcionamiento del equipo en períodos de tiempo en los que supuestamente deberían de estar detenidos, acondicionadores de aire que operan en un pto. consigna distinto al definido en el plan operacional de los acondicionadores de aire, etc.

Las funciones que podrá utilizar dependen de si la PPD: Distribución Proporcional de Consumos de prueba está activada o no, o de la disponibilidad de las reglas de funcionamiento, tal y como se indica en las siguientes tablas.

Detalles de ing	geniería	Gestión func. equipo				
PPD: Distribución	Bealas	Eunción de creación de	Función de configuración de período de muestreo/meta			
Proporcional de Consumos de prueba	de funcionamiento	reglas de funcionamiento	Función configuración de período de muestreo	Función de ajuste de muestreo objetivo		
Sí	Sí	0	0	0		
Sí	No	0	0	0		
No	Sí	0	\bigcirc	0		
No	No	0	\bigcirc	0		

Detalles de ing	geniería	Gestión func. equipo				
PPD: Distribución	Poglaa	Función de muestro de fallo al apagar				
Proporcional de Consumos de prueba	de funcionamiento	Función de visualización del resultado del muestro de fallo al apagar	Función de visualización detallada			
Sí	Sí	0	0			
Sí	No	\triangle (Muestro posible mediante regla predeterminada)	0			
No	Sí	\triangle (Visualiza la electricidad consumida durante un fallo al apagar, en base al valor CT.) *1	0			
No	No	○ (Visualiza la electricidad consumida durante un fallo al apagar, en base al valor CT.) *1 (Muestro posible mediante regla predeterminada)	0			

Detalles de ing	eniería	Gestión func. equipo				
PPD: Distribución	Poglas	Función de muestreo de dif. pto. consigna				
Proporcional de Consumos de prueba	de funcionamiento	Función de muestreo de dif. pto. consigna	Función de visualización detallada			
Sí	Sí	0	0			
Sí	No	\triangle (Muestreo posible mediante regla predeterminada)	0			
No	Sí	\bigcirc (Visualiza la electricidad consumida cuando existe un punto consigna diferente, en base al valor CT.) *1	0			
No	No	(Visualiza la electricidad consumida cuando existe un punto consigna diferente, en base al valor CT.) *1 (Muestro posible mediante regla predeterminada)	0			

*1 El valor CT es el consumo calculado a partir de la corriente de la unidad exterior. Para más detalles, póngase en contacto con el personal de servicio.

○: Disponible

 \bigtriangleup : Algunas funciones disponibles

×: No disponible

De forma predeterminada se suministran dos reglas de funcionamiento. Personalícelas según sea necesario para su uso ya que sus contenidos pueden ser modificados y/o borrados.

• Fallo al apagar

Día de semana: Lunes a Domingo, Sin ajustes de día especial/Horas de funcionamiento: 9:00 a 21:00 (AM 9:00 a PM 9:00 al usar el reloj en formato de 12 horas)/Pto. consigna: Ninguno

• Dif. pto. consigna

Día de semana: Lunes a Domingo, Sin ajustes de día especial/Horas de funcionamiento: 9:00 a 21:00 (AM 9:00 a PM 9:00 al usar el reloj en formato de 12 horas)/Pto. consigna: Frío 24°C, Calor 24°C

A continuación se describe cómo realizar la configuración y el uso.

• Configuración de las reglas de funcionamiento del equipo

Configure las reglas de funcionamiento del equipo.

Visualice la pestaña Gestor energía en la pantalla Lista menú (consulte la página 61).



Toque el botón **Eguipo op. gest. (61)** y visualice la pantalla Gestión func. equipo. La pantalla Gestión func. equipo está compuesta de dos pestañas: Fallo al apagar y Dif. pto. consigna.

atos eriodo		De : 01/03/2012	Para : 13/0	03/2012		(62)
atos ojetivo	To	op>⊤odo		M	odificar	Reglas func.
Fallo al	apagar		Dif. pto. co	nsigna		
R	legla func.	Fallo al apagar 🛛 🔻	Muestreo Gr	rupo [Detalles	Guardar
	10 9 8		Nombre	Hora	Dias su.	Consu
	7		1:1-00	3:45	5	6.0kWh
Hora (†	5		1:1-01	3:00	3	6.0kWh
	3	- • •	1:2-15	3:00	3	6.1kWh
		2 3 4 5 6 7 Dias suceso (Dia)	8 9 10			
						Cerrar

Toque el botón **Reglas de funcionamiento (62)** y visualice la pantalla Reglas de funcionamiento. El botón Reglas de funcionamiento está disponible en ambas pestañas.

Reglas de funcionamiento Lista regla funcionamiento Nombre Fallo al apagar Dif. pto. consigna		Modificar (64) Crear (65) Copiar (66) Borrar
	(63)	(67) Renombrar (68) Modificar Copia calend.
Cerer		Cerrar Mar, 13/03 15 02

(63) es la lista de reglas de funcionamiento registradas. Realice la operación deseada tocando el botón relevante de la derecha.

(64) Botón Crear

Crea una nueva regla de funcionamiento. Puede crear hasta un máximo de 10 reglas de funcionamiento, incluyendo las registradas de forma predeterminada.

Introduzca un nombre en el diálogo Entrada de nombre visualizado. Toque el botón Aceptar para registrar el nombre en (63).

Puede nombrar la regla de funcionamiento usando hasta un máximo de 16 caracteres.

(65) Botón Copiar

Crea una nueva regla de funcionamiento copiando la regla seleccionada.

Introduzca un nombre en el diálogo Entrada de nombre visualizado. Toque el botón Aceptar para registrar el nombre en (63).

Puede nombrar la regla de funcionamiento usando hasta un máximo de 16 caracteres.

(66) Botón Borrar

Borra la regla de funcionamiento seleccionada.

(67) Botón Renombrar

Cambia el nombre de la regla de funcionamiento seleccionada.

Introduzca un nombre en el diálogo Entrada de nombre visualizado. Toque el botón Aceptar para cambiar el nombre.

Puede nombrar la regla de funcionamiento usando hasta un máximo de 16 caracteres.

(68) Botón Modificar

Visualiza la pantalla Configuración de reglas de funcionamiento que le permitirá configurar la regla de funcionamiento seleccionada.

La pantalla Configuración de reglas de funcionamiento está compuesta de tres pestañas: Programación semanal, Programación especial y Configurar calendario. Configure cada una.

– AVISO –

Si cambia las reglas de operación se eliminan los datos muestreados hasta ese punto.

Las siguientes páginas describen cómo configurar cada pestaña.

Pestaña Programación semanal (pantalla Configuración de reglas de funcionamiento)

Fa	lo al apagar					
	Program (69) emanal	(70) Programación	n especial	Configu	rar calendario	
	Domingo	00 06	12	18 	²⁴ (72)	Copiar
				1	(73)	Borrar
	OMartes			1	(74)	Modificar
	Miércoles			1		
	Jueves					
	Viernes					
	OSábado					
	Hora inicio	Finalización	▲ Consigna	(71)		
					Aceptar	Cancelar
Ų	Cerrar					Mar, 13/03 15:02

Configura las reglas de funcionamiento semanales del equipo. Introduzca todos los días de la semana a los cuales desee configurar una regla.

Seleccione el día de la semana a modificar desde (69).

(70) es el contenido de las reglas de funcionamiento. (71) visualiza la leyenda.

Toque el botón **Copiar (72)** para copiar la regla de funcionamiento del día de la semana actualmente seleccionado y péguela en el día de la semana seleccionado en pantalla de selección Copiar a. La regla de funcionamiento del destino de la copia es sobrescrita.

Fallo al apagar	
Copiar de Domingo	Copiar a Nombre
	Lunes
	Martes
	Miércoles
	Jueves
	Viernes
	Sábado
	Ex1
	Ex2
	Aceptar Cancelar
Cerrar	Mié, 08/06 22:03

Tocar el botón **Borrar (73)** borra la regla de funcionamiento del día de la semana seleccionado.

Tocar el botón **Modificar (74)** visualiza la pantalla Reglas de funcionamiento que le permite modificar la regla de funcionamiento del día de la semana seleccionado.

Reglas de funcionamie	ento :Fallo al apagar	
Lista ajustes		Modificar
Horas utilización	Ajustes	Horas utilización (77)
09:00 - 21:00	Frío:28.0°C Calor:22.0°C	Inicio 09:00 Modificar
	(75)	Fin 21:00 Modificar Consigna Frío 28.0 °C Modificar Calor 22.0 °C Modificar (b) Añadir (c) Modificar
Borrar (76)		
		Aceptar Cancelar
Cerrar		Mar, 13/00 15:00

(75) es la lista de reglas de funcionamiento registradas con los detalles de horas de funcionamiento y pto. consigna.

Seleccionar una regla de funcionamiento y tocar el botón **Borrar (76)** borra la regla de funcionamiento seleccionada.

Utilice Horas y Ptos. consigna en (77).

Introduzca la Hora inicio y Finalización en Utilizar horas. Toque el botón Modificar e introduzca las horas en el diálogo Configuración de horas visualizado.

Puede configurar en el rango 00:00 a 24:00 (AM 00:00 a PM 12:00 al utilizar el reloj en formato de 12 horas), y en incrementos de 15 minutos. Si el valor introducido no es un múltiplo de 15 minutos, se visualizará un diálogo y el valor será redondeado a un múltiplo de 15 minutos.

Igualmente, no podrá establecer horas que abarquen dos días.

Seleccione la casilla de verificación (a) si aplica un pto. consigna en las horas utilizadas.

Puede establecer temperaturas para la refrigeración y calefacción. Para introducir una temperatura, seleccione la casilla de verificación y toque el botón Modificar para visualizar el diálogo Entrada numérica.

Puede introducir valores dentro del rango –30 a 70°C, en incrementos de 0,1°C.

Toque el botón Añadir (b) para añadir el nuevo ajuste a (75).

Puede configurar hasta 10 horas de funcionamiento para una regla de funcionamiento.

Para cambiar los ajustes, puede seleccionar una regla de funcionamiento existente desde (75), introduzca los nuevos ajustes para la misma en (77) y, a continuación, toque el botón **Modificar (c)**.

Toque el botón Aceptar para guardar los ajustes y regresar a la pantalla Configuración de reglas de funcionamiento.

Pestaña Programación especial (pantalla Configuración de reglas de funcionamiento)

Fallo al apagar						
Programación semana	ı	Programación	n especial		Configurar calenda	rio
(7 <u>8)</u> ● Ext	00	06	12	18	24	Copiar
OEx2						Borrar
OEx3						Modificar
OEx4					(79	Renombrar
OEx5						
Hora inic	io 📕 Fir	nalización	Consignation	I		
					Aceptar	Cancelar
Cerrar						Mar, 13/00 15:00

Configure las reglas de funcionamiento para días especiales, a parte de las reglas de funcionamiento semanales. Puede configurar hasta 5 tipos programaciones de día especial.

Seleccione el día especial a modificar en (78).

Los siguientes pasos y la interpretación de la pantalla son los mismos que para Programación semanal. Configure las reglas de funcionamiento realizando los mismos pasos.

Toque el botón **Renombrar (79)** para visualizar el diálogo Entrada de nombre en donde podrá modificar el nombre del día especial seleccionado.

Pestaña Configurar calendario (pantalla Configuración de reglas de funcionamiento)

Fallo a Pro	al apagar gramació	n semanal		Programación especial		Ca	onfigurar calendario
(85)	Pr	evisualizar		I	(81)	Patrón Ex1
	Mes	Día	Progra	mación especial	(82)	● Día
	Cada	3ra Domingo	e Ex1				Mes Día
	Jun	2da Lunes	80) EX	2	Añadir <<		
	Jun	28	 Ex3 	3			OAjuste mes,semana,día
							Mes Semana Ene V 1ra V
	(83)		(04)			Día de semana
	1	Ţ		(84) Borrar			Domingo
						_	Aceptar
	orrar		_			_	Mié, 08

Registra la programación de día especial creada en la pestaña Programación especial en el calendario. Puede configurar hasta 40 programaciones de día especial.

(80) es la lista de las programaciones de día especial ya registradas.

Seleccione la programación de día especial a registrar en la casilla combo **Patrón (81)** y establezca el día que desee registrar en (82). Puede seleccionar una Fecha o Mes/Día de semana a ajustar.

Si una Fecha y Mes/Día de semana se superponen, el Mes/Día de semana tendrá prioridad.

El rango de los valores que puede especificar en las respectivas casillas combo es el siguiente.

Mes: Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, y Cada.

Día: 1 a 31. Sin embargo, los días no existentes no podrán ser seleccionados.

Semana: 1ra, 2da, 3ra, 4ta y Última

Día de semana: Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado

Toque el botón Añadir para registrar la programación del día especial en el calendario.

Para cambiar el orden de las programaciones de día especial en la lista, desplácese hacia arriba y hacia abajo utilizando los botones $\uparrow\downarrow$ (83).

Seleccionar una programación de día especial desde la lista y tocar el botón **Borrar (84)** borra el ajuste seleccionado.

Tocar el botón **Previsualizar (85)** le permite comprobar en el formato calendario el estado del registro de un año, desde el día actual.

Prev. calendario									
			2011	6			Þ		
ы	Dom	Lun	Маг	Mié	Jue	Vie	Sáb		
ы				1	2	3	4		
п	5	6	7	8	9	10	11		
П	12	13	14	15	16	17	18		
П	19	20	21	22	23	24	25		
П	26	27	28	29	30				
П									
1.5									
	Ex1			() Ex4	ļ			
	Ex2 Ex5								
	Ex3	Ex3							
	Cerrar								

Cierre el calendario y toque el botón Aceptar en la pantalla Configuración de reglas de funcionamiento para guardar los ajustes y regresar a la pantalla Reglas de funcionamiento.

Copiar el calendario de día especial

Puede copiar el calendario con ajustes de día especial entre las reglas de funcionamiento. Visualice la pantalla Reglas de funcionamiento.

Reglas de funcionamiento	
Lista regla funcionamiento	Modificar
Nombre	Crear
Fallo al apagar	Copiar
Dif. pto. consigna	Borrar
	Renombrar
	Modificar
	(86) Copia calend.
	Cerrar
Cerrar	Mar, 13/00 15:02

Seleccione la regla de funcionamiento en donde el calendario a copiar está registrado y toque el botón **Copia calend. (86)** para visualizar la pantalla Copia calend.

opia calend.: Fallo al apagar Copiar de Fallo al apagar (87)]	Previ	sual ()Copia	38) r de		()c	piar	2
Coniar a Nombre Dif. pto. consigna (89)			Dom 5 12 19 26	Lun 6 13 20 27	2011 Mar 7 14 21 28	6 Mié 1 8 15 22 29	Jue 2 9 16 23 30	Vie 3 10 17 24	 Sáb 4 11 18 25
	J		Ex1 Ex2 Ex3			Ace) Ex4] Ex5 ptar		Cance
Cerrar									Mi

El nombre de la regla de funcionamiento seleccionada es visualizado en (87).

En (88) podrá previsualizar el calendario de reglas de funcionamiento de la fuente y del destino de la copia. Compruebe cambiando el botón.

Para pegar, seleccione la regla de funcionamiento a copiar en (89) y toque el botón Aceptar. Con ello sobrescribe cualquier ajuste de calendario en el destino de la regla de funcionamiento de la copia.

Cuando finalice la configuración de la pantalla Reglas de funcionamiento, toque el botón Aceptar para guardar y regresar a la pantalla Gestión func. equipo.

Precauciones al usar simultáneamente con otras funciones de control

- Las funciones de control automático que operan cuando no hay nadie en la habitación (como por ejemplo, Reajuste, Límite temperatura, Pre-refrigeración/Pre-calefacción) están exentas de las reglas de funcionamiento durante sus horas de funcionamiento.
- 2. Las funciones de control automático que operan cuando hay personas en la habitación (Cambio automático, Optimización Calefacción, Extensión de temporizador, Temperatura de deslizamiento, Programación, Control interbloqueo) está sometidas a las reglas de funcionamiento durante sus horas de funcionamiento.
- 3. Las reglas de funcionamiento no se aplican a los puntos de gestión que se encuentren en mantenimiento o en comprobación de fugas.

Comprobación del estado operacional del equipo

Ejecuta un muestreo y visualiza puntos de gestión que funcionan con independencia de la configuración de las reglas de funcionamiento. Los resultados de la comprobación pueden igualmente emitirse a un archivo CSV.

Seleccionar un período de muestreo, las metas de muestreo y las reglas de funcionamiento aplicables, y ejecutar un muestreo visualiza un gráfico y una lista.

Especifique la meta de muestreo por grupo. Los grupos secundarios y los puntos de gestión incluidos en el grupo se convertirán en metas.

Existen dos modos de visualizar los resultados del muestreo: muestreo de grupo y muestreo de punto de gestión.

En el modo muestreo de grupo, los resultados son muestreados por grupo y únicamente los grupos secundarios en el grupo seleccionado son visualizados.

En el modo de muestreo de punto de gestión, los puntos de gestión (incluyendo los puntos de gestión de grupos secundarios) incluidos en el grupo seleccionado son visualizados.

La información del muestreo se indica en dos pestañas: La pestaña Fallo al apagar en donde los puntos de gestión que estaban en funcionamiento cuando debían de encontrarse detenidos son muestreados, y la pestaña Dif. pto. consigna en donde las unidades interiores con espacios entre el pto. consigna actual y el pto. consigna que debía ser ajustado son muestreadas.

AVISO

El número de veces de Fallo al apagar y Dif. pto. consigna son muestreados por período.

* 1 período ... 15 minutos obtenidos mediante la división de 1 hora entre 4.

• Suceso Fallo al apagar

El equipo ha estado en funcionamiento durante todo el período, sin embargo, según la regla de funcionamiento, debería de estar detenido.

• Suceso Dif. pto. consigna

El equipo ha estado en funcionamiento durante todo el período y la diferencia energética entre el pto. consigna medio (valor actual) y el pto. consigna (regla de funcionamiento) es positiva. Sin embargo, si el funcionamiento durante el período se debe a múltiples modos de funcionamiento, el muestreo no es realizado.

Toque el botón Gestión func. equipo de la pestaña Gestor energía de la pantalla Lista menú y visualice la pantalla Gestión func. equipo. (Consulte la página 61.)

(90) Datos De: 01/03/2012 Para : 13/03/2012 periodo (91) Datos Top>Todo Modificar Reglas func. Fallo al apagar Dif. pto. c(96) (93)(97) (92) Regla func. Fallo al apagar Muestrea Detalles Guardar Grupo Nombre Hora Dias su Consu. (94) 3:45 5 :1-00 6.0k₩h 3:00 (**95**) 1:1-01 6.0kWh :2-15 6.1k₩h 3:00 3 5 4 Dias suceso (Dia Cerrar Mar, 13/0

Pestaña Fallo al apagar (pantalla Gestión func. equipo)

El periodo de muestreo se visualiza en (90). Se ejecuta a partir de 15 días antes del día actual.

Establezca los Datos objetivo en (91). Tocar el botón Modificar visualiza la lista de grupos registrados con el sistema en la pantalla Configuración de fecha objetivo. Seleccione los objetivos desde la pantalla y toque el botón Aceptar para guardar.

En la casilla combo **Reglas de funcionamiento (92)**, seleccione una regla de funcionamiento de entre las registradas y toque el botón **Muestreo (93)**.

Visualizará el gráfico correspondiente al resultado del muestreo en (94).

<Interpretación del gráfico>

- El eje horizontal representa el número de días en los cuales se ha producido un fallo al apagar. Al visualizarse por grupo, los días totales en los cuales los puntos de gestión incluidos en el grupo no se apagaron son visualizados.
- El eje vertical representa el tiempo total.
- Los puntos de gestión y los grupos en los cuales se produjo un fallo al apagar son visualizados con un
 azul.
- Los puntos de gestión y los grupos seleccionados en la lista son visualizados con un
 naranja.
- Si el número de puntos de gestión y grupos en los que se produjo un fallo al apagar excede a 50, se visualizarán los primeros 50.

(95) es la lista de resultados de muestreo. La lista visualiza el nombre de los puntos de gestión y de los grupos, el número de días en los cuales se produjo un fallo al apagar, el tiempo actual y la cantidad de energía consumida.

Si el número de puntos de gestión y grupos en los que se produjo un fallo al apagar excede a 50, se visualizarán los 50 con el mayor número de días de suceso y duración.

Tanto (94) como (95) visualizan resultados por punto de gestión de forma predeterminada. Para visualizar por grupo, toque el botón **Grupo** (96). El botón se convertirá en **Pto. de gestión** mientras se encuentre en vista Grupo. Tocar el botón cambia la vista a Pto. de gestión.

Seleccionar un punto de gestión desde la lista en la vista Punto de gestión y tocar el botón **Detalle (97)** visualiza la pantalla Vista de Detalle.

La pantalla Vista de Detalle está compuesta de dos pestañas: Funcionamiento y Fecha de ocurrencia.

- AVISO

El gráfico y la lista muestran solamente los puntos de gestión de la unidad interior muestreada.

Funcio namiento Tab (pantalla Vista detallada)



Establezca la fecha cuyos detalles desee visualizar en (98). La fecha Desde del período Fecha se visualiza de forma predeterminada. Puede cambiar la fecha tocando los botones Sig. y Ant. (99) es el gráfico del estado operacional. El eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical la temperatura.

Tocar el botón Leyenda (100) visualiza una explicación de cada componente del gráfico.



- AVISO

El pto. consigna no es visualizado cuando el modo de funcionamiento es Ventilación o Deshumectación.

Fecha de suceso. Pestaña (pantalla Vista detallada)

cionamiento		Fecha de suceso	
Lista fecha de suceso			
Fecha	Hora	Consumo	
02/06/2012(Sáb)	0:15	22.6kWh	
03/06/2012(Dom)	5:45	4.5kWh	
04/06/2012(Lun)	0:45	36.5kWh	
	(10	11)	
			Corror
			Cerrar

(101) es la lista de fechas en las cuales se encontraron desviaciones de las reglas de funcionamiento en los puntos de gestión seleccionados.

La lista visualiza las fechas actuales, la hora actual y la cantidad de energía consumida.

Al finalizar la comprobación, toque el botón Cerrar para cerrar la pantalla y regresar a la pantalla Gestión func. equipo.

Pestaña Dif. pto. consigna (pantalla Gestión func. equipo)

Gestión func. e	equipo				
Datos periodo	De : 01/03/2012	Para : 13/03/2	2012		
Datos objetivo	Top>Todo		M	odificar	Reglas func.
Fallo al apag	jar	Dif. pto. consig	ina		
Regla	func. Dif. pto. consigna 🔽 [Muestreo Grupo	<u>ا</u>	Detalles	Guardar
10 9 8 7 (4) 6 8 5 5 9 4 3		Nombre 1:1-00 1:1-01	Hora 2:30 2:00	Dias su 3 1	Consu 2.4kWh 2.3kWh
2	1 2 3 4 5 6 7 8 Dias suceso (Dia)	3 9 10	2.00		
					Cerrar
Cerrar					Mar, 13/ 14:

De forma similar a la pestaña Fallo al apagar, esta pantalla visualiza el estado operacional del período de muestreo establecido, los objetivos del muestreo y las reglas de funcionamiento. La interpretación de la pantalla y los pasos son los mismos que los de la pestaña Fallo al apagar (consulte la página 263).

Una vez finalizado el muestreo y la comprobación, toque el botón Cerrar y cierre la pantalla.

• Envío de datos de muestreo a un archivo CSV

Las condiciones y los resultados de muestrear el fallo para apagar y la diferencia del punto consigna se pueden emitir como un archivo CSV.



Conectar una memoria USB a la unidad iTM y tocar el botón **Guardar (102)** guarda el muestreo de datos utilizando las condiciones visualizadas en la pantalla actual a un archivo CSV.

El nombre del archivo a enviar cambia dependiendo de la pestaña de origen. Se enviarán los primeros 50 puntos de gestión/grupos.

Pestaña Fallo al apagar: DatosPuntoGestión-ApagarXX.csv

Pestaña Dif. pto. consigna: DatosPuntoGestión-Pto.consignaXX.csv

(Se asigna automáticamente un número entre 01 y 99 a XX para evitar que los archivos se sobrescriban.)

Cuando finalice el proceso de almacenamiento, se visualizará un diálogo. Toque el botón Aceptar y cierre la pantalla.

Los contenidos de los datos de salida y el formato del archivo son los siguientes.

А	В	С	D
Blanco			
Nombre del centralizado	Nombre del centralizado (Ejemplo: Edificio A)		
Fecha expo.	Fecha de salida (Ejemplo: 2012/09/02 12:00) (El formato de fecha y hora está en conformidad con los ajustes en Configurar Sistema)		
Versión iTM	Versión iTM (Ejemplo: 1,0)		
Datos periodo	Datos periodo (Ejemplo: 2012/09/02 - 2012/09/30)		
Datos objetivo	Nombre (Ejemplo: Todo>1F)		
Unidad	Grupo/Pto.Gestión (Ejemplo: Pto.Gestión)		
Blanco			
No. norma adm.	No. norma adm.		
Mes	Día	Programación especial	
Ene	3er Mié	Día especial 1	
:	:	:	
Programación semanal o Programación especial	Día de semana (Ejemplo: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves) o Día especial		
Zona horaria	Pto. consigna (Frío) [°C]	Pto. consigna (Calor) [°C]	
:	:	:	:
Blanco			
Nombre pto.Gestión/ Nombre de área	Días suceso [Día]	Hora actual	Consumo [kwh]
:	:	:	

<Formato de archivo DatosPto.Gestión-ApagarXXX.csv>

<Formato de archivo DatosPto.Gestión-Pto. consignaXXX.csv>

А	В	С	D
Blanco			
Nombre del centralizado	Nombre del centralizado (Ejemplo: Edificio A)		
Fecha expo.	Fecha de salida (Ejemplo: 2012/09/02 12:00) (El formato de fecha y hora está en conformidad con los ajustes en Configurar Sistema)		
Versión iTM	Versión iTM (Ejemplo: 1,0)		
Datos periodo	Datos periodo (Ejemplo: 2012/09/02 - 2012/09/30)		
Datos objetivo	Nombre (Ejemplo: Todo>1F)		
Unidad	Grupo/Pto.Gestión (Ejemplo: Pto.Gestión)		
Blanco			
No. norma adm.	No. norma adm.		
Mes	Día	Programación especial	
Ene	3er Mié	Día especial 1	
÷	:	:	
Programación semanal o Programación especial	Día de semana (Ejemplo: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves) o Día especial		
Zona horaria	Pto. consigna (Frío) [°C]	Pto. consigna (Calor) [°C]	
÷	:	÷	:
Blanco			
Nombre pto.Gestión/ Nombre de área	Días suceso [Día]	Hora actual	Consumo [kwh]
:	:	÷	:

Función Salida datos

El iTM puede enviar datos de medición en formato CSV que no sean los correspondientes a la función Gestor energía para aquellos usuarios que desee realizar análisis sofisticados.

Los datos relacionados con los puntos de gestión y grupos en los cuales se haya producido un fallo al apagar o diferencia en el pto. consigna pueden enviarse desde la pantalla Gestión func. equipo.

Este capítulo describe los pasos para enviar los datos de la gestión de energía objetivo/actual así como datos de un punto de gestión arbitrario.

Visualice la pestaña Gestor energía en la pantalla Lista menú (consulte la página 61).

Lista menú				
Control Automático	Configurar Sistema	Gestión	Gestor energía	
E estimada/ Gest. act.	Equipo op gest. Salida da	los		
Cerrar				Sáb, 09/0 11.52

Toque el botón **Salida datos (103)** y visualice la pantalla Salida datos. La pantalla Salida datos está compuesta de dos pestañas: Datos energía y Datos pto. de gestión

Pestaña Datos energía (pantalla Salida datos)

Envía información sobre la gestión de energía objetivo/actual.

Salida datos		
Datos energía		Gestión datos de puntos
(104)	Periodo 01/2011-06/2011	Guardar
		Cerrar
Cerrar		Mié, 08/06 22:10

En la casilla combo **Periodo (104)**, seleccione los datos a enviar entre Este año y Año pasado. Conecte una memoria USB a la unidad iTM y toque el botón Guardar. Tocar el botón Aceptar en el diálogo de confirmación que aparece inicia el envío.

Los archivos de envían con el nombre "DatosEnergíaXX.csv". (Se asigna automáticamente un número entre 01 y 99 a XX para evitar que los archivos se sobrescriban.)

Cuando finalice el proceso de almacenamiento, se visualizará un diálogo. Toque el botón Aceptar y cierre la pantalla.

Los contenidos de los datos de salida y el formato son los siguientes.

- Los Grupos energía se envían en el orden en el que fueron registrados.
- Los Tipos de energía se envían en el orden: Eléctrica \Rightarrow Gas \Rightarrow Agua \Rightarrow CO₂ \Rightarrow Nombre del nuevo factor de conversión.
- Los archivos con el mismo tipo de energía son enviados por unidad de energía y en el orden: Energía ⇒ CO₂ ⇒ Nombre del nuevo factor de conversión.

<Formato de archivo CSV de Datos energía>

A	В	С	D					
Blanco								
Nombre del centralizado	Nombre del centralizado (Ejemplo: Edificio A)					1		
Fecha expo.	Fecha de emisión (Ejemplo: 2012/09/02 12:00) (El formato de fecha y hora está en conformidad con los ajustes en Configurar Sistema)							
Versión iTM	Versión iTM (Ejemplo: 1,0)							
Exportaciones del año	Salidas del año							
Blanco						1		
Nombre grupo	Nombre del grupo de energía					Γ	J	
Tipo de energía	Eléctrica					Ν		
Unidad de energía	Energía							
Energía consumida estimada o Consumo actual [kWh/m ³]*	150000 (Valor actual visualizado cuando los datos son antiguos)							
Consumo de energía planeado por año [kWh/m ³]*	140000("" visualizado cuando los datos son antiguos o no hay valores planeados)							
Mes	Mes de inicio de recolección de datos (Ejemplo: 2012/04)				Mes de finalización de recolección de datos (Ejemplo: 2013/04)			
Consumo actual [kWh/m ³]*								Tantos
Consumo energía previsto [kWh/m³]*							+	como Tipos de energía
Consumo energía objetivo [kWh/m³]*								registrados
Unidad de energía	CO ₂							
Mes	Mes de inicio de recolección de datos (Ejemplo: 2012/04)				Mes de finalización de recolección de datos (Ejemplo: 2013/04)			
Consumo actual						11		
[kg-CO ₂]*								
Unidad de energía	[Nombre del nuevo factor de conversión]				Mar de finalisación de marchanión			Tantos como
Mes	(Ejemplo: 2012/04)				de datos (Ejemplo: 2013/04)			Grupos de energía
Consumo actual [Nueva unidad de tipo de conversión]*							(registrados.
Mes	Mes de inicio de recolección de datos (Ejemplo: 2012/04)				Mes de finalización de recolección de datos (Ejemplo: 2013/04)			(No enviado si no hay ningun Grupo energía registrado)
Nombre de punto de gestión 1 [kWh/m ³]* (Visualiza únicamente el punto de gestión registrado con un Grupo energía y que coincida con Tipo energía)	10000				15000			
	:							
Tipo de energía	Gas							
	:							
Tipo de energía	CO ₂							
Mes	Mes de inicio de recolección de datos (Ejemplo: 2012/04)				Mes de finalización de recolección de datos (Ejemplo: 2013/04)			
CO ₂ [kg-CO ₂]*	14000							
Tipo de energía	[Nombre del nuevo factor de conversión]							
Mes	Mes de inicio de recolección de datos (Ejemplo: 2012/04)				Mes de finalización de recolección de datos (Ejemplo: 2013/04)			
[Nuevo nombre de tipo de conversión] [Nueva unidad de tipo de conversión]*							J	
Nombre grupo	Nombre del grupo de energía					Γ		
	*Convertido y visualizado s	segúr	n el T	ïpo e	energía y Cantidad energía.	•		

Continúa en la siguiente tabla

A	В		AF	1		
Blanco						
Nombre grupo	Nombre del grupo de energía					
Mes	Mes (Ejemplo: 2012/04)				Л	
Tipo de energía	Eléctrica			h		
Unidad de energía	Energía					
Energía consumida estimada o Consumo actual [kWh/m³]*	150000 (Valor actual visualizado cuando los datos son antiguos)					
Consumo energía objetivo [kWh/m³]*	140000 ("" visualizado cuando los datos son antiguos)					
Día	1°		Consumo actual	$ \rangle$	╢	Tantos como – Tipos de energía
Consumo actual [kWh/m³]*	1.000	••••	1.500			registrados.
Unidad de energía	CO ₂				$\ $	Tantas
Día	1°		Consumo actual		J	veces como el número de
CO ₂ [kg-CO ₂]*	1.000		1.500		ł	meses desde
Unidad de energía	[Nombre del nuevo factor de conversión]				(recolección hasta la
Día	1°		Consumo actual			finalización de la recolección,
Consumo actual [Nueva unidad de tipo de conversión]*	1.000		1.500			o hasta el mes actual.
Día	1° (Ejemplo: 2012/04/01)		Consumo actual (Ejemplo: 2012/04/30)			
Nombre punto de gestión 1 [kWh/m ³]* (Visualiza únicamente el punto de gestión registrado con un Grupo energía y que coincida con Tipo energía)	1.000		1.500			Tantos como Grupos de energía registrados.
:	:	:	:		1((No enviado si no hay
Tipo de energía	Gas			1	Ш	registrado)
					Ш	
Unidad de energía	CO ₂					
Día	1°		Consumo actual			
CO ₂ [kg-CO ₂]*	1.000		1.500			
Tipo de energía	[Nombre del nuevo factor de conversión]				川	
Día	1°		Consumo actual			
Factor [Nuevo nombre de tipo de conversión] [Nueva unidad de tipo de conversión]*	1.000		1.500			
Mes	Mes (Ejemplo: 2012/04)					
	:					
Nombre grupo	Nombre del grupo de energía					
	:					

*Convertido y visualizado según el Tipo energía y Cantidad energía.

• Pestaña Datos ptos. de gestión (pantalla Salida datos)

Envía datos de un punto de gestión arbitrario.

Salida datos	
Datos energía	Gestión datos de puntos
Periodo	
De 10/11/2012	
Para 24/11/2012	
(105) Guar	rdar
	Cerrar
Cerrar	Mié, 08/0 22:

Conecte una memoria USB a la unidad iTM y toque el botón **Guardar (105)**. Tocar el botón Aceptar en el diálogo de confirmación que aparece inicia la exportación.

Los archivos se envían a la carpeta DatosPto.Gestión creados en el primer nivel de la memoria USB.

Los nombres de los archivos se agregan con el mes y el año, de modo que se parezcan a Datos pto. de gestión 201201.csv.

Cuando finalice el proceso de almacenamiento, se visualizará un diálogo. Toque el botón Aceptar y cierre la pantalla.

Los contenidos de los datos de salida y el formato son los siguientes.

- Los datos son enviados en el orden de nombre de punto de gestión.
- La fecha, la hora y los datos de cada punto de gestión son enviados como datos por hora.
- Los tipos de puntos de gestión que pueden enviarse son: unidad interior, Ventilador, Di, Dio, Pi y Ai.

<Formato de archivo CSV Datos punto gestión>

	A	В	С	D		
	Blanco					
	Nombre del centralizado	Nombre del centralizado (Ejemplo: Edificio A)				
	Fecha expo.	Fecha de emisión (Ejemplo: 2012/09/02 12:00) (El formato de fecha y hora está en conformidad con los ajustes en Configurar Sistema)				
	Versión iTM	Versión iTM (Ejemplo: 1,0)				Tantos como
- .	Periodo	Periodo (Ejemplo: 2012/11/01 - 2012/11/30)				el número de puntos de gestión a
como	Blanco					enviar.
el número de fechas incluidas en el Periodo.	Nombre Pto.Gestión	Nombre de punto gestión a enviar				
	Clasificación Pto. Gestión	Tipo de punto de gestión a enviar				
	Fecha	Hora	Elemento 1 *	Elemento 2 *		
	Fecha de emisión (Ejemplo: 2012/11/01)	Hora de salida (Ejemplo: 10:00)				
Ì	:	:	:		:	
	Blanco					

*El elemento de salida varía para cada tipo de punto de gestión.

Para más información acerca de los elementos de salida, consulte las siguientes tablas.

[Unidad interior (DIII)]

No.	Elemento	Método de recolección	Unidad	Rango de salida válido
1	Pto consigna (Media)	Valor medio por 1 minuto en 1 hora	°C *	0≤Valor≤50,0 *
	r to. consigna (ivieula)	(tiempo de recolección de datos)	°F *	32≤Valor≤122 *
2	Pto. consigna	Máximo valor por 1 minuto en 1 hora	°C *	0≤Valor≤50,0 *
	(Valor máximo)	(tiempo de recolección de datos)	°F *	32≤Valor≤122 *
2	Pto. consigna	Mínimo valor por 1 minuto en 1 hora	°C *	0≤Valor≤50,0 *
	(Valor mínimo)	(tiempo de recolección de datos)	°F *	32≤Valor≤122 *
	Temperatura de succión	Valor medio por 1 minuto en 1 hora	°C *	-50,0≤Valor≤120,0 *
	(Media)	(tiempo de recolección de datos)	°F *	-58≤Valor≤248 *
5	Temperatura de succión	Máximo valor por 1 minuto en 1 hora	°C *	-50,0≤Valor≤120,0 *
5	(Valor máximo)	(tiempo de recolección de datos)	°F *	-58≤Valor≤248 *
6	Temperatura de succión	Mínimo valor por 1 minuto en 1 hora	°C *	-50,0≤Valor≤120,0 *
0	(Valor mínimo)	(tiempo de recolección de datos)	°F *	-58≤Valor≤248 *
	Tiempo de funcionamiento	Tiempo de funcionamiento acumulado		
7	de refrigeración (Total)	de la unidadinterior en el modo	Minutos	0≤Valor≤60
		Refrigeración, en minutos		
	Tiempo de funcionamiento	Tiempo de funcionamiento acumulado		
8	de calefacción (Total)	de la unidadinterior en el modo	Minutos	0≤Valor≤60
		Calefacción, en minutos		
	Tiempo de funcionamiento	Tiempo de funcionamiento acumulado		
9	del ventilador (Total)	en el modo Ventilación de la unidad	Minutos	0≤Valor≤60
		interior, en minutos		
		Número de veces que la unidad interior ha		
10	Conteo Marcha/Paro	estado en funcionamiento.	Veces	0≤Valor≤9999

Envío de los elementos de los datos de Unidad interior (DIII)

*La temperatura de la habitación es enviada en Celsius o Fahrenheit dependiendo de los ajustes en Configurar Sistema.

[Ventilador]

Envío de los elementos de datos del ventilador

No.	Elemento	Método de recolección	Unidad	Rango de salida válido
1	Tiempo de funcionamiento (Total)	Tiempo de funcionamiento acumulado del Ventilador, en minutos	Minutos	0≤Valor≤60
2	Conteo Marcha/Paro	Marcha/Paro Número de veces que el ventilador ha estado en funcionamiento.		0≤Valor≤9999

[Chiller (Enfriadora) DIII]

Elementos a enviar por la chiller (Enfriadora) DIII

Los datos son redondeados para que se adecúen al rango de salida efectivo si se encuentran fuera del rango.

No.	Elemento	Método de recolección	Unidad	Rango de salida válido
1	Tiempo de funcionamiento de calefacción (Total)	Tiempo de funcionamiento acumulado (en minutos) de la chiller (Enfriadora) DIII en el modo calefacción	Minutos	0≤Valor≤60
2	Tiempo de funcionamiento de refrigeración (Total)	Tiempo de funcionamiento acumulado (en minutos) de la chiller (Enfriadora) DIII en el modo refrigeración	Minutos	0≤Valor≤60
3	Conteo Marcha/Paro	Número de veces que el chiller (Enfriadora) DIII ha estado en funcionamiento.	eces que el chiller DIII ha estado en Veces 0≤Valor≤9999 namiento.	
4	Temperatura entrada	Valor medio por 1 minutoen 1 hora	°C *	-50,0≤Valor≤120,0 *
	agua. (Media)	(tiempo de recolección de datos)	°F *	-58≤Valor≤248 *
5	Temperatura entrada	Máximo valor por 1 minuto en 1 hora	°C *	-50,0≤Valor≤120,0 *
	agua. (Máximo)	(tiempo de recolección de datos)	°F *	-58≤Valor≤248 *
6	Temperatura entrada	Mínimo valor por 1 minuto en 1 hora	°C *	-50,0≤Valor≤120,0 *
	agua. (Mínimo)	(tiempo de recolección de datos)	°F *	-58≤Valor≤248 *
7	Temperatura salida agua.	Valor medio por 1 minuto en 1 hora	°C *	–50,0≤Valor≤120,0 *
	(Media)	(tiempo de recolección de datos)	°F *	–58≤Valor≤248 *
8	Temperatura salida agua. (Máximo)	salida agua.Máximo valor por 1 minuto en 1 hora (tiempo de recolección de datos)		–50,0≤Valor≤120,0 * –58≤Valor≤248 *
9	Temperatura salida agua.	Mínimo valor por 1 minuto en 1 hora	°C *	-50,0≤Valor≤120,0 *
	(Mínimo)	(tiempo de recolección de datos)	°F *	-58≤Valor≤248 *

*La temperatura de la habitación es enviada en Celsius o Fahrenheit dependiendo de los ajustes en Configurar Sistema.

[Di/Dio]

Envío de los elementos de datos Di/Dio

No.	Elemento	Método de recolección	Unidad	Rango de salida válido
1	Tiempo de funcionamiento (Total)	Tiempo de funcionamiento acumulado Di/Dio, en minutos	Minutos	0≤Valor≤60
2	Conteo Marcha/Paro	Número de veces que Di/Dio ha estado en funcionamiento.	Veces	0≤Valor≤9999

[Pi]

Envío de los elementos de datos Pi

No.	Elemento	Método de recolección	Unidad	Rango de salida válido
1	Valor contador (Total)	Total por hora (tiempo de recolección de datos)	-	0≤Valor≤999999,99

[Ai]

Envío de los elementos de datos Ai

No.	Elemento	Método de recolección	Unidad	Rango de salida válido
1	Valor analógico (Media)	Valor medio por 1 minuto en 1 hora (tiempo de recolección de datos)	-	–100000,0≤Valor ≤100000,0

12. Integrador iTM

12-1 Integrador iTM

Un integrador iTM puede controlar un máximo de cinco Intelligent Touch Managers. De este modo, puede supervisar, operar y configurar un sistema hasta con 2560 puntos de gestión desde una sola pantalla. También puede establecer una contraseña de administrador en el integrador iTM como en el iTM para restringir operaciones no deseadas por personas no autorizadas.

Además, similarmente al iTM, usted también puede operar a distancia el integrador iTM desde un PC a través de una red. Al conectar el integrador iTM en cada iTM, puede supervisar, operar y configurar de la misma manera que con la unidad iTM. Sin embargo, las siguientes funciones son específicas de la unidad iTM y no se pueden configurar teniendo acceso desde el integrador iTM:

- Bloqueo de pantalla, configuración local, configuración de hardware
- Calibración de panel táctil, salvapantallas
- Respaldo/restauración

Cada iTM funciona de forma individual. Por lo tanto, no necesita detener todo el sistema para un trabajo de expansión, por ejemplo.



Este capítulo describe las pantallas del integrador iTM y los puntos que se deben tener en mente al usar el integrador iTM.

Descripción de la pantalla detallada y del botón

Abrir	(2)					(3) 👔
iTM1	iTM2	iTM3	iTM4	iTM5)(1)	
(4)				(5)		(6)
Lista Menú			1	Abrir		Mié, 15/0 15:3

• Pantalla de vista estándar (Unidad de integrador iTM)

(1) Vista Icono

Muestra los iTMs conectados mediante el uso de iconos.

(2) Botón de Abrir

Tiene acceso al iTM seleccionado en la vista de Icono y muestra su pantalla de Vista estándar (Icono).

(3) Botón Información

Visualiza la leyenda para la vista de icono y la información de contacto para consultas relacionadas con el integrador iTM.

(4) Botón interruptor Lista Menú

Cambia la pantalla de Lista menú entre las pestañas Configurar sistema y Gestión.

(5) Botón de Bloqueo/Desbloqueo

Bloquea/Desbloquea la pantalla. El botón desaparece cuando está deshabilitado el bloqueo de la pantalla.

(6) Área de visualización de Fecha/Hora

Muestra la fecha y la hora en el integrador iTM.

• Pantalla de Vista estándar (iTM con acceso)

Esta pantalla se visualiza cuando toca el botón de **Abrir (2)** en la pantalla de vista Estándar del integrador iTM y tiene acceso a un iTM.

El botón Desbloquear/Bloquear que se visualiza usualmente en la unidad iTM no se visualiza. El integrador iTM puede tener acceso a una unidad iTM si está bloqueada su pantalla.



(7) Etiqueta de nombre del controlador

Muestra el nombre del iTM al que se ha tenido acceso desde el integrador iTM y cuya pantalla se está visualizando.

(8) Botón de integrador iTM

Regresa a la pantalla de la vista Estándar del integrador iTM.

• Pestaña de Leyenda (Pantalla de información)

Esta pantalla se visualiza cuando toca el botón de Información en la pantalla de vista Estándar del integrador iTM.



Muestra la leyenda de los iconos usados en la pantalla de vista Estándar.

• Vista de Icono en cada estado

	Mantenimiento	Paro	Standby Desactivado	Standby Activado	Marcha (*1)
	Ŭ,		SB	SB	
lcono	Cuando todos los puntos de gestión conectados al iTM están en mantenimiento	 Cuando todos los puntos de gestión conectados al iTM están en Paro/Sin operación Cuando no hay punto de gestión conectado en el controlador 	Cuando existe al menos un punto de gestión con reajuste inactivo	Cuando existe al menos un punto de gestión con reajuste activo	Cuando existe al menos un punto de gestión conectado en el iTM que está en funcionamiento *1

	Error comunicación	Error Equipo	Error sistema	Paro emergencia	Error de red
lcono	Cuando existe al menos un punto de gestión conectado en el iTM con error de comunicación	Cuando existe al menos un punto de gestión conectado en el iTM con error (la señal de error es visualizada durante la operación, Paro/ Sin operación)	Cuando existe un error de sistema en iTM *2	Cuando existe al menos un punto de gestión conectado en el iTM en paro de emergencia	 Cuando existe un error de comunicación entre el integrador iTM y el iTM Cuando están conectados dos integradores iTM en un sólo iTM Cuando la versión no es compatible

*1 El color del icono es visualizado en el color configurado en Configurar Sistema.

*2 Un error del sistema de distribución proporcional es considerado como restaurado cuando desaparece el globo.

– AVISO –––

- Cuando los estados de los puntos de gestión conectados en el iTM varían, se visualiza con un icono aquel que tenga la prioridad más alta. El orden de prioridad es como sigue:
 "Mantenimiento" < "Paro" < "Standby Desactivado" < "Standby Activado"
 < "1ª unid. funcionando" < "Error comunicación" < "Error Equipo" < "Error sistema"
 - < "Paro emergencia" < "Error de red"

• Pestaña de contacto (Pantalla de información)

Esta pantalla se visualiza al tocar la pestaña de Contacto en la pantalla de información.

Información				
Leyenda	Contacto			
Contacto				
	Cerrar			
Lista Menú	Mié, 15/02 15/34			

Visualiza la información de contacto configurada por el personal de servicio.

- AVISO

La información de contacto visualizada aquí son contactos en relación con el integrador iTM. Tenga presente que no son contactos relacionados con la unidad iTM.

• Pestaña Gestión (Pantalla Lista menú)

Esta pantalla se visualiza cuando toca el botón de alternación de Lista menú en la vista Estándar del integrador iTM.

El método de configuración es el mismo que el de la unidad iTM. Consulte "4-5 Pantalla Lista menú".



(1) Botón Historial

Configura la gestión del historial de ocurrencia de error, cambio de estado, información de control, etc. para el integrador iTM.

- AVISO -

La Configuración descrita aquí son los ajustes del integrador iTM. Tenga presente que son diferentes de aquellos de la unidad iTM.

• Pestaña Configuración de sistema (Pantalla Lista menú)

Esta pantalla se visualiza cuando toca la pestaña Conf sistema en la pantalla de Lista de menú del integrador iTM.

El método de configuración es el mismo que el de la unidad iTM. Consulte "4-5 Pantalla Lista menú".



(1) Botón Ajustes Red

Configura las direcciones IP de red así como los servidores web.

(2) Botón Usuarios Web

Configura los usuarios web para la gestión remota de web.

En el integrador iTM, sólo los gestores están permitidos. El número máximo de gestores que pueden registrarse es 4.

(3) Botón Contraseñas

Configura la contraseña para el desbloqueo.

(4) Botón de salvapantallas

Modifica los salvapantallas al igual que cancela el salvapantallas durante la presencia de errores.

(5) Botón Ajustes Multimedia

Configura la iluminación de la pantalla así como también el volumen para el sonido táctil y el indicador acústico.

(6) Botón de Calibrar Pantalla

Corrige la calibración del panel táctil.

(7) Botón Ajuste Hora

Configura la hora actual y el horario de verano.

(8) Botón Localización

Configura el idioma de uso, la fecha y el formato de la hora, punto decimal y delimitador, y el color del icono que se va a usar en el integrador iTM.

– AVISO –

La unidad de temperatura sigue la configuración regional de la unidad iTM al que se ha tenido acceso.

(9) Botón Copia de seguridad

Exporta los datos de respaldo del integrador iTM a la memoria USB.

(10) Botón de Información Versión

Muestra la información de la versión del integrador iTM.

– AVISO

La Configuración descrita aquí son los ajustes del integrador iTM. Tenga presente que son diferentes de aquellos de la unidad iTM.

Precauciones durante el uso del integrador iTM

El funcionamiento y la configuración de la unidad del integrador iTM, y el funcionamiento remoto así como la configuración mediante el acceso a un iTM desde el integrador iTM son básicamente equivalentes al funcionamiento y la configuración que se realicen en la unidad iTM. Para más información, consulte las páginas relevantes.

A continuación se describen las funciones específicas del integrador iTM y las precauciones requeridas al usarlo.

Integrador iTM y versión iTM

Para controlar el iTM usando el integrador iTM, el integrador iTM debe instalarse con una versión de software compatible con el software de los iTMs que se van a controlar.

Si el software no es compatible, el iTM emite un error de comunicación con un registro de la causa en el historial. Consulte al personal de servicio.

Acceso a iTM

El acceso simultáneo a una unidad iTM a través del integrador iTM está permitido para 5 usuarios. Sin embargo, múltiples usuarios no pueden abrir simultáneamente la misma pantalla de configuración.

Función de Historial

El historial visualizado desde la pestaña Gestión de la pantalla de Lista menú del integrador iTM es el historial de la unidad del integrador iTM (puede guardar hasta 10.000 registros).

Para comprobar el historial de cada iTM, acceda el iTM objetivo desde la pantalla de vista Estándar del integrador iTM y visualice el historial desde la pantalla Lista menú del iTM.

Para enviar los datos del historial del integrador iTM, envíelo a una memoria USB conectada en el integrador iTM.

Configuración regional

La Configuración del sistema del integrador iTM le permite configurar el idioma de uso, la fecha y el formato de la hora, el punto decimal y el delimitador, así como el color del icono. Estos ajustes también aplican cuando se visualiza la pantalla de un iTM al que se tiene acceso desde el integrador iTM.

Sin embargo, estos ajustes son los ajustes del integrador iTM y no los del iTM al que se tuvo acceso. La configuración regional de la unidad iTM a la que se tiene acceso como se configuró respectivamente y no cambiará como resultado de una operación desde el integrador iTM.

La unidad de la temperatura sigue la configuración regional de la unidad iTM a la que se tiene acceso (la vista del integrador iTM no se puede cambiar tampoco).

Paro de emergencia e información de error

Cuando ha ocurrido un paro de emergencia/error de sistema/error de equipo/error de supervisión en cualquier iTM conectado en el integrador iTM, sonará un indicador acústico si éste está ajustado en ACTIVADO en la Configuración del sistema del integrador iTM.

Los pasos de liberación y la comprobación de un paro de emergencia o Información de error son los mismos que para la unidad iTM.

Si ha ocurrido algún evento en iTM, uno de los globos de abajo será visualizado como aviso.



Entrada/Salida de datos

Al igual que en la operación de la unidad iTM, puede introducir/emitir varios datos incluso cuando se tiene acceso al iTM desde el integrador iTM. En este caso, la entrada/salida se realiza usando una memoria USB conectada en la unidad del integrador iTM.

Los datos que se pueden importar/exportar son como sigue:

Configurar exportación

Historial

Datos de distribución proporcional de alimentación (opcional)

Datos de Gestor de energía (opcional)

Los archivos de salida son nombrados de manera similar al igual que cuando son emitidos por la unidad iTM. Sin embargo, el integrador iTM crea de forma automática y guarda el archivo de salida en una carpeta nombrada con el nombre del controlador iTM y su dirección IP, [Nombre del centralizado]_[Dirección IP], para indicar el iTM que envía el archivo, y gestiona los archivos por cada iTM.

Sin embargo, la forma en la que se creó y se guardó la carpeta y el archivo puede variar dependiendo del estado interno de la memoria USB. Consulte la siguiente tabla.

Estado interno de la memoria USB		Método de creación y guardado
Carpeta no objetivo en el	Ningún archivo con el mismo nombre en la memoria USB	Crear nueva carpeta objetivo y guardar
directorio raíz de la memoria USB	Archivo con el mismo nombre en la memoria USB	Elimine el archivo del mismo nombre, cree una nueva carpeta objetivo y guárdela
Carpeta objetivo presente	Guarde en la carpeta existente	
Cambio de ajustes de unidad iTM

El cambio de pantalla de la unidad iTM, o el reinicio, etc., pueden presentarse como resultado del cambio de los ajustes del iTM desde el integrador iTM. Consulte la siguiente tabla.

Contenido de configuración	Sincronización	Resultado
Reinicio de iTM que ocasiona cambios en la configuración	Cuando comienza el reinicio	La unidad iTM se reinicia
Eliminación de grupo	Al pulsar el botón "Sí" en el diálogo de confirmación de eliminación	
Registro de miembro de grupo	Al pulsar el botón "Aceptar" en la pantalla de Registro	
Cambio de atributos de grupo	Al pulsar el botón "Aceptar" en la pantalla Configurar atributo de grupo	
Movimiento de grupo	Al pulsar el botón "Aceptar" en la pantalla de Movimiento de grupo	Muestra la pantalla principal de la vista Icono Estándar de la
Configuración de punto de gestión	Al pulsar el botón "Aceptar" en la pantalla de Configuración atributos ptos. de gestión.	pantalla del iTM. Si se abre una pantalla de configuración, los ajustes en
Cambio de configuración de supervisión centralizada	Al pulsar el botón "Aceptar" en la pantalla Configurar supervisión centralizada	progreso seran cancelados.
Cambio de confirmación de configuración	Al pulsar el botón "Aceptar" en la pantalla Confirmar configuración	
Cambio de Opción de intercambio	Al pulsar el botón "Aceptar" en la pantalla de Opción de intercambio	

Desconexión de comunicación con iTM

El integrador iTM tiene acceso al iTM por medio de una red. Por lo tanto, la comunicación con el iTM podría desconectarse. Adicionalmente, la comunicación podría desconectarse debido a la interrupción de alimentación en la unidad iTM, o a la inicialización debido a los cambios en los ajustes.

Si se desconecta la comunicación cuando se abre una pantalla del iTM al que se tuvo acceso en el integrador iTM, se visualizan los mensajes descritos en la siguiente tabla.

Razón	Sincronización	Mensaje
Reinicio de iTM que ocasiona cambios en la configuración	Al apagar el iTM	< Nombre del centralizado>
Interrupción de alimentación de iTM	Cuando se apaga la alimentación del iTM	Comunicación desconectada.
Comunicación interrumpida por causas de la red	Cuando se desconecta la comunicación	tener acceso nuevamente.
Eliminación de grupo	Al pulsar el botón "Sí" en el diálogo de confirmación de eliminación	
Registro de miembro de grupo	Al pulsar el botón "Aceptar" en la pantalla de Registro	-
Cambio de atributos de grupo	Al pulsar el botón "Aceptar" en la pantalla Configurar atributo de grupo	-
Movimiento de grupo	Al pulsar el botón "Aceptar" en la pantalla de Movimiento de grupo	
Entrada CSV de grupo	Cuando se pulsa el botón "Sí" en el diálogo de confirmación y se guardan los datos exitosamente	< Nombre del centralizado> Configurar Sistema con
Configuración de punto de gestión	Al pulsar el botón "Aceptar" en la pantalla de Configuración atributos ptos. de gestión.	Obtenga acceso nuevamente.
Cambio de configuración regional de la unidad iTM	Al pulsar el botón "Aceptar" en la pantalla de Configuración regional	
Cambio de configuración de supervisión centralizada	Al pulsar el botón "Aceptar" en la pantalla Configurar supervisión centralizada	
Cambio de confirmación de configuración	Al pulsar el botón "Aceptar" en la pantalla Confirmar configuración	
Cambio de Opción de intercambio	Al cambiar una opción de intercambio	

Usuario Web

La gestión a remota web desde el integrador iTM está permitida sólo para administradores, y el número máximo de administradores que puede registrar es 4.

13. Mantenimiento

13-1 Reajuste de la Señal filtro

Reajuste la señal de filtro tras limpiar el acondicionador de aire con la señal ACT.



Seleccione (1) con la señal de filtro ACT. en la pantalla Vista Estándar. y toque el botón Ajuste
 (2) para visualizar la pantalla Configuración detallada.

Configuración detallada	a : 2:3-05	
Común (3)	Restricción Mando Local Unidad Interior	
Marcha/Paro		
Marcha		
OParo	OStandby alto OStandby bajo	
(4) 🔽 Reselear seña	al filtro	
	Aceptar	Cancelar
Lista Menú		Dom, 21/08 22:10

 Toque la pestaña Común (3) de la pantalla Configuración detallada y visualice la pantalla Común. Seleccione la casilla de verificación Resetear señal filtro (4) para activar el reajuste. Toque el botón Aceptar y cierre la pantalla.

– AVISO –

No seleccionable cuando no existen señales de filtro.

13-2 Mantenimiento de la pantalla LCD

Cuando la superficie del LCD del iTM o la unidad del iTM estén sucias, limpie la suciedad con un paño suave humedecido en detergente neutro diluido y suficientemente escurrido.



- No utilice detergente ácido fuerte ni disolventes orgánicos, como por ejemplo alcohol, diluyente de pintura o benceno. La superficie impresa podría difuminarse o estropearse y decolorarse.
- Frotar con fuerza con un paño duro podría dañar la pantalla LCD. Para remover la suciedad, utilice siempre un paño suave.
- Dejar la pantalla LCD con gotas de agua y/o suciedad podría dejar manchas en la pantalla LCD o despegar el recubrimiento.

14. Resolución de problemas

14-1 Antes de llevar el producto a revisar

■ La pantalla del iTM se ha apagado.

- Compruebe el LED del botón MONITOR de la unidad.
- Si está iluminado en naranja, el monitor está apagado. Pulse el botón MONITOR y encienda el monitor. El LED se ilumina en verde.
- Cuando Apagado auto. luz fondo está establecido en los ajustes del salvapantallas del iTM, la pantalla se apaga si no la toca durante un cierto período de tiempo.
 Toque la pantalla con su dedo. La visualización volverá a aparecer.
- La luz de fondo no se apaga aunque Luz de fondo automática se ajusta en DESACT.
 - Apagado auto. luz fondo es una función que desactiva automáticamente la visualización cuando no toca la pantalla durante un cierto período de tiempo.
 La visualización no desaparece automáticamente cuando está visualizando "Est/Detalles", "Configurar Sistema", etc.
- El iTM no puede ser accionado o la supervisión no funciona.
 - Mueva la cubierta deslizante delantera. A continuación, retire la cubierta atornillada y pulse el botón RESET en la parte inferior derecha del iTM.

Pulsar este interruptor reinicia el iTM.

(Pulsar este interruptor no borra los ajustes de grupos/puntos de gestión, programaciones, etc.)



- El suministro de alimentación para el iTM tiene que apagarse.
 - Encienda/apague el disyuntor de fugas a tierra para encender/apagar el suministro de alimentación del iTM.

El iTM no tiene un interruptor de encendido/apagado de alimentación.

- No pulse el interruptor con demasiada fuerza. Hacerlo podría dañar los componentes y causar un funcionamiento erróneo.
- Si los componentes electrónicos del iTM están cargados con electricidad estática, podría causar un funcionamiento incorrecto.

Asegúrese de descargar la electricidad estática acumulada en su cuerpo antes de intentar cualquier operación. Para descargarse a usted mismo, toque un objeto metálico con toma a tierra (panel de control, etc.).

- Al operar en la pantalla Vista Estándar, el sonido táctil se oye incluso cuando se pulsa una zona no asignada a un botón.
 - La pantalla del iTM se ha diseñado para que suene cada vez que es tocada. Este comportamiento es normal.
- La pantalla parpadea en intervalos regulares.
 - La pantalla Vista Estándar del iTM se actualiza cada 3 segundos para reflejar el estado actual de los acondicionadores de aire. La pantalla parpadea cada vez que se actualiza, sin embargo este comportamiento es normal.
- La operación realizada mediante el toque de la pantalla del iTM tarda en reflejarse en la vista de la pantalla.
 - Dependiendo del estado de la comunicación con los acondicionadores de aire conectados, la actualización de la vista de la pantalla puede llevar cierto tiempo. Espere unos segundos.
- Pantalla LCD
 - Las pantallas LCD se fabrican utilizando tecnología de alta precisión, sin embargo ciertos puntos podrían no encenderse nunca, o algunos puntos podrían permanecer siempre encendidos. Además, la pantalla LCD podría generar irregularidades debido a cambios de temperatura y similares. Sin embargo, este es un fenómeno inherente a los paneles LCD, y no indica fallos.
- Una señal de filtro de una unidad interior está ACT. en pantalla Vista Estándar.
 - La señal de filtro no se apaga incluso cuando el filtro del acondicionador de aire ha sido limpiado y la señal de limpieza ha sido reajustada utilizando el controlador remoto.

La señal de filtro de la pantalla Vista Estándar ha sido diseñada para apagarse únicamente cuando las señales de limpieza de todos los acondicionadores de aire del grupo han sido reajustadas. Compruebe si algún acondicionador de aire del grupo tiene la señal de limpieza ACT., a parte del acondicionador de aire limpiado.

- Un acondicionador de aire no funciona.
 - El acondicionador de aire podría haber sido detenido por el Control interbloqueo. Compruebe los ajustes de Control interbloqueo.

Bajo las siguientes condiciones, el acondicionador de aire 1-01 no funcionará.

(1-00 y 1-01 se inician sin embargo después de ello, 1-01 es detenido mediante Control interbloqueo.)

La programación 1-00 1-01 inicia las unidades interiores 1-00 y 1-01.

Cuando la unidad interior 1-00 está ACT., 1-01 se detiene mediante el Control interbloqueo.



En el caso anterior, el Control interbloqueo detiene 1-01 a pesar de que fue iniciada por Programación. \Rightarrow Parece que no funciona.

Al configurar una programación o un control de interbloqueo, considere cuidadosamente la interacción con los otros programas de programación y programas de interbloqueo.

Otro equipo se detiene cuando una unidad interior y similares se inician desde el iTM. (Comportamiento inesperado)

• Compruebe los ajustes del control de interbloqueo.

La función Control interbloqueo podría estar ajustada para detener otro equipo cuando una unidad interior es puesta en marcha.

Compruebe los ajustes tal y como se indica a continuación.

1. Compruebe los ajustes de control de interbloqueo utilizando la función de salida de ajustes en lote.

Para más información acerca de la función de ajustes en lote, consulte la página 141.

Compruebe el estado de control del equipo relevante en el historial.
 Para más información acerca de la función Historial, consulte la página 139.

- Una unidad interior no puede iniciarse utilizando el controlador remoto.
 - El controlador remoto podría estar desactivado.

Una unidad interior podría no ponerse en marcha/detenerse, o su modo de funcionamiento, temperatura de ajuste cambiar dependiendo de los ajustes de funcionamiento del controlador remoto.

Compruebe el controlador remoto, los ajustes de funcionamiento desde la pantalla Vista Estándar (vista lista) o la pestaña Restricción Mando Local de la pantalla Configuración detallada.

Para más información acerca de los ajustes de funcionamiento del controlador remoto, consulte la página 45.

■ Un grupo o unidad interior no pueden accionarse desde la pantalla Vista Estándar.

• Compruebe la pantalla Vista Estándar para el icono "Paro emergencia", tal y como se muestra en la siguiente imagen.

"Paro emergencia" es visualizado en los siguientes casos:

Se ha recibido una orden de parada de emergencia por el dispositivo de control central (controlador de gestión centralizado, controlador ACT./DESACT, etc), incluyendo el iTM. Si se recibe una orden de parada de emergencia, todos los acondicionadores de aire conectados al iTM se detendrán de forma predeterminada. Igualmente, operar acondicionadores de aire desde un dispositivo de control central o controlador remoto no es posible mientras la orden de parada de emergencia esté presente.

El icono "Paro emergencia" desaparecerá y la operación desde el iTM será posible cuando la orden de parada de emergencia se detenga.



- El inicio/parada de los acondicionadores de aire no es posible desde la pantalla Vista Estándar.
 - Compruebe la pantalla de supervisión para la señal "Central controlada", tal como se indica en la figura de abajo.

En "Central controlada", el iTM se deja bajo supervisión sólo si se le da prioridad a un dispositivo central de nivel superior (Interfaz para usarse en BAC net, etc.).



El botón Ajuste no está disponible para el toque en la pantalla Vista Estándar.

"Operación manual prohibida" podría estar ajustado para el punto de gestión seleccionado.
 Si "Desact.Manual" es visualizado en la Vista lista tal y como se muestra en la siguiente imagen, "Operación manual prohibida" está configurado.

Top>10F							1:1-01
Тор	🛨 Down	Up	Tipo Interior		Icono	D	\bigcirc
Nombre	Estado	C/R M	C/R Consigna	Desact.	Cód.Error		1 22.9°C Calor
1:1-00			ſ	Desact Manual	n		*
1:1-01				Desact.Man			Detalles
1:1-02							Marcha/Paro
1:1-03							Consigna
1:1-04							℃
1:1-05							Vel.Ventilador
1:1-06	\bigcirc						
1:1-07	\bigcirc						
1:1-08							Ajuste
					•		
Lista Menú							Jue, 14/0 09:5

Restricción Mando Local no se visualiza.

La Limitación consigna no se visualiza en la lista de Grupos/Puntos de gestión de la pantalla Configurar Sistema.

- Cuando un dispositivo central de nivel superior (interfaz para uso en BACnet, etc.) está conectado, Restricción Mando Local y Limitación consigna no están disponibles. Además, cuando hay dos iTM conectados, Restricción Mando Local y Limitación consigna no están disponible para el iTM ajustado como secundario.
- Los acondicionadores de aire no pueden iniciarse o detenerse ya que el iTM se desactivó al desactivar la operación del controlador remoto.
 - Apague el cortacircuitos del suministro de alimentación del iTM como medida de emergencia hasta que un miembro del personal de servicio compruebe el problema. Al hacerlo, el funcionamiento de los acondicionadores de aire desde el controlador remoto será posible en aproximadamente 5 minutos. Si hay otros dispositivos de control central conectados además del iTM, apague una vez la alimentación de todos los dispositivos de control central.
- Error comunicación es visualizado para las unidades interiores y similares.
 - El estado de las unidades interiores podría no ser visualizado (error de comunicación) inmediatamente después de un inicio que sigue a un reinicio del iTM, etc.
 Espere; las condiciones volverán a la normalidad en aproximadamente un máximo de 10 minutos.
- La emisión del archivo a una memoria USB falla.

iTM suministra múltiples funciones como Copia de seguridad y Configurar exportación para el envío de archivos a una memoria USB conectada.

Compruebe los siguientes elementos si el envío del archivo a una memoria USB falla.

- El espacio libre en la memoria USB de destino no es suficiente.
- Compruebe el espacio libre de la memoria USB. (5 GB o más recomendado)
- La memoria USB de destino está protegida contra escritura.

Desbloquee la protección contra escritura antes del uso.

Para más información acerca del desbloqueo, consulte el manual de instrucciones, etc., de la memoria USB conectada.

• La memoria USB de destino contiene un archivo con el mismo nombre.

Mueva el archivo contenido en la memoria USB a un ordenador.

Cambie el nombre del archivo contenido en la memoria USB.

Borre el archivo contenido en la memoria USB. (Confirme que la eliminación del archivo no cause problemas.)

- La memoria USB no está conectada al iTM.
 Conecte la memoria USB al iTM y vuelva a enviar el archivo.
- La memoria USB es desconectada durante el envío del archivo.

No desconecte la memoria USB durante el envío del archivo.

Conecte la memoria USB al iTM y vuelva a enviar el archivo.

- La pantalla de la función de acceso Web no es visualizada correctamente.
 - Los ajustes de red podrían ser incorrectos.

Corrija los ajustes de red según sea necesario para el uso de la función de acceso Web. Para más información acerca de los ajustes de la red, consulte la página 209.

• La pantalla podría no visualizarse correctamente si almacena contenido antiguo en el cache del navegador.

Al acceder al iTM con un ordenador, el siguiente mensaje es visualizado si contenido antiguo es almacenado en el cache del navegador.



Elimine el cache del ordenador mediante el siguiente procedimiento.

<Con Internet Explorer>

1. Seleccione [Herramientas] – [Opciones de Internet] desde la barra del menú.



2. En la pestaña [General], haga clic en el botón [Eliminar] en [Historial de navegación].

Opciones de Interne	t i			?	x
Conexiones	Programa	s	Opcion	ies avanzadas	
General	Seguridad	Priva	cidad	Contenido	
Página principal					_
Para cr una líne	ear pestañas de pági a independiente.	na principa	al, escriba ca	ida dirección en	
abou	t:blank			*	
Usar actu	al U <u>s</u> ar pred	eterminada	a Usar pá	igina en <u>b</u> lanco]
Historial de explor	ación				-
Elimine guarda	archivos temporales, das e información de	historial, o formulario	cookies, con s web.	traseñas	
Eliminar el historial de exploración al salir					
	Elimi	nar	Co	nfiguración]
Búsqueda					_
Cambie predete	las opciones erminadas de búsque	da.	Coi	<u>n</u> figuración]
Pestañas					_
Cambie web se	la forma en que las p muestran en las pes	oáginas tañas.	Cor	nfigu <u>r</u> ación]
Apariencia					-
Colores	Idiomas	<u>F</u> uen	tes	<u>A</u> ccesibilidad]
	A	ceptar	Cancela	r Apli <u>c</u> a	ar

3. Seleccione [Archivos temporales de internet], [Cookies] e [Historial], y a continuación haga clic en el botón [Eliminar].



<La pantalla no se visualiza correctamente incluso tras haber eliminado el cache de Internet Explorer>



1. Seleccione [Herramientas] – [Opciones de Internet] desde la barra del menú.

2. En la pestaña [General], haga clic en el botón [Aceptar] en [Historial de navegación].

Opciones de Interne	et			?	×
Conexiones	Program	as	Opcio	nes avanzadas	
General	Seguridad	Priv	acidad	Contenido	
Página principal Para c una lír	rear pestañas de pág lea independiente.	ina princip	oal, escriba c	ada dirección en	1
abo	ut:blank			*	
Usar act	ual U <u>s</u> ar pred	letermina	da 🛛 Usar p	ágina en <u>b</u> lanco	
Historial de explo	ración				_
Elimine guard	e archivos temporales, adas e información de	, historial, formulari	, cookies, cor os web.	ntraseñas	
Elir	Eliminar el historial de exploración al salir				
	Elim	inar	Co	onfiguración	
Búsqueda —					_
Cambie las opciones Configuración predeterminadas de búsqueda.					
Pestañas Cambie la forma en que las páginas Configu <u>r</u> ación web se muestran en las pestañas.					
Apariencia					-
Colores	<u>I</u> diomas	<u> </u>	ntes	<u>A</u> ccesibilidad	
	A	ceptar	Cancel	ar Apli <u>c</u>	ar

3. Seleccione el botón de opción [Cada vez que visito la página web] en Comprobar nuevas versiones de las páginas almacenadas, y haga clic en el botón [Aceptar].

Config. de Archivos temporales de Internet e Historial
Archivos temporales de Internet Internet Explorer almacena copias de páginas web, imágenes y multimedia para poder ver este contenido luego con más rapidez.
Comprobar si hay nuevas versiones de las páginas guardadas: Cada vez que visite la página web Cada vez que inicie Explorer
 ⊘ Automáticamente ⊘ Nunca Espacio en disco que se va a usar (8 a 1024 MB): (Recomendado: 50 a 250 MB)
Ubicación actual: C:¥Users¥daikin¥AppData¥Local¥Microsoft¥Windows¥Temporary Internet Files¥
Mover carpeta Ver objetos Ver archivos
Historial Especifique el número de días que Internet Explorar debe guardar la lista de sitios web visitados. Conservar páginas en el historial por estos días: 20
Aceptar Cancelar

<Con Firefox>

1. Seleccione [Herramientas] - [Eliminar historial reciente] desde la barra del menú.

🕹 Mozilla Firefox					_ - ×
Archivo Editar Ver Historial Marcador	es (F	lerramientas Ayuda			
Nueva pestaña	+	<u>D</u> escargas <u>C</u> omplementos Con <u>fig</u> urar Sync…	Ctrl+J Ctrl+Mayús.+A	⊽ C 🖁 - Google	۹ م
		Desarrollador <u>w</u> eb Información de la página	•		
		Iniciar navegación privada	Ctrl+Mayús.+P		
		Limpiar el <u>h</u> istorial reciente…	Ctrl+Mayús.+Supr.		
		Opciones			

 Seleccione [Todo] desde Intervalo de borrado y [Cookies], [Cache], [Sesiones activas] y [Preferencias del sitio] desde Detalles, a continuación haga clic en el botón [Limpiar ahora].



14-2 Activar/Desactivar la batería interna

El iTM está equipado con una batería interna para alimentar el reloj durante fallos de corriente y desconexiones. La batería interna de activa/desactiva utilizando el interruptor **COPIA DE SEGURIDAD (1)**. El interruptor COPIA DE SEGURIDAD se encuentra bajo la cubierta atornillada que aparece al mover la cubierta deslizante delantera de la unidad. (Consulte la siguiente imagen.) Normalmente, está ajustado en ACT.



Al apagar la unidad durante un período de tiempo prolongado

Si va a dejar el controlador apagado durante un período prolongado de tiempo (6 meses o más), ajuste el interruptor COPIA DE SEGURIDAD a DESACT.

(Ajustar este interruptor a DESACT no borra los ajustes de grupos/puntos de gestión, programaciones, etc.)

- Si el iTM no recibe suministro de alimentación durante un período prolongado, la batería podría descargarse completamente.
- Cuando vuelva a comenzar a usar el iTM, ajuste el interruptor COPIA DE SEGURIDAD a ACT.

A PRECAUCIÓN

- No toque otros interruptores.
- No gire el interruptor ACT./DESACT. con demasiada fuerza. Hacerlo podría dañar los componentes y causar un funcionamiento erróneo.
- Si los componentes electrónicos del iTM están cargados con electricidad estática, podría causar un funcionamiento incorrecto. Asegúrese de descargar la electricidad estática acumulada en su cuerpo antes de intentar cualquier operación.

Para descargarse a usted mismo, toque un objeto metálico con toma a tierra (panel de control, etc.).

14-3 Función Error información

Cuando se produce un error, el punto de gestión en el que se ha producido el error puede comprobarse desde el icono de supervisión de grupo que indica el error visualizado en la pantalla Vista Estándar.



1. Cuando se detecta un error, se notifica mediante un 🛵 o 🕼 parpadeante, (Amarillo)

y visualizando un globo. Si está configurado, también se oirá un indicador acústico.

Parpadeando: Error del sistema

(Rojo) Texto: Error de sistema. Toque este icono para comprobar y restaurar.

Parpadeando: Error Equipo

(Amarillo) Texto: Error. Toque este icono para comprobar.



ACT.: Error comunicación * No se oye ni un indicador acústico ni se visualiza un ^{III} mensaje.

Tocar el icono visualiza el diálogo Error información.

– AVISO

Tocar el icono con la restricción de privilegios establecida visualiza el diálogo Entrada de contraseña. Introducir la contraseña correcta visualiza el diálogo Error información.

Hora	Nombre	Contenido	Cód.Error
15/08/2011 17:47:02	DIII-NET	Err com. adap. plus D3(5)	
15/08/2011 17:47:02	DIII-NET	Err com. adap. plus D3(6)	
15/08/2011 17:47:02	DIII-NET	Err com. adap. plus D3(7)	
15/08/2011 17:47:02	DIII-NET	Err com. adap. plus D3(8)	

2. El diálogo Error información visualiza una lista de errores.

La información suministrada en la lista es la siguiente:

Hora: Hora en la que se ha producido el error

Nombre: El nombre del punto de gestión/sistema en el que se ha producido el error

Contenido: El contenido del error

Cód.Error: El código de error

Póngase en contacto con un distribuidor autorizado registrado en la siguiente pantalla Contacto.

Error información	
Error información	Contacto
Contacto	
DAIKIN INDUSTRIES. LTD	
X00C-X00C-X00X	
	Corror
Lista Nonú	Lun, 15/08 17:47

– AVISO -

Una vez indicado un error de sistema, como por ejemplo un error de equipo/error analógico/ PPD: Distribución Proporcional de Consumos (opcional), no se visualizará de nuevo.

15. Especificaciones del hardware

15-1 Especificaciones del hardware del iTM



Potencia	CA 100 - 240 V 50/60 Hz
Consumo de potencia	23 W
Entrada de la parada de emergencia	Siempre un contacto "a" Corriente de contacto aproximada 10 mA
Tamaño	$290 \times 243 \times 50$ (An. × Al. × Pr.)
Peso	2,4 kg
Precisión temporal	En –195,7 a 79,1 seg/mes
Rango de temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Rango de humedad de funcionamiento	85% o menos

15-2 Especificaciones del equipo periférico

Función	Especificaciones necesarias
PC para Gestión de red	SO: Windows XP Professional SP3 (32 bits)
remota	Windows Vista Business SP2 (32 bits)
	Windows 7 Professional SP1 (32 bits, 64 bits)
	CPU: Equivalente a Intel Core 2 Duo 1,2 GHz o superior
	Memoria: 2 GB o más
	Espacio libre en el disco duro: 10 GB o más
	Red: 100Base-TX o superior
	Resolución de pantalla: 1024 x 768 o superior
Red	100Base-TX
	Velocidad de transferencia real: 115 kbps o superior
Memoria USB	USB2,0
	Capacidad de la memoria: 8 GB (Espacio libre: 5 GB) o más, 32 GB
	recomendado.
	==Producto recomendado (funcionamiento confirmado)==
	Kingston Data Traveler Generation 3 (G3) 32 GB
Software de seguridad	McAfee 2011
compatible	Norton 2011
	Virus Buster 2011
Flash Player	Versión 11,1
Navegador web	Internet Explorer 8, 9
	Firefox 10,0

15-3 Copyright y marcas comerciales

• El logotipo SDHC es una marca comercial de SD-3C, LLC.



- El SO a tiempo real "eT-Kernel," el protocolo de red "PrCONNECT/Pro," el sistema de archivos "PrFILE2," y el USB stack "PrUSB" instalados en este producto son productos de eSOL Co., Ltd.
- Fugue © 1999-2011 Kyoto Software Research, Inc. Todos los derechos reservados.
- La fuente TrueType utilizada en este producto es un producto de Ricoh Company, Ltd.

■ Funciones de control de supervisión del iTM

Ajuste de la ub	icación		Número de ajustes	
Supervisión	Grupo		Número de grupos que pueden crearse	Hasta un máximo de 650 (Todo incluido)
central	tral		Número total de puntos de gestión que pueden registrase en los grupos	Hasta un máximo de 1300
			Número de puntos de gestión que pueden registrase en un grupo	Hasta un máximo de 650
			Número de niveles jerárquicos	Hasta un máximo de 10
	Punto de aes	tión	Punto de gestión de la unidad interior	Hasta un máximo de 512
	* El número t	otal de puntos de	Punto de gestión de la unidad exterior	Hasta un máximo de 80
	gestión es 650.		Punto de gestión externo	Hasta un máximo de 512
			Punto de gestión BACnet	(Puntos de gestión externos totales, punto de gestión BACnet y Ai interno)
			Punto de gestión del puerto de la unidad	Hasta un máximo de 32
			Punto de gestión de Pi interno	Hasta un máximo de 80
		Pantalla Planos	Número de imágenes que pueden	Hasta un máximo de 60
			utilizarse en un plan	
			ubicarse en una imagen	Hasta un maximo de 100
	Historial		Número de registros que pueden guardarse	Hasta 100.000 (iTM) Hasta 10.000 (Integrador iTM) * Incluido el número de los registros de desarrollo interno. Los registros de desarrollo interno no se pueden visualizar.
Función Control	Función Prog	ramación	Número de programas de programación	Hasta un máximo de 100
automático			Número de patrones de	Semanal: 7 patrones
			programación	Día especial: 5 patrones
	Calendario anual		Número de eventos	Hasta un máximo de 20 por programación
			Vista de calendario	1 año
			Número máximo de calendarios que pueden registrarse	40
	Función Control interbloqueo		Número de programas de interbloqueo	Hasta un máximo de 500
			Número de puntos de gestión que pueden utilizarse como entrada	Hasta un máximo de 50
			Número de eventos para Salida1	Hasta un máximo de 25
			Número de eventos para Salida 2	Hasta un máximo de 25
	Función Paro emergencia		Número de programas de parada de emergencia	Hasta un máximo de 32 (Incluido el programa predeterminado)
			Número de puntos de gestión que pueden registrase en un grupo	Hasta un máximo de 650
			Número de puntos de gestión que pueden utilizarse en una señal de parada de emergencia	Hasta un máximo de 6
	Función Cambio automático		Número de grupos que pueden crearse	Hasta un máximo de 512
			Número de puntos de gestión que pueden registrase en un grupo	Hasta un máximo de 64
	Función Límite temperatura		Número de grupos que pueden crearse	Hasta un máximo de 8
			Número de puntos de gestión que pueden registrase en un grupo	Hasta un máximo de 512
	Función Temperatura de deslizamiento		Número de grupos que pueden crearse	Hasta un máximo de 8
			Número de puntos de gestión que	Hasta un máximo de 512
			pueden registrase en un grupo	
			Número de puntos de gestión Ai que pueden registrase en un grupo	Hasta un máximo de 1
	Función Optimización Calefacción		Número de puntos de gestión que pueden controlarse con Optimización Calefacción	Hasta un máximo de 512
	Función Extensión de temporizador		Intervalos de Extensión del temporizador	Seleccionable entre 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min, 180 min

Aiuste de la ubicación Número de aiustes					
Función Control Función Standby			Consigna de configuracion relativa	Seleccionable entre 1 a 7 para	
automático	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Consigna setback relativa	Standby alto y Standby bajo	
			Pto. consigna de recuperación	Seleccionable en el rango Temperatura de recuperación frío: 1 a 6 Temperatura de recuperación calor: 1 a 6	
Función gestión de datos	Función PPD: Distribución Proporcional de Consumos		Número máximo de grupos PPD: Distribución Proporcional de Consumos	Hasta un máximo de 80	
			Número de puerto de entrada que pueden registrase en un grupo	Hasta un máximo de 80	
			Número de puntos de gestión que pueden registrase en un grupo	Hasta un máximo de 512	
			Rango del cálculo PPD especial	Para el último año desde el día en el que se abrió la pantalla	
		Salida datos PPD	Días de retención de datos	Hasta un máximo de 13 meses	
		Ajuste Períodos de exclusión	Períodos de exclusión	Semanal: 7 patrones	
	Función Gest	or energía	Gestión energía objetivo/actual	Visualizada para cada Grupo energía	
			Consumo energía previsto	Se puede introducir una tasa de reducción de 0 a 100 con respecto al año anterior	
				Entrada del consumo de energía previsto anual	
				Entrada del consumo de energía previsto mensual de Enero a Diciembre	
			Registro del Consumo actual	Se puede introducir un factor de conversión de 0 a 9999,999	
			Número de Grupos energía	Hasta un máximo de 30	
			Número de puntos de gestión Pi que pueden registrase en un grupo	Hasta un máximo de 100	
			Número de tipos de energía que pueden registrarse	Hasta un máximo de 30	
			Registro del factor de conversión de energía	1 para cada tipo de energía	
			Número de reglas de funcionamiento que pueden crearse	Hasta un máximo de 10	
			Patrones de las reglas de	Semanal: 7 patrones	
			funcionamiento	Día especial: 5 patrones	
			Reglas de funcionamiento detalladas	10 patrones	
			Período de muestreo	Hasta un máximo de 15 días	
			Período de muestreo de extensión del temporizador	Hasta un máximo de 15 días	
			Período de muestreo del Dif. pto. consigna	Hasta un máximo de 15 días	
			Exportación de datos	Para el último año a partir del mes de inicio de recolección de datos	
			Mes del ajuste de año	1 a 12	
Función Modo Eco	Control de ca	mbio de pto. consigna	Rango de cambio de temperatura	Reduce los ajustes de temperatura en 1 a 4°C Aumenta los ajustes de temperatura en	
				T a 4°C	

Aiuste de la ubicación				Número de ajustes
Función de	Función Gest	tión remota web	Número de usuarios web que	Hasta un máximo de 4 gestores
acceso			pueden registrarse	Hasta un máximo de 60 usuarios
remoto	Función Reporte errores e-mail		Ajustes de Servidor SMTP	Dirección de servidor SMTP: 0 a 128 caracteres No. de puerto de servidor SMTP: 1 a
			Condición para el envío	65535 Método de autenticación: Sin Autenticación POP antes SMTP SMTP-AUTH Dirección de servidor POP: 0 a 128 caracteres No. de puerto de servidor POP: 1 a 65535 ID usuario: 0 a 64 caracteres Contraseña: Se pueden ajustar de 0 a 64 caracteres Recipientes: Hasta un máximo de 512
				puntos de gestión Intervalo de reenvío: 1 a 72 horas Nombre del sitio: 0 a 20 caracteres
			Correo electronico	de correo electrónico Para
				Hasta un maximo de 10 direcciones de correo electrónico De
Funciones del	Sistema Función de ajustes	Contraseñas	Contraseña del administrador	1 a 15 caracteres
sistema			Contraseña de desbloqueo de pantalla	1 a 15 caracteres
		Ajustes de punto de gestión, grupo	Consulte Supervisión central.	
		Ajuste Fecha/Hora	Fecha/Hora	Desde 2010/1/1 0:0:0 hasta 2036/12/31 23:59:59
			Configuración horario verano:	Fecha inicio: Mes Ene a Dic La 1ra semana a la 4ta, Última Día de la semana Lun a Dom Hora 1:00 a 4:00 Fecha fin: Mes Ene a Dic La 1ra semana a la 4ta, Última Día de la semana Lun a Dom Hora 2:00 a 4:00
		Red	Nombre de host	1 a 63 caracteres
			Dirección IP	1 a 223, 0 a 255, 0 a 255, 0 a 255
			Máscara de subred	0 a 255, 0 a 255, 0 a 255, 0 a 255
			Puerta enlace	1 a 223, 0 a 255, 0 a 255, 0 a 255
			DNS principal	0
			DNS secundario	0,0,0,0
			N° de puerto de servidor web	1024 a 65535
			Nombre del centralizado	1 a 64 caracteres
		Registros de historial	Consulte Supervisión central.	

Ajuste de la ubicación				Número de ajustes	
Funciones del sistema	Función Local	Idioma	Idiomas disponibles	Existen disponibles diez idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Holandés, Portugués, Chino, Japonés, Coreano	
		Configurar zona horaria	Zonas horarias disponibles	30	
		Formato fecha	Formatos de fecha disponibles	Tres patrones disponibles: "DD/MM/ AAAA", "MM/DD/AAAA", "AAAA/MM/DD"	
		Coma decimal	Separador CSV	"""," O ""","	
		Unidad de temperatura	Símbolo de temperatura	°C, °F	
		Ajuste del color de icono	Ajuste del color de icono	Rojo, verde	
	Función de cambio		Número de puntos de gestión a los cuales se puede ajustar la opción Frío/Calor	Hasta un máximo de 512	
	Configuración del controlador		Nivel de detección de error	Advertencia en relación/sin relación como nivel de error	
			Modo de funcionamiento (Deshumectación)	Activar/Desactivar deshumectación	
	Hardware		Luminancia	8 niveles, entre 1 y 8	
			Volumen de la alarma acústica	6 niveles, entre 0 y 5	
			Duración del timbre	Cuatro patrones: 1 min, 3 min, 5 min, Continúo	
			Volumen táctil	6 niveles, entre 0 y 5	
	Registro de datos de gestión		Consulte Supervisión central.		
	Salvapantallas		Ajustes salvapantalla	Desactivar, Retroalimentación desact., Salvapantallas 1 a 3	
			Tiempo de inactividad	1 a 60 minutos	
			Salvapan. DESACT en error	Activar/Desactivar	
	Info contacto		Entradas de contacto	Hasta un máximo de 3 líneas	

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office: Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office: JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan



Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium