

Ducto SPF

LOUVERS + SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Ducto circular flexible de aluminio engargolado en espiral.

1

Acabados

Aluminio natural.

2

Medidas

Disponible en medidas de 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 pulgadas de diámetro y 2.44 mts (8 pies) de largo extendido.

3

Construcción

Fabricado en aluminio

4

Aplicaciones

Por su resistencia al calor es muy útil en extracción de aire caliente como en secadoras, calentadores de agua, calderas, etc, además en sistemas de extracción de residuos sólidos como carpinterías o talleres.

5

Características y Vista Ducto Flexible SPF

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DEL DUCTO

- 1.-Determine la longitud del ducto que necesita, deje un largo extra para los codos y las uniones.
- 2.-Saque el ducto, extienda lo completamente, médalo y marque la longitud deseada.
- 3.-Con tijeras para lámina corte el ducto.

PARA CONECTAR EL DUCTO A UN CUELLO, A UN ENCHUFE O A UNA CAJA DE REGISTRO

- 1.-Deslice el ducto sobre el montaje de metal a un mínimo de dos pulgadas.
- 2.-Asegure el ducto al montaje de metal con(4) cuatro envolturas de cinta, mitad en el ducto y mitad en
- 3.-Instale el material de doblado aproximadamente a una pulgada de la terminal delcuello.

NOTA:

- El ducto excesivo debe ser eliminado.
- En cambios de dirección del ducto, la dimensión entre el centro del ducto y el centro de la curva no debe ser menor al diámetro del ducto.
- Un soporte no adecuado puede resultar en una salida reducida de aire.

