

COMPRESOR ROTATIVO 1 TON

208-230 V · 1 PH · 60 Hz · 12,000 BTU/h · R22 · MIRAGE



Descripción

Compresor rotativo convencional para aplicaciones de aire acondicionado de aproximadamente 1 tonelada de capacidad. El producto identificado como **00103996M** corresponde al modelo **QX-B18RC030** y está especificado para alimentación monofásica de 230 V y refrigerante R22. Es una refacción destinada a equipos convencionales de aire acondicionado.

Aplicaciones

- Minisplit convencionales de 1 tonelada
- Sistemas residenciales y comerciales ligeros
- Mantenimiento y sustitución de compresores compatibles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Campo	Especificación
Marca / línea	Mirage / Turbo Infinity
Número de parte	00103996M
Modelo	QX-B18RC030
Tipo	Compresor rotativo convencional
Capacidad	1 Ton · 12,000 BTU/h
Alimentación	208-230 V
Fase / frecuencia	1 PH / 60 Hz
Refrigerante	R22
Tecnología	Estándar / convencional
LRA (rotor bloqueado)	29 A

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones referenciales del conjunto: aprox. 18 cm de diámetro × 40 cm de altura. **Peso referencial:** aprox. 12 kg. Estas medidas deben considerarse orientativas para logística; la ficha de fabricación/placa del compresor debe prevalecer para instalación.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Confirmar que el equipo original sea compatible con R22 y con una alimentación de 208-230 V, 1 fase, 60 Hz.
- Verificar capacidad, conexiones de succión/descarga, dispositivo de expansión y especificación eléctrica antes del reemplazo.
- Realizar vacío, pruebas de hermeticidad y carga de refrigerante conforme al procedimiento técnico aplicable.
- Verificar placa del compresor y protecciones eléctricas antes de energizar. No instalar únicamente con base en el nombre comercial.

FUENTES Y ALCANCE

La información principal de identificación y especificaciones se contrastó con la publicación del producto en Climasmonterrey.com y con el Catálogo Refacenter 2025 de Mirage, donde el número 00103996M aparece como compresor rotativo de 1 TON, 220 V, LRA 29 A, R22 y modelo QX-B18RC030. Las dimensiones y peso se indican como referenciales y deben verificarse físicamente antes de embarque o instalación.